



TAGHeuer
C O N N E C T E D

**SPECIFIC USER'S GUIDE
SAFETY & LEGAL INFORMATION
TAG HEUER CONNECTED MODULAR - MODEL SBF8A**

EUROPE - EAST & SCANDINAVIA

EI2416

EUROPE - EAST & SCANDINAVIA

English	2
Czech / Čeština	8
Polish / Polski	14
Danish / Dansk	22
Swedish / Svenska	28
Norwegian / Norsk	34
Finnish / Suomi	40

TABLE OF CONTENTS

	Page
PART I SAFETY INSTRUCTIONS	2
PART II LEGAL INFORMATION	7

Caution! Before you begin to use the TAG Heuer Connected Watch, please read the following instructions containing important safety and regulatory information. Also, read your quick start guide and warranty provided with your product.

PART I: SAFETY INSTRUCTIONS

A. Main characteristics of your TAG Heuer Connected Watch

The TAG Heuer Connected Watch includes Wi-Fi, Bluetooth, global positioning system (GPS) and near field communications (NFC) functions. Ambient light sensor and inter-modularity (i.e. users can change parts of the Watch case such as its "lugs" by means of buying extra accessories) are also available in this product.



It is not intended to be used as a medical device nor as a fitness tracker. It requires a phone running Android 4.3+ or iOS 8.2+. Visit g.co/wearcheck on your phone or a computer to see if it is compatible. The TAG Heuer Connected Watch requires the use of the charging accessories provided with it.

Use only those accessories approved by TAG Heuer. Using any accessories not approved by TAG Heuer for use with your TAG Heuer Connected Watch might invalidate any approval or warranty applicable to your device and or might result in the TAG Heuer Connected Watch becoming inoperative and dangerous.



You can disable the watch Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC functions by following the stages below:

WIFI OR BLUETOOTH



If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch;

- Swipe down from the top of the screen;
- Find the Settings  then touch it;
- Go to "Connectivity , Touch Wi-Fi or Bluetooth settings depending on which you want to turn off;
- If Wi-Fi or Bluetooth is set to Automatic, touch the little icon listed next to either Wi-Fi or Bluetooth to turn it off or disable.

GPS

- Press the crown
- Scroll to and tap Settings 
- Scroll to and tap Connectivity 
- Tap the toggle switch to turn on or off

NFC

- Press the crown
- Scroll to and tap Settings 
- Scroll to and tap Connectivity 
- Scroll to and tap NFC
- Tap the toggle switch to turn on or off

B. Important safety precautions

Please note that failure to comply with the following guidelines may cause malfunctions or be hazardous to the user and/or exclude or reduce the benefit from the warranty.

1. Using the TAG Heuer Connected Watch and its accessories safely

a. Keeping your TAG Heuer Connected Watch safe

(i) General

Do not use or store the TAG Heuer Connected Watch in dusty, dirty areas as its components may be damaged.

Do not store the TAG Heuer Connected Watch in warm areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.

Do not store the TAG Heuer Connected Watch in cold areas. When the TAG Heuer Connected Watch afterwards warms up to its normal temperature, moisture can form inside the TAG Heuer Connected Watch, which may damage the electronic circuits.

Do not attempt to open the watch's casing. Non-expert handling of the TAG Heuer Connected Watch may cause damages to your TAG Heuer Connected Watch and will void the warranty.

Do not drop or knock the TAG Heuer Connected Watch. Do not place heavy objects on it.

Do not use sharp objects on the screen. Do not use excessive force on the screen. Rough handling may damage the internal circuits.

Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the TAG Heuer Connected Watch.

While listening to your device with wireless headphones, make

sure you have set the volume to a reasonable level in order to avoid damage to your ears.

If the TAG Heuer Connected Watch or any of its accessories are not working properly, take them to your nearest qualified TAG Heuer service center.

In addition to the above, please refer to your instructions and guarantee manual for information on cables, charging puck, wall plugs and battery electrical safety.

(ii) Exposure to liquid

The TAG Heuer Connected Watch is water resistant to 50m/ 5atm. You may, for example, wear and use the TAG Heuer Connected Watch for shallow-water activities such as swimming or in the rain. However it should not be used for activities involving submersion below shallow depth or high-velocity water such as scuba diving, water-skiing. Be sure to clean your watch with soapy water and then rinse it with fresh water, especially after it has been in salt-water. You can also clean wipe off your watch with a nonabrasive, lint-free cloth.

Exposing the TAG Heuer Connected Watch to these substances will void its guarantee: detergent, acids or acidic foods, and any liquids other than water, such as perfume, insect repellent, lotions, sunscreen, oil, adhesive remover, hair dye, or solvents. Be aware that leather straps and any charging accessories are not water-resistant.

The following may affect the water resistance of the TAG Heuer Connected Watch and should be avoided:

- Dropping the TAG Heuer Connected Watch or subjecting it to impacts.
- Exposing the TAG Heuer Connected Watch to pressurized water or high velocity water, for example, diving.
- Wearing the TAG Heuer Connected Watch in the sauna or steam room.

(iii) Using power-button, connectors, and ports

Never apply excessive pressure to the power button on the TAG Heuer Connected Watch, or force a charging connector into a port, because this may cause damage that is not covered under the warranty. If the connector and port do not join with reasonable ease, they probably do not match. Check for obstructions and make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.

Certain usage patterns can contribute to the fraying or breaking of cables. The cable attached to a charging unit, like any other metal wire or cable, is subject to becoming weak or brittle if repeatedly bent in the same spot. Aim for gentle curves instead of angles in the cable. Regularly inspect the cable and connector for any kinks, breaks, bends, or other damage. Should you find any such damage, discontinue use of the cable.

Discoloration of the charging accessories after regular use is normal. Dirt, debris, and exposure to moisture may cause discoloration. If your charging accessories become warm during use or if the TAG Heuer Connected Watch does not charge or sync, disconnect the cable from the power adapter and clean the accessories with a non-abrasive, dry, lint-free cloth. Do not use liquids or cleaning products when cleaning the charging accessories.

Discoloration of the charging surface of the TAG Heuer Connected Watch charging accessories may occur after regular use. Cleaning the charging surface may reduce, or prevent, such discoloration, and will help to prevent damage to your charger and the TAG Heuer Connected Watch. To clean the charging surface, disconnect the charger from both the TAG Heuer Connected Watch and the wall plug and wipe with a damp, nonabrasive cloth. Dry with a nonabrasive, lint-free cloth before resuming charging. Do not use cleaning products when cleaning the charging surface.

b. Protection of the user's health

As a general recommendation, the TAG Heuer Connected Watch is not intended for use where the failure of the device could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.

If you have any questions concerning your TAG Heuer Connected Watch, its batteries and/or accessories' chemical contents, do not hesitate to contact us through our website www.tagheuer.com or by mail at the following address: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufacturers SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Your TAG Heuer Connected Watch is **not a medical device**: the TAG Heuer Connected Watch and the included TAG Heuer Connected Watch apps are not medical devices. They are not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.

Before starting or modifying any exercise program using the TAG Heuer Connected Watch, consult your physician. Be careful and attentive while exercising. Stop exercising immediately if you feel pain, or feel faint, dizzy, exhausted, or short of breath. By exercising, you assume all associated inherent risks including any injury that may result from such activity. If you have any medical condition that you believe could be affected by the TAG Heuer Connected Watch (for example, seizures, blackouts, eyestrain, or headaches), consult with your physician prior to using the TAG Heuer Connected Watch.

Some people may experience reactions to certain materials used in jewelry, watches, and other wearable items that are in prolonged contact with their skin. This can be due to allergies, environmental factors, extended exposure to irritants like soap, sweat, or other causes. You may be more likely to experience irritation from any

wearable device if you have allergies or other sensitivities. If you have known skin sensitivities, please take special care when wearing the TAG Heuer Connected Watch. You may be more likely to experience irritation from the TAG Heuer Connected Watch if you wear it too tightly. Remove the TAG Heuer Connected Watch periodically to allow your skin to breathe. Keeping the TAG Heuer Connected Watch bands clean and dry will reduce the possibility of skin irritation. If you experience redness, swelling, itchiness, or any other irritation or discomfort on your skin around, or beneath, your TAG Heuer Connected Watch, please remove the TAG Heuer Connected Watch and consult your physician before resuming wear. Continued use, even after symptoms subside, may result in renewed or increased irritation.

The materials used in the TAG Heuer Connected Watch and the TAG Heuer Connected Watch bands meet the standards set for jewelry by the U.S. Consumer Product Safety Commission, applicable European regulations, and other international standards.

If you use an electronic medical device, please refer to section 3a below.

c. Integrity of people around

(i) Protection of children

Keep the TAG Heuer Connected Watch and its accessories out of the reach of children. In particular, this version of the Connected Watch enables the users to modify some parts of the Watch. As a result, some TAG Heuer Connected Watch parts may present a **choking hazard** to children. Keep these parts away from children.

(ii) Walking and driving safely

Do not use your TAG Heuer Connected Watch while driving.

The user is fully responsible for the use of the GPS of the Connected Watch and the risks derived therefrom.

Radio frequency signals might affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. If any equipment has been added to your vehicle, you should also consult the manufacturer of that equipment for information on radio frequency signals.

Do not use your TAG Heuer Connected Watch while walking or engaging in any activity that requires your full attention. In particular, do not use the GPS of the Connected Watch while driving as it may be distracting and a cause of accident. Inattention to vehicular traffic or other pedestrian hazards could result in serious injury, death or property loss.

2. Electrical Safety

a. Charging accessories

To charge the TAG Heuer Connected Watch, use only approved charging accessories.

Your Watch is provided with the following charging accessories: micro USB cable, charging puck, wall plug.

Use only approved charging accessories. When a charger is not in use, disconnect it from the power source.

It is important to keep the TAG Heuer Connected Watch and the accessories provided therewith in a well-ventilated area when charging.

Use the charging accessories provided with the TAG Heuer Connected Watch or any other TAG Heuer approved charging accessories only from the type of power source indicated on the marking label. Before you use any approved charging accessory, verify that the main voltage of the power source is in accordance with the voltage of the approved charging accessories.

Do not overload power outlet, extension cords or convenience receptacles because this might result in a risk of fire or electric shock. To reduce the risk of damage to the cord or the wall charger, pull the wall charger rather than the cord when you disconnect the charging accessory from the power outlet or convenience receptacle.

Using damaged TAG Heuer Connected Watch charging accessories, or charging when moisture is present, or handling accessories with wet hands, can cause fire, electric shock, injury, or damage to the user or the TAG Heuer Connected Watch or other property. Be sure the TAG Heuer Connected Watch and the charging accessories are dry before charging. When you use the charging accessories to charge the TAG Heuer Connected Watch, make sure that the USB plug is fully inserted into the adapter before you plug the adapter into a power outlet. Avoid charging the TAG Heuer Connected Watch in direct sunlight. Do not wear the TAG Heuer Connected Watch while it is charging. The watch should not be charged next to certain pieces of furniture that could easily catch fire in case of an overheated battery (e.g. sofas, bookshelves, etc.).

Avoid prolonged skin contact with the connector when the cable is plugged into a power source because it may cause discomfort or injury. Sleeping or sitting on the connector should be avoided.

In addition to the above:

- Do not expose the watch to water while in use; this may cause the charger and the watch to fail.
- Carefully insert the USB cable into the charger base, forcing the cable in the wrong direction will damage the charger.
- It is recommended to charge the watch in a cool place, in order to prevent overheating of the watch.

- It is not recommended to charge the watch in a place where there is direct sunlight on the watch, as this may cause overheating.
- When the watch is placed on the charger, and the charger is plugged into a wall, a charging screen will be displayed on the watch face, indicating the remaining time to fully charge the battery.
- It is recommended to remove the watch from the charger once it is fully-charged.
- If the watch fails to charge, check that the wall plug is fully inserted into the wall outlet, the USB cable is firmly attached to the charger, and the watch is properly placed on the charger.
- If the watch still does not charge, make sure that there is no dirt or obstruction on the charger's pins and make sure the back of the watch is clean.
- The charger contains a small magnet to ensure proper alignment and attachment of the watch to the charger. Please keep the charger away from metal.

b. Battery safety

Your TAG Heuer Connected Watch contains a lithium-ion polymer rechargeable battery that is built-in battery that is not replaceable. Do not attempt to replace your product's battery (for information on the recycling of the battery, please refer to section C-2, below).

In any event:

- Do not expose the battery to fire or other external heat sources, such as hot plates, stove tops, space heaters or ovens, as this could cause fire or explosion.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Never use any charger or battery that is damaged in any way. Use the battery only for intended purposes. Do not short-circuit the battery.
- Do not leave the battery in hot or cold places.

3. Interaction with the environment

a. Interference with electronic equipment and magnetic characteristics

Your TAG Heuer Connected Watch, as any radio-transmitting equipment, may interfere with other electronic devices.

Switch off your device on airplanes or any place where it is requested (hospitals, gas station, etc.).

In any case, make sure you are using your device where it is authorized for use and in an authorized manner.

In particular, your TAG Heuer Connected Watch may interfere with pacemakers, defibrillators, or other **medical devices**. Maintain a safe distance of separation between your medical device and the TAG Heuer Connected Watch and accessories. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your

medical device. Stop using the TAG Heuer Connected Watch and its accessories if you suspect they are interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

Keep key cards and credit cards away from the TAG Heuer Connected Watch and its accessories.

b. Dangerous areas

Charging or using the TAG Heuer Connected Watch in any area with a potentially explosive atmosphere, such as in areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles (such as grain, dust, or metal powders), may be hazardous. Obey all signs and instructions.

c. Operating and storage temperatures

The normal operating temperature of the TAG Heuer Connected Watch is from 0 to 40° C (32 to 104° F).

The TAG Heuer Connected Watch can be damaged and battery life shortened if stored or operated outside of these temperature ranges. Avoid exposing the TAG Heuer Connected Watch to dramatic changes in temperature or humidity. If the interior temperature of the TAG Heuer Connected Watch exceeds normal operating temperatures (for example, in a hot car or in direct sunlight for extended periods of time), you may experience the following as it attempts to regulate its temperature:

- Charging may slow or stop;
- The display may dim;
- Some data transfer may be paused or delayed.

The TAG Heuer Connected Watch and its accessories comply with applicable surface temperature standards and limits. However, even within these limits, sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. The TAG Heuer Connected Watch and its accessories will become warm when plugged into a power source. Use common sense to avoid situations where your skin is in contact with the TAG Heuer Connected Watch and/or its accessories for long periods of time when they are plugged in. For example, while the TAG Heuer Connected Watch is charging or while its accessories are plugged into a power source, do not sleep on them or place them under a blanket, pillow, or your body. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body. Remove the TAG Heuer Connected Watch if it becomes uncomfortably warm.

C. Maintenance and disposal

Expected duration of your product is provided with a 2 year warranty.

1. Cleaning and repair

Keep the TAG Heuer Connected Watch clean and dry. Dry the TAG

Heuer Connected Watch thoroughly if exposed to fresh water. Clean the TAG Heuer Connected Watch if it comes in contact with anything that may cause stains, or other damage, such as dirt or sand, makeup, ink, soap, detergent, acids or acidic foods, or comes in contact with liquids other than fresh water, including those that may lead to skin irritation such as: sweat, salt water, soapy water, pool water, perfume, insect repellent, lotions, sunscreen, oil, adhesive remover, hair dye, or solvents. The TAG Heuer Connected Watch may vary or fade over time.

The following things are not recommended in the care of your TAG Heuer Connected Watch:

- Do not clean the TAG Heuer Connected Watch while it is charging.
- Do not dry the TAG Heuer Connected Watch or the bands using any external heat source (for example, a hair dryer).
- Do not use cleaning products or compressed air when cleaning your TAG Heuer Connected Watch.

2. Built-in battery precautions and information

- Your Tag Heuer Connected Watch features a built-in lithium-ion polymer rechargeable battery, which is not replaceable or removable by the user.
- Do not attempt to replace or remove your Watch's battery.
- Tampering with your product, or attempting to open it, will void the warranty, and may result in a safety hazard. For any handling of the battery please contact your TAG Heuer distributor.

3. Electronic or electric equipment and battery disposal



Your TAG Heuer Connected Watch, its accessories and its battery contain hazardous substances. They must not be disposed of as unsorted household waste.

They are subject to specific local regulations. In particular, as the TAG Heuer Connected Watch and its accessories were placed on the market after 13 August 2005, they are subject, in the European Union, to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE); in addition, the battery contained in your TAG Heuer Connected Watch is subject to Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The above mentioned **crossed-out wheeled bin symbols** indicate that the TAG Heuer Connected Watch, its battery and its accessories are subject to these regulations.

The above mentioned equipment and battery must be collected separately (as a reminder, do not attempt to remove your Watch's

battery). The correct disposal of your old equipment, batteries or accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Do not dispose of the above mentioned equipment in a fire.

For more detailed information about disposal of your used electric or electronic equipment, batteries and accumulators, please contact:

- your city office;
- the waste disposal service; or
- the shop where you purchased the product.

Consumers are, depending on the domestic legislation, encouraged or obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or to the point of sale. Specific modalities are defined by the national laws of each country.

Exposure to Radio Frequency Energy and Specific Absorption Rate Information

This device is a radio transmitter and receiver that uses an internal antenna to send and receive low levels of radio frequency (RF) energy for data communications. The device emits RF energy below the published limits when operating in its maximum output power mode and when used with TAG Heuer authorized accessories. To comply with RF exposure compliance requirements, the device should not be used in other configurations.

This device must not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter or antenna.

The TAG Heuer Connected Watch meets the EU, US and Canada requirements for exposure to radio waves. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to RF energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the US Government, Industry Canada (IC) of the Canadian Government, the French Government and recommended by the Council of the European Union when used as directed in these Instructions, to ensure the safety of all persons, regardless of age or condition.

The exposure standard for radio electrical devices uses a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR).

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Please note that:

- In the United States and Canada, the allowable SAR limits are the following: 1.6 W/kg (averaged over any 1 gram of tissue) for

the head, neck and trunk; 4 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for limbs;

- In the EU and Australia, the recommended SAR limits are the following: 2 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for the head and trunk; 4 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for limbs (these are legal requirements in France and Australia).

The SAR limit recommended by the ICNIRP (International Commission for protection against non-ionizing radiation) is 2 W/kg.

Additionally, the SAR limit that applies to residents of countries / regions that have adopted the SAR limit recommended by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), including the US, is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of human tissue.

The highest SAR value for your TAG Heuer Connected Watch (at the device's highest possible power level):

- when tested for use at the wrist was FCC SAR 0.0254 W/kg, EU SAR was 0.03 W/kg.
- when tested for use at the trunk was FCC SAR 0.0678 W/kg and EU SAR 0.0274 W/kg.

To disable the Watch's radio (including Bluetooth and Wi-Fi) functions, please refer to section A. Main characteristics of your TAG Heuer Connected Watch.

PART II: LEGAL INFORMATION

Important: required regulatory marks and certification information required in certain countries are provided on the device under the settings. To access this information, go to: Setting -> System -> about -> Regulatory information to access information.

EUROPE



Declaration of conformity

Hereby, TAG HEUER (Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) declares that the radio equipment type Connected Watch and its charging accessories are in compliance with the following directives: R&TTE Directive 1999/5/EC, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/UE and RoHS II Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on <http://customer-service.tagheuer.com>



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by TAG HEUER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Additional legal information about the watch can be found into the settings of the product.

TAG Heuer Connected Watch main radio specifications

Frequency band	Functionality	Maximum power ratio transmitted
2.412 - 2.462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16.72 dBm
2.401 - 2.480 Ghz	Bluetooth 4.1	9.82 dBm
13.56 Mhz	NFC	-9.211 dBuA/m

NÁVOD K POUŽITÍ – BEZPEČNOSTNÍ A PRÁVNÍ INFORMACE TAG HEUER CONNECTED MODULÁRNÍ – MODEL SBF8A

OSBAH	Strana
ČÁST I POKYNY K BEZPEČNOSTI	8
ČÁST II PRÁVNÍ INFORMACE	13

Pozor! Než začnete používat hodinky TAG Heuer Connected, přečtěte si prosím následující návod, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti a příslušných předpisech. Přečtěte si také rychlý návod a informace o záruce poskytované na tento výrobek.

ČÁST I: POKYNY K BEZPEČNOSTI

A. Hlavní vlastnosti hodinek TAG Heuer Connected

Součástí hodinek TAG Heuer Connected je také funkce Wi-Fi, Bluetooth, satelitní navigace (GPS) a systém komunikace s blízkými elektronickými přístroji (NFC). Tento výrobek se také dodává se senzorem okolního světla a v modulárním provedení (to znamená, že uživatelé mohou zakoupením dalšího příslušenství měnit jednotlivé části pouzdra hodinek, např. jeho úchyty).

Nejsou určeny pro použití ani jako lékařský přístroj, ani jako fitness tracker. Vyžadují telefon s operačním systémem Android 4.3+ nebo iOS 8.2+. Pro zjištění kompatibility navštivte na svém telefonu nebo počítači stránku g.co/wearcheck. Hodinky TAG Heuer Connected vyžadují použití nabíjecího příslušenství, které je s nimi dodáváno.

Používejte pouze příslušenství schválená firmou TAG Heuer. Používání jakýchkoli příslušenství neschválených firmou TAG Heuer pro použití s vašimi hodinkami TAG Heuer Connected může způsobit neplatnost jakékoli dohody nebo záruky aplikovatelné na vaše hodinky nebo vést k tomu, že se hodinky TAG Heuer Connected stanou nefunkčními a nebezpečnými.

Funkce Bluetooth, Wi-Fi, GPS a NFC můžete v hodinkách zakázat následujícím způsobem:

WI-FI NEBO BLUETOOTH

Pokud je displej ztmavený, dotkněte se jej, abyste hodinky probudili;

- přejděte displej shora dolů;
- vyhledejte Nastavení ⚙ (Settings), pak se jej dotkněte;
- přejděte na položku „Konektivita“ (Connectivity), dotkněte se nastavení wi-fi nebo Bluetooth v závislosti na tom, co chcete vypnout;

- pokud je připojení wi-fi nebo Bluetooth nastaveno na automatické, dotkněte se malé ikony umístěné vedle wi-fi nebo Bluetooth, abyste příslušné připojení vypnuli nebo zakázali.

GPS

- stiskněte korunku
- přejděte na Nastavení ⚙ (Settings) a klepněte na něj
- přejděte na konektivitu 📶 a klepněte na ni
- klepnutím na přepínač můžete funkci zapnout nebo vypnout

NFC

- stiskněte korunku
- přejděte na Nastavení ⚙ (Settings) a klepněte na něj
- přejděte na konektivitu 📶 a klepněte na ni
- přejděte na NFC a klepněte na něj
- klepnutím na přepínač můžete funkci zapnout nebo vypnout

B. Důležitá bezpečnostní opatření

Upozorňujeme, že nedodržení následujících pokynů může způsobit poruchy funkce či nebezpečí pro uživatele a/nebo vyloučit či omezit nároky plynoucí ze záruky.

1. Bezpečné používání hodinek TAG Heuer Connected a jejich příslušenství

a. Bezpečné uchovávání hodinek TAG Heuer Connected

(i) Všeobecné pokyny

Hodinky TAG Heuer Connected nepoužívejte ani neuchovávejte v prašném, nečistém prostředí, neboť jejich součásti se mohou poškodit.

Hodinky TAG Heuer Connected neuchovávejte v teplém prostředí. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.

Neskladujte hodinky TAG Heuer Connected v chladném prostředí. Když se hodinky TAG Heuer Connected následně zahřejí na svou normální teplotu, může se uvnitř vytvořit vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.

Nepokoušejte se otevřít plášť hodinek. Neodborná manipulace s hodinkami TAG Heuer Connected může způsobit jejich poškození a vést k zániku záruky.

Hodinky TAG Heuer Connected neupusťte na zem ani na ně neklepejte. Neumisťujte na ně těžké předměty.

Na displej nedávajte ostré předměty. Nepůsobte na displej nadměrnou silou. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.

K čištění hodinek TAG Heuer Connected nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty.

Při poslechu z vašeho zařízení pomocí bezdrátových sluchátek dbejte, abyste měli nastavenou přiměřenou úroveň hlasitosti, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.

Pokud hodinky TAG Heuer Connected nebo jakékoli jejich příslušenství nefungují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu TAG Heuer.

Vedle výše uvedeného se seznamte také s pokyny a záručními podmínkami týkajícími se kabelů, nabíjecího podstavce, síťových zástrček a elektrické bezpečnosti baterií.

(ii) Vystavení kapalíně

Hodinky TAG Heuer Connected jsou vodotěsné do 50 m / 5 atm. Hodinky TAG Heuer Connected můžete například nosit a používat při činnostech v mělké vodě, jako je např. plavání, nebo za deště. Neměly by se však používat při činnostech spojených s ponořením do větší hloubky nebo v rychle proudící vodě, jako je potápění, vodní lyžování apod. Hodinky omyjte mydlovou vodou a poté je opláchněte čistou vodou, zejména pokud byly ve slané vodě. Můžete také hodinky otřít neodírajícím, netřepivým hadříkem.

Vystavení hodinek TAG Heuer Connected následujícím látkám bude mít za následek neplatnost záruky: saponáty, kyseliny nebo kyselé potraviny a veškeré kapaliny jiné než voda, např. parfémy, prostředky pro odpuzdování hmyzu, pletové vody, opalovací krémy, oleje, odstraňovače adhezivních látek, barviva na vlasy nebo rozpouštědla. Upozorňujeme, že kožené pásky a veškeré nabíječky příslušenství nejsou vodovzdorné.

Následující zacházení s hodinkami TAG Heuer Connected může ovlivnit jejich vodovzdornost a musíte se vyvarovat:

- upuštění hodinek TAG Heuer Connected na zem nebo jejich vystavení nárazům;
- vystavení hodinek TAG Heuer Connected tlakové vodě nebo vodě proudící vysokou rychlostí, například při skocích do vody;
- nošení hodinek TAG Heuer Connected v sauně nebo v parní lázni.

(iii) Používání tlačítka napájení, konektorů a portů

Někdy nevyvíjejte na tlačítko napájení hodinek TAG Heuer Connected nadměrný tlak ani násilím netlačte konektor nabíječky do portu, protože to může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Pokud nelze konektor a port spojit přiměřenou lehkostí, pravděpodobně si neodpovídají. Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké překážky, a ujistěte se, že konektor odpovídá portu a že jste konektor umístili vzhledem k portu správně.

Některé způsoby používání mohou vést k rozřepení nebo roztržení kabelů. Kabel připojený k nabíječce se stejně jako jakýkoli jiný kovový

drát či kabel při opakovaném ohýbání ve stejném místě oslabí nebo stane křehkým. Snažte se kabel ohýbat ve větším poloměru namísto ostrého zahýbání. Pravidelně kontrolujte kabel i konektor ohledně zlomů, přetržení, ohybu či jiných poškození. Pokud byste našli takové poškození, kabel dále nepoužívejte.

Změna zbarvení napájecího příslušenství je při pravidelném používání normální. Nečistota, smeti a vystavení vlhkosti může způsobit změnu zbarvení. Pokud se nabíječky příslušenství během používání zahřívá nebo se hodinky TAG Heuer Connected nenabíjejí nebo nesynchronizují, odpojte kabel od síťového adaptéru a vyčistěte příslušenství suchým, neodírajícím, netřepivým hadříkem. K čištění nabíjecího příslušenství nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

Při pravidelném používání může dojít ke změně zbarvení nabíjecího povrchu nabíjecího příslušenství hodinek TAG Heuer Connected. Čištění nabíjecího povrchu může také změnit zbarvení zabránit nebo ji snížit a pomůže zabránit poškození vaší nabíječky i hodinek TAG Heuer Connected. Pro čištění nabíjecího povrchu odpojte nabíječku jak od hodinek TAG Heuer Connected, tak také od síťové zástrčky, a otřete je vlnkým, neodírajícím hadříkem. Před opětovným nabíjením je vysušte neodírajícím, netřepivým hadříkem. Při čištění nabíjecího povrchu nepoužívejte čisticí prostředky.

b. Ochrana zdraví uživatelů

Hodinky TAG Heuer Connected obecně nejsou určeny pro použití tam, kde by selhání přístroje mohlo vést ke smrti, zranění osob nebo k vážným ekologickým škodám.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně chemického obsahu hodinek TAG Heuer Connected, jejich baterií a/nebo příslušenství, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím naší internetové stránky www.tagheuer.com nebo e-mailu na této adrese: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6R RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Vaše hodinky TAG Heuer Connected **nejsou lékařským přístrojem**: hodinky TAG Heuer Connected ani s nimi dodávané aplikace TAG Heuer Connected nejsou lékařskými přístroji. Nejsou navrženy nebo zamýšleny pro použití při diagnostice nemocí či jiných stavů ani při léčbě, mírnění, ošetřování či prevenci chorob.

Před zahájením či úpravou jakéhokoli cvičebního programu využijte hodinky TAG Heuer Connected se poradte se svým lékařem. Při cvičení buďte opatrní a pozorní. Pokud pocítíte bolest, nevolnost, závrať, vyčerpání nebo dušnost, cvičení okamžitě ukončete. Při cvičení podstupujete všechna související rizika, včetně nebezpečí zranění, které může být výsledkem takové aktivity. Pokud se domníváte, že by mohl být hodinkami TAG Heuer Connected ovlivněn váš zdravotní stav (například trpíte-li záchvaty, ztrátami vědomí,

únavou zraku nebo bolestmi hlavy), před použitím hodinek TAG Heuer Connected se poraďte se svým lékařem.

U některých lidí se může objevit reakce na určité materiály používané ve špercích, hodinkách či jiných předmětech, které jsou v dlouhodobém kontaktu s pokožkou. Může to být následkem alergií, faktorů prostředí, delšího vystavení dráždivým látkám, např. mýdla, potu, nebo může mít jiné příčiny. Pravděpodobnost, že budete pociťovat podráždění z nějakého nošeného zařízení, je vyšší v případech, že trpíte alergiemi či jinými přecitlivělostmi. Pokud je vám známo, že máte citlivou pokožku, buďte při nošení hodinek TAG Heuer Connected zvláště opatrní. Pravděpodobnost, že budete pociťovat podráždění od hodinek TAG Heuer Connected, bude vyšší, pokud je budete nosit příliš utaženě. Hodinky TAG Heuer Connected pravidelně snižujte, aby vaše pokožka mohla dýchat. Udržováním pásků hodinek TAG Heuer Connected v čistotě a v suchu se sníží možnost dráždění pokožky. Pokud na pokožce kolem hodinek TAG Heuer Connected nebo pod nimi zjistíte zarudnutí, otok, svědění či jakékoli jiné podráždění nebo nepříjemné pocity, hodinky sejměte a před jejich opětovným nošením se poraďte s lékařem. Pokračování v používání v případech, že symptomy budou přetrvávat, může vést k opětovnému nebo zvýšenému podráždění.

Materiály používané v hodinkách TAG Heuer Connected i v páscích těchto hodinek odpovídají normám pro šperky stanoveným americkou komisí pro bezpečnost spotřebního zboží, platným evropským předpisům i ostatním mezinárodním normám.

Pokud používáte nějaký elektronický lékařský přístroj, přečtěte si níže uvedený odstavec 3a.

c. Integrita lidí v okolí

(i) Ochrana dětí

Hodinky TAG Heuer Connected i jejich příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Tato verze hodinek Connected zejména umožňuje uživateli měnit některé části hodinek. Proto mohou některé součásti hodinek TAG Heuer Connected představovat pro děti **riziko spolknutí**. Uchovávejte tyto součásti z dosahu dětí.

(ii) Bezpečná chůze a jízda

Nepoužívejte hodinky TAG Heuer Connected za jízdy.

Uživatel nese plnou odpovědnost za používání GPS v hodinkách Connected a za rizika z toho vyplývající.

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. V souvislosti s vašim vozidlem toto konzultujte s jeho výrobcem nebo prodejcem. Pokud bylo k vašemu vozidlu přidáno nějaké vybavení, měli byste se ohledně informací o rádiových signálech poradit také s výrobcem tohoto vybavení.

Nepoužívejte hodinky TAG Heuer Connected při chůzi nebo během jakékoli činnosti vyžadující plnou pozornost. Nepoužívejte GPS v hodinkách Connected zejména při řízení vozidla, neboť vás to může rozptylovat a způsobit dopravní nehodu. Nepozornost v silničním provozu či jiná rizika pro chodce by mohly vést k vážným úrazům, smrti či majetkové újmě.

2. Elektrická bezpečnost

a. Nabíjecí příslušenství

Pro nabíjení hodinek TAG Heuer Connected používejte pouze schválené nabíjecí příslušenství.

Vaše hodinky jsou dodávány s následujícím nabíjecím příslušenstvím: mikro USB kabelem, nabíjecím podstavcem a síťovou zástrčkou.

Používejte pouze schválené nabíjecí příslušenství. Když se nabíječka nepoužívá, odpojte ji od sítě.

Je důležité, aby byly hodinky TAG Heuer Connected i s nimi dodávané příslušenství během nabíjení v dobře větraném prostoru.

Nabíjecí příslušenství dodané s hodinkami TAG Heuer Connected nebo jakékoli jiné nabíjecí příslušenství schválené společností TAG Heuer používejte pouze v síti vyznačené na štítku. Před použitím každého schváleného nabíjecího příslušenství zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá napětí tohoto schváleného nabíjecího příslušenství.

Nepřetěžujte síťovou zásuvku, prodlužovací šňůry ani rozvodky, protože to může vést k nebezpečí požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pro snížení rizika poškození šňůry nebo síťové nabíječky při odpojování nabíjecího příslušenství ze zásuvky či rozvodky táhněte za nabíječku, nikoli za šňůru.

Používání poškozeného nabíjecího příslušenství hodinek TAG Heuer Connected, nabíjení za vlhka nebo manipulace s příslušenstvím mokrou rukou může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění uživatele hodinek TAG Heuer Connected či jiné majetkové škody. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou hodinky TAG Heuer Connected i nabíjecí příslušenství suché. Pokud používáte k nabíjení hodinek TAG Heuer Connected nabíjecí příslušenství, před zasunutím adaptéru do síťové zásuvky zkontrolujte, zda je zástrčka USB zcela zasunutá do adaptéru. Vystříhejte se nabíjení hodinek TAG Heuer Connected na přímém slunci. Nenechte hodinky TAG Heuer Connected během nabíjení. Hodinky se nesmí nabíjet v blízkosti kusů nábytku, které by se v případě přehřátí baterie mohly snadno vznítit (např. pohovky, police s knihami).

Při zapojení kabelu do sítě zamezte dlouhodobému kontaktu konektoru s pokožkou, protože může způsobit nepříjemné pocity nebo poranění. Vystříhejte se spání nebo sezení na konektoru.

V dodatku k výše uvedenému:

- Nabíječku během používání nevystavujte vodě; může to způsobit poruchu nabíječky i hodinek.
- USB kabel zasunutý do podstavce nabíječky opatrně, násilně zasouvání v nesprávném směru nabíječku poškodí.
- Doporučuje se nabíjet hodinky na chladném místě, aby se předešlo přehřátí hodinek.
- Nedoporučuje se nabíjet hodinky na místě, kam dopadá přímé sluneční záření, neboť to může způsobit přehřátí.
- Když se hodinky umístí na nabíječku a nabíječka zasune do zásuvky, na ciferníku se zobrazí nabíjecí obrazovka indikující dobu do plného nabití baterie.
- Jakmile jsou hodinky plně nabity, doporučujeme je vyjmout z nabíječky.
- Pokud se hodinky nenabíjí, zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky, zda je USB kabel pevně připojen k nabíječce a hodinky jsou správně umístěny na nabíječce.
- Pokud se hodinky stále nenabíjí, zkontrolujte, zda na pinech nabíječky není nějaká nečistota nebo překážka a zda je zadní strana hodinek čistá.
- Nabíječka obsahuje malý magnet zajišťující správné zarovnání a připojení hodinek k nabíječce. Nabíječku uchovávejte oddělené od kovů.

b. Bezpečnost baterie

Vaše hodinky TAG Heuer Connected obsahují lithium-polymerovou dobíjecí baterii, která je vestavěná a není vyměnitelná. Nesnažte se vyměnit baterii svých hodinek (ohledně informací k recyklaci baterie viz níže uvedený oddíl C-2).

V každém případě:

- Nevystavujte baterii ohni nebo vnějším zdrojům tepla, jako jsou varné desky, kryty sporáků, prostorové ohřívače nebo trouby, protože by to mohlo způsobit požár nebo výbuch.
- Baterie nelikvidujte v ohni.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakkoliv poškozená. Baterii používejte pouze v souladu s určením. Baterii nezkratujte.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech.

3. Interakce s prostředím

a. Interference s elektronickým vybavením a magnetické vlastnosti

Vaše hodinky TAG Heuer Connected mohou stejně jako jakékoli zařízení vysílající rádiové vlny interferovat s jinými elektronickými zařízeními.

Vypněte hodinky v letadlech nebo kdekoli, kde je to požadováno (v nemocnicích, na čerpacích stanicích apod.).

V každém případě se ujistěte, že svůj přístroj používáte tam, kde je jeho použití povoleno, a to schváleným způsobem.

Vaše hodinky TAG Heuer Connected mohou interferovat zejména s kardiostimulátory, defibrilátory nebo jinými **lékařskými přístroji**. Udržujte bezpečný odstup vašeho lékařského přístroje od hodinek TAG Heuer Connected a jejich příslušenství. Ohledně specifických informací k vašemu lékařskému přístroji se poraďte se svým lékařem nebo s výrobcem lékařského přístroje. Přestaňte používat hodinky TAG Heuer Connected a jejich příslušenství, pokud máte podezření, že interferují s vaším kardiostimulátorem, defibrilátorem nebo jiným lékařským přístrojem.

Klíčové a kreditní karty uchovávejte mimo hodinky TAG Heuer Connected a jejich příslušenství.

b. Nebezpečné prostory

Nabíjení nebo používání hodinek TAG Heuer Connected v prostoru s potenciálně výbušnou atmosférou, jako jsou prostory, kde vzduch obsahuje velké množství hořlavých chemikálií, výparů či částicěk (jako je obilí, prach nebo kovové prášky), může být nebezpečné. Řiďte se pokyny a informacemi na všech štítcích.

c. Provozní a skladovací teplota

Normální provozní teplota hodinek TAG Heuer Connected je od 0 do 40 °C (32 až 104 °F).

Pokud budou hodinky skladovány nebo provozovány mimo tento teplotní rozsah, může dojít k jejich poškození a ke zkrácení životnosti baterie. Zamezte vystavení hodinek TAG Heuer Connected dramatickým změnám teploty nebo vlhkosti. Pokud vnítní teplota hodinek TAG Heuer Connected překročí obvyklou provozní teplotu (například při jejich delším umístění ve vyhřátém autě nebo na přímém slunci), může při jejich snaze o regulaci teploty dojít k následujícím:

- nabíjení se může zpomalit nebo zastavit;
- displej může ztmavnout;
- některé přenosy dat se mohou přerušit nebo mohou být pozděny.

Hodinky TAG Heuer Connected a jejich příslušenství splňují aplikovatelné normy a limity na teploty povrchů.

I v rámci těchto limitů však může trvalý kontakt s teplými povrchy způsobit nepříjemné pocity nebo poranění. Hodinky TAG Heuer Connected a jejich příslušenství se při zapojení do sítě zahřívají. Používejte zdravý rozum, abyste se vylíhali situací, kdy bude vaše pokožka po dlouhou dobu v kontaktu s hodinkami TAG Heuer Connected a/nebo jejich příslušenstvím, zatímco budou připojeny k síti. Když se například budou hodinky TAG Heuer Connected nabíjet nebo když bude jejich příslušenství připojeno k síti, nespěte na nich ani je nedávajte pod deku, polštář nebo vaše tělo. Buďte zvláště opatrní, pokud váš zdravotní stav ovlivňuje vaši schopnost detekovat teplo

působící na vaše tělo. Pokud se hodinky TAG Heuer Connected nepříjemně zahřejí, sejmete je.

C. Údržba a likvidace

Na váš výrobek se poskytuje záruka 2 roky.

1. Čištění a opravy

Udržujte hodinky TAG Heuer Connected v čistotě a v suchu. Pokud budou hodinky TAG Heuer Connected vystaveny čisté vodě, důkladně je vysušte. Pokud se hodinky TAG Heuer Connected dostanou do kontaktu s čímkoli, co může způsobit skvrny nebo jiné poškození, jako například bláto či písek, make-up, inkoust, mýdlo, detergenty, kyseliny či kyselé potraviny nebo kapaliny jiné než čistá voda, včetně těch, které mohou vést k podráždění pokožky, jako jsou: pot, slaná voda, mydlová voda, voda z bazénu, parfémy, repelenty, mastičky, opalovací krémy, oleje, odstraňovače lepidel, barva na vlasy nebo rozpouštědla, vyčistěte je. Hodinky TAG Heuer Connected mohou časem změnit barvu nebo vyblednout.


Při péči o hodinky TAG Heuer Connected se nedoporučuje následující:

- Nečistěte hodinky TAG Heuer Connected, zatímco se nabíjejí.
- Nevysoušejte hodinky TAG Heuer Connected nebo pásky použitím externích zdrojů tepla (například vysoušečem vlasů).
- Při čištění hodinek TAG Heuer Connected nepoužívejte čisticí prostředky ani stlačený vzduch.

2. Výstrahy a informace k vestavěné baterii

- Vaše hodinky Tag Heuer Connected mají vestavěnou lithium-polymerovou dobíjecí baterii, která není vyměnitelná ani demontovatelná uživatelem.
- Baterii svých hodinek se nepokoušejte sami vyměnit ani demontovat.
- Neodborná manipulace s výrobkem nebo s pomocí o jeho otevření povede k zániku záruky a může vyvolat bezpečnostní riziko. Pro jakoukoli manipulaci s baterií kontaktujte svého prodejce TAG Heuer.

3. Likvidace elektronického nebo elektrického zařízení a likvidace baterie



Vaše hodinky TAG Heuer Connected, jejich příslušenství a baterie obsahují nebezpečné látky. Nesmí se likvidovat jako netřídněý komunální odpad.

Podléhají specifickým místním předpisům. Vzhledem k tomu, že hodinky TAG Heuer Connected a jejich příslušenství byly uvedeny na

trh po 13. srpnu 2005, konkrétně v Evropské unii podléhají směrnici 2012/19/EU o elektrickém a elektronickém odpadu a o jeho likvidaci (WEEE); baterie obsažená ve vašich hodinkách TAG Heuer Connected navíc podléhá směrnici 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a o jejich likvidaci. Výše uvedený symbol **přeskrtnuté popelnice na kolečkách** znamená, že hodinky TAG Heuer Connected, jejich baterie a příslušenství podléhají těmto předpisům.

Výše uvedená zařízení a baterie se musí sbírat odděleně (připomínáme, abyste se nepokoušeli vyjmout z hodiněk baterii). Správná likvidace vašeho starého zařízení, baterií nebo akumulátorů pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům pro životní prostředí, živočichy a zdraví lidí. Recyklaci, opětovným použitím materiálů nebo jinými formami využití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Výše uvedené zařízení nelikvidujte v ohni.

Pro podrobnější informace o likvidaci vašeho použitého elektrického nebo elektronického zařízení, baterií a akumulátorů se spojte:

- se svým magistrátem;
- se službou zajišťující likvidaci odpadů; nebo
- s obchodem, kde jste zakoupili příslušný výrobek.

Spotřebitelé jsou v závislosti na místní legislativě ze zákona povinni vrátit vysloužilá elektrická a elektronická zařízení na veřejných sběrných místech k tomuto účelu zřízených nebo v místě jejich prodeje, případně je jim takový postup doporučen. Specifické úpravy jsou definovány národními zákony každé země.

Informace o vystavení radiofrekvenční energii a o měrném absorbovaném výkonu

Toto zařízení je rádiovým vysílačem i přijímačem, používá interní anténu pro vysílání a příjem nízkých hladin radiofrekvenční (RF) energie pro datovou komunikaci. Zařízení vysílá při provozu v režimu svého maximálního výkonu a při používání se schváleným příslušenstvím TAG Heuer RF energii pod zveřejněnými limity. Pro splnění požadavků na expozici RF nesmí být zařízení používáno v jiných sestavách.

Toto zařízení nesmí být umístěno či provozováno spolu s jiným vysílačem nebo anténou.

Hodinky TAG Heuer Connected splňují požadavky legislativy EU, USA a Kanady na expozici rádiovým vlnám. Jsou navrženy a vyrobeny tak, aby nepřekračovaly emisní limity pro expozici RF energií stanovené federální komisí pro komunikace (FCC) Spojených států amerických, kanadskou průmyslovou normou (IC), francouzskou normou, jakož i hodnoty doporučené Radou Evropské unie, pokud jsou používány podle pokynů v tomto návodu, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Expoziční norma pro radioelektrická zařízení používá jednotku měření známou jako měrný absorbovaný výkon (SAR). Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních provozních poloh se zařízením vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Povšimněte si prosím, že:

- V USA a v Kanadě jsou přípustné následující limity SAR: 1,6 W/kg (zprůměrováno na 1 gram tkáně) pro hlavu, šíji a trup; 4 W/kg (zprůměrováno na 10 gramů tkáně) pro končetiny.
- V EU a Austrálii jsou doporučené následující limity SAR: 2 W/kg (zprůměrováno na 10 gramů tkáně) pro hlavu a trup; 4 W/kg (zprůměrováno na 10 gramů tkáně) pro končetiny (toto jsou zákonné požadavky ve Francii a Austrálii).

Limit SAR doporučený ICNIRP (Mezinárodní komisi pro ochranu před neionizujícím zářením) je 2 W/kg.

Limit SAR, který platí pro obyvatele zemí/regionů, které přijaly limit SAR doporučený IEEE (Institutem pro elektrotechnické a elektronické inženýrství), včetně USA, je 1,6 W/kg, zprůměrovaný na 1 (Jeden) gram lidské tkáně.

Nejvyšší hodnota SAR pro vaše hodinky TAG Heuer Connected (při nejvyšší možné úrovni výkonu zařízení):

- při testování pro použití na zápěstí byla SAR FCC 0,0254 W/kg, SAR EU byla 0,03 W/kg;
- při testování pro použití na trupu byla SAR FCC 0,0678 W/kg a SAR EU 0,0274 W/kg.

Vypnutí rádiových funkcí hodinek (včetně Bluetooth a wi-fi) viz oddíl A. Hlavní vlastnosti hodinek TAG Heuer Connected.

ČÁST II: PRÁVNÍ INFORMACE

Důležité: Označení podle příslušných předpisů a informace o certifikaci vyžadované v některých zemích jsou uvedeny na hodinkách v Nastavení (Settings). K těmto informacím se dostanete prostřednictvím: Nastavení -> Systém -> O systému -> Informace o předpisech (Setting -> System -> about -> Regulatory information).

EVROPA



Prohlášení o shodě

Společnost TAG HEUER (dceřiná společnost LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) prohlašuje, že typ hodinek Connected s rádiovým zařízením a jejich nabíječcí příslušenství vyhovují následujícím normám: směrnici o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/ES; směrnici o nízkonapěťových zařízeních 2014/35/EU, směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnici 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2).

Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na <http://customer-service.tagheuer.com>.



Slovní značka i loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli používání této známky společností TAG HEUER podléhá licenci. Jiné ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Další právní informace k hodinkám se nacházejí v Nastavení (Settings) hodinek.

Hlavní rádiové specifikace hodinek TAG Heuer Connected

Frekvenční pásmo	Funkce	Maximální vysílací výkon
2,412–2,462 GHz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 dBm
2,401–2,480 GHz	Bluetooth 4.1	9,82 dBm
13,56 MHz	NFC	-9,211 dBuA/m

SPIS TREŚCI	Strona
CZĘŚĆ I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	14
CZĘŚĆ II INFORMACJE PRAWNE	20

Uwaga! Przed rozpoczęciem użytkowania zegarka TAG Heuer Connected prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, które zawierają ważne zalecenia bezpieczeństwa oraz informacje prawne. Należy również przeczytać skróconą instrukcję i gwarancję dostarczoną razem z produktem.

CZĘŚĆ I: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

A. Główne cechy zegarka TAG Heuer Connected

Zegarek TAG Heuer Connected wyposażony jest w funkcje Wi-Fi, Bluetooth, global positioning system (GPS) i komunikację bliskiego zasięgu (NFC). Zegarek ten oferuje również czujnik oświetlenia otoczenia oraz modułową konstrukcję (użytkownicy mogą na przykład wymienić części koperty zegarka, takie jak "uszty" poprzez zakup akcesoriów dodatkowych).

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako przyrząd mierzony ani jako urządzenie do pomiaru aktywności fizycznej. Użytkownicy zegarka wiąże się z koniecznością posiadania telefonu z systemem Android 4.3+ lub iOS 8.2+. Należy wejść na g.co/wearcheck w telefonie lub komputerze, aby sprawdzić kompatybilność urządzenia. Wymagane jest używanie akcesoriów do ładowania dostarczonych wraz z zegarkiem TAG Heuer Connected.

Można korzystać wyłącznie z takich akcesoriów, które zostały zatwierdzone przez TAG Heuer. Używanie akcesoriów niedopuszczonych przez TAG Heuer do użytku z zegarkiem TAG Heuer Connected może spowodować unieważnienie atestu lub gwarancji obowiązującej dla urządzenia lub doprowadzić do sytuacji, w której zegarek TAG Heuer Connected przestanie działać i będzie stanowił zagrożenie.

Można wyłączyć funkcje Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, wykonując kolejno niżej wymienione czynności:

WIFI LUB BLUETOOTH

Jeżeli ekran jest wygaszony, dotknąć go, aby uaktywnić zegarek;

- Przesunąć palcem od góry ekranu;
- Znaleźć, a następnie dotknąć symbolu Ustawienia ⚙️ (Settings);
- Przejść do "Łączność" 📶 ("Connectivity"), ustawienia dotyczące Wi-Fi lub Bluetooth, zależnie od tego, które mają być wyłączone;

- Jeżeli połączenie Wi-Fi lub Bluetooth jest ustawione na tryb Automatyczny, dotknąć małej ikony znajdującej się obok Wi-Fi albo Bluetooth, w celu wyłączenia lub dezaktywacji tej opcji.

GPS

- Wcisnąć koronkę
- Przewinąć i wybrać Ustawienia ⚙️ (Settings)
- Przewinąć i wybrać Łączność 📶 (Connectivity)
- Nacisnąć przełącznik dwupozycyjny w celu włączenia lub wyłączenia funkcji

NFC

- Wcisnąć koronkę
- Przewinąć i wybrać Ustawienia ⚙️ (Settings)
- Przewinąć i wybrać Łączność 📶 (Connectivity)
- Przewinąć i wybrać NFC
- Nacisnąć przełącznik w celu włączenia lub wyłączenia funkcji

B. Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że niespełnienie poniższych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowego działania produktu albo wiązać się z ryzykiem dla użytkownika i/lub doprowadzić do anulowania albo ograniczenia ochrony gwarancyjnej.

1. Bezpieczne użytkowanie zegarka TAG Heuer Connected i dołączonych do niego akcesoriów

a. Ochrona zegarka TAG Heuer Connected przed uszkodzeniem

(i) Informacje ogólne

Nie używać ani nie przechowywać zegarka TAG Heuer Connected w miejscach o znacznym zapyleniu i dużej ilości zanieczyszczeń, ponieważ jego podzespoły mogą ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać zegarka TAG Heuer Connected w miejscach, w których występuje wysoka temperatura. Wysokie temperatury mogą powodować skrócenie okresu użytkowania urządzeń elektronicznych, uszkodzenie baterii i odkształcenie lub stopienie niektórych plastikowych elementów.

Nie przechowywać zegarka TAG Heuer Connected w miejscach, w których występuje niska temperatura. Gdy zegarek TAG Heuer Connected nagrzeje się potem do swojej zwykłej temperatury, w jego wnętrzu może pojawić się wilgoć, co stwarza ryzyko uszkodzenia układów elektronicznych.

Nie należy próbować otwierać obudowy zegarka. Wykonywanie czynności przy zegarku TAG Heuer Connected w sposób

niefprofesjonalny może doprowadzić do jego uszkodzenia i utraty ważności gwarancji.

Uważać, aby zegarek TAG Heuer Connected nie został upuszczony ani uderzony. Nie umieszczać na zegarku ciężkich przedmiotów.

Nie używać ostrych przedmiotów w pobliżu ekranu. Nie naciskać ekranu z nadmierną siłą. Nieostrożna obsługa może spowodować uszkodzenie wewnętrznych układów.

Do czyszczenia zegarka TAG Heuer Connected nie stosować środków chemicznych o niszczącym działaniu, rozpuszczalników czyszczących ani silnych detergentów.

Używając słuchawek podłączonych do urządzenia, upewnić się, że głośność została ustawiona na rozsądnym poziomie, aby nie doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Jeżeli zegarek TAG Heuer Connected lub którekolwiek z jego akcesoriów nie działają prawidłowo, należy udać się do najbliższego autoryzowanego centrum obsługi klienta Tag Heuer.

Oprócz powyższych zasad, należy zapoznać się również z podanymi w instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej informacjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze przewodów, stacji ładujących, wtyczek do gniazd ściennych i baterii.

(ii) Kontakt zegarka z płynami

Klasa odporności zegarka TAG Heuer Connected na działanie wody to 50 m / 5 atm. Można, na przykład, nosić zegarek TAG Heuer Connected i używać go podczas aktywności fizycznej w płytkiej wodzie, takiej jak pływanie, lub gdy pada deszcz. Nie należy go jednak używać podczas aktywności fizycznej związanej z zanurzeniem się na większą głębokość lub z wysoką prędkością przepływu wody, jak na przykład nurkowanie ze sprzętem, narty wodne. Należy pamiętać o przemyciu zegarka wodą z mydłem, a następnie opłukaniu go czystą wodą, zwłaszcza po jego wcześniejszym zanurzeniu w słonej wodzie. Można także przetrzeć i osuszyć zegarek, używając gładkiej, niepylącej ściereczki.

Narażenie zegarka TAG Heuer Connected na działanie poniższych substancji spowoduje unieważnienie jego gwarancji: detergenty, kwasy lub produkty spożywcze o kwaśnym odczynie, mydła, szelak, inne płyny niż woda, takie jak perfumy, środki odstraszcające owady, balsamy, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym, oleje, środki do usuwania kleju, farby do włosów lub rozpuszczalniki. Należy pamiętać, że paski skórzane ani akcesoria do ładowania nie są wodoodporne.

Unikać poniższych sytuacji, w których wodoodporność zegarka TAG Heuer Connected może nie być zapewniona:

- Upuszczenie zegarka TAG Heuer Connected lub narażenie go na uderzenia.
- Narażenie zegarka TAG Heuer Connected na działanie wody pod

ciśnieniem lub wody przepływającej z dużą prędkością, np. podczas nurkowania.

- Noszenie zegarka TAG Heuer Connected w saunie lub łaźni parowej.

(iii) Użycie przycisku zasilania, złączy i gniazd

Nigdy nie wiskać zbyt mocno przycisku zasilania zegarka TAG Heuer Connected ani nie używać siły podczas wprowadzania złącza ładującego do gniazda, ponieważ może to spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte zakresem gwarancji. Jeżeli nie można względnie łatwo podłączyć złącza do gniazda, oznacza to, że prawdopodobnie elementy te nie są do siebie dopasowane. Należy sprawdzić, czy nie występują żadne przeszkody i upewnić się, czy złącze pasuje do gniazda oraz czy jego ustawienie względem gniazda jest prawidłowe.

W niektórych przypadkach sposób użytkowania może przyczynić się do postąpienia lub przerwania przewodów. Przewód dołączony do urządzenia ładującego, podobnie jak wszelkie inne metalowe przewody lub kable, są narażone na uszkodzenie lub przecięcie, jeżeli będą wielokrotnie zginane w tym samym punkcie. Staraj się wyginać przewody pod łagodnym kątem, unikając ostrych zagięć. Systematycznie kontrolować, czy przewód i złącze nie są skrócone, zerwane, zgięte lub uszkodzone w inny sposób. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia tego typu, nie korzystaj dłużej z przewodu.

Przebarwienie akcesoriów do ładowania po ich regularnym użytkowaniu jest zjawiskiem normalnym. Może ono nastąpić wskutek oddziaływania zanieczyszczeń i wilgoci. Jeżeli akcesoria do ładowania nagrzewają się podczas użytkowania lub jeżeli nie można nalożować ani zsynchronizować zegarka TAG Heuer Connected, odłączyć przewód od zasilacza i oczyścić akcesoria przy pomocy gładkiej, suchej, niepylącej ściereczki. Nie stosować płynów ani środków czyszczących podczas czyszczenia akcesoriów do ładowania.

W wyniku regularnego użytkowania może nastąpić przebarwienie powierzchni akcesoriów do ładowania zegarka TAG Heuer Connected. Czyszczenie powierzchni ładowarki może zmniejszyć przebarwienie lub mu zapobiec oraz pomoże uniknąć uszkodzenia ładowarki i zegarka TAG Heuer Connected. W celu oczyszczenia powierzchni ładującej należy odłączyć ładowarkę od zegarka TAG Heuer Connected i od wtyczki do gniazda ściennego, po czym przetrzeć ją wilgotną, gładką ściereczką. Osuszyć gładką, niepyłącą ściereczką przed wznowieniem ładowania. Nie stosować środków czyszczących do czyszczenia powierzchni ładowania.

b. Ochrona zdrowia użytkownika

Należy przyjąć jako ogólne zalecenie, że zegarek TAG Heuer Connected nie powinien być użytkowany w przypadkach, gdy awaria urządzenia może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub poważne szkody w środowisku naturalnym.

Abby uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące zegarka TAG Heuer Connected, zawartości substancji chemicznych w jego baterii i/lub akcesoriach prosimy o kontakt poprzez naszą stronę internetową www.tagheuer.com lub za pośrednictwem poczty na następujący adres: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLAT - 23000 LA CHAUX-DE-FONDS - SZWAJCARIA (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Zegarek TAG Heuer Connected **nie jest urządzeniem medycznym**; zegarek TAG Heuer Connected i dołączone do niego aplikacje TAG Heuer Connected nie są przeznaczone do celów medycznych. Nie zostały one zaprojektowane i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby diagnostyki chorób lub innych dolegliwości ani do leczenia, łagodzenia objawów, terapii czy zapobiegania chorobom.

Przed rozpoczęciem stosowania lub przed modyfikacją jakiegokolwiek programu treningowego przy użyciu zegarka TAG Heuer Connected, zasięgnąć porady lekarza. Podczas treningu należy zachować ostrożność i rozwagę. Natychmiast zaprzestać treningu w przypadku wystąpienia bólu, zasłabnięcia, zawrotów głowy, uczucia wyczerpania lub duszności. Decydując się na trening, użytkownik ponosi wszelkie związane z tym ryzyko, łącznie z obrażeniami ciała, jakie mogą być efektem takiej aktywności. W przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, co do których zachodzi przypuszczenie, że mogłyby się nasilić w wyniku korzystania z zegarka TAG Heuer Connected (np. drgawki, omdlenia, zmęczenie oczu lub bóle głowy) przed rozpoczęciem użytkowania tego zegarka należy zasięgnąć porady lekarza.

U niektórych osób mogą pojawić się niepożądane reakcje na skutek dłuższego kontaktu ze skórą pewnych materiałów używanych w produkcji biżuterii, zegarków oraz innych dodatków. Może to być wynikiem alergii, wpływu czynników środowiskowych, długotrwałego narażenia na działanie środków podrażniających, takich jak mydło czy pot, albo innych przyczyn. Osoba cierpiąca na alergię lub innego typu nadwrażliwość może być bardziej podatna na podrażnienia powodowane przez urządzenia i akcesoria osobistego użytku. W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości skóry konieczne będzie podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas użytkowania zegarka TAG Heuer Connected. Wystąpienie podrażnienia jest bardziej prawdopodobne w przypadku zbyt ciasno założonego paska zegarka TAG Heuer Connected. Co jakiś czas należy zdejmować zegarek TAG Heuer Connected, aby umożliwić skórze oddychanie. Dbałość o to, aby pasek zegarka TAG Heuer Connected był czysty i suchy, pozwoli ograniczyć ryzyko podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, obrzęku, swędzenia lub jakiegokolwiek innego podrażnienia albo niepożądanego reakcji na skórze wokół zegarka TAG Heuer Connected lub pod nim, należy zdjąć zegarek TAG Heuer Connected i przed jego ponownym założeniem zasięgnąć porady lekarza. Dalsze używanie produktu, nawet po ustąpieniu

objawów, może doprowadzić do odnowienia lub nasilenia objawów podrażnienia.

Materiały zastosowane w zegarku TAG Heuer Connected i w paskach do zegarków TAG Heuer Connected spełniają wymagania dotyczące biżuterii określone przez Komisję ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych, a także wymagania zawarte w odpowiednich przepisach europejskich oraz innych normach międzynarodowych.

W przypadku używania elektronicznych urządzeń medycznych prosimy o zapoznanie się z częścią 3a tego dokumentu.

c. Zapewnienie bezpieczeństwa osób z najbliższego otoczenia

(i) Bezpieczeństwo dzieci

Zegarek TAG Heuer Connected i dołączone do niego akcesoria należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Cechą szczególną tej wersji zegarka Connected jest umożliwienie użytkownikom zamiany pewnych części. Dlatego też, niektóre części zegarka TAG Heuer Connected mogą stanowić zagrożenie w przypadku ich **połknięcia** przez dzieci. Należy przechowywać te części z dala od dzieci.

(ii) Bezpieczeństwo podczas poruszania się pieszo i podczas jazdy samochodem

Nie wolno używać zegarka TAG Heuer Connected podczas prowadzenia samochodu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie funkcji GPS zegarka Connected Watch oraz wynikające z tego zagrożenia.

Sygnaly częstotliwości radiowej mogą oddziaływać na nieprawidłowo zainstalowane lub niewłaściwie zabezpieczone układy elektroniczne w pojazdach silnikowych. Skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli w swoim pojeździe. Jeżeli w pojeździe zainstalowano dodatkowe wyposażenie, należy również zwrócić się do producenta tego wyposażenia, aby uzyskać informacje na temat sygnałów częstotliwości radiowej.

Nie wolno używać zegarka TAG Heuer Connected podczas poruszania się pieszo lub podejmowania jakiegokolwiek aktywności w warunkach, gdy wymagana jest pełna koncentracja. W szczególności nie należy korzystać z funkcji GPS zegarka Connected Watch podczas prowadzenia pojazdu, ponieważ może to rozpraszac i doprowadzić do wypadku. Niezachowanie ostrożności podczas przemieszczania się w obszarach, gdzie występuje ruch samochodowy lub inne zagrożenia dla pieszych, mogłoby spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub utratę mienia.

2. Bezpieczeństwo przy obsłudze podzespołów elektrycznych a. Akcesoria do ładowania

W celu naładowania zegarka TAG Heuer Connected, używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów do ładowania.

Zegarek jest dostarczany z następującymi akcesoriami do ładowania: przewodem micro USB, stacją ładująca, wtyczka do gniazda ściennego. Należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów do ładowania. Gdy ładowarka nie jest używana, odłączyć ją od źródła zasilania.

Ważne jest, aby podczas ładowania zegarek TAG Heuer Connected i dołączone do niego akcesoria znajdowały się w miejscu posiadającym dobrą wentylację.

Podłącz akcesoria do ładowania dostarczane wraz z zegarkiem TAG Heuer Connected lub wszelkie inne akcesoria do ładowania zatwierdzone przez TAG Heuer wyłącznie do źródła zasilania określonego na etykiecie z oznaczeniem. Przed użyciem jakiegokolwiek atestowanego osprzętu do ładowania należy upewnić się, że napięcie źródła zasilania elektrycznego jest zgodne z napięciem podanym dla atestowanych akcesoriów do ładowania.

Nie przeciążać gniazda elektrycznego, przewodów przedłużacza ani gniazd zasilania urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do powstania pożaru lub do porażenia prądem. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia przewodu lub ładowarki ściennej, podczas wyłączania akcesoriów do ładowania z gniazda elektrycznego lub gniazda zasilania urządzenia należy ciągnąć za ładowarkę, a nie za przewód.

Używanie uszkodzonych akcesoriów do ładowania zegarka TAG Heuer Connected, trzymanie ich mokrymi rękami lub ładowanie, gdy występuje wilgoć, może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała użytkownika lub uszkodzenie zegarka TAG Heuer Connected albo innego mienia. Przed rozpoczęciem ładowania upewnić się, czy zegarek TAG Heuer Connected i akcesoria do ładowania są suche. Aby naładować zegarek TAG Heuer Connected przy pomocy akcesoriów do ładowania, sprawdzić, czy wtyczka USB jest całkowicie wprowadzona do zasilacza, zanim zasilacz zostanie podłączony do gniazda elektrycznego. Nie ładować zegarka TAG Heuer Connected w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie zakładać zegarka TAG Heuer Connected w trakcie ładowania. Zegarka nie należy ładować w pobliżu niektórych elementów wyposażenia, które mogłyby łatwo zająć się ogniem w przypadku przegrzania baterii (np. kanapy, półki na książki itd.).

Unikać dłuższego kontaktu złącza ze skórą, gdy przewód jest podłączony do źródła zasilania, ponieważ może to spowodować uczucie dyskomfortu lub obrażenia ciała. Nie kłaść się ani nie siadać na złączu.

Dodatkowe zalecenia:

- Podczas używania ładowarka nie powinna być narażona na

działanie wody; kontakt z wodą może doprowadzić do awarii ładowarki i zegarka.

- Ostrożnie wprowadzić przewód USB do podstawy ładowarki, wciśnięcie przewodu z nieprawidłowej strony może uszkodzić ładowarkę.
- Zalecane jest ładowanie zegarka w chłodnym miejscu, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Nie jest wskazane ładowanie zegarka w miejscu, w którym będzie on narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania.
- Gdy zegarek jest umieszczony w ładowarce, a ładowarka zostanie podłączona do gniazda ściennego, na tarczy zegarka wyświetli się ekran ładowania z informacją o czasie pozostałym do pełnego naładowania baterii.
- Gdy zegarek będzie całkowicie naładowany, należy wyjąć go z ładowarki.
- Jeżeli zegarek nie ładuje się, sprawdzić, czy wtyczka jest całkowicie wprowadzona do gniazda ściennego, przewód USB zostało dokładnie przymocowany do ładowarki, a zegarek jest prawidłowo osadzony w ładowarce.
- Jeżeli zegarek nadal się nie ładuje, upewnić się, czy na wtykach ładowarki nie ma zanieczyszczeń ani innych elementów blokujących prawidłowe działanie i skontrolować, czy tylna część zegarka jest czysta.
- Ładowarka zawiera niewielki magnes, który zapewnia prawidłowe ustawienie i przymocowanie zegarka do ładowarki. Przechowywać ładowarkę z dala od elementów metalowych.

b. Bezpieczeństwo baterii

Zegarek TAG Heuer Connected zawiera wbudowaną litowo-polimerową baterię wielokrotnego ładowania, która nie może być wymieniana przez użytkownika. Nie należy próbować wymienić baterii zamontowanej w produkcie (informacje na temat recyklingu baterii znajdują się w części C-2, poniżej).

W żadnym wypadku:

- Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub innych, zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak płyty grzejne, kuchenki, grzejniki lub piecyki, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie używać nigdy ładowarki ani baterii posiadającej jakiegokolwiek uszkodzenia. Używać baterii wyłącznie do celów, do których jest przeznaczona. Nie doprowadzać do zwarcia w baterii.
- Nie pozostawiać baterii w gorących lub zimnych miejscach.

3. Oddziaływanie na środowisko

a. Zakłócenia działania sprzętu elektronicznego i właściwości magnetyczne

Zegarek TAG Heuer Connected, jako radiowo urządzenie nadawcze, może zakłócać działanie innego sprzętu elektronicznego.

Wyłączać urządzenie w samolotach lub innych miejscach, w których jest to wymagane (szpitale, stacje paliw itp.).

W każdym wypadku należy upewnić się, czy używanie urządzenia na danym obszarze i w określony sposób jest dozwolone.

Zegarek TAG Heuer Connected może powodować w szczególności zakłócenia działania rozruszników serca, defibrylatorów lub innych urządzeń medycznych. Zachować bezpieczną odległość pomiędzy urządzeniem medycznym a zegarkiem TAG Heuer Connected i dołączonymi do niego akcesoriami. Zasięgnąć porady lekarza i producenta sprzętu medycznego, aby uzyskać informacje dotyczące używanego urządzenia. Zaprzestać użytkowania zegarka TAG Heuer Connected i dołączonych do niego akcesoriów, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że zakłócają one pracę rozrusznika serca, defibrylatora lub innych urządzeń medycznych.

Przechowywać magnetyczne karty do otwierania zamków i karty kredytowe z dala od zegarka TAG Heuer Connected i dołączonych do niego akcesoriów.

b. Strefy niebezpieczne

Ładowanie lub użytkowanie zegarka TAG Heuer Connected w jakiegokolwiek strefie o potencjalnym zagrożeniu wybuchem, np. na obszarach, gdzie w powietrzu występuje wysokie stężenie łatwopalnych substancji chemicznych, oparów lub cząstek stałych (takich jak ziarna, pył lub proszek metalowy), może być niebezpieczne. Należy stosować się do wszystkich znaków sygnalizacyjnych oraz instrukcji.

c. Temperatura działania i przechowywania

Zwykła temperatura działania zegarka TAG Heuer Connected mieści się w zakresie od 0 do 40° C (od 32 do 104° F).

Zegarek TAG Heuer Connected może ulec uszkodzeniu, a okres trwałości baterii skróceniu w przypadku przechowywania lub użytkowania urządzenia poza wskazanym zakresem temperatury. Zegarek TAG Heuer Connected nie powinien być narażony na radykalne zmiany temperatury lub wilgotności. Jeżeli wewnętrzna temperatura zegarka TAG Heuer Connected przekroczy wartość zwykłych temperatur działania (np. w nagrzanym samochodzie lub przy dłuższym przechowywaniu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych), mogą wystąpić wymienione poniżej sytuacje, ponieważ urządzenie będzie podejmować próby wyregulowania swojej temperatury:

- Spowolnienie lub zatrzymanie ładowania;
- Wygaszenie ekranu;
- Przerwanie lub opóźnienie transferu niektórych danych.

Zegarek TAG Heuer Connected i dołączone do niego akcesoria są zgodne z obowiązującymi normami i ograniczeniami dotyczącymi temperatury powierzchni. Jednakże nawet w ramach dopuszczalnych zakresów długotrwały kontakt z nagrzanymi

powierzchniami może spowodować uczucie dyskomfortu lub obrażenia ciała. Zegarek TAG Heuer Connected i dołączone do niego akcesoria nagrzewają się, gdy są podłączone do źródła zasilania. Użytkownik powinien kierować się zdrowym rozsądkiem, aby uniknąć sytuacji, w których jego skóra będzie przez dłuższy okres narażona na kontakt z zegarkiem TAG Heuer Connected i/ lub dołączonymi do niego akcesoriami, w czasie, gdy urządzenia te są podłączone do zasilania. Na przykład, kiedy zegarek TAG Heuer Connected jest łądowany lub powiązane z nim akcesoria są podłączone do zasilania, nie należy kłaść się na tych urządzeniach ani przykrywać ich kocem, poduszką albo częścią ciała. Zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy stan fizyczny użytkownika powoduje obniżenie jego wrażliwości na kontakt z nagrzanymi powierzchniami. Zdjąć zegarek TAG Heuer Connected, jeśli nagrzeje się do temperatury powodującej dyskomfort podczas użytkowania.

C. Konserwacja i usuwanie zużytych produktów

Przewidywany czas eksploatacji Państwa zegarka jest objęty dwuletnią gwarancją.

1. Czyszczenie i naprawa

Zegarek TAG Heuer Connected musi być utrzymywany w czystym i suchym stanie. Osuszycy dokładnie zegarek TAG Heuer Connected, jeżeli był narażony na działanie wody. Oczyszczyć zegarek TAG Heuer Connected w przypadku, gdy zetknięcie się z elementami, które mogą spowodować jego przebarwienia lub inne uszkodzenia, takimi jak błoto lub piasek, kosmetyki, atrament, mydło, detergenty, kwasy lub produkty spożywcze o kwaśnym odczynie, albo z płynami innymi niż czysta woda, w tym takimi, które mogą podrażnić skórę, np. pot, woda słona, woda z mydłem, woda z basenu, perfumy, środki odstraszające owady, balsamy, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym, oleje, środki do usuwania kleju, farby do włosów lub rozpuszczalniki. Z upływem czasu wygląd lub kolor zegarka TAG Heuer Connected może ulec zmianie.

Podczas czyszczenia zegarka TAG Heuer Connected należy stosować się do następujących zaleceń:


- Nie czyścić zegarka TAG Heuer Connected w trakcie jego ładowania.
- Nie suszyć zegarka TAG Heuer Connected ani paska przy pomocy zewnętrznego źródła ciepła (np. suszarki do włosów).
- Do czyszczenia zegarka TAG Heuer Connected nie stosować środków czyszczących ani sprężonego powietrza.

2. Informacje i środki ostrożności dotyczące wbudowanej baterii

- Państwa zegarek Tag Heuer Connected posiada wbudowaną litowo-polimerową baterię wielokrotnego ładowania, która nie może być wymieniana przez użytkownika.

- Nie należy próbować samodzielnie wymieniać lub wyjmować baterii zegarka.
- Jakakolwiek modyfikacja produktu lub próba jego otwarcia spowoduje utratę gwarancji i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W celu wykonania wszelkich czynności związanych z obsługą baterii należy skontaktować się z dystrybutorem TAG Heuer.

3. Ustawianie zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego



Zegarek TAG Heuer Connected, dołączony do niego akcesoria i bateria zawierają niebezpieczne substancje. Nie mogą być w związku z tym wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Ich utylizacja jest regulowana specjalnymi przepisami lokalnymi. Ponieważ zegarek TAG Heuer Connected i powiązane z nim akcesoria zostały wprowadzone na rynek po 13 sierpnia 2005 r., podlegają, na terenie Unii Europejskiej, Dyrektywie 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego (WEEE); a ponadto bateria znajdująca się w zegarku TAG Heuer Connected podlega Dyrektywie 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Przedstawione powyżej **przekreślone symbole pojemnika na śmieć** informują, że zegarek TAG Heuer Connected, jego bateria oraz powiązane z nim akcesoria podlegają tym przepisom.

Wymienne powyżej urządzenia i bateria muszą być zbierane oddzielnie. (przypominamy, że nie należy próbować samodzielnie wyjmować baterii zegarka). Prawidłowe usunięcie zużytego sprzętu, baterii lub akumulatorów pomoże wyeliminować potencjalnie negatywny wpływ tych odpadów na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Recykling i wtórne wykorzystanie materiałów oraz inne formy utylizacji zużytych urządzeń stanowią istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Nie wrzucać wymienionego powyżej sprzętu do ognia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat usuwania zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z:

- urzędem gminy w danym mieście;
- jednostką zajmującym się usuwaniem odpadów; lub
- sklepem, w którym został zakupiony produkt.

Zależnie od przepisów obowiązujących w danym kraju, konsumenci są zachęceni lub zobowiązani prawem do przekazywania sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, po zakończeniu okresu jego eksploatacji, do powołanych w tym celu publicznych jednostek zbiorczych odpadów albo do punktów sprzedaży. Specjalne procedury są określone w przepisach krajowych poszczególnych państw.

Informacja dotycząca promieniowania o częstotliwości radiowej oraz współczynnika absorpcji swoistej

To urządzenie jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych wykorzystującym wewnętrzną antenę do wysyłania i odbierania niskich poziomów energii o częstotliwości fal radiowych (RF) w celu przesyłania danych. Urządzenie emituje energię fal radiowych poniżej opublikowanych limitów, kiedy działa w swoim maksymalnym zakresie mocy i jest używane razem z atestowanymi akcesoriami TAG Heuer. W celu zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi emisji promieniowania o częstotliwości radiowej, nie należy używać urządzenia w innych konfiguracjach.

To urządzenie nie może być umieszczane w tym samym miejscu, co inne nadajniki lub anteny, ani być używane w powiązaniu z nimi.

Zegarek TAG Heuer Connected spełnia wymagania przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w zakresie emisji fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, aby podczas użytkowania zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji, nie przekraczał wartości granicznych emisji promieniowania o częstotliwości radiowej, które zostały ustalone przez Federalną Komisję Łączności (FCC) w Stanach Zjednoczonych, Industry Canada (IC) w Kanadzie oraz rząd francuski i są zalecane przez Radę Unii Europejskiej - ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W normie dotyczącej emisji promieniowania radiowego przez urządzenia elektroniczne jest stosowana jednostka pomiaru znana jako współczynnik absorpcji swoistej (SAR). Pomiary współczynnika SAR są przeprowadzane w standardowych położeniach roboczych, gdy urządzenie nadaje sygnały przy najwyższym dopuszczalnym poziomie mocy, we wszystkich testowanych paśmie częstotliwości.

Należy pamiętać, że:

- W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dopuszczalne wartości graniczne SAR są następujące: 1,6 W/kg (wartość uśredniona przypadająca na 1 gram tkanki) dla głowy, szyi oraz tułowia; 4 W/kg (wartość uśredniona przypadająca na 10 gramów tkanki) dla kończyn;
- W Unii Europejskiej i Australii zalecane wartości graniczne SAR są następujące: 2 W/kg (wartość uśredniona przypadająca na 10 gramów tkanki) dla głowy i tułowia; 4 W/kg (wartość uśredniona przypadająca na 10 gramów tkanki) dla kończyn (wymogi prawne we Francji i w Australii).

Wartość graniczna SAR zalecana przez ICNIRP (Międzynarodowa

Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) wynosi 2 W/kg.

Ponadto, wartość graniczna SAR odnosząca się do mieszkańców krajów / regionów, które przyjęły wartość graniczną SAR zalecaną przez IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), w tym Stanów Zjednoczonych, wynosi 1,6 W/kg, co jest wartością uśrednioną przypadającą na jeden (1) gram tkanki ludzkiej.

Najwyższa wartość SAR otrzymana w przypadku zegarka TAG Heuer Connected (przy najwyższym możliwym poziomie mocy urządzenia):

- gdy pomiar był wykonywany dla urządzenia noszonego na nadgarstku, wynosiła FCC SAR 0,0254 W/kg, a wartość EU SAR była równa 0,03 W/kg.
- gdy pomiar był wykonywany dla urządzenia noszonego blisko tułowia, wynosiła FCC SAR 0,0678 W/kg, natomiast wartość EU SAR była równa 0,0274 W/kg.

Aby wyłączyć funkcje radiowe zegarka (w tym Bluetooth i Wi-Fi), należy zapoznać się z częścią A. Główne cechy zegarka TAG Heuer Connected Watch.

CZĘŚĆ II: INFORMACJE PRAWNE

Ważne: oznakowania zgodne z wymogami przepisów oraz informacje wymagane dla potrzeb certyfikacji w niektórych krajach są dostępne w urządzeniu, w menu ustawień. W celu uzyskania dostępu do tych informacji, należy przejść do: Ustawienie (Setting) -> System (System) -> Informacje na temat (About) -> Informacje prawne (Regulatory information).

EUROPA



Deklaracja zgodności

TAG HEUER (Branch of LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Connected Watch oraz jego akcesoria do ładowania są zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE, Dyrektywy niskonapięciowe 2014/35/EU, Dyrektywa EMC 2014/30/UE i Dyrektywa RoHS II 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <http://customer-service.tagheuer.com>



Nazwa i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystywanie ich przez TAG HEUER odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

Dodatkowe informacje prawne na temat zegarka można znaleźć w ustawieniach produktu.

Ogólne specyfikacje dotyczące urządzenia radiowego TAG Heuer Connected Watch

Pasma częstotliwości	Funkcjonalność	Maksymalny współczynnik transmitowanej mocy
2,412 - 2,462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 dBm
2,401 - 2,480 Ghz	Bluetooth 4.1	9,82 dBm
13,56 Mhz	NFC	-9.211 dBuA/m

INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
DEL I SIKKERHEDSVEJLEDNING	22
DEL II JURIDISKE OPLYSNINGER	27

Forsigtig! Før du begynder at bruge dit TAG Heuer Connected ur, bedes du læse følgende vejledning, der indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og lovbestemmelser. Læs også den kortfattede startguide og garantivilkårene, som følger med produktet.

DEL I: SIKKERHEDSVEJLEDNING

A. Beskrivelse af væsentligste egenskaber ved dit TAG Heuer Connected ur

TAG Heuer Connected uret har Wi-Fi, Bluetooth, GPS og NFC (Near Field Communication). Produktet fås desuden med sensor for omgivende lys og intermodularitet (dvs. at brugeren kan udskifte dele af urkassen som f.eks. "øjnerne", der kan købes som separat tilbehør).



Det er ikke beregnet til at blive brugt som en medicinsk enhed eller en fitness-måler. Der kræves en mobiltelefon med Android 4.3 eller nyere eller iOS 8.2 eller nyere. Gå ind på g.co/wearcheck på din telefon eller på en computer for at se om din telefon er kompatibel. For opladning af TAG Heuer Connected uret skal det medfølgende opladningstilbehør anvendes.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af TAG Heuer. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt af TAG Heuer, sammen med dit TAG Heuer Connected ur, kan forhindre enhver godkendelse eller garanti for din enhed eller kan medføre, at dit TAG Heuer Connected ur ikke fungerer eller bliver farligt.



Urets Bluetooth-, Wi-Fi-, GPS- og NFC-funktioner kan deaktiveres ved at følge nedenstående anvisninger:

WI-FI OG BLUETOOTH


Hvis skærmen er vist i gråt, skal du berøre skærmen for at aktivere uret.

- Strøg oppefra og ned på skærmen
- Find Indstillinger  og tryk på den
- Gå til "Forbindelse "; og tryk på indstillingerne for Wi-Fi eller Bluetooth, alt efter hvilken funktion du vil slå fra.
- Hvis Wi-Fi eller Bluetooth er indstillet til Automatisk, berøres det lille ikon ved siden af enten Wi-Fi eller Bluetooth for at slukke eller deaktivere det.

GPS

- Tryk på kronen
- Rul til og tryk på Indstillinger 
- Rul til og tryk på Forbindelse 
- Tryk på skifteknappen for at slå funktionen til eller fra

NFC

- Tryk på kronen
- Rul til og tryk på Indstillinger 
- Rul til og tryk på Forbindelse 
- Rul til og tryk på NFC
- Tryk på skifteknappen for at slå funktionen til eller fra

B. Vigtige forholdsregler vedrørende sikkerheden

Bemærk venligst, at hvis følgende retningslinjer ikke overholdes, kan det medføre fejlfunktioner eller være farligt for brugeren og/eller ophæve eller reducere garantidækningen.

1. Sikker brug af TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør

a. Sikker opbevaring af dit TAG Heuer Connected ur

(i) Generelt

Dit TAG Heuer Connected ur må ikke opbevares i støvede, tilsmudsede områder, da dets komponenter kan tage skade heraf.

Dit TAG Heuer Connected ur må ikke opbevares i varme områder. Høje temperaturer kan afkorte levetiden for elektroniske enheder, beskadige batterierne og forvride eller smelte visse former for plast.

Dit TAG Heuer Connected ur må ikke opbevares i kolde områder. Når TAG Heuer Connected uret efter udsættelse for kulde, bliver varmet op igen til dets normale temperatur, kan der dannes fugt inde i uret, hvilket kan skade de elektroniske kredse.

Forsøg ikke at åbne urets cover. Hvis uret behandles af en person, der ikke er ekspert i TAG Heuer Connected ure, kan uret blive beskadiget, og garantien vil blive ophævet.

Dit TAG Heuer Connected ur må ikke tabes eller udsættes for slag. Der må ikke sættes tunge ting på uret.

Skærmen må ikke berøres med skarpe genstande. Der må ikke trykkes hårdt på skærmen. Brutal håndtering kan beskadige de interne kredse.

Der må ikke anvendes skrappe kemikalier, rengøringsmidler med opløsningsmidler eller stærke rensmidler til at rengøre TAG Heuer Connected uret.

Når du bruger de trådløse hovedtelefoner, skal du sørge for, at lydstyrken ikke er for høj, så du undgår høreskade.

Hvis TAG Heuer Connected uret eller tilbehøret ikke fungerer korrekt, skal du indlevere det til et kvalificeret TAG Heuer servicecenter.

Udover ovenstående henvises til brugsanvisningen og garantiheftet for oplysninger om kabler, lader, stikpropper og el-sikkerhed for batteriet.

(ii) Kontakt med væske

TAG Heuer Connected uret er vandtæt ned til 50 m/5 atm. Du kan f.eks. bære og bruge TAG Heuer Connected uret under aktiviteter i vandoverfladen, f.eks. svømning, og i regnvejr. Det bør dog ikke bruges til aktiviteter, hvor det neddykkes længere end lige under overfladen eller i vand med kraftig strøm, som eksempelvis scuba-dykning eller vandski. Det er vigtigt, at uret rengøres med sæbe og skylles med rent vand, især efter kontakt med saltvand. Uret kan også aføres med en ikke-risende, fugnig klud.

Hvis TAG Heuer Connected uret udsættes for følgende stoffer, bortfaldt garantien: vaskepulver, syre eller syreholdige fødevarer, andre væsker end vand som fx parfume, insektmiddel, hudlotion, solcreme, olie, midler til fjernelse af lim, hårfarvingsmiddel eller opløsningsmidler. Bemærk, at remme i læder samt ladetilbehør ikke tåler vand.

Følgende kan påvirke TAG Heuer Connected urets vandmodstandsevne og skal undgås:

- Hvis TAG Heuer Connected uret tabs eller udsættes for slag.
- Hvis TAG Heuer Connected uret udsættes for vand under tryk eller med kraftig strøm, f.eks. dykning.
- Hvis du har TAG Heuer Connected uret på i sauna eller dampbad.

(iii) Brug af tænd-knappen, stik og porte

Du må aldrig trykke hårdt på TAG Heuer Connected urets tænd-knap eller tvinge ladekonnektoren ind i en port. Det kan forårsage skader, som ikke er dækket af garantien. Hvis konnektoren og porten ikke kan sættes sammen med rimelig lethed, passer de sandsynligvis ikke sammen. Kontroller, om der er forhindringer, og vær sikker på at konnektoren passer til porten, og at du har vendt konnektoren korrekt i forhold til porten.

Gentaget, ukorrekt brug kan bidrage til at slide eller bryde kablerne. Kablet, som er sluttet til opladerenheden, vil, som alle andre metalledninger eller kabler, blive svagt eller skrøbeligt, hvis det gentagne gange bøjes på det samme sted. Sørg for, at kablet bøjes i bløde kurver i stedet for i skarpe vinkler. Efterse jævnligt kablet og konnektoren for knæk, brud, bøjninger eller anden skade. Find du opdager en sådan skade, skal du ophøre med at bruge kablet.

Misfarvning af ladetilbehøret efter almindelig brug er normalt. Snavs, støv og udsættelse for fugt kan give misfarvning. Hvis ladetilbehøret

bliver varmt under brug, eller hvis TAG Heuer Connected uret ikke oplader eller synkroniserer, skal du frakoble kablet fra strømadapteren og rense tilbehøret med en ikke-risende, tør, fugnig klud. Der må ikke anvendes væske eller rengøringsprodukter til rensning af ladetilbehøret.

Misfarvning af ladefladen på TAG Heuer Connected urets ladetilbehør kan opstå efter normal brug. Rensning af opladeroverfladen kan nedsætte eller forhindre denne misfarvning og vil medvirke til at forhindre skade på din oplader og det tilsluttede TAG Heuer Connected ur. Ladefladen rengøres ved koble laderen fra både TAG Heuer Connected uret og stikkontakt og aføre den med en fugtig, ikke-risende klud. Tør efter med en ikke-risende, fugnig klud, før opladningen genoptages. Der må ikke anvendes rengøringsmidler til rensning af opladerens overflade.

b. Beskyttelse af brugernes helbred

Generelt anbefales det, at TAG Heuer Connected uret ikke anvendes inden for områder, som det ikke er beregnet til, og hvor enheden kan føre til dødsfald, personskade eller alvorlig forurening, hvis den ikke fungerer korrekt.

Hvis du har spørgsmål angående TAG Heuer Connected uret, batteriernes og/eller tilbehørets kemiske indhold, er du meget velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside www.tagheuer.com eller pr. brev til følgende adresse: TAG HEUER - Afdeling under LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SCHWEIZ (TLF: +41 (0)32 919 8000).

Dit TAG Heuer Connected ur er **ikke en medicinsk enhed**: TAG Heuer Connected uret og den medfølgende TAG Heuer Connected urs apps er ikke medicinske enheder. De er hverken designet eller beregnet til brug for diagnosticering af sygdomme eller andre tilstande, eller til helbredelse, lindring, behandling eller forebyggelse af sygdomme.

Du skal konsultere din læge, før du starter eller ændrer dit motionsprogram med brug af TAG Heuer Connected uret. Vær forsigtig og opmærksom under træningen. Stop straks træningen, hvis får smerter, føler dig svag, svimmel, udmattet eller får luftmangel. Når du træner, påtager du dig alle relaterede, potentielle risici, der er forbundet med denne aktivitet. Hvis du mener, at din helbredstilstand kan blive påvirket af TAG Heuer Connected uret (for eksempel slagtilfælde, besvimelsesanfald, astenopi eller hovedpine), skal du konsultere din læge, før du anvender TAG Heuer Connected uret.

Nogle mennesker kan reagere på visse materialer anvendt i smykker, ure og andre genstande, som man bærer, og som er i langvarig kontakt med huden. Dette kan skyldes allergier, miljøfaktorer, forlænget udsættelse for irriterende stoffer, f.eks. sæbe, ved eller andre årsager. Det er mere sandsynligt, at du vil opleve irritation fra genstande, som du bærer mod huden, hvis du er allergisk eller

overfølsom for nogle stoffer. Hvis du ved, at din hud er overfølsom, skal du være særlig opmærksom, når du bærer TAG Heuer Connected uret. Det er mere sandsynligt, at du vil opleve irritation fra TAG Heuer Connected uret, hvis du bærer det for stramt. Tag jævnligt TAG Heuer Connected uret af for at give huden lov til at ånde. Det reducerer også hudirritationen, hvis du holder TAG Heuer Connected urets remme rene og tørre. Hvis du oplever rødmen af huden, hævelse, kløe eller andre irritationer eller ubehag på huden omkring eller under dit TAG Heuer Connected ur, skal du tage uret af og konsultere din læge, før du tager det på igen. Fortsat brug, selv efter at symptomerne er forsvundet, kan medføre fornyet eller forøget irritation.

De materialer, der er anvendt i TAG Heuer Connected uret og TAG Heuer Connected uremmene opfylder standarderne for smykker i USA. Consumer Product Safety Commission (amerikansk forbrugerorganisation), gældende europæiske bestemmelser og andre internationale standarder.

Hvis du bruger en elektronisk medicinsk enhed, bedes du se afsnit 3a herunder.

c. Hensyn til personerne omkring dig (i) Beskyttelse af børn

TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør skal opbevares uden for børns rækkevidde. PÅ denne model af Connected Watch uret kan brugeren modificere dele af uret. Det betyder, at nogle dele til TAG Heuer Connected uret kan udgøre en **kvælningfare** for små børn. Disse dele skal opbevares utilgængeligt for børn.

(ii) Sikkerhed under gang og kørsel

Du må ikke anvende dit TAG Heuer Connected ur under kørsel.

Brugeren er eneansvarlig for brug af Connected urets GPS-funktion og for de risici, der er forbundet med dette.

Radiofrekvenssignaler kan påvirke en motorcykels elektroniske systemer, hvis disse ikke er korrekt installeret, eller hvis de ikke er passende afskærmet. Kontakt producenten eller repræsentanten angående dit køretøj. Hvis der er blevet føjet udstyr til dit køretøj, skal du også kontakte producenten af dette udstyr for oplysninger om radiofrekvenssignaler.

Du må ikke anvende TAG Heuer Connected uret, mens du går eller er i gang med anden aktivitet, der kræver din fulde opmærksomhed. Navnlig må Connected urets GPS ikke anvendes under bilkørsel, da det kan virke distraherende og forårsage en ulykke. Uopmærksomhed i trafikken eller over for andre færer for gående, kan medføre personskaade, død eller materielle skader.

2. El-sikkerhed

a. Ladetilbehør

Der må kun anvendes det godkendt opladningstilbehør til opladning af TAG Heuer Connected uret.

Dit ur leveres med følgende opladningstilbehør: mikro-usb-kabel, lader, stikprop til stikkontakt.

Kun det godkendte opladningstilbehør må anvendes. Når opladeren ikke er i brug, skal den tages ud af stikkontakten.

Det er vigtigt at opbevare TAG Heuer Connected uret og dets medfølgende tilbehør på et godt ventileret sted under opladningen.

Der må kun anvendes det opladningstilbehør, der følger med TAG Heuer Connected uret eller andet opladningsudstyr godkendt af TAG Heuer og ved brug af den type strømkilde, der er angivet på mærkningsetiketten. For det godkendte ladetilbehør tages i brug, skal det sikres, at spændingen i strømforsyningen svarer til spændingen for det godkendte ladetilbehør.

Strømtikket, forlængerledningerne eller stikdåserne må ikke overbelastes, da det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. For at reducere risikoen for beskadigelse af kablet eller opladerens vægстик, skal opladeren altid tages ud ved at trække i stikket i stedet for i kablet, når du frakobler opladningstilbehøret fra strømtikket eller stikdåsen.

Brug af beskadede ladetilbehør til TAG Heuer Connected uret, opladning i fugtige omgivelser eller håndtering af tilbehør med våde hænder kan forårsage brand, elektrisk stød, personskaade eller skade på brugeren eller TAG Heuer Connected uret eller anden materiel skade. Det skal kontrolleres, at TAG Heuer Connected uret og opladningstilbehøret er tørt for opladningen. Når du bruger opladningstilbehøret til opladning af TAG Heuer Connected uret, skal du kontrollere, at USB-stikket er helt indsat i adapteren, før du sætter adapterens stik i vægkontakten. Undgå opladning af TAG Heuer Connected uret i direkte sol. Du må ikke bære TAG Heuer Connected uret, mens det bliver opladet. Uret bør ikke lades op ved siden af møbler, der nemt kan antændes af et overophedet batteri (f.eks. sofaer, boghylder mm.).

Undgå for lang tids hudkontakt med konnektoren, når kablet er sat i en strømkontakt, da de kan give ubehag eller skade. Du skal undgå, at sove eller sidde på konnektoren.

Ud over ovenstående skal du iagttage følgende:

- Opladeren må ikke udsættes for vand, når den er i brug, da det kan bevringe, at opladeren og uret ikke fungerer.
- USB-kablet skal indsættes forsigtigt i opladersoklen. Hvis kablet tvinges ind i forkert retning, vil det skade opladeren.

- Det anbefales at oplade uret på et køligt sted for at forhindre overophedning af uret.
- Det anbefales ikke at oplade uret på et sted, hvor det er i direkte sol, da det kan blive overophedet.
- Når uret er placeret på opladeren, og opladeren er sat i stikket i væggen, vises en opladningsskærm på uret, der angiver den resterende tid for fuld opladning af batteriet.
- Det anbefales at fjerne uret fra opladeren, når det er fuldt opladet.
- Hvis uret ikke bliver opladet, skal du kontrollere, at stikket er sat helt ind i vægkontakten, at USB-kablet er sat godt ind i opladeren, og at uret er korrekt placeret på opladeren.
- Hvis uret stadig ikke bliver opladet, skal du kontrollere, at der ikke er snavs eller anden forhindring på opladerens ben, og at urets bagside er ren.
- Opladeren indeholder en lille magnet, der sikrer korrekt placering og fastgørelse af uret til opladeren. Opladeren skal holdes borte fra metal.

b. Batterisikkerhed

Dit TAG Heuer Connected ur har et genopladeligt lithium-ion-polymerbatteri. Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes. Forsøg ikke på at udskifte dit produkts batteri (for oplysninger om genbrug af batteriet henvises til afsnit C-2 nedenfor).

Under alle omstændigheder:

- Udsæt ikke batteriet for åben ild eller anden varmekilde udefra, såsom varme plader, overflader på kakkellovne, radiatorer og lign. eller ovne, da dette kan fremkalde brand eller eksplosion.
- Bortkast ikke batterierne i ild.
- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der på nogen måde er beskadiget. Brug kun batteriet til det, det er beregnet til. Kortsult ikke batteriet.
- Efterlad ikke batteriet på varme eller kolde steder.

3. Brug af uret i forhold til miljøhensyn

a. Interferens med elektronisk udstyr og magnetiske egenskaber

Dit TAG Heuer Connected ur kan, som alt radiotransmitterende udstyr, skabe interferens med andre elektroniske enheder.

Du skal slukke for enheden i fly eller andre steder, hvor der anmodes herom (hospitaller, benzinstationer osv.).

Du skal under alle omstændigheder sørge for, at du kun bruger enheden, hvor det er tilladt og på den tilladte måde.

Det gælder i særdeleshed, at dit TAG Heuer Connected ur kan skabe interferens med pacemakere, defibrillatorer eller andet **medicinsk udstyr**. Du skal sørge for, at der er sikker afstand mellem din medicinske enhed og TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør. Kontakt din læge eller producenten af den medicinske enhed for oplysninger

angående din medicinske enhed. Du skal stoppe brugen af TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør, hvis du har mistanke om, at de skaber interferens med din pacemaker, defibrillator eller anden medicinsk enhed.

Hold nøglekort og kreditkort i afstand fra TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør.

b. Farlige områder

Det kan være forbundet med fare at oplade eller bruge TAG Heuer Connected uret i områder med en potentiel eksplosiv atmosfære, såsom på områder, hvor luften indeholder høje niveauer af brandfarlige kemikalier, dampe, eller partikler (såsom kornstøv, støv eller metalpulver). Alle skilte og instruktioner skal overholdes.

c. Brugs- og opbevaringstemperatur

Den normale brugstemperatur for TAG Heuer Connected uret er fra 0 til 40° C.

TAG Heuer Connected uret kan blive beskadiget og batteriets levetid afkortet, hvis det opbevares eller bruges uden for disse temperaturområder. Undgå at udsætte TAG Heuer Connected uret for drastiske ændringer i temperatur eller fugtighed. Hvis den indvendige temperatur af TAG Heuer Connected uret overskrider normal brugstemperatur (f.eks. i en varm bil eller i direkte sol i længere tid), kan du opleve følgende, da det forsøger at regulere dets temperatur:

- Opladning bliver langsommere eller stopper;
- Displayet bliver gråt;
- Visse dataoverførsler blive midlertid standset eller forsinket.

TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør er i overensstemmelse med gældende overfladetemperaturstandarder og begrænsninger. Men inden for disse grænser, gælder det dog, at vedvarende kontakt med varme flader i længere tid kan forårsage ubehag eller skade. TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør bliver varmt, når det tilsluttes en strømkilde. Brug din sunde fornuft for at undgå situationer, hvor din hud er i kontakt med TAG Heuer Connected uret og/eller dets tilbehør i længere tid, når de er tilsluttet en strømkilde. F.eks. når TAG Heuer Connected uret bliver opladet, eller når dets tilbehør er sat i stikkontakten. Sov ikke på dem og placer dem heller ikke under dyner, puder eller din krop. Du skal være særlig forsigtig, hvis du har fysiske tilstande, der påvirker din evne til at registrere varme mod din krop. Du skal tage TAG Heuer Connected uret af, hvis det bliver ubehageligt varmt.

C. Vedligeholdelse og bortskaffelse

Produktet leveres med 2 års garanti.

1. Rengøring og reparation

Du skal holde TAG Heuer Connected uret rent og tørt. Tør TAG Heuer Connected uret grundigt, hvis det har været udsat for vand. Du skal

renøre TAG Heuer Connected uret, hvis det kommer i kontakt med noget, der kan give pletter eller gøre skade, såsom snavs eller sand, makeup, blæk, sæbe, rensmiddel, syrer eller syreholdige madvarer, eller kommer i kontakt med andre væsker end vand, inklusive dem der kan give hudirritation, såsom: Sved, saltvand, sæbevand, svømpepølsvand, parfume, myggebalsam, lotioner, sololie, olie, limfjerner, hårfarve, eller opløsningsmidler. TAG Heuer Connected uret kan ændre sig eller falme med tiden.

Nedenfor nævnte punkter anbefales ikke under vedligeholdelse af dit TAG Heuer Connected ur:

- Du må ikke renøre TAG Heuer Connected uret, mens det bliver opladet.
- Du må ikke tørre TAG Heuer Connected uret eller remmen ved brug af nogen udvendig varmekilder (f.eks. en hårtørrer).
- Du må ikke bruge rensprodukter eller trykluft, når du rengør dit TAG Heuer Connected ur.

2. Forsigtighedsregler og informationer om det indbyggede batteri

- Dit TAG Heuer Connected ur har et indbygget genopladeligt lithium-ion-polymerbatteri, der ikke kan udskiftes eller tages ud af brugeren.
- Du må ikke selv forsøge at udskifte eller fjerne batteriet i dit ur.
- Hvis du forsøger at reparere eller åbne produktet, bortfalder garantien, og du udsætter dig selv for fare. Hvis det er nødvendigt at håndtere batteriet, skal du kontakte din TAG Heuer forhandler.

3. Bortskaffelse af elektronisk eller elektrisk udstyr eller batterier



Dit TAG Heuer Connected ur, dets tilbehør og dets batteri indeholder farlige substanser. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Der gælder særlige lokale bestemmelser for disse dele. Da TAG Heuer Connected uret og dets tilbehør kom på markedet efter den 13. august 2005, er de i EU underlagt Direktivet 2012/19/EU angående bortskaffelse af elektronisk udstyr (WEEE); Desuden er batteriet i TAG Heuer Connected uret underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF angående batterier og akkumulatører og bortskaffelse af disse. De ovenfor viste **symboler med overkrydset affaldspand** angiver, at TAG Heuer Connected uret og dets batteri og dets tilbehør er underlagt disse bestemmelser.

Ovennævnte udstyr og batteri skal indsamles separat (husk, at du ikke selv må forsøge at tage batteriet ud af uret). Korrekt bortskaffelse af dit gamle udstyr, batterier eller akkumulatører vil medvirke til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og dyrs og menneskers sundhed. Ved at indvinde og genbruge materialerne eller andre former for brug af gamle enheder, kan du yde et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

Bortskaf ikke ovenfor nævnte udstyr ved at brænde det.

Du kan få flere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr, batterier og akkumulatører ved at kontakte:

- kommunekontoret;
- renovationsvæsenet; eller
- butikken, hvor du har købt produktet.

Afhængigt af brugslandets lovgivning bliver forbrugerne enten opmuntret til eller de er forpligtet til via lovgivningen at returnere elektriske og elektroniske enheder ved slutningen af disses brugslivstid til indleveringspunkter, der er beregnet til dette formål på id købsstedet. Der er defineret specielle måder at gøre dette på i de nationale love i hver land.

Udsættelse for radiofrekvens og oplysninger om specifik absorptionsstahighed

Denne enhed er en radiosender og -modtager, der anvender en intern antenne til at sende og modtage lave niveauer af radiofrekvens (RF) energi for datakommunikationer. Enheden udsender RF-energi under de angivne grænser, når den bruges i tilstand med maksimal udgangseffekt, og når den bruges med TAG Heuer godkendt tilbehør. For at være i overensstemmelse med kravene for RF-udsættelse må enheden ikke anvendes i andre konfigurationer.

Denne enhed må ikke blive samlokaliseret eller bruges i konjunktion med nogen anden sender eller antenne.

TAG Heuer Connected uret overholder krav fra EU, USA og Canada for udsættelse for radiobølger. Den er designet og fremstillet til ikke at overskride emissionsgrænserne for udsættelse af RF-energi, som er sat af Federal Communications Commission (FCC) fra de amerikanske myndigheder, Industry Canada (IC) fra canadiske myndigheder, de franske myndigheder, og som er anbefalet af Europa Rådet, når enheden anvendes, som anvist i denne brugsvvejledning, for at sikre alle personers sikkerhed uanset alder eller helbred.

Standard udsættelsen for elektriske radioenheder bruger en måleenhed, der er kendt som specifik absorptionsstahighed (SAR). Tester for SAR bliver udført ved brug af standard brugspositioner, mens enheden sender på dens højeste certificerede styrkeniveau i alle testede frekvensbånd.

Bemærk venligst, at:

- I USA og Canada er de tilladte SAR-værdier følgende: 1,6 W/kg (gennemsnit for hvert 1 gram væv) for hoved, nakke og krop; 4 W/kg (gennemsnit for hvert 10 gram væv) for lemmer;
- I EU og Australien gælder følgende anbefalede SAR-niveauer: 2 W/kg (gennemsnit for hvert 10 gram væv) for hoved og krop; 4 W/kg (i gennemsnit for hver 10 gram væv) for lemmer (dette er lovkrav i Frankrig og Australien).

Den anbefalede SAR-grænse fra ICNIRP (Den internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling) er 2 W/kg.

Hertil kommer SAR-værdien, der gælder for borgere i lande/regioner, der har overtaget SAR-værdierne, der anbefales af IEEE (Institut for elektrisk og elektronisk teknik), inklusive USA, denne værdi er 1,6 W/kg gennemsnit for ét (1) gram menneskeligt væv.

Den højeste SAR-værdi for dit TAG Heuer Connected ur (ved enhedens højst mulige effektniveau):

- når testet til brug på hånden, var FCC SAR 0,0254 W/kg, EU SAR var 0,03 W/kg.
- når testet til brug på kroppen, var FCC SAR 0,0678 W/kg og EU SAR 0,0274 W/kg.

Deaktivering af urets radiofunktioner (inklusive Bluetooth og Wi-Fi) er beskrevet i afsnit A, Beskrivelse af de væsentligste egenskaber ved dit TAG Heuer Connected ur.

DEL II: JURIDISKE OPLYSNINGER

Vigtigt: De oplysninger om påkrævet standardmærkning og certificering, der gælder i visse lande, er angivet på enheden under indstillingerne. Du finder oplysningerne under: Indstilling -> System -> Om -> Lovmæssige oplysninger for adgang til information.

EUROPA



Overensstemmelseserklæring

TAG HEUER (filial af LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) erklærer hermed, at radioudstyret af typen Connected ur og lade-tilbehøret til dette er i overensstemmelse med følgende direktiver: R&TTE-direktivet 1999/5/EF, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS II-direktivet 2011/65/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan ses på <http://customer-service.tagheuer.com>



Bluetooth-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og TAG HEUERs brug af disse sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Der findes yderligere juridiske oplysninger om uret under produktets indstillinger.

Hovedspecifikationer for TAG Heuer Connected urets radio

Frekvensbånd	Funktion	Maksimal transmitteret effektforhold
2,412 - 2,462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 dBm
2,401 - 2,480 Ghz	Bluetooth 4.1	9,82 dBm
13,56 Mhz	NFC	-9,211 dBuA/m

INNEHÅLL	Sida
DEL I SÄKERHETSANVISNINGAR	28
DEL II JURIDISK INFORMATION	33

Försiktighet! Läs denna handbok innan du börjar använda din TAG Heuer Connected-klocka. Den innehåller viktig information om säkerhet och bestämmelser. Läs även snabbstartguiden och garantin som medföljer din produkt.

DEL I: SÄKERHETSANVISNINGAR

A. Viktiga egenskaper hos din TAG Heuer Connected-klocka

TAG Heuer Connected-klockan inkluderar funktioner som Wi-Fi, Bluetooth, GPS och NFC (Near Field Communications). En sensor för omgivningsljus och intermodularitet (dvs. användare kan ändra delar av boetten såsom dess "klockar" med hjälp av extratilbehör som köps separat) finns även i denna produkt.



Den är inte avsedd att användas som en medicinsk anordning eller för att kontrollera användarens hälsa. Det kräver en smartphone med Android 4.3+ eller iOS 8.2+. Besök g.co/wearcheck på din smartphone eller dator för att se om den är kompatibel. TAG Heuer Connected-klockan fungerar endast tillsammans med den laddningsutrustning som medföljer.

Använd bara tillbehör som har godkänts av TAG Heuer. Om du använder tillbehör som inte har godkänts av TAG Heuer tillsammans med din TAG Heuer Connected-klocka kan din garanti ogiltigförklaras, och din klocka kan bli oanvändbar eller farlig.



Du kan inaktivera klockans funktioner som Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC genom att följa stegen nedan:

WIFI ELLER BLUETOOTH



Om skärmens ljusstyrka har tonats ner, rör vid klockan för att väcka den.

- Svep nedåt från skärmens ovkant.
- Hitta Inställningarna , tryck sedan på dem;
- Gå till "Connectivity" , tryck på inställningarna för Wi-Fi eller Bluetooth, beroende på vilket du vill stänga av.
- Om Wi-Fi eller Bluetooth är inställt på Automatiskt läge, tryck på ikonen intill för att stänga av eller inaktivera respektive funktion.

GPS

- Tryck på kronan
- Skrolla till och klicka på Inställningar 
- Skrolla till och klicka på anslutningsbarhet 
- Tryck på vippbrytaren för att sätta på eller stänga av

NFC

- Tryck på kronan
- Skrolla till och klicka på Inställningar 
- Skrolla till och klicka på anslutningsbarhet 
- Skrolla till och klicka på NFC
- Tryck på vippbrytaren för att sätta på eller stänga av

B. Viktiga försiktighetsåtgärder

Observera att om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till fel på produkten och fara för användaren, samt göra delar av garantin ogiltiga.

1. Säker användning av TAG Heuer Connected-klockan och dess tillbehör

a. Hålla din TAG Heuer Connected-klocka säker

(i) Allmänt

Använd och förvara inte TAG Heuer Connected på dammiga eller smutsiga platser, då det kan skada dess komponenter.

Förvara inte TAG Heuer Connected i varma utrymmen. Höga temperaturer kan förkorta livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier och få vissa typer av plast att smälta eller bli skev.

Förvara inte TAG Heuer Connected i kalla utrymmen. När TAG Heuer Connected-klockan senare värms upp till sin normala temperatur kan kondens bildas på TAG Heuer Connected-klockans insida, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök aldrig öppna klockans hölje. Om en icke-expert försöker manipulera TAG Heuer Connected-klockan kan den skadas och garantin ogiltigförklaras.

Tryppa inte TAG Heuer Connected på marken, och utsätt den inte för stötar. Lägg inga tunga föremål på klockan.

Använd inga vassa föremål på skärmen. Utsätt inte skärmen för starka påfrestningar. Om den behandlas hårdhänt kan dess interna kretsar skadas.

Använd aldrig starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att göra rent TAG Heuer Connected.

När du använder trådlösa hörlurar tillsammans med klockan, försäkra dig om att volymen inte är för hög för att undvika att skada hörseln.

Om TAG Heuer Connected-klockan eller något av dess tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade TAG Heuer-servicecenter.

Utöver det ovanstående, se din bruksanvisning och garantihandbok för information om kablar, laddningsenheter, nätdaoptrar och batteriets elektriska säkerhet.

(ii) Kontakt med vätskor

TAG Heuer Connected-klockan är vattentålig till 50 m/5 atm. Det innebär till exempel att du kan använda TAG Heuer Connected-klockan för aktiviteter i grunt vatten, som vid simning eller i regnet. Men den ska inte användas för aktiviteter som involverar dykning på djupt vatten eller höghastighetsvatten som scuba-dykning, vattenskiidkning. Se till att rengöra din klocka med vatten och tvål och skölj den sedan med friskt vatten, särskilt om den har varit i saltvatten. Du kan också torka av din klocka med en mjuk, luddfri trasa.

Exponering av TAG Heuer Connected-klockan för dessa ämnen leder till att garantin upphör att gälla: tvättmedel, syra eller sura livsmedel, vätska som inte är vatten, exempelvis parfym, insektsmedel, krämer, solkräm, olja, häftande borttagningsmedel, härfärgningsmedel eller lösningsmedel. Observera att läderarmband och laddningstillbehör inte är vattentåta.

Följande kan påverka vattenbeständigheten hos TAG Heuer Connected, och bör undvikas:

- Att tappa TAG Heuer Connected-klockan eller utsätta den för stöt.
- Att utsätta TAG Heuer Connected-klockan för högtrycksvatten eller vattenstrålar, till exempel vid dykning.
- Att bära TAG Heuer Connected-klockan i en bustu eller i rum med vattenånga.

(iii) Användning av strömknappen, kontakter och portar

Tryck aldrig överdrivet hårt på strömknappen på TAG Heuer Connected-klockan, och försök aldrig tvinga in laddarens kontakt i någon port med våld. Det kan leda till skador som inte täcks av garantin. En kontakt inte med lätthet kan tryckas in i en port så passar de troligtvis inte ihop. Kontrollera om det sitter något i vägen och försäkra dig om att kontakten passar ihop med porten, samt att kontakten har rätt läge i förhållande till porten.

Vissa användningsvanor kan göra att kablar lättare går sönder eller nöts. En kabel som sitter i en laddare kan, i likhet med andra kablar eller ledningar av metall, försvagas eller bli bräcklig om den böjs många gånger på samma ställe. Försök alltid böja kabeln i kurvor i stället för att vika den. Undersök regelbundet kabeln och kontakten

för eventuella knutar, brott, böjor eller andra skador. Använd inte kabeln igen om du upptäcker sådana skador.

Missfärgning på laddningstillbehören efter en tids regelbunden användning är normal. Smuts, skräp och kontakt med fukt kan orsaka missfärgningar. Om laddningstillbehören blir varma när du använder dem, eller om TAG Heuer Connected inte laddas eller synkroniseras, ska du ta loss kabeln från nätdaoptrern och rengöra tillbehören med en torr, icke-slipande, luddfri duk. Använd inte vätskor eller rengöringsprodukter för att göra rent laddningstillbehören.

Ytan på TAG Heuer Connected-klockans laddningsyta kan missfärgas efter en tids regelbunden användning. Rengöring av laddningsdockans yta kan minska eller förebygga sådan missfärgning, och hjälper dig att undvika skador på laddningsdockan och TAG Heuer Connected-klockan. För att göra rent laddningsytan, koppla loss laddaren från både TAG Heuer Connected-klockan och nätdaoptrern och rengör den med en fuktig, icke-slipande duk. Torka sedan av laddningsdockan med en icke-slipande, luddfri duk innan du använder den igen. Använd inga rengöringsprodukter när du rengör laddningsdockans yta.

b. Skydd av användarens hälsa

En allmän rekommendation är att TAG Heuer Connected inte är avsedd att användas i situationer där ett fel på klockan kan leda till död, kroppsskador eller allvarliga skador på miljön.

Om du har frågor om din TAG Heuer Connected-klocka, dess batterier och/eller tillbehör, tveka inte att kontakta oss via vår webbsida www.tagheuer.com eller via e-post på följande adress: TAG Heuer - Filial till LVHM Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SCHWEIZ (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Din TAG Heuer Connected-klocka är **inte ett medicinskt redskap**: TAG Heuer Connected och dess medföljande appar är inte medicinska redskap. De är inte avsedda att användas för att diagnostisera sjukdomar eller andra tillstånd, och inte heller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.

Rådfråga en läkare innan du påbörjar eller förändrar några träningsrutiner där du använder TAG Heuer Connected. Vår försiktigt och uppmärksam när du tränar. Avbryt genast din träning om du får ont eller känner dig matt, yr, kraftlös eller andfådd. När du tränar ansvarar du själv för alla risker det medför, inklusive risken för skador som kan inträffa. Rådfråga en läkare innan du använder TAG Heuer Connected om du har något medicinskt tillstånd som du tror kan påverkas av klockan (till exempel slaginfall, blackout, överansträngning av ögonen eller huvudvärk).

En del människor kan reagera på vissa material som används i smycken, klockor och andra accessoarer som har långvarig kontakt med huden. Det kan bero på allergi, faktorer i omgivningen,

långvarig exponering för irriterande ämnen som tvål och svett, eller andra orsaker. Du kan löpa större risk att irriteras av en accessoar om du har allergier eller andra typer av överkänslighet. Om du vet att du har känslig hud, var extra uppmärksam när du använder TAG Heuer Connected-klockan. Du kan löpa större risk att irriteras av TAG Heuer Connected om du låter den sitta åt alltför hårt. Ta av dig din TAG Heuer Connected regelbundet för att låta huden andas. Risken för hudirritation minskar om du håller armbandet till din TAG Heuer Connected rent och torrt. Om du upplever rodnad, svullnad, kliande eller andra irriterationer på huden runt omkring eller under din TAG Heuer Connected, ta av klockan och rådfråga en läkare innan du fortsätter använda den. Långvarig användning kan göra att irriterationen återkommer eller ökar, även efter att symptomen har avtagit.

Materialen som används i TAG Heuer Connected-klockan och TAG Heuer Connected-klockarmband uppfyller kraven på smycken från USA:s kommission för konsumentproduktsäkerhet, tillämpliga europeiska regelverk och andra internationella standarder.

Om du använder en elektronisk medicinsk enhet, läs avsnitt 3a nedan.

c. Säkerhet för din omgivning

(i) Skydd av barn

Håll TAG Heuer Connected och dess tillbehör utom räckhåll för barn. I synnerhet gör denna version av Connected-klockan det möjligt för användare att modifiera vissa delar av klockan. Som ett resultat av detta kan TAG Heuer Connected-klockans delar utgöra en **kvävningsrisk** för barn. Håll dessa delar på avstånd från barn.

(ii) Gå och köra säkert

Använd inte din TAG Heuer Connected-klocka medan du kör bil.

Användaren är helt ansvarig för användningen av GPS-systemet i Connected-klockan och riskerna som uppstår därvid.

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Hör dig för hos tillverkaren eller återförsäljaren av ditt fordon. Om du använder någon extrautrustning i din bil bör du även rådfråga utrustningens tillverkare om radiosignaler.

Använd inte din TAG Heuer Connected-klocka medan du går omkring eller gör något annat som kräver full uppmärksamhet. I synnerhet ska du inte använda GPS-systemet i Connected-klockan medan du kör eftersom det kan vara distraherande och orsaka olyckor. Bristande uppmärksamhet på trafik eller andra faror för fotgängare kan leda till allvariga skador, dödsfall eller förlorad egendom.

2. Elsäkerhet

a. Ladda tillbehör

Använd bara godkänd laddningsutrustning för att ladda din TAG Heuer Connected.

Följande laddningsutrustning medföljer din klocka: mikro-USB-kabel, laddningsenhet, nätadapter för vägguttag.

Använd endast godkänd laddningsutrustning. När en laddare inte används ska den tas bort från nätuttaget.

Det är viktigt att TAG Heuer Connected-klockan och dess tillbehör förvaras på en väl ventilerad plats under laddningen.

Använd endast laddningsutrustningen som medföljer TAG Heuer Connected eller annan laddningsutrustning som godkänts av TAG Heuer tillsammans med strömkällor som överensstämmer med utrustningens märkskylt. Innan du använder något godkänt laddningstillbehör, kontrollera att huvudspänningen för strömkällan överensstämmer med spänningen på de godkända laddningstillbehören.

Överbelasta aldrig nätuttag eller förlängningssladdar. Det medför risk för brand eller elektriska stötter. Dra i nätadaptern och inte i sladden när du tar bort adaptern från nätuttaget. Det minskar risken för skador på sladden och nätadaptern.

Att använda en skadad laddningsutrustning till TAG Heuer Connected-klockan, att ladda klockan i fuktiga miljöer eller hantering av tillbehören med våta händer innebär risk för brand, elektriska stötter, kroppsskador samt skador på TAG Heuer Connected-klockan eller annan egendom. Kontrollera att TAG Heuer Connected och dess laddningsutrustning är torr innan du laddar klockan. När du använder laddningsutrustningen för att ladda TAG Heuer Connected, kontrollera att USB-kontakten sitter ordentligt i nätadaptern innan du sätter nätadaptern i ett nätuttag. Undvik att ladda TAG Heuer Connected när den är utsatt för direkt solljus. Använd inte TAG Heuer Connected medan den laddas. Klockan ska inte laddas nära vissa möbler som lätt kan fatta eld vid ett överhettat batteri (t.ex. soffor, bokhyllor, etc.).

Undvik långvarig kontakt mellan huden och strömkontakten när kabeln ansluts till en strömkälla. Det kan orsaka obehag eller skador. Undvik att sova eller sitta på strömkontakten.

Utöver det ovanstående:

- Utsätt inte laddningsdockan för vatten när den används. Det kan leda till att laddaren och klockan slutar fungera.
- Var försiktig när du sätter i USB-kabeln i laddningsdockan. Om du försöker tvinga in kontakten i fel riktning kan laddaren ta skada.
- Vi rekommenderar att man laddar klockan på en sval plats för att hindra den från att överhettas.

- Vi rekommenderar att man inte laddar klockan på platser där den är utsatt för direkt solljus, eftersom det kan göra att den överhettas.
- När klockan har placerats på laddningsdockan och laddningsdockan har anslutits till ett nätuttag visas en laddningsskärm på klockan. Laddningsskärmen visar hur lång tid som återstår innan batteriet är fulladdat.
- Vi rekommenderar att du tar bort klockan från laddningsdockan så snart batteriet är fulladdat.
- Om klockan inte laddas, kontrollera att nätdaptern sitter ordentligt i vägguttaget, att USB-kabeln sitter ordentligt i laddningsdockan samt att klockan ligger rätt på laddningsdockan.
- Om klockan fortfarande inte laddas, kontrollera att det inte finns någon smuts eller några andra hinder på laddningsdockans kontaktpunkt, samt att klockans baksida är ren.
- Det sitter en liten magnet i laddningsdockan som ser till att klockan sitter rätt och hålls fast ordentligt. Håll laddningsdockan på avstånd från metaller.

b. Batterisäkerhet

Din TAG Heuer Connected-klocka drivs av ett laddbart litiumjonpolymerbatteri som är integrerat och inte kan bytas. Försök inte byta ut klockans batteri (för information om hur batteriet ska avfallshanteras, se avsnitt C-2 nedan).

Följande gäller under alla omständigheter:

- Utsätt inte batteriet för brand eller andra externa värmekällor såsom heta fat, spisplattor, luftvärmare eller ugnar. Explosionsrisk föreligger.
- Kasta inte in batterier i eld.
- Använd aldrig en laddningsdocka eller ett batteri om de är skadade på något sätt. Använd enbart batteriet för dess avsedda ändamål. Kortslut inte batteriet.
- Lämma inte batteriet på varma eller kalla platser.

3. Interaktion med omgivningen

a. Störning av elektronisk utrustning och magnetiska egenskaper

Din TAG Heuer Connected-klocka kan, liksom all utrustning med radiosändare, störa annan elektronik.

Stäng av klockan under flygresor och på andra platser där du blir omedd att göra det (till exempel sjukhus, bensinstationer o.dyl.).

Använd aldrig klockan på ett sätt som är otillåtet eller på platser där det inte tillåts.

Din TAG Heuer Connected-klocka kan särskilt störa pacemakers, defibrillatorer eller andra **medicinska enheter**. Håll ett säkert avstånd mellan din TAG Heuer Connected-klocka och medicinska enheter och deras tillbehör. Rådfråga en läkare och den medicinska utrustningens

tillverkare för specifik information om din medicinska enhet. Sluta använda TAG Heuer Connected-klockan och dess tillbehör om du misstänker att de stör din pacemaker, defibrillator eller någon annan medicinsk enhet.

Håll passerkort och betalkort på avstånd från TAG Heuer Connected och dess tillbehör.

b. Farliga områden

Det kan vara farligt att ladda eller använda TAG Heuer Connected på platser där explosionsrisk föreligger, till exempel i miljöer där luften innehåller höga halter av brandfarliga kemikalier, ångor eller partiklar (till exempel damm eller metallpulver). Följ alla varnings skyltar och anvisningar.

c. Temperaturer för användning och förvaring

Den normala drifttemperaturen för TAG Heuer Connected-klockan är mellan 0 och 40 °C (mellan 32 och 104 °F).

Om TAG Heuer Connected förvaras eller används i temperaturer utanför detta intervall kan klockans livslängd förkortas och den kan ta skada. Undvik att utsätta TAG Heuer Connected för drastiska förändringar i temperatur eller luftfuktighet. Om TAG Heuer Connected-klockans inre temperatur överskrider den normala drifttemperaturen (till exempel i en varm bil eller i långvarigt direkt solljus) kan följande saker inträffa när klockan försöker sänka sin egen temperatur:

- Laddningen av batteriet kan upphöra eller gå långsammare.
- Skärmens ljusstyrka kan tonas ner.
- Vissa dataöverföringar kan pausas eller fördröjas.

TAG Heuer Connected-klockan och dess tillbehör uppfyller tillämpliga standarder och begränsningar för yttemperaturer.

Även inom dessa gränser kan dock långvarig kontakt med varma ytor orsaka obehag eller skador. TAG Heuer Connected och dess tillbehör blir varma när de ansluts till en strömkälla. Använd sunt förnuft för att undvika situationer där din hud har kontakt med TAG Heuer Connected och/eller dess tillbehör under långa perioder när de är anslutna till en strömkälla. Till exempel bör du inte sova på TAG Heuer Connected eller dess tillbehör, och inte lägga dem under filter, kudde eller under din kropp medan klockan laddas eller laddningsutrustningen är ansluten till elnätet. Var särskilt försiktig om du har några fysiska åkommor som påverkar din förmåga att känna av värme mot kroppen. Ta av dig din TAG Heuer Connected om den blir varm på ett sätt som är obekvämt.

C. Underhåll och kassering

Den förväntade livslängden för din produkt har en 2-årig garanti.

1. Rengöring och reparation

Håll TAG Heuer Connected ren och torr. Torka av TAG Heuer Connected noggrant om det kommer sötvatten på den. Rengör TAG Heuer Connected om den kommer i kontakt med något som kan ge upphov till fläckar eller andra skador, exempelvis smuts, sand, smink, bläck, tvål, tvättmedel, syror eller sura livsmedel, eller om den kommer i kontakt med andra vätskor än sötvatten, inklusive vätskor som kan iritera huden, exempelvis: svett, saltvatten, tvålatten, simbassängsvatten, parfym, insektsmedel, hudkrämer, solskyddskräm, olja, limborttagare, hårfärgningsmedel eller lösningsmedel. TAG Heuer Connected-klockans färg kan variera eller blekas med tiden.

Vi avråder från följande saker i skötseln av din TAG Heuer Connected:

- Rengör inte TAG Heuer Connected medan den laddas.
- Torka inte av TAG Heuer Connected eller dess armband med hjälp av en extern värmekälla (till exempel en hårtork).
- Använd inte rengöringsprodukter eller tryckluft när du rengör din TAG Heuer Connected-klocka.

2. Säkerhetsanvisningar och information som rör det inbyggda batteriet

- Din TAG Heuer Connected-klocka har ett inbyggt litiumjonbatteri som inte kan tas ur eller bytas ut av användaren.
- Försök inte ta ur eller byta ut klockans batteri på egen hand.
- Om du manipulerar din produkt eller försöker öppna den ogiltigt, förklarar garantin, och faror kan uppstå. Kontakta din TAG Heuer-återförsäljare för information om hur batteriet ska hanteras.

3. Elektronisk eller elektrisk utrustning och kassering av batterier



Din TAG Heuer Connected-klocka, dess tillbehör och dess batteri innehåller farliga ämnen. De får inte kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall.

Dessa ämnen är föremål för särskilda regler. I synnerhet måste TAG Heuer Connected och dess tillbehör hanteras i enlighet med EU:s direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), eftersom produkten kom ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. Batteriet i din TAG Heuer Connected måste dessutom hanteras i enlighet med EU-direktivet

2006/66/EG om batterier och ackumulatörer och förbrukade batterier och ackumulatörer. Symbolerna ovan med **överkorsade soptunnor** indikerar att TAG Heuer Connected-klockan, dess batterier och tillbehör måste hanteras enligt dessa regelverk.

Den ovanstående utrustningen och batteriet måste avfallshanteras separat (kom ihåg att du inte ska försöka ta bort klockans batteri). Korrekt avfallshantering av förbrukad utrustning, batterier eller ackumulatörer hjälper dig att förhindra potentiella negativa följder för miljön och för hälsan hos djur och människor. Genom att återanvända och återvinna material eller på andra sätt utnyttja förbrukad utrustning gör du ett viktigt bidrag till att skydda miljön.

Kasta inte in den ovan nämnda utrustningen i eld.

För mer information om avfallshantering av din förbrukade elektriska eller elektroniska utrustning, batterier eller ackumulatörer, kontakta

- din kommun,
- din lokala sophämtningstjänst, eller
- den butik där du köpte produkten.

Beroende på lagstiftningen i ditt land uppmannas eller åläggs konsumer att deponera elektrisk och elektronisk utrustning som är förbrukad på offentliga återvinningscentraler eller på försäljningsstället. Specifika bestämmelser definieras av varje lands egna lagar.

Exponering för radiofrekvensenergi och information om specifika absorptionsnivåer

Denna produkt är en radiosändare och -mottagare som använder en inbyggd antenn för att skicka och ta emot låga nivåer av radiofrekvensenergi (RF-energi) för datakommunikation. Enheten avger RF-energi under de föreskrivna gränsvärdena när den används med maximal effekt, och när den används tillsammans med av TAG Heuer godkända tillbehör. För att uppfylla regler om RF-exponering får inte produkten användas i några andra konfigurationer.

Denna produkt får inte ingå i ett datacenter eller användas i kombination med några andra sändare eller antenner.

TAG Heuer Connected-klockan uppfyller EU:s, USA:s och Kanadas bestämmelser om exponering för radiovåg. Den är konstruerad och tillverkad på ett sådant sätt att den inte ska överskrida de gränser för utsändning av RF-energi som har fastslagits av Federal Communications Commission (FCC) i USA, Industry Canada (IC) i Kanada och Frankrikes regering, samt de gränser som rekommenderas av Europarådet, när den används enligt instruktionerna i denna handbok. Den är även konstruerad och tillverkad på ett sätt som säkerställer säkerhet för alla personer, oavsett ålder eller fysiska åkommer.

Bestämmelser om exponering för elektrisk utrustning med radio utgår från en mättenhet som kallas specifik absorptionsnivå (SAR, Specific Absorption Rate). Tester av en enhets SAR utförs från vanliga användningspositioner när enheten sänder ut radiovågor med sin högsta verifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

Observera att:

- I USA och Kanada är de tillåtna gränserna för SAR följande: 1,6 W/kg (i genomsnitt per 1 gram vävnad) för huvudet, halsen och bålen 4 W/kg (i genomsnitt per 10 gram vävnad) för armar och ben
- I EU och Australien är de rekommenderade gränserna för SAR som följer: 2 W/kg (i genomsnitt per 10 gram vävnad) för huvud och bål 4 W/kg (i genomsnitt per 10 gram vävnad) för armar och ben (lagstadgade krav i Frankrike och Australien).

Den SAR-gräns som rekommenderas av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är 2 W/kg.

Den SAR-gräns som gäller för invånare i regioner/länder som har accepterat den SAR-gräns som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), däribland i USA, är 1,6 W/kg i genomsnitt per ett (1) gram mänsklig vävnad.

Din TAG Heuer Connected-klockas högsta uppmätta SAR-värde (vid högsta möjliga effektnivå):

- vid testning för användning på handleden, var FCC SAR 0,0254 W/kg; EU SAR var 0,03 W/kg.
- vid testning för användning nära bålen var FCC SAR 0,0678 W/kg; EU SAR var 0,0274 W/kg.

För att stänga av klockans radiofunktioner (inklusive Bluetooth och Wi-Fi), se avsnitt A. Huvudegenskaper för din TAG Heuer Connected-klocka.

DEL II: JURIDISK INFORMATION

Viktigt: reglerande märkning och certifieringsinformation som krävs i vissa länder finns på anordningen under inställningarna. För tillgång till denna information, gå till: Inställning -> System -> om -> Bestämmelser om hur man får tillgång till informationen.

EUROPA



Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar TAG Heuer (dotterbolag till LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SCHWEIZ) att radioutrustningstypen i Connected-klockan och dess laddningstillbehör uppfyller kraven i följande direktiv: R&TE Direktiv 1999/5/EG, lägspanningsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS II-direktivet 2011/65/EU.

Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på <http://customer-service.tagheuer.com>



Bluetooth varumärke och logotyp är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG, Inc. och användning av dessa av TAG HEUER sker på licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Ytterligare juridisk information om klockan finns i inställningarna för produkten.

TAG Heuer Connected-klockans huvudsakliga radiospecifikationer

Frekvensband	Funktionssätt	Maximal effektförhållande som överförs
2 412 - 2 462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 dBm
2 401 - 2 480 Ghz	Bluetooth 4.1	9,82 dBm
13,56 Mhz	NFC	-9 211 dBuA/m

BRUKSANVISNING – SIKKERHETSINFORMASJON OG JURIDISK INFORMASJON GJELDER FOR TAG HEUER CONNECTED MODULAR - MODELL SBF8A

INNHOLD	Side
DEL I SIKKERHETSANVISNINGER	34
DEL II JURIDISK INFORMASJON	39

Advarsel! Før du begynner å bruke TAG Heuer Connected-klokken, må du lese anvisningene nedenfor, som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon. Les også hurtigveiledningen og garantinformasjonen som fulgte med produktet.

DEL I: SIKKERHETSANVISNINGER

A. Hovedegenskaper ved din TAG Heuer Connected-klokke



TAG Heuer Connected-klokken har funksjonene Wi-Fi, Bluetooth, GPS (global positioning system) og NFC (nærfeltkommunikasjon). Dette produktet har også omgivelseslysføler, og den er modulbasert, slik at brukeren kan bytte deler til urkassen, som f.eks. "hornene", ved å kjøpe ekstra tilbehør.

Den er ikke beregnet til bruk som medisinsk innretning eller pulsklokke. Den krever en telefon med Android 4.3+ eller iOS 8.2+. Gå til g.co/wearcheck på smarttelefonen eller datamaskinen for å se om disse er compatible. TAG Heuer Connected-klokken må brukes sammen med ladetilbehøret som følger med klokken.



Bruk bare tilbehør som er godkjent av TAG Heuer. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent av TAG Heuer for bruk sammen med TAG Heuer Connected-klokken kan gjøre godkjennelsen eller garantien som gjelder for enheten din ugyldig, eller det kan føre til at TAG Heuer Connected-klokken ikke fungerer og blir farlig å bruke.

Du kan deaktivere Bluetooth-, Wi-Fi-, GPS- og NFC-funksjonene på klokken ved å følge denne fremgangsmåten:



WI-FI ELLER BLUETOOTH

- Hvis skjermen din er dimmet, berører du den for å vekke klokken.
- Sveip nedover fra toppen av skjermen;
 - Finn Innstillinger , og berør den;
 - Gå til "Tilkoblingsmulighet "; berør Wi-Fi- eller Bluetooth-innstillingene avhengig av hva du ønsker å slå av;
 - Hvis Wi-Fi eller Bluetooth er stilt inn på automatikk, berører du det lille ikonet ved siden av Wi-Fi eller Bluetooth for å slå av eller deaktivere funksjonen.

GPS

- Trykk på kronen
- Bla, og berør Innstillinger 
- Bla, og berør Tilkoblingsinnstillinger 
- Berør vippebryteren for å slå på eller av

NFC

- Trykk på kronen
- Bla, og berør Innstillinger 
- Bla, og berør Tilkoblingsinnstillinger 
- Bla, og berør NFC
- Berør vippebryteren for å slå på eller av

B. Viktige sikkerhetsregler

Vi gjør oppmerksom på at manglende overholdelse av anvisningene nedenfor kan føre til feilfunksjon, være farlig for brukeren og/eller redusere eller oppheve garantiytelse.

1. Sikker bruk av TAG Heuer Connected-klokken med tilbehør

a. Riktig behandling av TAG Heuer Connected-klokken

(i) Generell

Ikke bruk eller oppbevar TAG Heuer Connected-klokken i støvete områder, for det kan skade komponentene.

Ikke oppbevar TAG Heuer Connected-klokken på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden til elektronisk utstyr, ødelegge batteriene og deformere eller smelte enkelte plastdeler.

Ikke oppbevar TAG Heuer Connected-klokken på kalde steder. Når TAG Heuer Connected-klokken varmes opp til normal temperatur etter slik oppbevaring, kan det dannes fuktighet inni TAG Heuer Connected-klokken, og dette kan ødelegge de elektroniske kretsene.

Ikke prøv å åpne urkassen. Ufagmessig håndtering av TAG Heuer Connected-klokken kan skade klokken og vil gjøre garantien ugyldig.

Ikke slipp ned eller bank på TAG Heuer Connected-klokken. Ikke plasser tunge gjenstander på den.

Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen. Ikke bruk for mye kraft på skjermen. Uvøren håndtering kan ødelegge de indre kretsene.

Ikke bruk sterke kjemiske stoffer, rengjøringsmidler eller sterke vaskeemidler til rengjøring av TAG Heuer Connected-klokken.

Når du lytter til enheten din med trådløse hodetelefoner, må du stille inn lydstyrken på et fornuftig nivå for å unngå hørselskader.

Hvis TAG Heuer Connected-klokken eller noe av tilbehøret ikke

fungerer som det skal, må du ta alt sammen med deg til nærmeste autoriserte TAG Heuer-servicesenter.

I tillegg til anvisningene ovenfor må du også lese sikkerhetsinformasjonen om kabler, ladestasjon, veggstøpsel og batterier i bruksanvisningen og garantibestemmelsene.

(ii) Eksponering for væske

TAG Heuer Connected-klokken er vanntett til 50 m / 5 atm. Du kan for eksempel bruke TAG Heuer Connected-klokken til aktiviteter på flatt vann som svømming, eller når det regner. Den må imidlertid ikke brukes under aktiviteter som medfører at den senkes under vannflaten eller utsettes for vann med høy hastighet, for eksempel hvis du driver med apparatdykking eller står på vannski. Husk å rengjøre klokken med såpevann og deretter skylle med rent vann, spesielt etter at den har vært i saltvann. Du kan også tørke av klokken med en ikke-slipende lofri klut.

Hvis TAG Heuer Connected-klokken eksponeres for følgende stoffer, vil garantien ikke lenger gjelde: rengjøringsmiddel, syre eller syreholdige matvarer, andre væsker enn vann, som parfyme, insektfjerner, lotion, solkrem, olje, limfjerner, hårfargingsmiddel eller løsemidler. Vær oppmerksom på at ladetilbehøret og skinnremmene ikke er vanntette.

Følgende kan påvirke vannfastheten til TAG Heuer Connected-klokken og bør unngås:

- Slippe ned TAG Heuer Connected-klokken eller utsette den for støt.
- Utsette TAG Heuer Connected-klokken for vann med trykk eller høy hastighet, for eksempel dykking.
- Bruke TAG Heuer Connected-klokken i badstue eller damprom.

(iii) Bruke av/på-knappen, plugg og kontakter

Ikke trykk for hardt på av/på-knappen på TAG Heuer Connected-klokken eller press en ladeplugg inn i en kontakt, da dette kan føre til skade som ikke dekkes av garantien. Hvis pluggen ikke kan stikkes lett inn i kontakten, passer de antakelig ikke sammen. Sjekk om det er noen hindringer, og kontroller at pluggen passer til kontakten og at du har satt pluggen riktig inn i kontakten.

Enkelte bruksmønstre kan bidra til å frynse opp eller brette ledningene. Ledningen som er festet til en lader, kan som alle andre metalltråder og ledninger, kan bli slitt eller skjøre hvis den alltid bøyes på samme sted. Prøv å legge ledningen i svake svinger i stedet for skarpe vinkler. Kontroller ledningen og pluggen med hensyn til knekk, bøyder, bøyer og annen skade. Hvis du oppdager slik skade, må du ikke bruke kabelen mer.

Misfarging av ladetilbehøret etter regelmessig bruk er normalt. Skitt, avfall og eksponering for fuktighet kan føre til misfarging. Hvis ladetilbehøret blir varmt under bruk eller hvis TAG Heuer

Connected-klokken ikke lades eller synkroniseres, kobler du kabelen fra strømadapteren og rengjør tilbehøret med en ikke-slipende, tørr og lofri klut. Ikke bruk væsker eller rengjøringsprodukter under rengjøring av ladetilbehøret.

Misfarging av ladeflaten på TAG Heuer Connected-klokken ladetilbehør kan forekomme etter regelmessig bruk. Rengjøring av ladeflaten kan redusere eller hindre slik misfarging og bidrar til å unngå skade på laderen og TAG Heuer Connected-klokken. For rengjøring av ladeflaten må du koble laderen både fra TAG Heuer Connected-klokken og veggpluggen og tørke av med en fuktig, ikke-slipende klut. Tørk av med en ikke-slipende, lofri klut for du fortsetter ladingen. Ikke bruk rengjøringsprodukter til rengjøring av ladeflaten.

b. Beskyttelse av brukerens helse

TAG Heuer Connected-klokken er som en generell regel ikke beregnet for bruk der apparatsvikt kan føre til død, personskade eller alvorlig miljøskade.

Hvis du har spørsmål om det kjemiske innholdet i TAG Heuer Connected-klokken, batteriene og/eller tilbehøret, kan du kontakte oss via hjemmesiden vår www.tagheuer.com, eller du kan sende en henvendelse til følgende adresse: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SVEITS (TLF: +41 (0)32 919 8000).

TAG Heuer Connected-klokken din er **ikke en medisinsk innretning**: Verken TAG Heuer Connected-klokken eller appene som følger med TAG Heuer Connected-klokken, er medisinske innretninger. De er ikke konstruert eller beregnet til bruk i forbindelse med diagnostisering av sykdommer eller andre tilstander, og heller ikke til helbredelse, lindring, behandling eller forebygging av sykdom.

Før du begynner med eller endrer et treningsprogram ved å bruke TAG Heuer Connected-klokken, må du rådføre deg med fastlegen din. Vær forsiktig og oppmerksom under treningen. Avslutt treningen umiddelbart hvis du kjenner smerte eller føler deg avmatt, svimmel, utmattet eller andpusten. Når du trener, er du selv ansvarlig for all risiko tilknyttet treningen, inkludert eventuelle skader som skyldes slik aktivitet. Hvis du har sykdommer som du tror kan bli påvirket av TAG Heuer Connected-klokken (for eksempel anfall, besvimselse, overanstrengte øyne eller hodepine), må du kontakte fastlegen din før du bruker TAG Heuer Connected-klokken.

Enkelte kan oppleve reaksjoner på bestemte materialer som brukes i smykker, klokker og andre ting man har på seg og som er i langvarig kontakt med huden. Dette kan skyldes allergier, miljøfaktorer, utvidet eksponering for irriterende stoffer som såpe, svette eller andre årsaker. Det er mer sannsynlig å oppleve irritasjon fra apparater du har på deg, dersom du lider av allergier eller annen overfølsomhet. Hvis du vet at du har overfølsom hud, må du være ekstra forsiktig

når du bruker TAG Heuer Connected-klokken. Det er mer sannsynlig at du opplever irritasjon av TAG Heuer Connected-klokken hvis du har den for stramt på. Ta av deg TAG Heuer Connected-klokken jevnlig slik at huden din får puste. Hold TAG Heuer Connected-klokkeremmen ren og tørr. Det vil redusere faren for hudirritasjon. Ved rødhet, opphovning, kløe eller annen irritasjon eller ubehag på huden rundt eller under TAG Heuer Connected-klokken må du ta av deg klokken og rådføre deg med fastlegen din før du fortsetter å bruke den. Fortsatt bruk, selv eller at symptomene er borte, kan føre til ny eller økt irritasjon.

Materialene som brukes i TAG Heuer Connected-klokken og remmene til TAG Heuer Connected-klokken oppfyller kravene som gjelder for smykker i USA. Consumer Product Safety Commission, gjeldende EU-forskrifter og andre internasjonale normer.

Hvis du bruker en elektronisk medisinsk innretning, må du lese avsnitt 3a nedenfor.

c. Beskyttelse av mennesker i nærheten

(i) Beskyttelse av barn

Hold TAG Heuer Connected-klokken med tilbehør utenfor barns rekkevidde. Dette er spesielt viktig for denne varianten av Connected-klokken, som til en viss grad kan endres av brukeren. I den forbindelse kan enkelte av delene i TAG Heuer Connected-klokkens representere **kvelningsfare** for barn. Disse delene må oppbevares utilgjengelig for barn.

(ii) Sikkerhet når du går eller kjører

Ikke bruk TAG Heuer Connected-klokken når du kjører.

Brukeren har det fulle ansvaret ved bruk av GPS på Connected-klokken og farene forbundet med denne bruken.

Radiofrekvenssignaler kan påvirke feilmonterte eller dårlig beskyttede elektroniske systemer i motorkjøretøy. Spør kjøretøyprodusenten eller -forhandleren om dette når det gjelder kjøretøyet ditt. Hvis det er montert ekstra utstyr i bilen din, må du også rådføre deg med produsenten av dette utstyret når det gjelder radiofrekvenssignaler.

Ikke bruk din TAG Heuer Connected-klokken når du går eller holder på med aktiviteter som krever din fulle oppmerksomhet. Det er spesielt viktig at GPS-funksjonen på Connected-klokken ikke brukes under kjøring, ettersom dette kan distrahere og føre til en ulykke. Uoppmerksomhet i trafikken og andre faren som fotgjengere utsettes for, kan føre til alvorlig personskade, død eller materielle skader.

2. Elektrisk sikkerhet

a. Ladetilbehør

Ved lading av TAG Heuer Connected-klokken må du bare bruke godkjent ladetilbehør.

Uret ditt er utstyrt med følgende ladetilbehør: micro-USB-kabel, ladestasjon, veggstøpsel.

Bruk bare godkjent ladetilbehør. Når laderen ikke er i bruk, må du koble den fra strømkilden.

Det er viktig å plassere TAG Heuer Connected-klokken og tilbehøret som følger med, på et sted med god ventilasjon under opplading.

Bruk bare ladetilbehøret som følger med TAG Heuer Connected-klokken, eller annet TAG Heuer-godkjent ladetilbehør med den samme typen strømkilde som er angitt på merkeskiltet. Før du bruker noe av det godkjente ladetilbehøret, må du kontrollere at spenningen til strømkilden stemmer overens med spenningen til det godkjente ladetilbehøret.

Ikke overbelast strømuttak, skjøteledninger eller stikkontakter, for det kan føre til fare for brann eller elektrisk støt. For å redusere faren for skade på ledningen eller laderen, holder du i laderen og ikke i ledningen når du kobler ladetilbehøret fra strømuttaket eller stikkontakten.

Bruk av skadd ladetilbehør til TAG Heuer Connected-klokken, lading under fuktige forhold eller håndtering av tilbehør med våte hender kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på brukeren eller TAG Heuer Connected-klokken eller andre gjenstander. Forviss deg om at TAG Heuer Connected-klokken og ladetilbehøret er helt tørt før du starter ladingen. Når du bruker ladetilbehøret for å lade opp TAG Heuer Connected-klokken, må kontrollere at USB-pluggen er satt helt inn i adapteren for du kobler adapteren til en stikkontakt. Unngå å lade opp TAG Heuer Connected-klokken i direkte sollys. Ikke ha på deg TAG Heuer Connected-klokken under ladingen. Klokken bør ikke lades i nærheten av møbler som lett kan antennes hvis det skulle oppstå en overoppheting av batteriet (f.eks. sofaer, bokhyller osv.).

Unngå langvarig hudkontakt med pluggen når ledningen er satt inn i en strømkilde, for dette kan føre til ubehag eller skade. Ikke sov eller sitt på pluggen.

Tillegg til anvisningene ovenfor:

- Ikke utsett laderen for vann når den er i bruk. Det kan føre til at feilfunksjon av både laderen og klokken.
- Koble USB-kabelen forsiktig til ladestasjonen, hvis du presser kabelen i feil retning, kan dette ødelegge laderen.
- Det anbefales å lade opp klokken på et kjølig sted for å unngå overoppheting.
- Det frarådes å lade opp klokken på steder der sola skinner rett på klokken, for dette kan føre til overoppheting.
- Når klokken er satt i laderen og laderen er koblet til en veggkontakt, åpnes et ladeskjermbilde på klokkefronten, som viser gjenstående tid til batteriet er fulladet.
- Det anbefales at klokken tas ut av laderen når den er fulladet.

- Hvis klokken ikke lades opp, må du kontrollere at veggstøpslet er satt helt inn i stikkkontakten, at USB-kabelen er ordentlig koblet til laderen og at klokken er riktig satt inn i laderen.
- Hvis klokken fremdeles ikke lades, må du kontrollere at det ikke er skitt eller hindringer på ladestiftene og at baksiden av klokken er ren.
- Laderen inneholder en liten magnet som skal sikre riktig justering og festing av klokken til laderen. Hold laderen borte fra metall.

b. Batterisikkerhet

TAG Heuer Connected-klokken har et innebygd, oppladbart litium-ion-polymerbatteri som ikke kan skiftes ut. Ikke prøv å skifte ut produktets batteri (se informasjon om resirkulering av batterier i avsnitt C-2, nedenfor).

Og dessuten:

- Ikke eksponer batteriet for åpen ild eller andre eksterne varmekilder, slik som varmeplater, koketopper, varmeovner eller stekeovner, for dette kan føre til brann eller eksplosjon.
- Ikke kast batteriene på åpen ild.
- Ikke bruk laderen eller batteriet hvis de er skadet. Bruk bare batteriet til det beregnede formålet. Ikke kortslett batteriet.
- Ikke legg batteriet fra deg på varme eller kalde steder.

3. Interaksjon med omgivelsene

a. Interferens med elektronisk utstyr og magnetiske egenskaper

TAG Heuer Connected-klokken kan som alt utstyr med radiosender, forstyrre andre elektroniske apparater.

Slå av enheten på fly eller andre steder der dette kreves (sykehus, bensinstasjoner osv.).

Sørg alltid for at du bare bruker apparatet på steder der dette er tillatt og på en lovlig måte.

TAG Heuer Connected-klokken kan særlig forstyrre pacemakere, defibrillatorer og andre **medisinske innretninger**. Sørg for tilstrekkelig avstand mellom din medisinske innretning og TAG Heuer Connected-klokken med tilbehør. Spør fastlegen og produsenten av din medisinske innretningen når det gjelder nødvendig informasjon om din medisinske innretning. Slutt å bruke TAG Heuer Connected-klokken og tilbehør hvis du har mistanke om at de forstyrrer pacemakeren, defibrillatoren eller andre av dine medisinske innretninger.

Hold nøkkelkort og kredittkort på trygg avstand fra TAG Heuer Connected-klokken med tilbehør.

b. Farlige områder

Det kan være farlig å lade eller bruke TAG Heuer Connected-klokken i områder med mulig eksplosiv atmosfære, slik som på steder der

luften inneholder høye nivåer av brennbare kjemikalier, damp eller partikler (f.eks. trespon, støv eller metallpulver). Følg alle skilt og instruksjoner.

c. Bruks- og oppbevaringstemperatur

Den normale brukstemperaturen for TAG Heuer Connected-klokken er fra 0 til 40 °C (32 til 104 °F).

TAG Heuer Connected-klokken kan bli skadet og batteriets levetid redusert dersom uret brukes utenfor dette temperaturområdet. Unngå å utsette TAG Heuer Connected-klokken for dramatiske endringer i temperatur eller fuktighet. Hvis den indre temperaturen i TAG Heuer Connected-klokken overskrider normal brukstemperatur (for eksempel lang tid i en varm bil eller i direkte sollys), kan du oppleve følgende når den forsøker å regulere temperaturen:

- Ladingen går saktere eller stopper helt opp.
- Displayet dimmes.
- Enkelte dataoverføringer kan stoppe midlertidig eller bli forsinket.

TAG Heuer Connected-klokken og tilbehør er i samsvar med gjeldende normer og begrensninger for overflate temperatur.

Men selv innenfor disse grensene vil langvarig kontakt med varme overflater føre til ubehag eller skade. TAG Heuer Connected-klokken og tilbehør blir varmt når det plugges inn i en strømkilde. Bruk sunn fornuft for å unngå situasjoner der huden din kommer i berøring med TAG Heuer Connected-klokken og/eller tilbehør i lengre tid når de er tilkoblet. Når TAG Heuer Connected-klokken for eksempel lades opp eller når tilbehøret kobles til en strømkilde, må du ikke sove på tilbehøret eller legge det under et tulleppe, en pute eller kroppen din. Vær ekstra forsiktig hvis du har en fysisk lidelse som påvirker din evne til å oppdage varme mot kroppen. Ta av deg TAG Heuer Connected-klokken hvis den blir ubehagelig varm.

C. Vedlikehold og avfallshåndtering

Produktets forventede og garanterte levetid er 2 år.

1. Rengjøring og reparasjon

Hold TAG Heuer Connected-klokken ren og tørr. Tørk grundig av TAG Heuer Connected-klokken hvis den utsettes for ferskvann. Rengjør TAG Heuer Connected-klokken hvis den kommer i berøring med noe som kan forårsake flekker eller annen skade, slik som skitt eller sand, sminke, blekk, såpe, vaskemiddel, syrer eller syreholdig mat, eller hvis klokken kommer i kontakt med andre væsker enn ferskvann, blant annet væsker som kan gi hudirritasjon, slik som sove: svette, saltvann, såpevann, bassengvann, parfyme, insektmiddel, fuktighetskrem, solkrem, limfjerner, hårfargingsmiddel eller løsemiddel. TAG Heuer Connected-klokken kan forandre utseende eller blekne over tid.

Følgende anbefales ikke i forbindelse med stell av TAG Heuer Connected-klokken:

- Ikke rengjør TAG Heuer Connected-klokken under lading.

- Ikke tørk TAG Heuer Connected-klokken eller reimen med eksterne varmekilder (for eksempel hårføner).
- Ikke bruk rengjøringsprodukter eller trykkluft under rengjøring av TAG Heuer Connected-klokken.

2. Sikkerhetsregler og informasjon om innebygde batterier

- Tag Heuer Connected-klokken har et innebygd, oppladbart lithium-ion-polymerbatteri som ikke kan skiftes ut eller fjernes av brukeren.
- Du må ikke forsøke å skifte ut eller fjerne klokken batteri.
- Manipulering av produktet eller forsøk på å åpne det gjør garantien ugyldig og kan medføre en sikkerhetsrisiko. Kontakt din TAG Heuer-forhandler for enhver håndtering av batteriet.

3. Kassering av brukt elektronisk og elektrisk utstyr



TAG Heuer Connected-klokken, tilbehøret og batteriet inneholder farlige stoffer. Må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.

De skal behandles som spesialavfall i henhold til gjeldende lokale forskrifter. Ettersom TAG Heuer Connected-klokken og tilbehøret kom på markedet etter 13. august 2005, er den underlagt direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet). I tillegg er batteriet i TAG Heuer Connected-klokken underlagt direktivet 2006/66/EF om batterier og akkumulatører og brukte batterier og akkumulatører. **Avfallsbeholderne med kryss over** ovenfor betyr at TAG Heuer Connected-klokken, batteriet og tilbehøret er underlagt disse forskriftene.

Det ovennevnte utstyret og batteriet må kastes som spesialavfall (husk å ikke forsøke å ta ut klokkebatteriet). Riktig kassering av gammelt utstyr, batterier og akkumulatører bidrar til å forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og dyrs og menneskers helse. Gjennom resirkulering og gjenbruk av råstoffene eller andre former for nyttiggjøring av brukt utstyr bidrar du til å beskytte miljøet vårt.

Ikke kast utstyret ovenfor på åpen ild.

Du finner mer informasjon om kassering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ved å henvende deg til:

- kommunale myndigheter
- den lokale renovasjonstjenesten eller
- forretningen der du kjøpte produktet.

Avhengig av nasjonal lovgivning er forbrukere anbefalt eller lovpålagt å levere inn elektrisk og elektronisk utstyr etter endt levetid

til offentlige oppsamlingspunkter for slikt utstyr eller til salgsstedet. Spesielle regler er definert av nasjonale lover i hvert enkelt land.

Eksposering for radiofrekvensenergi og informasjon om spesi- fikk absorpsjonshastighet

Dette apparatet er en radiosender og -mottaker som bruker en indre antenne til å sende og motta lave nivåer av radiofrekvensenergi (RF) for datakommunikasjon. Apparatet sender ut RF-energi som ligger under de offentlige grenseverdier når det brukes på maksimal utgangseffekt med tilbehør som er godkjent av TAG Heuer. For å oppfylle kravene når det gjelder til RF-eksponering, må apparatet ikke brukes i andre konfigurasjoner.

Dette apparatet må ikke plasseres eller brukes sammen med noen andre sendere eller antenner.

TAG Heuer Connected-klokken oppfyller kravene til radiobølge-eksponering i EU, USA og Canada. Den er konstruert og produsert slik at den ikke overskrider utslippsgrensene for eksponering for RF-energi som er definert av Federal Communications Commission (FCC) fra den amerikanske regjeringen, Industry Canada (IC) fra den canadiske regjeringen, den franske regjeringen og anbefalt av Rådet i EU, når det stilles inn som angitt i denne bruksanvisningen, for å garantere sikkerheten til alle personer, uansett alder og helsestilstand.

Eksposeringsstandarden for radioelektriske innretninger oppgis i en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonshastighet (SAR). SAR-tester utføres med standard bruksposisjoner der innretningen sender med sitt høyeste godkjente effektnivå på alle testede frekvensbånd.

Vi gjør oppmerksom på at:

- I USA og Canada er tillatte SAR-grenser følgende: 1,6 W/kg (gjennomsnitt på 1 gram vev) for hodet, nakken og kroppen 4 W/kg (gjennomsnitt for 10 gram vev) for lemmer
- I EU og Australia er anbefalte SAR-grenser følgende: 2 W/kg (gjennomsnitt for 10 gram vev) for hodet, nakken og kroppen 4 W/kg (gjennomsnitt for 10 gram vev) for lemmer (dette er påbudt i Frankrike og Australia).

SAR-grensen som er anbefalt av ICNIRP (Internasjonal kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling) er på 2 W/kg.

I tillegg er SAR-grensen som gjelder for beboere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen som er anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), inkludert USA, 1,6 W/kg, gjennomsnitt på 1 gram menneskelig vev.

Den høyeste SAR-verdien for TAG Heuer Connected-klokken (brukt på innretningens maksimale effektnivå) var:

- når testet for bruk på håndleddet FCC SAR 0,0254 W/kg, EU SAR 0,03 W/kg.

- når testet for bruk på kroppen FCC SAR 0,0678 W/kg og EU SAR 0,0274 W/kg.

Klokkens radiofunksjoner (inkludert Bluetooth og Wi-Fi) deaktiveres som beskrevet i del A, Hovedegenskaper ved din TAG Heuer Connected-klokke.

DEL II: JURIDISK INFORMASJON

Viktig: Obligatorisk merking og sertifiseringsinformasjon i bestemte land finnes under Innstillinger på enheten. For å se denne informasjonen går du til: Innstillinger -> System -> Om -> Juridisk informasjon.

EUROPA



Samsvarserklæring

TAG HEUER (filial av LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SVEITS) erklærer herved at radioutstyrstypen Connected Watch og klokkens ladetilbehør er i overensstemmelse med følgende direktiver: R&TTE-direktivet 1999/5/EF, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS II-direktivet 2011/65/EU.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://customer-service.tagheuer.com>



Bluetooth-navnet og -logoen er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse merkene av TAG HEUER skjer på lisens. Andre varemerker og handelsbetegnelser tilhører sine respektive eiere.

Ytterligere juridisk informasjon om klokken finnes i produktets innstillinger.

TAG Heuer Connected-klokkens viktigste radiospesifikasjoner

Frekvensbånd	Funksjonalitet	Maks. sendeeffekt
2,412–2,462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 dBm
2,401– 2,480 Ghz	Bluetooth 4.1	9,82 dBm
13,56 Mhz	NFC	-9,211 dBuA/m

ERITYISKÄYTTÖOPAS - TURVALLISUUS- JA LAKISÄÄTEISET TIEDOT TAG HEUER CONNECTED - MODULAARINEN MALLI SBF8A

SISÄLLYS	Sivu
OSA I TURVALLISUUSOHJEET	40
OSA II LAKISÄÄTEISET TIEDOT	45

Huomautus! Ennen kuin aloitat TAG Heuer Connected -kellon käytön, lue seuraavat ohjeet, jotka sisältävät tärkeää tietoa turvallisuudesta ja lainsäädännöstä. Lue myös tuotteesi mukana tullut pikaopas ja takuehdot.

OSA I: TURVALLISUUSOHJEET

A - TAG Heuer Connected -kellon perusominaisuudet



TAG Heuer Connected -kellossa on Wi-Fi, Bluetooth, GPS ja lähi-kenttäviestintätoiminnot (NFC). Tässä kellossa on myös ympäristön valaistuksen tunnistin ja modulaarinen rakenne (käyttäjät voivat esimerkiksi vaihtaa kellon kuoren osia, kuten ”korvakkeita” ostamalla lisätarvikkeita).

Sitä ei ole tarkoitettu lääkinnäiseksi laitteeksi eikä liikuntakäyttöön. Kellon käyttöön tarvitaan puhelin, jossa on Android 4.3+ tai iOS 8.2+. Tarkasta yhteensopivuus käymällä puhelimellasi tai tietokoneellasi osoitteessa g.co/wearcheck. TAG Heuer Connected -kellon käyttöön tarvitaan sen mukana toimitettuja lataustarvikkeita.



Käytä vain TAG Heuerin hyväksymiä lisätarvikkeita. Muiden kuin TAG Heuerin TAG Heuer Connected -kellon kanssa käytettäväksi tarkoitettujen lisätarvikkeiden käyttö voi mitätöidä laitteen hyväksynnän tai takuun ja/tai aiheuttaa TAG Heuer Connected -kellon toimintahäiriöitä ja vaaratilanteita.

Voit ottaa puhelimen Bluetooth-, Wi-Fi-, GPS-, NFC-toiminnot pois käytöstä noudattamalla alla olevia ohjeita:



WIFI TAI BLUETOOTH

- Jos näyttösi on himmeä, kosketa näyttöä herättääksesi kellon.
- Pyyhkäise näyttöä ylhäältä alaspäin.
 - Etsi asetukset , sitten kosketa kohtaa.
 - Mene kohtaan ”Yhteydet” . Kosketa Wi-Fi- tai Bluetooth-asetuksia sen mukaan, kumman haluat sammuttaa.
 - Jos Wi-Fi tai Bluetooth on asetettu automaattiseksi, kytke se pois päältä tai poista se käytöstä koskettamalla Wi-Fin tai Bluetoothin viereissä olevaa pientä kuvaketta.

GPS

- Paina nuppia
- Vieritä ja napauta ”Asetukset” 
- Vieritä ja napauta ”Yhteydet” 
- Napauta vaihtovalitsinta kytkeäksesi tai sammuttaaksesi

NFC

- Paina nuppia
- Vieritä ja napauta ”Asetukset” 
- Vieritä ja napauta ”Yhteydet” 
- Vieritä ja napauta ”NFC”
- Napauta vaihtovalitsinta kytkeäksesi tai sammuttaaksesi

B. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Huomaa, että seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja/tai mitätöidä takuun tai rajoittaa sitä.

1. TAG Heuer Connected -kellon ja sen lisätarvikkeiden turvallinen käyttö

a. TAG Heuer Connected -kellon turvallinen käsittely (i) Yleistä

Älä käytä tai säilytä TAG Heuer Connected -kelloa pölyisessä tai liikkeisessä paikassa, sillä muuten sen osat voivat vaurioitua.

Älä säilytä TAG Heuer Connected -kelloa lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronikkalaitteiden käyttöikää, vaurioittaa akkuja ja aiheuttaa tiettyjen muoviosien vääntymisen tai sulamisen.

Älä säilytä TAG Heuer Connected -kelloa kylmissä paikoissa. Kun TAG Heuer Connected -kello myöhemmin lämpenee normaaliin lämpötilaan, TAG Heuer Connected -kellon sisään voi kertyä kosteutta, mikä voi vaurioittaa sähköpiirejä.

Älä yritä avata kellon koteloa. TAG Heuer Connected -kellon epäasianmukainen käsittely voi vaurioittaa TAG Heuer Connected -kelloa ja mitätöidä takuun.

Älä pudota TAG Heuer Connected -kelloa tai kohdista siihen iskuja. Älä aseta painavia esineitä sen päälle.

Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä. Älä kohdista liiallista voimaa näyttöön. Voimakas käsittely voi vaurioittaa kellon sisällä olevia piirejä.

Älä käytä TAG Heuer Connected -kellon puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, liuottimia tai pesuaineita.

Varmista kuunnellessasi laitetta langattomilla kuulokkeilla, että olet säätänyt äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Jos TAG Heuer Connected -kello tai jokin sen lisätarvikkeista ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun TAG Heuer -huoltopisteeseen.

Lue yllä olevien tietojen lisäksi käyttö- ja takuupöytäkirjat tiedot johdoista, induktiolatausasemasta, verkkopistokkeista ja akun käyttövarallisuudesta.

(ii) Altistuminen nesteelle

TAG Heuer Connected -kellon vesitiiviyys on testattu syyvyteen 50 m / 5 atm saakka. Voit esimerkiksi pitää ja käyttää TAG Heuer Connected -kelloa eli syvässä vesissä tapahtuvissa vesiharrastuksissa, kuten uidesasi tai satassa. Sitä ei kuitenkaan tule käyttää aktiiviteeteissa, joissa se upotetaan syvemmälle kuin matalaan veteen tai suurinopeuksi- seen veteen, kuten esimerkiksi sukkellettaessa tai vesihiihdettäessä. Puhdista kello saippuavedellä ja huuhtele se raikkaalla vedellä etenkin suolaissa vedessä olemisen jälkeen. Voit myös pyyhkiä kelloasi hankaamattomalla ja nukkaamattomalla liinalla.

Takuu ei ole voimassa, jos altistat TAG Heuer Connected -kellon seuraaville aineille: puhdistusaine, hapot tai happamat ruoka-aineet, kaikki muut nesteet vettä lukuun ottamatta (kuten parfyymi), hyönteiskarkotteet, voiteet, aurinkovoiteet, öljy, liimanpoistoaine, hiusräsi tai liuottimet. Huomaathan, että nahkarannekkeet eivätkä mitään lataustarvikkeet kestä vesieroisista.

Seuraavat seikat voivat vaikuttaa TAG Heuer Connected -kellon vedenkestävyyteen ja niitä on vältettävä:

- TAG Heuer Connected -kellon pudottaminen tai altistaminen iskuille.
- TAG Heuer Connected -kellon altistaminen paineistetulle vedelle tai suurinopeuksiselle vedelle, esimerkiksi sukkellettaessa.
- TAG Heuer Connected -kellon käyttö saunassa tai höyryhuoneessa.

(iii) Virtapainikkeen, liitinten ja porttien käyttö

Älä kohdista liikaa painetta TAG Heuer Connected -kellon virtapainikkeeseen tai aseta latausliitintä porttiin väkisin, koska siitä voi aiheutua vaurioita, joita takuu ei korvaa. Jos liitintä ei voi asettaa porttiin kohtuullisen helposti, ne eivät todennäköisesti sovi yhteen. Tarkasta, ettei välissä ole liittämiesteitä, ja varmista, että liitin sopii porttiin ja että olet asettanut liitinteen porttiin oikein päin.

Tietyt laiset käyttötavat voivat aiheuttaa johtojen kulumisen tai rikkoutumisen. Tutki miksi tahansa muu metallilanka tai kaapeli, latausyksikköön liitetty johto voi kulua tai haarastua, jos sitä taiteetaan toistuvasti samasta kohdasta. Taita johtoa vain loivasti ja vältä sen taittamista jyrkkiin kulmiin. Tarkasta johto ja liitin säännöllisesti kiertymisen, rikkoutumisen, taitosten ja muiden vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, lopeta johdon käyttö.

Lataustarvikkeiden värimuutos on normaalia säännöllisen käytön seurauksena. Lika ja altistuminen kosteudelle voivat aiheuttaa värimuutoksia. Jos lataustarvikkeet lämpenevät käytön aikana tai jos TAG Heuer Connected -kello ei lataudu tai synkronoidu, irrota johto virtalähteestä ja puhdista lisätarvikkeet hankaamattomalla, kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä lataustarvikkeiden puhdistamiseen nesteitä tai puhdistustuotteita.

TAG Heuer Connected -kellon lataustarvikkeiden latauspinnan väri voi muuttua säännöllisessä käytössä. Latauspinnan puhdistaminen voi vähentää tai estää tällaisen värimuutoksen ja auttaa estämään laturin ja TAG Heuer Connected -kellon vaurioitumisen. Ennen kuin puhdistat latauspinnan, irrota laturi TAG Heuer Connected -kellosta ja verkkopistokkeesta. Pyyhi latauspinta kostealla ja hankaamattomalla liinalla. Kuivaa hankaamattomalla ja nukkaamattomalla liinalla ennen lataamisen jatkamista. Älä käytä puhdistustuotteita latauspintojen puhdistamiseen.

b. Käyttäjän terveyden suojeleminen

TAG Heuer Connected -kelloa ei ole tarkoitettu käyttöön, jossa laitteen toimintahäiriöt voi aiheuttaa tuleman, henkilövahinkoja tai vakavia ympäristövahinkoja.

Jos sinulla on kysyttävää TAG Heuer Connected -kellosta, sen paristojen ja/tai lisätarvikkeiden sisältämistä kemikaaleista, voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivujemme kautta osoitteessa www.tagheuer.com tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND (Puh. +41 (0)32 919 8000).

TAG Heuer Connected -kello ei ole lääkinällinen laite. TAG Heuer Connected -kelloa ja siihen kuuluvia TAG Heuer Connected -kellon sovelluksia ei ole tarkoitettu lääkinälliseen käyttöön. Niitä ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu sairauksien tai muiden tilojen diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai ennaltaehkäisemiseen.

Kysy neuvoa omalta lääkäriltäsi ennen TAG Heuer Connected -kellon avulla käytettävien harjoitusohjelman aloittamista tai muuttamista. Ole tarkkaavainen harjoittelun aikana. Lopeta harjoittelu heti, jos tunnet kipua, olosin tuntuu heikolta, sinua pyörryttää, olet uupunut tai hengittäminen on vaikeaa. Harjoittelemalla ymmärrät kaikki siihen liittyvät riskit, mukaan lukien harjoittelusta mahdollisesti aiheutuvat vammat. Jos sinulla on jokin lääketieteellinen tila, johon epäilet TAG Heuer Connected -kellon vaikuttavan (esimerkiksi epileptinen kohtaus, pyörtyminen, silmien väsyminen ja päänsärky), kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen TAG Heuer Connected -kellon käyttöä.

Joillakin ihmisillä voi ilmetä reaktioita tiettyihin koruissa, kelloissa ja muissa puettavissa esineissä käytettyihin materiaaleihin, jos ne

ovat pitkään kosketuksissa ihon kanssa. Syynä voi olla allergia, ympäristötekijät, pitkäaikainen altistuminen ärsyttävälle aineille, kuten saippualle tai hielte, tai muille tekijöille. Puettavat laitteet aiheuttavat todennäköisemmin ärsytystä henkilöillä, joilla on jokin allergia tai yliherkkyys. Jos iho on herkkä, ole erityisen varovainen käyttäessäsi TAG Heuer Connected -kelloa. TAG Heuer Connected -kello aiheuttaa ärsytystä todennäköisemmin, jos sitä pidetään liian kireällä. Riisu TAG Heuer Connected -kello aika ajoin, jotta iho voi hengittää. Pidä TAG Heuer Connected -kellon hiiltä puhtaina ja kuivina ihoärsytyksen vähentämiseksi. Jos iholla ilmenee punotusta, turvotusta, kutinaa tai muuta ärsytystä tai epämukavuutta TAG Heuer Connected -kellon alla tai ympärillä, riisu TAG Heuer Connected -kello ja kysy neuvoa lääkäritiltä ennen käytön jatkamista. Vaikka oireet häviävät, käytä jatkaminen voi aiheuttaa uudelleen ilmenevää ja voimakkaampaa ärsytystä.

TAG Heuer Connected -kellossa ja TAG Heuer Connected -kellon rannekeissa käytetyt materiaalit täyttävät Yhdysvaltain tuoteturvallisuuskomitean, sovellettavien eurooppalaisten asetusten ja muiden kansainvälisten standardien koroille asettamat vaatimukset.

Jos käytät jotakin sähkökäyttöistä lääkinnällistä laitetta, lue alla oleva kohta 3a.

c. Ympärillä olevien ihmisten koskemattomuus

(i) Lasten suojeleminen

Pidä TAG Heuer Connected -kello ja siihen kuuluvat lisävarusteet lasten ulottumattomissa. Käyttäjät voivat muuttaa etenkin tämän Connected-kellon version jotakin osia. Näin ollen etenkin tietyt TAG Heuer Connected -kellojen osat voivat aiheuttaa **tukentumisvaaran** pienille lapsille. Pidä nämä osat puhtaina lasten ulottumattomissa.

(ii) Käveleminen ja ajaminen turvallisesti

Älä käytä TAG Heuer Connected -kellon toimintoja ajamisen aikana.

Käyttäjän on täysin vastuussa Connected-kello GPS:n käytöstä ja tästä aiheutuvista riskeistä.

Radiotaajuussignaalit voivat vaikuttaa virheellisesti asennettuihin tai riittämättömällä tavalla suojattuihin moottoriajoneuvojen sähköjärjestelmiin. Tarkasta asia ajoneuvon valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Jos ajoneuvon on lisätty jotakin varusteita, kysy radiotaajuussignaaleista myös kyseisen varusteen valmistajalta.

Älä käytä TAG Heuer Connected -kellon toimintoja kävellessäsi tai suorittaessasi jotakin toimenpidettä, johon tarvitaan täysi huomioisi. Älä etenkin käytä Connected Watchin GPS:ää ajajasi, sillä se voi häiritä liikenteeseen keskittymistäsi ja aiheuttaa onnettomuuden. Liikenteen seuraamatta jättäminen ja muut jalan-kulkuliikenteen vaarat voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.

2. Sähköturvallisuus

a. Latausvarikkeet

Käytä TAG Heuer Connected -kellon lataamiseen vain hyväksytyitä latausvarikkeita.

Kellon mukana toimitetaan seuraavat latausvarikkeet: USB-mikrojohto, induktiolatausasema, verkkopistoke.

Käytä vain hyväksytyitä latausvarikkeita. Kun laturia ei käytetä, irrota se virtalähteestä.

TAG Heuer Connected -kello ja siihen kuuluvat lisävarikkeet on pidettävä hyvin ilmastoidussa paikassa lataamisen aikana.

Käytä TAG Heuer Connected -kellon mukana toimitettuja latausvarikkeita tai muita TAG Heuerin hyväksymiä latausvarikkeita vain tuotteeseen merkitystä virtalähteestä. Ennen kuin käytät mitään hyväksyttyä latausvariketta, varmista, että verkkojännite on hyväksytyillä latausvarikkeiden jännitteen mukainen.

Älä ylikuormita virtalähdettä, jatkojohtoja tai jatkolliittimiä, koska se voi aiheuttaa tulipalovaaran tai sähköiskun. Jotta johto tai verkkopistoke ei vaurioudu, vedä mieluummin verkkopistokkeesta kuin johdosta, kun irrotat latausvarikkeen virtalähteestä tai jatkolliittimestä.

TAG Heuer Connected -kellon ihallisen latausvarikkeen käyttöä tai lataaminen kosteutta ilmetessä tai latausvarikkeiden käsittely kostein käsin voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, vammoja käyttäjälle tai vaurioita TAG Heuer Connected -kellolle tai omaisuudelle. Varmista ennen lataamista, että TAG Heuer Connected -kello ja latausvarikkeet ovat kuivia. Kun käytät latausvarikkeita TAG Heuer Connected -kellon lataamiseen, varmista, että USB-liitin on asetettu kunnolla adapteriin ennen adapterin asettamista virtalähteeseen. Älä lataa TAG Heuer Connected -kelloa suorassa auringonvalossa. Älä käytä TAG Heuer Connected -kelloa lataamisen aikana. Kelloa ei tule ladata lähellä helposti syttyviä huonekaluja (esimerkiksi sohvat, kirjahyllyt jne.) siltä varalta, että akku ylikuumentaa ja aiheuttaa tulipalon.

Vältä ihokosketusta liittimen kanssa, kun johto on liitettynä virtalähteeseen, koska se voi aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja. Älä makaa tai istu liittimen päällä.

Yllä mainitun lisäksi:

- Älä altista laturia vedelle käytön aikana. Se voi aiheuttaa laturin ja kellon toimintahäiriöitä.
- Aseta USB-johto varovasti laturiin. Johdon asettaminen voimalla vääran suuntaan vaurioittaa laturia.
- Suosittelemme lataamaan kellon viileässä paikassa kellon ylikuumentamisen välttämiseksi.
- Kellon lataaminen paikassa, jossa kellon on suorassa

auringonvalossa, ei ole suositeltavaa, koska se voi aiheuttaa kellon ylikuumentumisen.

- Kun kello asetetaan laturiin ja laturi on liitetty verkkovirtaan, kellotaulusa näkyy latausnäyttö, joka osoittaa jäljellä olevan latausajan, mikä tarvitaan kellon lataamiseksi täyteen.
- Suosittelemme poistamaan kellon laturista, kun se on ladattu täyteen.
- Jos kello ei laudau, tarkasta, että verkkopistoke on liitetty kunnolla virtalähteeseen, USB-johdo on kiinnitetty kunnolla laturiin ja kello on asennettu kunnolla laturiin.
- Jos kello ei edelleenkaan laudau, varmista, ettei laturin navoissa ole likaa tai muita esteitä ja että kellon taustapuoli on puhdas.
- Laturissa on pieni magneetti, jonka avulla kello liitetään oikein laturiin. Pidä laturi etäällä metalleista.

b. Akun turvallinen käyttö

TAG Heuer Connected -kellossa on sisäänrakennettu ladattava litiumionipolymeriakkua, jota ei voi vaihtaa. Älä yritä vaihtaa tuotteen akkua (tietoja akun kierrättämisestä on alla olevassa kohdassa C-2).

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä altista akkua tullelle tai muille ulkoisille lämmönlähteille, kuten kuumille pinnoille, hellan levyille, lämmittimille ja uuneille, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysksen.
- Älä hävitä akkua polttamalla.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua. Käytä akkua vain tarkoitukseenmukaiseen käyttöön. Älä aiheuta akulle oikosulkuja.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään paikkaan.

3. Vuorovaikutus ympäristön kanssa

a. Häiriöt sähkölaitteiden ja magneettiominaisuuksien kanssa

Kuten mikä tahansa muu radiolähetin, TAG Heuer Connected -kello voi aiheuttaa häiriöitä muille elektroniikkalaitteille. Sammuta laite lentokoneissa ja paikoissa, joissa sitä edellytetään (sairaalat, huoltoasemat jne.). Varmista aina, että käytät laitteita paikassa, jossa se on sallittua, ja että käytät sitä asianmukaisella tavalla.

TAG Heuer Connected -kello voi aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi sydämentahdistimille, defibrillaattoreille ja muille **lääkinnällisille laitteille**. Pidä lääkinälliset laitteet ja TAG Heuer Connected -kello ja sen lisätarvikkeet riittävän etäällä toistaan. Kysy lääkäriltäsi ja lääkinällisen laitteen valmistajalta lisätietoja kyseisestä lääkinällisestä laitteesta. Lopeta TAG Heuer Connected -kellon ja sen lisätarvikkeiden käyttö, jos epäilet, että ne aiheuttavat häiriöitä sydämentahdistimelle, defibrillaattorille tai muille lääkinällisille laitteille.

Pidä avain- ja luottokortit etäällä TAG Heuer Connected -kellosta ja sen lisätarvikkeista.

b. Vaaralliset alueet

TAG Heuer Connected -kellon lataaminen tai käyttäminen voi olla vaarallista mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla, kuten alueilla, joissa ilma sisältää runsaasti syttyviä kemikaaleja, höyryjä tai hiukkasia (kuten kiviä, pölyä tai metallijauhetta). Noudata varoitusmerkkejä ja ohjeita.

c. Käyttö- ja varastointilämpötilat

TAG Heuer Connected -kellon normaali käyttölämpötila on 0 - 40 °C (32 - 104 °F).

TAG Heuer Connected -kello voi vaurioitua tai akun käyttöikä voi lyhentyä, jos kelloa käytetään tai säilytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella. Älä altista TAG Heuer Connected -kelloa suurille lämpötilan ja kosteuden muutoksille. Jos TAG Heuer Connected -kellon sisälämpötila ylittää normaalin käyttölämpötilan (esimerkiksi ollessaan pitkän aikaa kuumassa autossa tai suorassa auringonvalossa), voi tapahtua seuraavaa kellon yrittäessä säätää lämpötilaansa:

- Lataaminen voi hidastua tai pysähtyä.
- Näyttö voi himmentyä.
- Tiedonsiirto voi keskeytyä tai viivästyä.

TAG Heuer Connected -kello ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet täyttävät sovellettav pintojen lämpötiloja koskevat standardit ja rajoitukset.

Vaikka kelloa käytettäisiin näiden rajoitusten puitteissa, pitkäaikainen kosketus lämpimien pintojen kanssa voi aiheuttaa epämukavuutta ja vammoja. TAG Heuer Connected -kello ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet lämpenevät virtalähteeseen kytkettäessä. Käytä tervettä järkeä välttääksesi tilanteet, joissa iho on kosketuksessa TAG Heuer Connected -kellon ja/tai lisätarvikkeiden kanssa pitkiä aikoja niiden ollessa yhteydessä. Esimerkiksi kun TAG Heuer Connected -kelloa ladataan tai kun lisätarvikkeet on kytketty virtalähteeseen, älä nuku niiden päällä tai aseta niitä peiton, tyynyn tai kehoasi alle. Ole erityisen varovainen, jos sinulla on jokin lääkinällinen tila, joka vaikuttaa kykyysi havaita kehoasi vasten tuntuvaa lämpöä. Riisu TAG Heuer Connected -kello, jos se on epämiellyttävän lämmin.

C. Huolto ja hävittäminen

Tuotteen odotetulle käyttöiälle myönnetään kahden vuoden takuu.

1. Puhdistaminen ja korjaaminen

Pidä TAG Heuer Connected -kello puhtaana ja kuivana. Kuivaa TAG Heuer Connected -kello huolellisesti, jos se altistuu puhtaalle vedelle. Puhdista TAG Heuer Connected -kello, jos se joutuu kosketuksiin jäämiä tai muita vaurioita aiheuttavien aineiden kanssa, kuten lika tai hiekka, meikki, muste, saippua, puhdistusaine, hapot ja happamat ruoka-aineet, tai joutuu kosketuksiin muiden nesteiden kuin veden kanssa, mukaan lukien nesteet, jotka voivat ärsyttää ihoa, kuten: hiki,

suolavesi, saippuavesi, uima-altaan vesi, hajuste, hyönteiskarkote, voiteet, aurinkovoide, öljy, tarttuva poistoaine, hiusväri tai liuotin. TAG Heuer Connected -kello voi muuttua tai haalistua ajan myötä.

Seuraavia menetelmiä ei suositella TAG Heuer Connected -kellon hoitoon:

- Älä puhdistä TAG Heuer Connected -kelloa lataamisen aikana.
- Älä kuivaa TAG Heuer Connected -kelloa tai hihoja ulkoisen lämmönlähteen (kuten hustenkuivaimen) avulla.
- Älä käytä puhdistus tuotteita tai paineilmaa TAG Heuer Connected -kellon puhdistamiseen.

2. Sisäinrakennettua akkuja koskevat huomautukset ja tiedot

- Tag Heuer Connected -kellon ominaisuus kuuluu sisäinrakennettu uudelleen ladattava litiumionipolymeriakkua, jota käyttäjä ei voi vaihtaa tai irrottaa.
- Älä yritä vaihtaa tai irrottaa kelloa akkuja.
- Tuotteen epäasianmukainen käsittely tai avaimen yrittäminen mitoitä takuu ja voi vaarantaa turvallisuutta. Jos akkuja tarvitsee käsitellä, ota yhteyttä TAG Heuer -jälleenmyyjään.

3. Elektronikka- ja sähkölaitteiden ja akkujen hävittäminen



TAG Heuer Connected -kello, lisätarvikkeet ja akku sisältävät vaarallisia aineita. Niitä ei saa hävittää lajittelematta kotilousjätteen mukana.

Niihin sovelletaan erityisiä paikallisia määräyksiä. Koska TAG Heuer Connected -kello ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet tuotiin markkinoille 13. elokuuta 2005 jälkeen, niihin sovelletaan Euroopan unionissa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annettua direktiiviä 2012/19/EU. Lisäksi TAG Heuer Connected -kellon akkuun sovelletaan paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annettua direktiiviä 2006/66/EY. Yllä mainitut **yliristitut jätteen symbolit** osoittavat, että TAG Heuer Connected -kelloon, akkuun ja lisätarvikkeisiin sovelletaan näitä määräyksiä.

Yllä mainitut laitteet ja akku on lajiteltava erikseen (muistutus: älä yritä irrottaa kelloa akkuja). Vanhan laitteen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa välttämään mahdollisen ympäristölle, eläimille ja ihmisille aiheuttava haittavaikutukset. Kierrättämällä materiaalit, käyttämällä ne uudelleen tai hyödyntämällä muita vanhan laitteen käyttömahdollisuuksia toimit ympäristön suojelemisen hyväksi.

Älä hävitä yllä mainittuja laitteita polttamalla.

Lisätietoja käytettyjen elektroniikkalaitteiden ja akkujen hävittämisestä antaa:

- paikkakunnan viranomaiset
- jätteenkäsittelypalvelu tai
- myymälä, josta tuote on ostettu.

Maakohtaisesta lainsäädännöstä riippuen kuluttaja kannustetaan tai velvoitetaan palauttamaan käytetyt elektroniikka- ja sähkölaitteet sitä varten avuttuihin julkisiin keräyspisteisiin ja myyntipaikkaan. Erityisesti muodollisuuksista on säädetty kunkin maan kansallisessa lainsäädännössä.

Altistuminen radiotaajuusenergielle ja erityiset absorptio-opeutta koskevat tiedot

Laitteessa on radiolähetin ja -vastaanotin, jotka käyttävät sisäistä antennia matalan tason radiotaajuusenergian (RF) lähetämiseen ja vastaanottamiseen tiedonsiirtoa varten. Laite lähettää julkaistujen rajojen alapuolella olevaa radiotaajuusenergiaa, kun sitä käytetään suurimman lähtötehon tilassa ja kun sitä käytetään yhdessä hyväksytytjen TAG Heuer -lisätarvikkeiden kanssa. Jotta laite täyttää radiotaajuus altistusrajoja koskevat vaatimukset, sitä ei saa käyttää muulla konfiguraatiolla.

Laitetta ei saa sijoittaa muiden lähetinten tai antennien yhteyteen eikä käyttää niiden kanssa.

TAG Heuer Connected -kello täyttää EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa radioaalloille asetetut vaatimukset. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain hallituksen Federal Communications Commissionin (FCC), Kanadan hallituksen Industry Canada (IC) ja Ranskan hallituksen asettamia ja Euroopan unionin neuvoston suosittelemia radiotaajuusenergian päästöarvoja, kun sitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti, jolloin voidaan taata kaikkien ihmisten turvallisuus heidän iästään tai kunnostaan riippumatta.

Radiolaitteiden säteily altistumista koskevassa standardissa (SAR) radiolaitteen mittayksikkönä ominaisabsorptiopeutta (SAR). SAR-testit on suoritettu käyttämällä vakiokäyttöasentoja siten, että laite lähettää signaalia suurimmalla tehotasolla kaikilla testatuilla taajuusalueilla.

Huomaa, että:

- Yhdysvalloissa ja Kanadassa sallitut SAR-rajat ovat: 1,6 W/kg (keskimäärin 1 grammalle kudosta) päin, niskan ja vartalon osalta; 4 W/kg (keskimäärin 10 grammalle kudosta) raajojen osalta;
- Euroopan unionissa ja Australiassa suositellut SAR-sarjat ovat: 2 W/kg (keskimäärin 10 grammalle kudosta) päin ja vartalon osalta; 4 W/kg (keskimäärin 10 grammalle kudosta) raajojen osalta (lakisääteinen vaatimus Ranskassa ja Australiassa).

ICNIRP:in (kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn komitea) suosittelema SAR- raja on 2W/kg.

Lisäksi SAR-raja, jota sovelletaan asukkaisiin maissa/alueilla, joissa on otettu käyttöön IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittelema SAR-raja, mukaan lukien Yhdysvallat, on 1,6 W/kg keskimäärin yhdelle (1) grammalle ihmiskudosta.

TAG Heuer Connected -kellon (laitteen korkeimmalla mahdollisella tehotasolla) korkein SAR-arvo:

- kun käyttöä testattiin ranteessa FCC SAR oli 0,0254 W/kg ja EU SAR oli 0,03 W/kg.
- kun käyttöä testattiin varalossa FCC SAR oli 0,0678 W/kg ja EU SAR oli 0,0274 W/kg.

Jos haluat poistaa kellon radiotoiminnot (mukaan lukien Bluetooth ja Wi-Fi) käytöstä, katso lisätietoja osasta A. TAG Heuer Connected -kellon perusominaisuudet.

OSA II: LAKISÄÄTEISET TIEDOT

Tärkeää: vaadittavat vahvistussäädökset ja varmennustiedot, joita tarvitaan löytyissä maissa, kerrotaan laitteen asetuksissa. Nämä tiedot löydät: Asetukset -> Järjestelmä -> tietoja -> Lainsäädännölliset tiedot.

EUROOPPA



Vaatumusten mukaisuusvakuutus

Täten TAG HEUER (Branch of LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) ilmoittaa, että radiolaitetyyppi Connected Watch ja sen lataustarvikkeet ovat yhteensopivia seuraavien direktiivien kanssa: radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EY, matalajännit-edirektiivi 2014/35/EU, EMC-direktiivi 2014/30/UE ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeva direktiivi 2011/65/EU.

Koko EU-vaatumusten mukaisuusvakuutus on osoitteessa <http://customer-service.tagheuer.com>



Bluetooth-tekstimerkintä ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja TAG HEUER käyttää niitä aina lisenssin alaisuudessa. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden omistajien omaisuutta.

Kelloa koskevia oikeudellisia lisätietoja löytyy tuotteen asetuksista.

TAG Heuer Connected -kellon tärkeimmät radiota koskevat määritykset

Taajuusalue	Toiminnot	Maksimi välitetty teho
2.412 - 2.462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16.72 dBm
2.401 - 2.480 Ghz	Bluetooth 4.1	9.82 dBm
13.56 Mhz	NFC	-9.211 dBuA/m









tagheuer.com

