



TAGHeuer
C O N N E C T E D

SPECIFIC USER'S GUIDE
SAFETY & LEGAL INFORMATION
TAG HEUER CONNECTED MODULAR - MODEL SBF8A

MIDDLE EAST - TURKEY

EI2419

MIDDLE EAST & TURKEY

Turkish / **Türkçe**

2

English

8

Arabic / **العربية**

19

Français

20

ÖZEL KULLANIM - GÜVENLİK TALİMATLARI VE YASAL BİLGİLER

TAG HEUER CONNECTED MODÜLER - MODEL SBF8A

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I GÜVENLİKTALİMATLARI

BÖLÜM II YASAL BİLGİLER

Dikkat! TAG Heuer Connected Saati kullanmaya başladan önce lütfen önemli güvenlik ve düzenleyici bilgileri içeren aşağıdaki talimatları okuyun. Ayrıca ürününüzle birlikte verilen hızlı başlangıç kılavuzunu ve garantiyi de okuyun.

BÖLÜM I: GÜVENLİKTALİMATLARI

A. TAG Heuer Connected Saatinizin ana özellikler

TAG Heuer Connected Saatiniz Wi-Fi, Bluetooth, global konumlandırma sistemi (GPS) ve yakın alan iletişimini (NFC) fonksiyonlarına sahiptir. Bu üründe ayrıca ortam ışığı sensörü ve modüller arasında geçiş yapma (örn., kullanıcılar "çerçeve kulağı" gibi ekstra aksesuarlar satın alarak satın gövdesindeki parçaları değiştirebilir) özellikleri de mevcuttur.

Medikal bir cihaz veya sağlık takip cihazı olarak tasarılanmamıştır. Android 4.3+ veya iOS 8.2+ olan bir telefon gereklidir. Uyrukları olup olmadığını öğrenmek için telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan [gō/wearecheck](http://go/wearecheck) adresini ziyaret edin. TAG Heuer Connected Saat içinden kendisi ile birlikte verilen şarj aksesuarlarının kullanılması gereklidir.

Sadece TAG Heuer tarafından onaylanmamış aksesuarları kullanın. TAG Heuer Connected Saatiniz ile kullanmak üzere TAG Heuer tarafından onaylanmamış herhangi bir aksesuarın kullanılması, cihazınız için olan garantiyi veya onay belgesini geçersiz kılabılır ya da TAG Heuer Connected Saatin çalışamaz veya tehlikeli duruma gelmesine neden olabilir.

Aşağıdaki aşamaları takip ederek saatin Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC fonksiyonlarını devre dışı bırakabilirsiniz:

WIFI VEYAKA BLUETOOTH

Ekrana karalıkla saat açmak için ekranı dokunun;

- Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın;

- Ayarlar'ı  bulun ve üzerine dokunun;

- "Bağlılı özellikleri  "ne gidin, kapatmak istediğiniz Wi-Fi veya Bluetooth ayarına dokunun;

- Eğer Wi-Fi veya Bluetooth Otomatik olarak ayarlanmışsa kapatmak veya devreden çökarmak için Wi-Fi veya Bluetooth yanında listelenen küçük simgeye dokunun.

Sayfa

2

7

GPS

- Kurma koluna basın
- Ayarlar'a  gidin ve üzerine dokunun
- Bağlılı özellikleri'ne  gidin ve üzerine dokunun
- Açmak veya kapatmak için düğmeye dokunun

NFC

- Kurma koluna basın
- Ayarlar'a  gidin ve üzerine dokunun
- Bağlılı özellikleri'ne  gidin ve üzerine dokunun
- NFC'ye gidin ve üzerine dokunun
- Açmak veya kapatmak için düğmeye dokunun

B. Önemli güvenlik önlemleri

Aşağıdaki yönlendirmelere uyulmamasının arızalarla neden olabileceği veya kullanıcı için tehlike yaratabileceğini ve/veya garanti faydalardırı geçersiz kılabileceğini veya azaltabileceğini lütfen unutmayın.

1. TAG Heuer Connected Saatin ve aksesuarlarının güvenli kullanılması

a. TAG Heuer Connected Saatinizin güvenli şekilde saklanması

(i) Genel

TAG Heuer Connected Saatinizi tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın, çünkü parçaları zarar görebilir.

TAG Heuer Connected Saatinin sicak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastiklerin eğilimine veya erimesine neden olabilir.

TAG Heuer Connected Saatinizi soğuk yerlerde saklamayın. Sonrasında TAG Heuer Connected Saat normal sıcaklığına geldiğinde, TAG Heuer Connected Saat içerisinde nem yoğunlaşır, bu da elektronik devrelerde zarar verebilir.

Saatin kasasını açmaya çalışmayın. TAG Heuer Connected Saatinizin uzman olmayan kişilerce kurcalanması TAG Heuer Connected Saatinize zarar verecektir ve garantiyi geçersiz kılacaktır.

TAG Heuer Connected Saatinizi düşürmeyin veya saatinize vurmayın. Üzerine ağır cisimler koymayın.

Ekrandaki keskin cisimler kullanmayın. Ekranına aşırı kuvvet uygulayın. Özensiz kullanım içindeki devrelere zarar verebilir.

TAG Heuer Connected Saatinizi temizlemek için sert kimyasallar, temizlik solventleri veya güçlü deterjanlar kullanmayın.

Kablosuz kulaklıklarla cihazınızı dinlerken, kulaklarınızın zarar görmesini engellemek için sesi uygun bir seviyeye ayarladığınızdan emin olun.

TAG Heuer Connected Saatiniz veya aksesuarlarından herhangi biri doğru çalışımyorsa en yakın TAG Heuer yetkili servis merkezine götürün.

Yukarıdakilere ek olarak kablolar, şarj yuvası, fişler ve pilin elektrik güvenliği ile ilgili lütfen ilgili talimatlara ve garanti kılavuzuna bakın.

(ii) Sıvıya maruz kalma

TAG Heuer Connected Saat 50 m/5 atm'ye kadar suya dayanıklıdır. Örneğin TAG Heuer Connected Saatinizi yüzme gibi siğ su etkinliklerinde sırasında veya yağmurda takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak siğ sular dışında dalma etkinliklerinde, tüplü dalış ve su kayağı gibi hizli su etkinliklerinde kullanılmamalıdır. Saatinizi, özellikle de tuzlu suda kaldıysa temiz suyla ve sabunlu yıkadığınızdan ve temiz suyla durulduğundan emin olun. Saatinizi aşındırıcı olmayan ve tıftık bırakmadan bir bezle silin. Saatinizi aşındırıcı olmayan ve tıftık bırakmadan bir bezle silin. Saatinizi aşındırıcı olmayan ve tıftık bırakmadan bir bezle silin.

TAG Heuer Connected Saatinizin aşağıdaki maddelere maruz kalması, garantisini ortadan kaldırır: Deterjan, asit veya asidik yiyecekler, parfüm, böcek ilaçları, losyon, güneş kremleri, yağ, yapışkan çözücü, saç boyası veya solventler gibi su harici sıvılar. Deri kayışlarını ve şarj aksesuarlarının suya karşı dayanıklı olmadıklarını unutmayın.

Aşağıdakiler TAG Heuer Connected Saatinizin suya karşı dayanıklılığını etkileyebilir ve bu tüm durumlardan kaçınmalıdır:

- TAG Heuer Connected Saatin düşürülmesi veya darbeye maruz kalması.
- TAG Heuer Connected Saatin basıncı veya hızlı akan suya maruz kalması, örneğin dalışta kullanılması.
- TAG Heuer Connected Saatin sauna veya buhar odasında takılması.

(iii) Güç düğmesinin, konnektörlerin ve bağlantı noktalarının kullandırılması

TAG Heuer Connected Saat üzerindeki güç düğmesine hiçbir zaman aşın kuvvet uygulamayın veya bir şarj konnektörünü bir bağlantı noktasına takmaya zorlamayın, çünkü bu garanti kapsamından olmayan hasar neden olabilir. Eğer konnektör ve bağlantı noktası kolayca birbirine geçmiyorsa muhtemelen birbirlerine uygun değildirler. Engeller kontrol edin ve konnektörün bağlantı noktasına eşleştirildiğinden ve konnektörü bağlantı noktasına göre doğru konumlandırdığınızdan emin olun.

Bazı kullanım şekilleri kabloların yıpranmasına veya kırılmasına neden olabilir. Herhangi bir metal tel veya kablo gibi şarj ünitesine bağlanan bir kablo, aynı noktadan tekrar büükülse zayıf veya hassas hale gelebilir. Kabloda sert açılalar yerine yumuşak dönüşler yapılın. Kabloyu ve konnektörü büüküme, kırılma, dolaşma veya diğer hasarlara karşı

düzenli şekilde kontrol edin. Bu şekilde bir hasar görürseniz, kabloyu kullanmaya devam etmeyin.

Düzenli kullanım sonrası şarj aksesuarlarının renginin atması normaldir. Kir, toz ve nemle maruz kalınması renk atmasına neden olabilir. Şarj aksesuarlarınız kullanım sırasında isınıyorsa veya TAG Heuer Connected Saat şarj etmiyorsa veya senkronize olmuyorsa kabloyu güç adaptöründen ayrırin ve aksesuarları aşındırıcı olmayan, kuru, hav bırakmayan bir bezle silin. Şarj aksesuarlarını temizlenken sivi veya temizlik ürünlerini kullanmayı.

TAG Heuer Connected Saat şarj aksesuarlarının şarj yüzeyinde düzenli kullanım sonrasında renk atması olabilir. Şarj yüzeyinin temizlenmesi bu renk almalarını engelleylebilir veya azaltabilir ve şarj cihazınızın ve TAG Heuer Connected Saatin zarar görmesini engellemeye yardımcı olacaktır. Şarj yüzeyini temizlemek için şarj cihazının TAG Heuer Connected Saatten ve fişten çıkarın ve nemli, aşındırıcı olmayan bir bezle silin. Şarj etmeye devam etmeden önce aşındırıcı olmayan, hav bırakmayan bir bezle silin. Şarj yüzeyini temizlenken temizlik ürünlerini kullanmayı.

b. Kullanıcı sağlığını korunması

Genel bir öneri olarak TAG Heuer Connected Saat, anza yapması durumunda ölüme, kişisel yaralanmalara veya ciddi çevre zararına neden olabileceğini durumlarda kullanılmamalıdır.

TAG Heuer Connected Saatiniz, aksesuarlarınız ve/veya aksesuarlarınızın kimyasal içeriği hakkında sorularınız varsa www.tagheuer.com adresli web siteniz veya posta adresiniz üzerinden bizimle iletişime geçmekten gerekmemeyin: TAG HEUER - LVHM Swiss Manufactures SA Şubesi - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - İSVİÇRE (TEL: +41 (0)32 919 8000).

TAG Heuer Connected Saatiniz **medikal bir cihaz değildir**: TAG Heuer Connected Saat ve birlikte verilen TAG Heuer Connected Saat uygulamaları, medikal cihazlar değildir. Bir hastalığın veya diğer koşulların teşhisinde, çözümünde, azaltımında, tedavisinde veya bir hastalığın engellenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmamış veya üretilmemiştirler.

TAG Heuer Connected Saat kullanarak egzersiz programınızı başlatmadan veya değiştirmeden önce hekiminize danışın. Egzersiz sırasında dikkatli ve özenli olun. Ağrı, bayılma hissi, sersemlik, yorgunluk veya nefesinizi yetmediğini hissederseniz egzersizi hemen bırakın. Egzersiz yaparak, sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanmalar dahil ilgili tüm riskleri de gözle alırsınız. Eğer TAG Heuer Connected Saat nedeniyle etkilenileneğinizin düşündüğünüz herhangi bir medikal durumunuz varsa (örneğin nöbet, baygınlık, göz yorgunluğu veya baş ağrısı), TAG Heuer Connected Saati kullanmadan önce hekiminize danışın.

Bazı kişiler mücadele, saat ve taşınabilen diğer eşyaların çitleri ile

uzun süre temas etmesi durumunda reaksiyon gösterebilirler. Bunun nedeni alerji, çevresel faktörler, sabun, ter gibi tahrîş edici şeyleler uzun süre temas veya diğer nedenler olabilir. Alerjiniz veya başka hassasiyetleriniz varsa takılan cihaz nedenediye daha fazla tahrîş hissedebilirsiniz. Eğer bildiğinizder hassasiyetleriniz varsa lütfen TAG Heuer Connected Saati takarken daha fazla dikkat edin. TAG Heuer Connected Saati çok sıkı bir şekilde takarsanız tahrîş olma olasılığınız daha yüksektir. Derininiz nefes alması için TAG Heuer Connected Saati arada sırada çıkarın. TAG Heuer Connected Saat kayışlarının temiz ve kuru tutulması cilt tahrîş olasılığını azaltacaktır. TAG Heuer Connected Saat çerçevesinde veya altında derinizde kürmüzilik, işme, kaşınma veya başka bir tahrîş veya rahatsızlık hissediyorsanız lütfen TAG Heuer Connected Saati çıkarın ve takmaya devam etmeden önce hekiminize danışın. Belirtilerin geçmesinden sonra devam eden kullanım, tahrîşin yenilenmesine veya artmasına neden olabilir.

TAG Heuer Connected Saat ve TAG Heuer Connected Saat kayışlarında kullanılan malzemeler ABD Tüketicileri Güvenlik Komisyonu tarafından belirlenen standartlara, geçerli Avrupa düzenlemelerine ve diğer uluslararası standartlara uygundur.

Eğer elektronik bir medikal cihaz kullanıyorsanız lütfen aşağıdaki 3 kısma bakın.

c. Çevredekî kişilerin zarar görmemesi

(i) Çocukların korunması

TAG Heuer Connected Saati ve aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Özellikle Connected saatin bu versiyonu, kullanıcıların bazı saat parçalarını modifiye etmesine olanak sağlamaktadır. Bunun sonucunda bazı TAG Heuer Connected Saat parçaları çocukların içine **boşulma riski** teşkil eder. Bu parçaları çocuklardan uzak tutun.

(ii) Güvenli yüreme ve araba kullanma

Araba kullanırken TAG Heuer Connected Saatinizi kullanmayın.

Connected Saatin GPS özelliğinin kullanılmasının ve buna bağlı risklerin tüm sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Radyo frekans sinyalleri motorlu araçlarda hatalı monte edilmiş veya yetersiz korumaya sahip elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınız ile ilgili üretici veya temsilcisi ile bunu kontrol edin. Eğer aracınızda herhangi bir ekipman eklenmişse radyo frekans sinyalleri hakkında bilgi almak için o ekipmanın üreticisi ile iletişime geçmeniziz.

Yürüken veya tüm dikkatinizi vermeniz gereken bir aktivite sırasında TAG Heuer Connected Saatinizi kullanmayın. Özellikle Connected Saatin GPS özelliğini araç sürerken kullanmayı, çünkü dikkatinizi dağıtabilir ve bir kazaya neden olabilir. Araç veya diğer yaya trafığında dikkat edilmemesi ciddi yaralanma, ölüm veya mal kaybı ile sonuçlanabilir.

2. Elektrik Güvenliği

a. Şarj aksesuarları

TAG Heuer Connected Saati şarj etmek için sadece onaylı şarj aksesuarlarını kullanın.

Saatiniz aşağıdaki şarj aksesuarları ile testim edilir: mikro USB kablosu, şarj yuvası, fiş.

Sadece onaylı şarj aksesuarlarını kullanın. Bir şarj cihazı kullanıldığında elektrik ile bağlantınızı kesin.

TAG Heuer Connected Saati ve onunla birlikte verilen aksesuarları şarj sırasında iyi havalandırılmış bir yerde tutmak önemlidir.

TAG Heuer Connected Saat ile verilen şarj aksesuarlarını veya herhangi bir TAG Heuer onaylı şarj aksesuarını sadece etiketi üzerinde gösterilen tipe güç kaynağında kullanın. Herhangi bir onaylanmış şarj aksesuarını kullanmadan önce güç kaynağı şebekе voltajının, onaylanmış şarj aksesuarı üzerinde yazan voltaj ile aynı olduğundan emin olun.

Güç çıkışı, uzatma kabloları veya genel prizleri aşırı yüklemeyin çünkü bu elektrik çarpması veya yanığın riskine neden olabilir. Kablonun veya duvardaki şarj cihazının hasar riskini azaltmak için şarj aksesuarını güç çıkışından veya genel prizden çkarırken kablosu yerine duvar prizinden çekin.

Hasarlı TAG Heuer Connected Saat şarj aksesuarlarının kullanılması veya nem varken şarj edilmesi veya aksesuarların ıslak ellerle tutulması yanına, elektrik çarpmasına, yarananmaya veya kullanıcının, TAG Heuer Connected Saatin veya diğer eşyaların zarar görmesine neden olabilir. TAG Heuer Connected Saat ve şarj aksesuarlarının şarj edilmeden önce kuru olduklarıdan emin olun. TAG Heuer Connected Saati şarj etmek için şarj aksesuarlarını kullanıldığından, adaptörük güç çıkışına takmadan önce USB fışının adaptöre tama men takılmış olduğundan emin olun. TAG Heuer Connected Saati doğrudan güneş ışığı altında şarj etmekten kaçının. Şarj ederken TAG Heuer Connected Saati takmayın. Saat, pil sisindində kolayca alev alabilecek belirli (koltuklar, kitap rafları vb.) móbilyaların yanında şarj edilmemelidir.

Kablo bir güç kaynağına bağlandığında konnektör ile uzun süreli çilt teması bulunmadığında emin olun, çünkü bu rahatsızlık veya yarananmaya neden olabilir. Konnektörün üzerinde uyumasına veya oturmaya izin verilmemelidir.

Yukarıdakilere ek olarak:

- Kullanım esnasında şarj cihazını suya maruz bırakmayın; bu, şarj cihazının ve saatin arıza yapmasına neden olabilir.
- USB kablosunu şarj cihazının tabanına dikkatli bir şekilde geçirin, kablonun yanlış yönde zorlanması şarj cihazına zarar verecektir.

- Saatin aşırı ısınmasını engellemek için saatin serin bir yerde şarj edilmesi önerilir.
- Saat üzerinde doğrudan güneş ışığı gelen bir yerde saatin şarj edilmesi önerilmek, çünkü bu aşırı ısınma neden olur.
- Saat şarj cihazı üzerine yerleştirildiğinde ve şarj cihazı duvara takıldığından, saatin yüzünde bir şarj ekranı görüntülenecektir ve pilin tamamen şarj olması için gereken süre gösterilecektir.
- Tamamen şarj edildiğinde saatin şarj cihazından çıkarılması önerilir.
- Eğer saat şarj olmuyorsa fişin duvardaki prizle tamamen takılı olduğunu, USB kablosunun şarj cihazına sıkı bir şekilde takılmış olduğunu ve saatin şarj cihazına doğru yerleştirildiğini kontrol edin.
- Saat halen şarj olmuyorsa şarj cihazının pimlerinden kir veya engel bulunmadığından ve saatin arkası tarafının temiz olduğundan emin olun.
- Şarj cihazı, saatin şarj cihazına doğru hizalanmasını ve bağlanmasını sağlamak için küçük bir miknatısa sahiptir. Lütfen şarj cihazını metalden uzakta tutun.

b. Pil güvenliği

TAG Heuer Connected Saatiniz değiştirilememeyen entegre bir litium iyon polimer şarj edilebilir pile sahiptir. Ürününüzün pilini değiştirmeye çalışmayın (pili geri dönüşüm hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki C-2 kısımına bakın).

Herhangi bir durumda:

- Pili ates veya elektrikli oçak, istici veya fırın gibi harici ısı kaynaklarını kullanarak imha etmeyin, çünkü bu yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Pilleri ateşe imha etmeyin.
- Herhangi bir şekilde hasar görmüş herhangi bir şarj cihazı veya pil kullanmayın. Pili sadece tasarılandığı amaç için kullanın. Pilde kısa devre yapmayın.
- Pili sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın.

3. Çevre ile etkileşim

a. Elektronik ekipmanlar ile parazit ve manyetik özellikler

Herhangi bir radyo dalgası gönderimi yapan cihaz gibi TAG Heuer Connected Saatiniz de diğer elektronik cihazlar ile parazıt yapabilir.

Uçakta ve diğer kapatılmış istenen yerlerde cihazınızı kapatın (hastaneler, benzin istasyonu, vb.).

Herhangi bir durumda, cihazını kullanım için onaylı olduğu yerlerde ve yetkin bir şekilde kullandığınızdan emin olun.

TAG Heuer Connected Saatiniz özellikle kalp pilleri, şok cihazları veya diğer **medikal cihazlar** ile parazıt yapabilir. Medikal cihazınız ile TAG Heuer Connected Saat ve aksesuarları arasında her zaman güvenli bir mesafe koruyun. Medikal cihaza özel bilgiler hakkında hekiminiz ve

medikal cihaz üreticisine danışın. Kalp pilli, şok cihazı veya herhangi bir medikal cihaz ile parazitaptığından şüphelendinizin durumlarda TAG Heuer Connected Saati ve aksesuarlarını kullanmayı bırakın.

Anahtar kartları ve kredi kartlarını TAG Heuer Connected Saat ve aksesuarlarından uzak tutun.

b. Tehlikeli alanlar

Potansiyel olarak patlayıcı atmosfere sahip alanlarda TAG Heuer Connected Saatin kullanılması veya şarj edilmesi, örneğin yüksek seviyede alev alabilen kimyasal, buhar veya parçacık (tane, toz veya metal tozu) bulunan alanlar tehlikeli olabilir. Tüm işaret ve talimatları uyun.

c. Çalıştırma ve saklama sıcaklıkları

TAG Heuer Connected Saatin normal çalışma sıcaklığı 0 ile 40°C (32 ile 104°F) arasındadır.

Bu sıcaklık aralıklarının dışında saklanırsa veya çalıştırılrsa TAG Heuer Connected Saat zarar görebilir veya pil ömrü kısalabilir. TAG Heuer Connected Saati sıcaklık veya nemde ani değişimlere maruz bırakmaktan kaçının. Eğer TAG Heuer Connected Saatin içerisindeki sıcaklık normal çalışma sıcaklıklarının üzerine çıkarsa (örneğin, sıcak bir arabada veya üzün süre boyunca doğrudan güneş ışığı altında), kendi sıcaklığını düşünenmek için aşağıdakileri yaptığını görebilirsiniz:

- Şarj etme yavaşlayabilir veya durabilir;
- Ekrana kararabilir;
- Bazi veri transferleri duraklatılabilir veya gecikebilir.

TAG Heuer Connected Saat ve aksesuarları geçerli yüzey sıcaklığı standartlarına ve limitlerine uyar. Ancak, bu limitler içerisinde dahi sıcak yüzeyler ile uzun süre devam eden temas, rahatsızlık ve yarananmay neden olabilir. TAG Heuer Connected Saat ve aksesuarları bir güç kaynağına bağlılıklarında ısınır. Fıxa takılı olduklarında cildinizin TAG Heuer Connected Saat ve/veya aksesuarları ile uzun süre temas edebileceğiniz durumları engellemek için sağduyu davranışın. Örneğin, TAG Heuer Connected Saat şarj olurken veya aksesuarları bir güç kaynağına takılı durumda iken bunların üzerinde uyumayan veya bunları bir battaniyenin veya vücutdunuzun altına koymayın. Vücutdunuda ısı hissetmeye yeteneklerinizi etkileyen fiziksel bir durumunuz varsa özel önem gösterin. Rahatsız edici derecede ısınırsa TAG Heuer Connected Saati çıkarın.

C. Bakım ve imha

Ürününüzün beklenen kullanım süresi için 2 yıllık bir garanti verilmektedir.

1. Temizlik ve onarım

TAG Heuer Connected Saati temiz ve kuru tutun. Temiz su ile temas etmesi durumunda TAG Heuer Connected Saati derinlemesine temizleyin. TAG Heuer Connected Saati kır veya kum, makyaç malzemesi,

mükrek, sabun, deterjan, asitler veya asitli gıdalar ya da temiz suındaki diğer sıvılar gibi leke veya başka hasara neden olabilecek bir madde ile temas ettiğinde ve aşağıdakiler gibi ciltte tahrise neden olabilecek maddelerle temas ettiğinde temizleyin: ter, tuzlu su, sabunu su, havuz suyu, parfüm, böcek ilaç, losyon, güneş kremları, yağ, yapışkan gözü, saç boyası veya solventler. TAG Heuer Connected Saat zaman içerisinde değişebilir veya solabilir.

TAG Heuer Connected Saatiniz bakımı için aşağıdakiler önerilmez:

- Şarj olurken TAG Heuer Connected Saati temizlemeyin.
- TAG Heuer Connected Saati veya diğer kayışları harici bir isı kaynağı kullanarak kurutmayın (örneğin, bir saç kurutma makinesi).
- TAG Heuer Connected Saatinizi temizlerken temizlik ürünlerini veya basınçlı hava kullanmayın.

2. Entegre pil önlemleri ve bilgileri

- TAG Heuer Connected Saatinizde kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek veya çıkarılamayan entegre bir yeniden şarj edilebilir litijum iyon polimer pil bulunur.
- Saatinizin pilini kendiniz değiştirmeye veya çıkarmaya çalışmayın.
- Ürününüzü kurlamamanız veya açmayı çalışmanız garantiyi geçersiz kılar ve bir güvenlik tehlikesi oluşturur. Pil ile ilgili yapılacak herhangi bir işlem için lütfen TAG Heuer distribütörünüz ile irtibata geçin.

3. Elektronik ve elektrikli ekipmanlar ve pilin imha



TAG Heuer Connected Saatiniz, aksesuarları ve pili içerisinde tehlikeli maddeler bulunur. Sınıflandırılmamış evesl atık olarak imha edilmemeleri gereklidir.

Bunlar, belirli yerel düzenlemelere tabidir. Özellikle, TAG Heuer Connected Saat ve aksesuarları, piyasaya 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra çıktıktı için Avrupa Birliği'nde atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU numaralı direktifte tabidir; buna ek olarak TAG Heuer Connected Saatinizde bulunan pil, piller ve akümülatörler ile atık piller ve akümülatörlerle ilgili 2006/66/EC Direktifine tabidir. Yukarıda bahsedilen üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolleri TAG Heuer Connected Saat, pil ve aksesuarlarının bu düzenlemelere tabi olduğunu gösterir.

Yukarıda bahsi geçen ekipman ve pil ayrı olarak toplanmalıdır

(Saatinin pilini çıkarmayın denemeniz gerektiğini yeniden hatırlatmak isterez). Eski ekipmanınızı, pillerin veya akümülatörlerin uygun şekilde imha edilmesi çevre, hayvanlar ve insan sağlığı üzerindeki

potansiyel negatif etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Geri dönüşüm, malzemelerin yeniden kullanılması veya eski cihazların farklı şekillerde değerlendirilmesi ile çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz.

Yukarıda bahsedilen ekipmanları yakarak imha etmeyin.

Kullanılmış elektrikli veya elektronik ekipmanların, pillerin ve akümülatörlerin imha edilmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdakilerde irtibata geçin:

- şehrinizdeki ofis;
- atık imha servisi veya
- ürünü satın aldığınız mağaza.

Yerel kanunlara bağlı olarak tüketicilerin elektrikli ve elektronik cihazları kullanım ömrülerinin sonunda bu amaç için kurulmuş olan genel toplama noktalarına veya satış noktasına bırakmaları teşvik edilir veya zorunlu tutulur. Her bir ülkenin ulusal kanunları tarafından farklı yöntemler belirlenmiştir.

Radyo Frekans Enerjisine Maruz Kalma ve Özgül Soğurma Oranı Bilgileri

Bu cihaz bir radyo transmiteri ve alcısıdır ve veri haberleşmesi için düşük seviyelerde radyo frekans (RF) enerjisi göndermek ve almak için dahili bir anten kullanır. Cihaz maksimum çıkış gücünde çalışırken ve TAG Heuer onaylı aksesuarlar ile kullanıldığından kaynaklanan limitlerin altında RF enerjisi yayar. RF maruz kalma uyguluk gereksinimlerine uymak için cihaz başka konfigürasyonlarda kullanılmamalıdır.

Bu cihaz başka bir transmitem veya anten ile birlikte konumlanmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

TAG Heuer Connected Saat, radyo dalgalarına maruz kalma konusundaki AB, ABD ve Kanada gereksinimlerini karşılar. Bu Talimatlarda önerilen şekilde kullanıldığında yanında veya fiziki durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC), Kanada Devleti Kanada Endüstrisi (IC), Fransız Devleti ve Avrupa Birliği Konseyi'nin önerileri tarafından belirlenen RF enerjisine maruz kalma konusundaki emisyon limitlerini geçmeyecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Radyo elektrikli cihazlar için maruz kalma standartı Özgül Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. SAR için testler, test edilen tüm frekans bantlarında cihaz onayı en yüksek güç seviyelerinde iletim yaparken standart çalışma pozisyonları kullanılarak gerçekleştirilir.

Lütfen aşağıdakileri unutmayın:

- Birleşik Devletler ve Kanada'da izin verilen SAR limitleri şöyledir: Baş, boyun ve gövde için 1,6 W/kg (herhangi bir dokunun 1 gramı

için ortalama); Uzuvlar için 4 W/kg (herhangi bir dokunun 10 gramı için ortalama);

- AB ve Avustralya'da önerilen SAR limitleri şöyledir: Baş ve gövde için 2 W/kg (herhangi bir dokunun 10 gramı için ortalama); Uzuvlar için 4 W/kg (herhangi bir dokunun 10 gramı için ortalama) (bunlar Fransa'da ve Avustralya'daki yasal gereksinimlerdir).

ICNIRP (iyonlaştırıcı olmayan radyasyona karşı koruma için Uluslararası Komisyon) tarafından önerilen SAR limiti 2W/kg'dır.

Eğer olursa, ABD dahil olmak üzere IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından önerilen SAR limitini uygulayan ülkelerde / bölgelerde ikamet edenler için geçerli olan SAR limiti herhangi bir insan dokusunun (1) gramı için ortalama 1,6 W/kg'dır.

TAG Heuer Connected Saatiniz için en yüksek SAR değeri (cihazın mümkün olan en yüksek güç seviyesinde):

- bilekte kullanım için test edildiğinde FCC SAR 0,0254 W/kg, AB SAR değeri 0,03 W/kg idi.
- gövdede kullanım için test edildiğinde FCC SAR 0,0678 W/kg ve AB SAR 0,0274 W/kg.

Saatin radyo fonksiyonlarını devreden çıkarmak için (Bluetooth ve Wi-Fi dahil) lütfen A bölümümüne bakın. TAG Heuer Connected Saatiniz ana karakteristiği.

BÖLÜM II: YASAL BİLGİLER

Önemi: Bazı ülkeler için gerekli düzenleyici işaretleri ve sertifika bilgilerini, cihaz içindeki ayarlar içinde bilginize sunulmuştur. Bu bilgilere ulaşmak için: Bilgilere erişmek için Ayarlar -> Sistem -> Hakkında -> Düzenleyici bilgiler.

TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

AVRUPA



Uygunluk Beyanı

TAG HEUER (LVMH Swiss Manufactures SA Şubesi – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVRELET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ISV(CRE) radyo ekipmanı tipindeki Connected Saat adlı ürünün ve şart aksesuarlarının aşağıdaki direktiflere uygun olduğunu beyan eder: R&TTE Direktifi 1999/5/EC, Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU, EMC Direktifi 2014/30/UE ve RoHS II Direktifi 2011/65/EU.

AB uygunluk beyanının tam metnini şu adreste bulabilirsiniz:
<http://customer-service.tagheuer.com>



Bluetooth ismi ve logları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu ismin TAG HEUER tarafından kullanılması lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerin mülkiyetindedir.

Saat hakkındaki ek yasal bilgiler ürünün ayarlarında bulunabilir.

TAG Heuer Connected Saat ana radyo spesifikasyonları

Frekans bandı	Fonksiyon	Maksimum iletlenen güç oranı
2,412 - 2,462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 dBm
2,401 - 2,480 Ghz	Bluetooth 4.1	9,82 dBm
13,56 Mhz	NFC	-9,211 dBuA/m

TABLE OF CONTENTS

PART I SAFETY INSTRUCTIONS

PART II LEGAL INFORMATION

	Page	
	8	GPS
	13	<ul style="list-style-type: none">• Press the crown• Scroll to and tap Settings ⚙• Scroll to and tap Connectivity ☰• Tap the toggle switch to turn on or off
		NFC
		<ul style="list-style-type: none">• Press the crown• Scroll to and tap Settings ⚙• Scroll to and tap Connectivity ☰• Scroll to and tap NFC• Tap the toggle switch to turn on or off
		B. Important safety precautions
		Please note that failure to comply with the following guidelines may cause malfunctions or be hazardous to the user and/or exclude or reduce the benefit from the warranty.
		1. Using the TAG Heuer Connected Watch and its accessories safely
		a. Keeping your TAG Heuer Connected Watch safe
		(i) General
		Do not use or store the TAG Heuer Connected Watch in dusty, dirty areas as its components may be damaged.
		Do not store the TAG Heuer Connected Watch in warm areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
		Do not store the TAG Heuer Connected Watch in cold areas. When the TAG Heuer Connected Watch afterwards warms up to its normal temperature, moisture can form inside the TAG Heuer Connected Watch, which may damage the electronic circuits.
		Do not attempt to open the watch's casing. Non-expert handling of the TAG Heuer Connected Watch may cause damages to your TAG Heuer Connected Watch and will void the warranty.
		Do not drop or knock the TAG Heuer Connected Watch. Do not place heavy objects on it.
		Do not use sharp objects on the screen. Do not use excessive force on the screen. Rough handling may damage the internal circuits.
		Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the TAG Heuer Connected Watch.
		While listening to your device with wireless headphones, make

Caution! Before you begin to use the TAG Heuer Connected Watch, please read the following instructions containing important safety and regulatory information. Also, read your quick start guide and warranty provided with your product.

PART I: SAFETY INSTRUCTIONS

A. Main characteristics of your TAG Heuer Connected Watch

The TAG Heuer Connected Watch includes Wi-Fi, Bluetooth, global positioning system (GPS) and near field communications (NFC) functions. Ambient light sensor and inter-modularity (i.e. users can change parts of the Watch case such as its "lugs" by means of buying extra accessories) are also available in this product.

It is not intended to be used as a medical device nor as a fitness tracker. It requires a phone running Android 4.3+ or iOS 8.2+. Visit g.co/wearecheck on your phone or a computer to see if it is compatible. The TAG Heuer Connected Watch requires the use of the charging accessories provided with it.

Use only those accessories approved by TAG Heuer. Using any accessories not approved by TAG Heuer for use with your TAG Heuer Connected Watch might invalidate any approval or warranty applicable to your device and or might result in the TAG Heuer Connected Watch becoming inoperative and dangerous.

You can disable the watch Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC functions by following the stages below:

WIFI OR BLUETOOTH

If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch;

- Swipe down from the top of the screen;
- Find the Settings ⚙, then touch it;
- Go to "Connectivity ☰"; Touch Wi-Fi or Bluetooth settings depending on which you want to turn off;
- If Wi-Fi or Bluetooth is set to Automatic, touch the little icon listed next to either Wi-Fi or Bluetooth to turn it off or disable.

sure you have set the volume to a reasonable level in order to avoid damage to your ears.

If the TAG Heuer Connected Watch or any of its accessories are not working properly, take them to your nearest qualified TAG Heuer service center.

In addition to the above, please refer to your instructions and guarantee manual for information on cables, charging puck, wall plugs and battery electrical safety.

(ii) Exposure to liquid

The TAG Heuer Connected Watch is water resistant to 50m/ 5atm. You may, for example, wear and use the TAG Heuer Connected Watch for shallow-water activities such as swimming or in the rain. However it should not be used for activities involving submersion below shallow depth or high-velocity water such as scuba diving, water-skiing. Be sure to clean your watch with soapy water and then rinse it with fresh water, especially after it has been in salt-water. You can also clean wipe off your watch with a nonabrasive, lint-free cloth.

Exposing the TAG Heuer Connected Watch to these substances will void its guarantee: detergent, acids or acidic foods, and any liquids other than water, such as perfume, insect repellent, lotions, sunscreen, oil, adhesive remover, hair dye, or solvents. Be aware that leather straps and any charging accessories are not water-resistant.

The following may affect the water resistance of the TAG Heuer Connected Watch and should be avoided:

- Dropping the TAG Heuer Connected Watch or subjecting it to impacts.
- Exposing the TAG Heuer Connected Watch to pressurized water or high velocity water, for example, diving.
- Wearing the TAG Heuer Connected Watch in the sauna or steam room.

(iii) Using power-button, connectors, and ports

Avoid applying excessive pressure to the power button on the TAG Heuer Connected Watch, or force a charging connector into a port, because this may cause damage that is not covered under the warranty. If the connector and port do not join with reasonable ease, they probably do not match. Check for obstructions and make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.

Certain usage patterns can contribute to the fraying or breaking of cables. The cable attached to a charging unit, like any other metal wire or cable, is subject to becoming weak or brittle if repeatedly bent in the same spot. Aim for gentle curves instead of angles in the cable. Regularly inspect the cable and connector for any kinks, breaks, bends, or other damage. Should you find any such damage, discontinue use of the cable.

Discoloration of the charging accessories after regular use is normal. Dirt, debris, and exposure to moisture may cause discoloration. If your charging accessories become warm during use or if the TAG Heuer Connected Watch does not charge or sync, disconnect the cable from the power adapter and clean the accessories with a non-abrasive, dry, lint-free cloth. Do not use liquids or cleaning products when cleaning the charging accessories.

Discoloration of the charging surface of the TAG Heuer Connected Watch charging accessories may occur after regular use. Cleaning the charging surface may reduce, or prevent, such discoloration, and will help to prevent damage to your charger and the TAG Heuer Connected Watch. To clean the charging surface, disconnect the charger from both the TAG Heuer Connected Watch and the wall plug and wipe with a damp, nonabrasive cloth. Dry with a nonabrasive, lint-free cloth before resuming charging. Do not use cleaning products when cleaning the charging surface.

b. Protection of the user's health

As a general recommendation, the TAG Heuer Connected Watch is not intended for use where the failure of the device could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.

If you have any questions concerning your TAG Heuer Connected Watch, its batteries and/or accessories' chemical contents, do not hesitate to contact us through our website www.tagheuer.com or by mail at the following address: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVRELET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS – SWITZERLAND (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Your TAG Heuer Connected Watch is **not a medical device**: the TAG Heuer Connected Watch and the included TAG Heuer Connected Watch apps are not medical devices. They are not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.

Before starting or modifying any exercise program using the TAG Heuer Connected Watch, consult your physician. Be careful and attentive while exercising. Stop exercising immediately if you feel pain, or feel faint, dizzy, exhausted, or short of breath. By exercising, you assume all associated inherent risks including any injury that may result from such activity. If you have any medical condition that you believe could be affected by the TAG Heuer Connected Watch (for example, seizures, blackouts, eyestrain, or headaches), consult with your physician prior to using the TAG Heuer Connected Watch.

Some people may experience reactions to certain materials used in jewelry, watches, and other wearable items that are in prolonged contact with their skin. This can be due to allergies, environmental factors, extended exposure to irritants like soap, sweat, or other causes. You may be more likely to experience irritation from any

wearable device if you have allergies or other sensitivities. If you have known skin sensitivities, please take special care when wearing the TAG Heuer Connected Watch. You may be more likely to experience irritation from the TAG Heuer Connected Watch if you wear it too tightly. Remove the TAG Heuer Connected Watch periodically to allow your skin to breathe. Keeping the TAG Heuer Connected Watch bands clean and dry will reduce the possibility of skin irritation. If you experience redness, swelling, itchiness, or any other irritation or discomfort on your skin around, or beneath, your TAG Heuer Connected Watch, please remove the TAG Heuer Connected Watch and consult your physician before resuming wear. Continued use, even after symptoms subside, may result in renewed or increased irritation.

The materials used in the TAG Heuer Connected Watch and the TAG Heuer Connected Watch bands meet the standards set for jewelry by the U.S. Consumer Product Safety Commission, applicable European regulations, and other international standards.

If you use an electronic medical device, please refer to section 3a below.

c. Integrity of people around

(i) Protection of children

Keep the TAG Heuer Connected Watch and its accessories out of the reach of children. In particular, this version of the Connected Watch enables the users to modify some parts of the Watch. As a result, some TAG Heuer Connected Watch parts may present a **choking hazard** to children. Keep these parts away from children.

(ii) Walking and driving safely

Do not use your TAG Heuer Connected Watch while driving.

The user is fully responsible for the use of the GPS of the Connected Watch and the risks derived therefrom.

Radio frequency signals might affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. If any equipment has been added to your vehicle, you should also consult the manufacturer of that equipment for information on radio frequency signals.

Do not use your TAG Heuer Connected Watch while walking or engaging in any activity that requires your full attention. In particular, do not use the GPS of the Connected Watch while driving as it may be distracting and a cause of accident. Inattention to vehicular traffic or other pedestrian hazards could result in serious injury, death or property loss.

2. Electrical Safety

a. Charging accessories

To charge the TAG Heuer Connected Watch, use only approved charging accessories.

Your Watch is provided with the following charging accessories: micro USB cable, charging puck, wall plug.

Use only approved charging accessories. When a charger is not in use, disconnect it from the power source.

It is important to keep the TAG Heuer Connected Watch and the accessories provided therewith in a well-ventilated area when charging.

Use the charging accessories provided with the TAG Heuer Connected Watch or any other TAG Heuer approved charging accessories only from the type of power source indicated on the marking label. Before you use any approved charging accessory, verify that the main voltage of the power source is in accordance with the voltage of the approved charging accessories.

Do not overload power outlet, extension cords or convenience receptacles because this might result in a risk of fire or electric shock. To reduce the risk of damage to the cord or the wall charger, pull the wall charger rather than the cord when you disconnect the charging accessory from the power outlet or convenience receptacle.

Using damaged TAG Heuer Connected Watch charging accessories, or charging when moisture is present, or handling accessories with wet hands, can cause fire, electric shock, injury, or damage to the user or the TAG Heuer Connected Watch or other property. Be sure the TAG Heuer Connected Watch and the charging accessories are dry before charging. When you use the charging accessories to charge the TAG Heuer Connected Watch, make sure that the USB plug is fully inserted into the adapter before you plug the adapter into a power outlet. Avoid charging the TAG Heuer Connected Watch in direct sunlight. Do not wear the TAG Heuer Connected Watch while it is charging. The watch should not be charged next to certain pieces of furniture that could easily catch fire in case of an overheated battery (e.g. sofas, bookshelves, etc.).

Avoid prolonged skin contact with the connector when the cable is plugged into a power source because it may cause discomfort or injury. Sleeping or sitting on the connector should be avoided.

In addition to the above:

- Do not expose the charger to water while in use; this may cause the charger and the watch to fail.
- Carefully insert the USB cable into the charger base, forcing the cable in the wrong direction will damage the charger.
- It is recommended to charge the watch in a cool place, in order to prevent overheating of the watch.

- It is not recommended to charge the watch in a place where there is direct sunlight on the watch, as this may cause overheating.
- When the watch is placed on the charger, and the charger is plugged into a wall, a charging screen will be displayed on the watch face, indicating the remaining time to fully charge the battery.
- It is recommended to remove the watch from the charger once it is fully-charged.
- If the watch fails to charge, check that the wall plug is fully inserted into the wall outlet, the USB cable is firmly attached to the charger, and the watch is properly placed on the charger.
- If the watch still does not charge, make sure that there is no dirt or obstruction on the charger's pins and make sure the back of the watch is clean.
- The charger contains a small magnet to ensure proper alignment and attachment of the watch to the charger. Please keep the charger away from metal.

b. Battery safety

Your TAG Heuer Connected Watch contains a lithium-ion polymer rechargeable battery that is built-in battery that is not replaceable. Do not attempt to replace your product's battery (for information on the recycling of the battery, please refer to section C-2, below).

In any event:

- Do not expose the battery to fire or other external heat sources, such as hot plates, stove tops, space heaters or ovens, as this could cause fire or explosion.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Never use any charger or battery that is damaged in any way. Use the battery only for intended purposes. Do not short-circuit the battery.
- Do not leave the battery in hot or cold places.

3. Interaction with the environment

a. Interference with electronic equipment and magnetic characteristics

Your TAG Heuer Connected Watch, as any radio-transmitting equipment, may interfere with other electronic devices.

Switch off your device on airplanes or any place where it is requested (hospitals, gas station, etc.).

In any case, make sure you are using your device where it is authorized for use and in an authorized manner.

In particular, your TAG Heuer Connected Watch may interfere with pacemakers, defibrillators, or other **medical devices**. Maintain a safe distance of separation between your medical device and the TAG Heuer Connected Watch and accessories. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your

medical device. Stop using the TAG Heuer Connected Watch and its accessories if you suspect they are interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

Keep key cards and credit cards away from the TAG Heuer Connected Watch and its accessories.

b. Dangerous areas

Charging or using the TAG Heuer Connected Watch in any area with a potentially explosive atmosphere, such as in areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles (such as grain, dust, or metal powders), may be hazardous. Obey all signs and instructions.

c. Operating and storage temperatures

The normal operating temperature of the TAG Heuer Connected Watch is from 0 to 40°C (32 to 104°F).

The TAG Heuer Connected Watch can be damaged and battery life shortened if stored or operated outside of these temperature ranges. Avoid exposing the TAG Heuer Connected Watch to dramatic changes in temperature or humidity. If the interior temperature of the TAG Heuer Connected Watch exceeds normal operating temperatures (for example, in a hot car or in direct sunlight for extended periods of time), you may experience the following as it attempts to regulate its temperature:

- Charging may slow or stop;
- The display may dim;
- Some data transfer may be paused or delayed.

The TAG Heuer Connected Watch and its accessories comply with applicable surface temperature standards and limits. However, even within these limits, sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. The TAG Heuer Connected Watch and its accessories will become warm when plugged into a power source. Use common sense to avoid situations where your skin is in contact with the TAG Heuer Connected Watch and/or its accessories for long periods of time when they are plugged in. For example, while the TAG Heuer Connected Watch is charging or while its accessories are plugged into a power source, do not sleep on them or place them under a blanket, pillow, or your body. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body. Remove the TAG Heuer Connected Watch if it becomes uncomfortably warm.

C. Maintenance and disposal

Expected duration of your product is provided with a 2 year warranty.

1. Cleaning and repair

Keep the TAG Heuer Connected Watch clean and dry. Dry the TAG Heuer Connected Watch thoroughly if exposed to fresh water. Clean the TAG Heuer Connected Watch if it comes in contact with anything that may cause stains, or other damage, such as dirt or sand, makeup, ink, soap, detergent, acids or acidic foods, or comes in contact with liquids other than fresh water, including those that may lead to skin irritation such as: sweat, salt water, soapy water, pool water, perfume, insect repellent, lotions, sunscreen, oil, adhesive remover, hair dye, or solvents. The TAG Heuer Connected Watch may vary or fade over time.

The following things are not recommended in the care of your TAG Heuer Connected Watch:

- Do not clean the TAG Heuer Connected Watch while it is charging.
- Do not dry the TAG Heuer Connected Watch or the bands using any external heat source (for example, a hair dryer).
- Do not use cleaning products or compressed air when cleaning your TAG Heuer Connected Watch.

2. Built-in battery precautions and information

- Your Tag Heuer Connected Watch features a built-in lithium-ion polymer rechargeable battery, which is not replaceable or removable by the user.
- Do not attempt to replace or remove your Watch's battery.
- Tampering with your product, or attempting to open it, will void the warranty, and may result in a safety hazard. For any handling of the battery please contact your TAG Heuer distributor.

3. Electronic or electric equipment and battery disposal



Your TAG Heuer Connected Watch, its accessories and its battery contain hazardous substances. They must not be disposed of as unsorted household waste.

They are subject to specific local regulations. In particular, as the TAG Heuer Connected Watch and its accessories were placed on the market after 13 August 2005, they are subject, in the European Union, to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE); in addition, the battery contained in your TAG Heuer Connected Watch is subject to Directive 2006/66/EC on

batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The above mentioned crossed-out wheelie bin symbols indicate that the TAG Heuer Connected Watch, its battery and its accessories are subject to these regulations.

The above mentioned equipment and battery must be collected separately (as a reminder, do not attempt to remove your Watch's battery). The correct disposal of your old equipment, batteries or accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Do not dispose of the above mentioned equipment in a fire.

For more detailed information about disposal of your used electric or electronic equipment, batteries and accumulators, please contact:

- your city office;
- the waste disposal service; or
- the shop where you purchased the product.

Consumers are, depending on the domestic legislation, encouraged or obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or to the point of sale. Specific modalities are defined by the national laws of each country.

Exposure to Radio Frequency Energy and Specific Absorption Rate Information

This device is a radio transmitter and receiver that uses an internal antenna to send and receive low levels of radio frequency (RF) energy for data communications. The device emits RF energy below the published limits when operating in its maximum output power mode and when used with TAG Heuer authorized accessories. To comply with RF exposure compliance requirements, the device should not be used in other configurations.

This device must not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter or antenna.

The TAG Heuer Connected Watch meets the EU, US and Canada requirements for exposure to radio waves. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to RF energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the US Government, Industry Canada (IC) of the Canadian Government, the French Government and recommended by the Council of the European Union when used as directed in these Instructions, to ensure the safety of all persons, regardless of age or condition.

The exposure standard for radio electrical devices uses a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standard operating positions

with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Please note that:

- In the United States and Canada, the allowable SAR limits are the following: 1.6 W/kg (averaged over any 1 gram of tissue) for the head, neck and trunk; 4 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for limbs;
- In the EU and Australia, the recommended SAR limits are the following: 2 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for the head and trunk; 4 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for limbs (these are legal requirements in France and Australia).

The SAR limit recommended by the ICNIRP (International Commission for protection against non-ionizing radiation) is 2W/kg.

Additionally, the SAR limit that applies to residents of countries / regions that have adopted the SAR limit recommended by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), including the US, is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of human tissue.

The highest SAR value for your TAG Heuer Connected Watch (at the device's highest possible power level):

- when tested for use at the wrist was FCC SAR 0.0254 W/kg, EU SAR was 0.03 W/kg.
- when tested for use at the trunk was FCC SAR 0.0678 W/kg and EU SAR 0.0274 W/kg.

To disable the Watch's radio (including Bluetooth and Wi-Fi) functions, please refer to section A. Main characteristics of your TAG Heuer Connected Watch.

PART II: LEGAL INFORMATION

Important: required regulatory marks and certification information required in certain countries are provided on the device under the settings. To access this information, go to: Setting -> System -> about -> Regulatory information to access information.

EUROPE



Declaration of conformity

Hereby, TAG HEUER (Branch of LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) declares that the radio equipment type Connected Watch and its charging accessories are in compliance with the following directives: R&TTE Directive 1999/5/EC, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU and RoHS II Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on <http://customer-service.tagheuer.com>

13



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by TAG HEUER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Additional legal information about the watch can be found into the settings of the product.

TAG Heuer Connected Watch main radio specifications

Frequency band	Functionality	Maximum power ratio transmitted
2.412 - 2.462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16.72 dBm
2.401 - 2.480 Ghz	Bluetooth 4.1	9.82 dBm
13.56 Mhz	NFC	-9.211 dBuA/m



رمز كلمة Bluetooth® والشعارات الخاصة به هي علامات تجارية مملوكة لشركة SIG Inc. ويند أي استخدام لهذه العلامات من قبل بموجب ترخيص لها بذلك، وللأسماه والعلامات التجارية الأخرى تخص مالكيها المعنين.

يمكن أن تجد معلومات قانونية إضافية حول الساعة في إعدادات المنتج.

مواصفات الاتصال اللاسلكي الرئيسية للساعة

نطاق التردد	الوظيفة	الإداء الوظيفي	قدرة الإرسال القصوى
2.412 - 2.462	جي جاهيز	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16.72 ديسيل ملي واط
2.401 - 2.480	جي جاهيز	بلوتوث	9.82 ديسيل ملي واط
13.56 ميجا هيرتز	جي جاهيز	NFC وظيفة	-9.211 ديسيل ميكرو أمبير/متر

الجزء الثاني: المعلومات القانونية

هـام: علامات المطابقة ومعلومات الاعتماد المطلوبة في بعض البلدان بصفة خاصة متوفرة بالساعة ضمن الإعدادات: للوصول إلى هذه المعلومات، انتقل إلى: Setting -> System -> Regulatory information about -> Regulatory information

حد معدل المتصاص النوعي SAR الموصى به من قبل جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بما في ذلك الولايات المتحدة، 1.6 واط/كمج على متوسط (I) جرام من النسج البشرية. أعلى قيمة لمعدل المتصاص النوعي SAR للساعة TAG Heuer Connected (في أعلى مستوى قدرة ممكن للجهاز):

- بلغت 0.0254 واط/كمج طبقاً للجنة الاتصالات الفيدرالية، و 0.03 واط/كمج طبقاً للاتحاد الأوروبي عند اختبارها للاستخدام على مستوى المقصم،
- بلغت 0.0678 واط/كمج طبقاً للجنة الاتصالات الفيدرالية، و 0.0274 واط/كمج طبقاً للاتحاد الأوروبي عند اختبارها للاستخدام على مستوى الجلد،
لإيقاف فعالية وظائف الاتصال اللاسلكي للساعة (بما في ذلك البلوتوث والواي فاي)، يرجى الرجوع للفقرة A. الخصائص الرئيسية لساعة TAG Heuer Connected.

الأردن

557/TRC/55/2016: رقم اعتماد النوع

أوروبا



بيان المطابقة

تقى شركة TAG Heuer (فرع من أفرع الجهات الصناعية السويسرية LVMH SA - الكائنة في 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVRELET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) ومتاحات التجهيزات اللذائلية لساعة Connected ومتاحات الشخص الخاصة بها موافقة مع المعايير الآتية: المواصفة R&TTE رقم 5/1999، EC/5/2014، موافقة الجهد المنخفض EU/35/2014، موافقة التوافق الكهرومغناطيسي EU/65/2011 ومواصفة II RoHS رقم UE/30/2014.

النص الكامل لإعلان المطابقة لمواصفات الاتحاد الأوروبي متاح عبر الموقع:
<http://customer-service.tagheuer.com>

بالبطاريات والمراكم ونقائص البطاريات والمراكم. تشير رموز صناديق القمامه المطبوخة ذات العجلات إلى أن الساعة TAG Heuer Connected يمكن نقلها بسهولة من الأسلحة الساخنة إلى الطيور من السطح، وعلى الرغم من ذلك، قد تسبب ملasse الأسلحة الساخنة بفتح قفلات طبلة من الرين في الشعور بالبلاسيك والاصناف حتى في حدوود المعايير سالفة الذكر، لذا ينصح درجة حرارة الساعه بلزام التخلص من الأجهزة سالفة الذكر والبطاريه صورة منفصلة (ذكر)، لا تحاول جعل بطارية ساعتها، ساهمه تخلصك من الأجهزة سالفة الذكر والبطاريات والمراكم بشكل صحيح في معن الآثار السلبية المحتمله على البيئة والحيوانات والمراكم، ومن إدخال إعادة التدوير وإعادة استخدام الخامات أو غيرها من الخامات، وغيرها من الخامات، تقدم ساهمه هامة في حماية البيئة.

لا تخلص من الأجهزة سالفة الذكر برميها في النار.

لمزيد من المعلومات الفضليه حول التخلص من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية القديمه، أو

البطاريات والمراكم، يرجى الاتصال بادبي الجهات الآتية:

-

الادارة العامة للبيئة، أو

-

خدمة التخلص من النفايات، أو

-

المترج الذي اشتريته منه المنتج.

حسب التشريع المحلي، فإن القانون يلزم العماله أو باليهم باراجع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية عند انتهاء عمرها الفاقدي، أو مراكز حجم النفايات العامة المخصصة لها هذا الغرض أو لمن كان شارتها، وتحدد القوانين المحلية كل دولة الوسائل الخاصة المنبعة في هذا الصدد.

معلومات حول التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية ومعدل الاصتصان النوعي
هذا الجهاز يرسل وسائل اتصال به هوائي لإرسال واستقبال إشارة الترددات اللاسلكية على مسافات محدودة، وقد يهدى باتصال البيانات. ويشعر عن الجهاز مستويات انبعاث من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) التي قد تسبب الإثارة في الشاشة مثل: العرق أو الالم المفاجئ بالصائمون أو اصحاب الساحة أو المغدور أو المصابين الحسرين أو أنواع القصور أو كرباسات الواقية من الشدة الشمس أو الرزق أو مزيل المواد الاصصة أو صبغات الشعر أو المديبات. قد ينذر لون الساعة TAG Heuer Connected بألوانه أو يهرب بغيره.

يجب ألا يوضع هذا الجهاز أو يستخدم بالتوافق مع أي جهاز إرسال أو هوائي آخر.

الساعة TAG Heuer Connected متوفقة بأشدارات الطبع للهواتف اللاسلكية المطبقة في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذا، كما أنها مصممة بحيث لا تتجاوز حدود الإشعاعات المسموح بها للتعرض لطاقة الموجات اللاسلكية المحددة من قبل إتحاد الاصتصان الفدرالي (FCC) والحكومة الأمريكية ووزارة الاتصالات والحكومة الكتبية (IC) والحكومة الفرنسية، وتحسب توصيات مجلس الأحادي الوري عن استخدامها كما فعل هذه التعليمات، لضمان سلامه جميع الأشخاص، يصرف النظر عن عمر أو الحاله المصحه.

مواصفة التعرض للأجهزة الكهربائية اللاسلكية تستخدم وحدة قياس تعرّف بمعدل الاصتصان النوعي (SAR)، وتجرى الاختبارات لمعرفة معدل الاصتصان النوعي SAR باستخدام أوضاع التشغيل القصوى أثناء إرسال الجهاز للموجات بأعلى مستوى صرخ به على الطلاق على جميع الترددات المختبرة.

يرجع ملاحظة أن:

- القيمة القصوى لمعدل الاصتصان النوعي SAR في الولايات المتحدة وكندا هي: 1.6 واط/كمج (متوسط قياس من أي جرم من الأنسنة) للإس والعقن والخدج، 4 واط/كمج (متوسط قياس من أي جرم من الأنسنة) للأعضاء).
- أما في الاتحاد الأوروبي وأستراليا، فالحدود الموصي بها لمعدل الاصتصان النوعي SAR هي: 2 واط/كمج (متوسط قياس من أي جرم من الأنسنة) للأعضاء (وهذه هي الاشتراطات القانونية المعمول بها في فرنسا وأستراليا).

قيمة معدل الاصتصان النوعي SAR الموصي بها من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤذن (ICNIRP) هي 2 واط/كمج.

بالإضافة إلى ذلك، تشير قيمة معدل الاصتصان النوعي SAR السارية في البلدان / الأقاليم التي تنت

تتفاوت الساعه TAG Heuer Connected ولملحقاتها مع المواصفات والمعايير الخاصة بدرجة حرارة السطح، وعلى الرغم من ذلك، قد تسبب ملasse الأسلحة الساخنة بفتح قفلات طبلة من الرين في الشعور بالبلاسيك والاصناف حتى في حدوود المعايير سالفة الذكر، لذا ينصح درجة حرارة الساعه بلزام التخلص من الأجهزة سالفة الذكر والبطاريات والمراكم، حيثها يصعب الموقف أو التخلص منها تفاصيل ملصقه الكهرباء، على سبيل المثال، أثناء حشر الساعه من بين TAG Heuer Connected وأململحقاتها عنها، تؤثر على قدرة جسده على جسمك، يرجى اتخاذ الاحتياطات الخاصة إذا اتفقت درجة حرارتها بشكل متزمع.

٣. الصيانة والتهوية

فترة العمر الافتراضي للمحتج الخاص بك مدرومة بضمان لمدة عامين.

٤. التنظيف والوصلات

احفظ الساعه TAG Heuer Connected نظيفة وجافة، احرص على تخفيف الساعه Connected مع أي شيء قد يسبب بها أضراراً أخرى، مثل الحوال أو الورل أو مستحضرات التجميل أو الجمر أو الماء والسوائل أو المطابق أو الأطعمة أو الأجهزة الحاسوبية أو ملصقات أخرى مثل لاصق استهانة الجاري، بما في ذلك سطح الشاشة التي قد تسبب الإثارة في الشاشة مثل: العرق أو الالم المفاجئ بالصائمون أو أصحاب الساحة أو المغدور أو المصابين الحسرين أو أنواع القصور أو كرباسات الواقية من الشدة الشمس أو الرزق أو مزيل المواد الاصصة أو صبغات الشعر أو المديبات. قد ينذر لون الساعة TAG Heuer Connected بألوانه أو يهرب بغيره.

يوصى بعدم الانتباه بالساعه TAG Heuer Connected باي من الصور الآتية:

- لا قدر بتغطية الساعه TAG Heuer Connected أثناء الشحن.
- لا قدر بتخفيف الساعه TAG Heuer Connected أو الأسرورة باستخدام مصدر حرارة خارجي (مثقب الشاشة على سبيل المثال).
- امتن عن استخدام مواد تنظيف أو مواد المضخوط تنظيف الساعه TAG Heuer Connected.

٢. احتياطات ومعلومات حول البطاريه المدمجه

- تتمثل الساعه TAG Heuer Connected على ظاهره أيونات ليثيوم بوليمر مدمجه قابلة لإلاعنة الشحن، لا يمكن حلها أو استبدالها من قبل المستخدم.
- لا تناول على بسته أو محاولة فصله إلى إبطال الصسان و قد يمثل خطراً بدهد سلامتك.
- يرجى إبعاد العيت والتبت من محاولة فصله إلى إبطال الصسان وقد يمثل خطراً بدهد سلامتك.
- لإجراء أي أعمال على البطاريه، يرجى الاتصال بموزع TAG Heuer الاقرب إليك.

٣. التخلص من التجهيزات الالكترونية أو الكهربائية ومن البطاريه



تشتمل الساعه TAG Heuer Connected ولملحقاتها وبطاريتها على مواد خطيرة، ولذا لا يسمح بالخلاص منها ضمن النفايات المنزلية غير المصنفة.

تخضع هذه الهوايات لنشريعات محلية خاصة، نظرًا إلى أن الساعه TAG Heuer Connected ولملحقاتها على وجه الجديد طرحت في الأسواق بعد 13 أغسطس 2005، في تخضع للمواصفات 19/2012/2012 EU للنفاثات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، تخضع للبطاريه التي تشمل عليها الساعه TAG Heuer Connected للمواصفات EC/66/2006 الخاصة

2. السلامة الكهربائية

٤. ملحقات الشحن

اقصر على استخدام ملحقات الشحن المعتمدة عن شحن الساعة TAG Heuer Connected.

ساعتك مزودة بملحقات الشحن الآتية: كابل ميكرو USB، منصة شحن، قابس كهرباء.

اقصر على استخدام ملحقات الشحن المعتمدة. افضل الشاحن من الكهرباء في حالة عدم استخدامه.

من الهم ووضع الساعة TAG Heuer Connected وملحقاتها المزودة منها في مكان جيد التهوية أثناء الشحن.

اقصر على استخدام ملحقات الشحن المزودة من طرف TAG Heuer Connected أو أي ملحقات شحن أخرى مقدمة من طرف TAG Heuer Connected أو نفس نوع مصدر الكهرباء المبين على ملصق الصنع. قبل استخدام أي ملحقات شحن معتمدة، تحقق من توافق الجهد الكهربائي لمصدر الكهرباء مع الجهد المقرر لملحقات الشحن المعتمدة.

احرص على عدم وضع ملحقات شحن الساعة TAG Heuer Connected أو ملحقات شحن أخرى مقدمة من طرف TAG Heuer Connected أو ملحقات شحن معتمدة، تتحقق من توافق الجهد الكهربائي لمصدر الكهرباء أو الشاحن الكهربائي. اخذ جسم الشاحن بدلًا من الكابل عند فصل ملحقات الشحن من مقبس الكهرباء أو منفذ التوصيل.

استخدم ملحقات شحن طلاقة لشحن الساعة TAG Heuer Connected أو أي ملخص آمنة إلإذا على ملخص الكهرباء أو أسلاك التمدد أو منافذ التوصيل لأن ذلك قد يؤدي إلى خطأ انتقال الطبل أو الصاعق الكهربائي، وإنقل الشور الواقع على الكابل أو الشاحن الكهربائي. اخذ جسم الشاحن بدلًا من الكابل عند فصل ملحقات الشحن من مقبس الكهرباء أو منفذ التوصيل.

رطوبة أو الإسلاك بها يهدى مياله الذي يتسبب في اتساع البرائين أو الصاعق الكهربائي أو حدوث جفاف الساعة TAG Heuer Connected أو ملحقات شحن قبل الشحن. عند استخدام ملحقات شحن لشحن الساعة TAG Heuer Connected أو ملحقات شحن قبل الشحن، تتحقق من إدخال قاس USB بالكامل في المهايي قبل توصيل المهايي بمقص الكهرباء. تجنب شحن الساعة TAG Heuer Connected أثناء الشحن. يجب ألا يتم شحن الشمس المبارة. لا تزددي الساعة TAG Heuer Connected فيها سوءة حال السخونة المفرطة هذه الساعة بالقرب من بعض قطع الغيار التي تتغير ثاراتها مثل الشاشة والبطارية أو الماء والأنباتات والكتب، إلخ).

تجنب ملمسة الماء على قاس لفترة طويلة عندما يكون الكابل متصلًا بمصدر كهرباء حيث أن ذلك قد يتسبب في التزاحم أو الإصابة، فيتيغى عدم التوتر أو الجلوس على القاس.

علاوة على ما سبق:

- احرص على عدم تعريض الشاحن للماء أثناء الاستخدام، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل بالشاشة وأساسه.

- أدخل كابل USB بحدى في قاعدة الشاحن، فقد يؤدي إقحام الكابل في الاتجاه الخاطئ إلى إنلاف الشاحن.

- لا يوصى بشحن الساعة في مكان بارد، لتجنب الارتفاع الرائد درجة حرارة الساعة.

عند وضع الساعة على الشاحن، وتوصيل الشاحن بمقص الكهرباء، تظهر شاشة الشحن على واجهة الشاشة، بينما الوقت المتبقى لشحن البطارية بالكامل.

- يوصى بخلع الساعة من الشاشن قبل اكمال الشحن.

- إذا أطمعت شاشة الساعة، فتحقق من إدخال القاس الكهربائي بالكامل في المقس وأن كابل USB مشتبك بالكاميرا في الشاحن وأن الساعة موصولة بشكل صحيح داخل الشاشن.

- وإذا أستمر تذبذب شحن الساعة، فتأكد من عدم وجود ساختات أو عوائق يعيقون الشاشن وتحقيق نظافة طهر الساعة.

- يشتمل الشاشن على مقاطن تصريح يضم محادنة وتوصيل الساعة بالشاشة بصورة صحيحة، يرجى الاحتفاظ بالشاشن بعيداً عن القطع المعدنية.

٣. سلامة البطارية

تشمل الساعة TAG Heuer Connected على بطارية أيونات ليثيوم بوليمر قابلة للشحن، وهي مدججة بأداء وعمر دأبأطارات، ولذا، لا تحوّل استبدال بطارية الساعة (المعلومات المتعلقة بعمر دأبأطارات، يرجى الرجوع إلى الفصل ٢-٣ فيما يلي).

مهما يحدّث:

- لا تعرّض البطارية للنار أو مصادر الحرارة الخارجية الأخرى، مثل الألواح الساخنة أو أسطح الألواح أو المعدن أو الألوان، لأن ذلك قد يتسبّب في حريق أو انفجار.
- لا تخلص بالبطارية بالفالون في النار.
- لا تستخدم أي شاحن أو طاقة تالية أيا كان السبب، اقتصر على استخدام البطاريات في الغرض المخصص لها فقط، لا تقم بعمل دائرة قدر للبطارية.
- لا تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة.

٤. التفاعل مع البيئة

د. التشوش على الأجهزة الإلكترونية والخاصية المغناطيسية
 قد تسبّب الساعة TAG Heuer Connected تشوشًا على الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل أي جهاز آخر يعمل بالترددات اللاسلكية.

احرص على إطفاء ساعتك على متن الطائرات أو أي مكان يتطلب ذلك (المستشفيات ومحطات الوقود، إلخ).

وعلى أي حال، تجنب من استخدام ساعتك في الأماكن المصير باستخدامتها فيها أو بطريقة صرحت بها.

صفة خاصة، قد تسبّب الساعة TAG Heuer Connected في التشوش على الأجهزة الطبية. حافظ على مسافة آمنة بين جهازك الطبي وال ساعة TAG Heuer Connected وملحقاتها. اشتري الطبيب والجهة المسئولة للجهاز الطبي للاطلاع على المعلومات الخاصة بجهازك الطبي. توقف عن استخدام الساعة TAG Heuer Connected وملحقاتها إذا شعرت بضرر تشنّعها على جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز إنذار الرفakan أو غيرها من الأجهزة الطبية.

تجنب بطيقات فتح الأدوات والبطاقات الائتمانية بعيداً عن الساعة TAG Heuer Connected، ومملحقاتها.

٥. مناطق الخطير

سجن الساعة TAG Heuer Connected أو استخدمها في منطقة بها أجواء مهيبة للإنفجار، مثل المناطق التي تكون فيها الهاوية مشبعاً بمستواعات عالية من المواد الكيميائية أو الاصححة أو الجزيئات القابلة للانتعاش (مثل الحبوب أو القبار أو بودرة المعادن) قد يمثل خطراً، التزم بجمع الأدوات والتطبيقات.

٦. درجات الحرارة الملائمة للتشغيل والتبريد

تراجع درجة الحرارة التشغيلية للساعة TAG Heuer Connected من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (٣٢ إلى ١٠٤ ف)،

قد تلف الساعة TAG Heuer Connected ويتلف العنصر الإلكتروني للطايرية إذا تم تخزينها أو تغليخها خارج الطاقات المقررة للدرجات الحرارة. تجنب تعرّض الساعة TAG Heuer Connected للتغيرات كبيرة في درجات الحرارة، إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية للساعة TAG Heuer Connected درجات الحرارة التشغيلية (على سبيل المثال، وتعيها في سيرارة درجة حرارتها تفاحة تحت أشعة الشمس المشعة لفترة طويلة)، فهذا يحدث ما يلي فيما تتجاوز الساعة ساعتها المقررة درجة حرارتها:
 • قد يتم الشحن ببطء أو يتوقف تماماً.
 • قد تختنق الشاشة.
 • قد يتوقف نقل بعض البيانات مؤقتاً أو يتم تأخيرها.

أو إقراط الإعفاء أو الدوار أو الإلهاب أو ضيق التنفس، ويستمر في التعرق، تقع على ساعتك المسؤولية عن جمجمة المخاطر ذات الصلة بما في ذلك الإصابة التي قد تجهر عن مثل هذا النشاط. إذا كنت في أي حال معرضة لخطر فقدان ساعتها، فيجب أن تستأنف سلسلة الساعات بالأساس TAG Heuer Connected [على سبيل المثال، الساعات المائية المرضية أو قيادة العين أو الصداع]، فاستمر طبيبك المعالج في استخدام الساعة.

قد يكون لدى بعض الناس حساسية تجاه بعض المواد المستخدمة في موهرات الزينة والاسعات والاسوكسارات الأخرى إلى ذلك لأنهم يشعرون بالغثيان أو القيء. قد يكون ذلك حساسية الأعوام البيئية أو التعرض الطويل لمجهيات البشرة مثل الصابون أو العرق أو غيرها من المسببات. تكون أكثر عرضة لتهيج البشرة بسبب الأجهزة القابلة للتنفس، إذا كان لديك حساسية نحو الماء، معنفة و/or إلى ذلك من أنواع الحساسية، إذا كان لديك حساسية على طبلة معروفة، يرجى اتخاذ الاحتياطيات الخاصة عند إزالة الماء. **TAG Heuer Connected Connected**. قد تكون أكثر عرضة لتهيج البشرة بسبب الماء في TAG Heuer ConnectedConnected في أحياناً تحدث على جلدك المحمي باللمسة المعاصر، اخلج الماء في TAG Heuer ConnectedConnected في وقت لاحق لازالة الفرقة لتهيج البشرة. كما يؤدي العناكب على نطاق واسع وتفاقم وتفاقم سوءة الماء في TAG Heuer ConnectedConnected إلى حد من المكافحة الشديدة، إذا تعرضت أحاجي البشرة حول الماء السادس على الماء أو تسببت فيها الضرر أو التهيج أو الحكة أو غيرها من أنواع التهيج أو عدم الارتفاع، يرجى خلع **TAG Heuer Connected Connected** واستشارة الطبيب قبل مواصلة زيتها. قد يؤدي استمرار الاستعمال، حتى بعد

الخامات المستخدمة في الساعة TAG Heuer Connected هي مكونات مصممة خصيصاً لـ TAG Heuer، وهي مكونات متقدمة تم تطويرها من قبل فريق بحثي متخصص في تطوير الميكانيزمات وال擒纵机构، مما يضمن دقة ودynamism والأداء العالي.

إذا كنت تستخدم جهازاً طيباً إلكترونياً، يرجى الرجوع للفرقة 3a فيما يلي.

احتفظ بالساعة TAG Heuer Connected وملحقاتها بعيداً عن متناول الأطفال. ويوجه خاص، هذا الإصدار من الساعة Connected يتيح للمستخدمين إمكانية تعديل بعض أجزاء الساعة. ونتيجة لذلك، قد تشكل بعض أجزاء الساعة TAG Heuer Connected خطراً احتقانياً للأطفال. حافظ

© TAG Heuer Connected 2017

يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن استخدامه وظيفة GPS بالساعة Connected وعن

فقد تؤثر الترددات اللاسلكية على الأنظمة الإلكترونية المركبة بشكل خطير أو غير المحمية بشكل ملائم في مركبات السيارات. راجع الممر مع الجهة الصانعة أو ممثليها فيما يخص سياراتك. وفي حالة تزكيت أي إدخال إضافي لسيارتك، ينصح بطلب أيضاً استشارة الجهة الصانعة للجهاز المعروقة المعاملات المتعلقة بسياراتك الجديدة.

تعرض الساعة TAG Heuer Connected للمواد الآلية يؤدي إلى بطان الشمام: المنظفات الاصنام أو الأطعمة الحمضية أو ملمسها لأنة سواقي باستثناء الماء، مثل العطور أو المبيدات الحشرية أو أنواع الغسول أو كريمات الولادة منأشعة الشمس أو الزيت أو مزيج المواد الالكترونية أو صفات الشعر أو المذيبات. تذكر أن السوار الجلدي وجمع ملحقات الشحن غير مقاومة للماء.

- سقوط الساعة TAG Heuer Connected على الأرض أو تعرضاً للصدمات.
 - تعرض الساعة TAG Heuer Connected للماء المضغوط أو المياه سريعة الاندفاع.
 - كالغوص على سبيل المثال.
 - ارتداء الساعة TAG Heuer Connected في السباحة أو غرفة البار.

(iii) استخدام زر التشغيل والوصلات والمقاييس

لا يبالغ في الضغط على زر تشغيل الساعة Connected TAG Heuer، أو إقحام قابس اللحى في المقسى، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث أضرار لا يخطئها العين. إنما يتم تبديل القابس مع المقسى بسهولة نوعاً ما، فيما غير متوفقاً على الأرجح. تتحقق من عدم وجود إعاقات وأتاك من توافق القابس والمقسى ومن وعده القابس بالشكل الصحيح الملائم للمقسى.

قد نشهد بعض انماط استخدام في اهتمام أو اقطاع الكابلات. الكابل المتصل بمتصنة معرفة بالضعف أو الفتت إذا تم استعماله من نفس القفلة، منه مثل أي سلك معدني آخر. كابل آخر، احرص على تثبيت الكابل على شكل متغيرات بسيطة بدلًا من الروابي الحادة، اخصوص الكابلات والقباسات بمقدمة دورية من حيث جودة الواءات أو اقطفوات أو اثناءات وأمور أخرى، وإذا غيرت على أي فرع من هذا القبيل، فتوقف عن استخدام الكابل.

تغري لون الملحاقات نتيجة الاستخدام المتكرر يعد أمراً طبيعياً، إذ يتغير لون الملحاقات بحسب الاتساحات والارتفاع والتعرض للطوية تغري لوناً آخر. إذا تعرضت ملحاقات الشحن للسخونة أثناء الاستخدام أو تعرضاً لشحنة أو مزاعمة الساعة TAG Heuer Connected الجديدة، فسوف ينطفل الملحاقات تلقائياً من مهابي الكهرباء وتحتاج الملحاقات إلى تنظيف قماش ناعمة وجافة وخالية من الزيوت. لا تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عن طريق ملحاقات الشحن.

قد يتغير لون سطح ملحقات شحن الساعة TAG Heuer Connected بعد استخدامها بشكل متكرر، لكننا ننصح بتنظيف سطح الماء في الماء على الأقل كل يوم، وذلك باستخدام جافل من جافل الأسرار للشاشة ولل ساعة.

www.all-ahs.com | 10 | Page

بصقة عامة، الساعة TAG Heuer Connected غير مخصصة للاستخدام مع الأجهزة التي قد يؤدي

عطلتكم إلى أجهزة او إصداراً لأشخاص او صرر باعه قاتمة.
إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص الساعة TAG Heuer Connected أو بطاريتها و/أو المحتويات المائية للملحقات، ترجو تبادل المصالح هنا على الإنترنت: www.tagheuer.com أو مع العيادة العائمة التالية:

الساعة TAG Heuer Connected هي جهاز طبقة لا تتغير الساعة
ولا تطبيقات الساعة TAG Heuer Connected أجهزة، فهي غير مصممة أو مخصصة
للسخام في تشخيص الأمراض أو الأعراض الأخرى، أو لعلاج الأمراض أو العدوى من شأنه
أن يزيد من خطر المرض.

قبل البدء في استخدام أي برنامج تمرين باستخدام الساعة TAG Heuer Connected أو تعيديه

العنوان	المعلومات القانوني	الحرة الثاني	الحرة الأول	تعليمات السلامة	فهرس المحتويات
صفحة					• انتقل إلى NFC واضغط عليها
19					• انقر على المفتاح القابل لتشغيلها أو إيقافها

تبيه! قبل بدء استخدام الساعة TAG Heuer Connected، يرجى قراءة التعليمات الآتية والتي تشمل على معلومات هامة بخصوص السلامة والتشریعات القانونية. كذلك، تفضل بقراءة دلالة الاستخدام السليمة ووثيقة الضمان المرفقة مع المنتج.

الحاء الأولى: تعلميات السلامة

A. الخصائص الأساسية للساعة TAG Heuer Connected

تشتمل الساعة TAG Heuer Connected على وظائف واي فاي وبلوتوث والنظام العالمي للتحديد (GPS) والاتصالات قريب المدى (NFC). كما توفر بها المت裝 أيضاً مستشعر الإضاءة المحيطة وتزويجات بینية (أي، يمكن المستخدمين تبديل بعض أجزاء جسم الساعة مثل "العرواء" من خلال شاشة ملقطات أضائة).

وهي غير مخصصة للاستخدام كجهاز طبقي أو جهاز تثبيت للأداء البدني، يلزم لعمل الساعة وجود هاتف يعمل بنظام آندرويد 4.3 أو أيفون iOS 8.0 فأصاعداً، تفضل بزيارة موقع g.co/wearecheck من هناشك أو من جهاز الكمبيوتر لمعرفة ما إذا كان متوفقاً، يلزم لعمل الساعة TAG Connected استخدام ملحقات الشخص المودعة معها.

اقصر على استخدام الملحقات المعتمدة من شركة TAG Heuer. فإن استخدام أي ملحقات أخرى غير معتمدة من شركة TAG Heuer قد يتسبب في بطالة TAG Heuer Connected أي اتفاق أو خصم ساري على ساعتك وأو قد ينجم عنه تعطل الساعة TAG Heuer Connected ونسبياً في مخاطر.

يمكنك إيقاف وظائف بلوتوث وواي فاي و GPS و NFC باتباع الخطوات الآتية:
واي فاي أو بلوتوث
إذا كانت شاشة ساعتك متحركة، فالمس، الشاشة لتقعها، الساعه،

- مر أصعب من أعلى الشاشة إلى أسفل،
- أغلى **Settings** (الإعدادات) (٤)، ثم اضغط عليه،
- ذهب إلى **الاتصال**، ثم اضغط على إعدادات واي فاي أو بلوتوث
- وكلما تزيد إيقاف قيادته،
- إذا كانت إعدادات الواي فاي أو البلوتوث مسيطرة على الوضع الآوتوماتيكي، فاضغط على **الاقرحة** المقدرة بحوالي ١٢٪، ثم افتح الواي فاي أو البلوتوث لإيقافها أو تعطيلها.

GBS ä&ö, ö

- اضغط على تاج الضبط
- انقل إلى  **Settings** (إعدادات) وانقر عليها
- انقل إلى  **Connectivity** (الاتصال) واضغط عليها

العنوان

- **NFC وظيفة**
- اضغط على تأكيد الضبط
- انتقل إلى  **Settings** (إعدادات) وانقر عليها
- انتقل إلى  **Connectivity** (الاتصال) واضغط عليها

GUIDE D'UTILISATION SPÉCIFIQUE - SÉCURITÉ ET INFORMATIONS LÉGALES

TAG HEUER CONNECTED MODULAIRE - MODÈLE SBF8A

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	20
PARTIE II INFORMATIONS LÉGALES	26

Attention ! Avant de commencer à utiliser votre montre TAG Heuer Connected, veuillez lire les instructions suivantes. Celles-ci contiennent des informations importantes concernant la réglementation et la sécurité. Lisez également le guide de prise en main rapide et la garantie fournis avec votre produit.

PARTIE I : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

A. Principales caractéristiques de votre montre TAG Heuer Connected

La montre TAG Heuer Connected dispose des fonctions Wi-Fi, Bluetooth, géopositionnement par satellite (GPS) et communication en champ proche (NFC). Ce produit dispose également d'un capteur de lumière ambiante et bénéficie du concept de modularité (c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent remplacer des pièces de la montre telles que les « cornes » en achetant des accessoires supplémentaires).

Elle n'est pas destinée à être utilisée en tant qu'équipement médical ou instrument de suivi d'une activité sportive. Elle nécessite un téléphone fonctionnant sous Android 4.3+ ou iOS 8.2+. Rendez-vous sur g.co/wearecheck sur votre téléphone ou votre ordinateur pour voir si ils sont compatibles. La montre TAG Heuer Connected nécessite l'utilisation des accessoires de recharge fournis.

Utilisez uniquement les accessoires approuvés par TAG Heuer. L'utilisation de tout autre accessoire non approuvé par TAG Heuer dans le cadre de l'utilisation de la montre TAG Heuer Connected pourrait annuler toute approbation ou garantie applicable à votre appareil et/ou pourrait rendre votre montre TAG Heuer Connected inopérante ou dangereuse.

Vous pouvez désactiver les fonctions Bluetooth, Wi-Fi, GPS et NFC de votre montre en suivant les étapes ci-dessous :

WIFI OU BLUETOOTH

Si la luminosité de votre écran est faible, touchez celui-ci pour activer la montre ;

- Glissez votre doigt de haut en bas sur l'écran ;
- Trouvez Paramètre ☰ puis touchez-le ;

Page

- Allez à « Connectivité ☰ », touchez le paramètre que vous voulez désactiver, Wi-Fi ou Bluetooth ;
- Si la fonction Wi-Fi ou Bluetooth est réglée sur Automatique, touchez la petite icône située à côté du mot Wi-Fi ou Bluetooth pour l'activer ou la désactiver.

GPS

- Appuyez sur la couronne
- Faites défiler l'écran jusqu'à Paramètres ☰ et touchez-le
- Faites défiler l'écran jusqu'à Connectivité ☰ et touchez-le
- Touchez l'interrupteur pour activer ou désactiver

NFC

- Appuyez sur la couronne
- Faites défiler l'écran jusqu'à Paramètres ☰ et touchez-le
- Faites défiler l'écran jusqu'à Connectivité ☰ et touchez-le
- Faites défiler l'écran jusqu'à NFC et touchez-le
- Touchez l'interrupteur pour activer ou désactiver

B. Précautions de sécurité importantes

Veuillez noter que le non-respect des instructions suivantes peut entraîner un mauvais fonctionnement ou un danger pour l'utilisateur et/ou annuler ou réduire le bénéfice de la garantie.

1. Utiliser la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires en toute sécurité

a. Assurer la sécurité de votre montre TAG Heuer Connected

(I) Généralités

N'utilisez pas ou n'entreposez pas votre montre TAG Heuer Connected dans des endroits poussiéreux ou sales, car cela pourrait endommager ses composants.

N'entreposez pas votre montre TAG Heuer Connected dans des endroits chauds. Les fortes températures peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les piles et déformer ou faire fondre certains plastiques.

N'entreposez pas votre montre TAG Heuer Connected dans des endroits froids. Lorsque votre montre TAG Heuer Connected reprend ensuite sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur, ce qui peut causer des dégradations des circuits électroniques.

N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de votre montre. Une manipulation de la montre TAG Heuer Connected par une personne inexpérimentée peut endommager votre montre TAG Heuer Connected et annuler la garantie.

Ne laissez pas tomber votre montre TAG Heuer Connected et ne la soumettez pas à des chocs. Ne posez pas d'objets lourds dessus.

Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus. N'appuyez pas trop fort sur l'écran. Des manipulations brutales peuvent endommager les circuits internes.

N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer votre montre TAG Heuer Connected.

Lorsque vous écoutez votre équipement via des écouteurs sans fil, veillez à régler le volume à un niveau raisonnable afin d'éviter d'abîmer vos tympans.

Si votre montre TAG Heuer Connected ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, veuillez les confier au centre de service TAG Heuer qualifié le plus proche.

Par ailleurs, merci de vous référer au guide d'instructions et de garantir pour plus d'informations à propos de la sécurité électrique des câbles, de la station de recharge et de la batterie.

(ii) Exposition aux liquides

La montre TAG Heuer Connected est étanche à l'eau jusqu'à 50 m/5 atm. Vous pouvez par exemple porter votre montre TAG Heuer Connected sous la pluie ou lors d'activités en eaux peu profondes, telle que la natation. Elle ne doit toutefois pas être utilisée pour les activités impliquant l'immersion en eaux plus profondes ou la soumettant à de l'eau s'écoulant à grande vitesse, comme la plongée sous-marine ou le ski nautique. Prenez soin de nettoyer votre montre à l'eau savonneuse et de la rincer à l'eau claire, surtout après un contact avec de l'eau salée. Vous pouvez également essuyer votre montre avec un chiffon non abrasif et non pelucheux.

L'exposition de votre montre TAG Heuer Connected aux substances suivantes entraînera l'annulation de sa garantie : détergents, acides ou aliments acides ainsi que tout liquide autre que l'eau, comme les parfums, les insectifuges, les lotions, les crèmes solaires, les huiles, les dissolvants pour adhésifs, les colorations pour cheveux ou les solvants. Veuillez noter que les bracelets en cuir et tout accessoire de charge ne sont pas résistants à l'eau.

Les situations suivantes peuvent nuire à l'étanchéité de la montre TAG Heuer Connected et doivent être évitées :

- Laisser tomber la montre TAG Heuer Connected ou la soumettre à des chocs.
- Exposer la montre TAG Heuer Connected à de l'eau sous pression ou s'écoulant à grande vitesse, comme par exemple en plongée sous-marine.
- Porter la montre TAG Heuer Connected dans un sauna ou un hammam.

(iii) Utilisation du bouton de mise en marche, des connecteurs et des ports

N'appuyez jamais trop fort sur le bouton de mise en marche de votre montre TAG Heuer Connected ou ne forcez pas l'introduction d'un connecteur de recharge dans un port car cela pourrait causer des dégradations non couvertes par la garantie. Si le connecteur ne peut pas être facilement branché dans le port, c'est certainement parce qu'ils ne correspondent pas. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction et s'assurer que le connecteur correspond bien au port et que le connecteur est correctement orienté par rapport au port.

Certains modes d'utilisation peuvent contribuer à un effilochage ou une rupture des câbles. Le câble relié à l'unité de recharge, comme tout fil ou câble métallique, est susceptible de se fragiliser ou de se rompre s'il est fréquemment tordu au même endroit. Il est donc préférable de le courber légèrement plutôt que de le plier franchement. Vérifiez régulièrement que le câble et le connecteur ne sont pas pliés, cassés, tordus ou dégradés d'une autre façon. Si vous constatez une dégradation de ce genre, n'utilisez plus le câble.

Une décoloration des accessoires de charge est normale après une utilisation régulière. La saleté, les débris et une exposition à l'humidité peuvent être à l'origine de cette décoloration. Si vos accessoires de charge chauffent pendant leur utilisation ou si votre montre TAG Heuer Connected ne se recharge pas ou ne se synchronise pas, débranchez le câble de l'adaptateur secteur et nettoyez les accessoires avec un tissu sec non pelucheux et non abrasif. N'utilisez pas de liquides ou de produits nettoyants pour nettoyer vos accessoires de charge.

La surface de recharge des accessoires de recharge de la montre TAG Heuer Connected peut se décolorer après une utilisation régulière. Un nettoyage de la surface de recharge peut réduire ou empêcher cette décoloration et aider à prévenir les dégradations de votre chargeur et de votre montre TAG Heuer Connected. Pour nettoyer la surface de recharge, déconnectez le chargeur à la fois de la montre TAG Heuer Connected et de la prise murale, puis essuyez-la avec un tissu humide non abrasif. Séchez avec un tissu non abrasif et non pelucheux avant de reconnecter le chargeur. N'utilisez pas de produit nettoyant pour nettoyer la surface de recharge.

b. Protection de la santé de l'utilisateur

D'une manière générale, la montre TAG Heuer Connected n'est pas destinée à être utilisée dans des situations où une défaillance de l'appareil pourrait causer un décès ou une blessure, ou des dégâts écologiques importants.

Pour toute question concernant la composition chimique de votre montre TAG Heuer Connected, ses batteries et/ou ses accessoires, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet www.tagheuer.com ou par courrier à l'adresse suivante : TAG HEUER - Branche de LVMH

Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE (TEL : +41 (0)32 919 8000).

Votre montre TAG Heuer Connected n'est pas un équipement médical : Votre montre TAG Heuer Connected et les applications correspondantes incluses ne sont pas des équipements médicaux. Ils ne sont ni conçus ni prévus pour une utilisation dans le cadre d'un diagnostic médical quel qu'il soit, ou pour le soin, l'atténuation, le traitement ou la prévention d'une maladie.

Avant de commencer ou de modifier un programme d'exercice à l'aide de la montre TAG Heuer Connected, consultez votre médecin. Restez prudent et attentif pendant vos exercices. Cessez immédiatement vos exercices si vous ressentez une douleur, une faiblesse, un étourdissement, de l'épuisement ou de l'essoufflement. En faisant de l'exercice, vous êtes conscient de tous les risques inhérents, y compris de toutes les blessures qui pourraient résulter de ce genre d'activité. Si vous êtes atteint d'une maladie dont, selon vous, le port de la montre TAG Heuer Connected pourrait favoriser des symptômes (ex: crises, événouissements, fatigue visuelle ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser la montre TAG Heuer Connected.

En cas de contact prolongé avec la peau, certaines personnes peuvent présenter des réactions à certains matériaux utilisés dans les bijoux, les montres et autres articles. Cela peut être dû à des allergies, des facteurs environnementaux, une exposition prolongée à des substances irritantes comme le savon, la sueur ou d'autres causes. Il est plus probable que vous ayez des irritations après avoir porté certains appareils si vous souffrez d'allergies ou d'autres sensibilités. Si vous êtes sensibles de la peau, veuillez faire particulièrement attention lorsque vous portez votre montre TAG Heuer Connected. Il est plus probable que vous ayez des irritations à cause de la montre TAG Heuer Connected si vous la portez trop serrée. Retirez régulièrement votre montre TAG Heuer Connected pour laisser votre peau respirer. Une montre TAG Heuer Connected toujours propre et sèche réduit les risques d'irritation cutanée. Si vous souffrez de rougeurs, de gonflements, de démangeaisons ou de toute autre irritation ou inconfort cutané autour ou sous votre montre TAG Heuer Connected, merci de la retirer et de consulter votre médecin avant de la porter à nouveau. Un porter continu, même après la disparition des symptômes, peut provoquer une nouvelle irritation ou une aggravation de l'irritation.

Les matériaux utilisés dans la montre TAG Heuer Connected et ses bracelets sont conformes aux normes établies pour les bijoux par le U.S. Consumer Product Safety Commission, les réglementations européennes applicables et les autres normes internationales.

Si vous utilisez un appareil électronique médical, merci de vous référer à la section 3a ci-dessous.

c. Intégrité d'autrui

(i) Protection des enfants

Tenez la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires hors de portée des enfants. En particulier lorsqu'il s'agit de cette version de montre connectée qui permet aux utilisateurs d'en modifier certaines parties. Certaines pièces de la montre TAG Heuer Connected peuvent donc présenter des risques de **suffocation** pour les jeunes enfants. Tenez ces pièces hors de portée des jeunes enfants.

(ii) Marcher et conduire prudemment

N'utilisez pas votre montre TAG Heuer Connected en conduisant.

L'utilisation du GPS de la montre connectée et les risques afférents relèvent de l'entièbre responsabilité de l'utilisateur.

Les ondes radio peuvent interférer de façon inopportun avec des systèmes électroniques mal montés ou insuffisamment protégés sur les véhicules motorisés. Vérifiez ce qu'il en est pour votre véhicule auprès du fabricant du véhicule ou de son représentant. En cas d'ajout d'équipements sur votre véhicule, il vous est recommandé de consulter également le fabricant de cet équipement pour plus d'informations concernant les interférences radio.

N'utilisez pas votre montre TAG Heuer Connected en marchant ou lors de toute activité nécessitant toute votre attention. En particulier, n'utilisez pas le GPS de la montre connectée en conduisant, car cela pourrait vous distraire et provoquer un accident. L'inattention à la circulation routière ou aux dangers piétonniers peut causer de graves blessures, un décès ou une perte matérielle.

2. Sécurité électrique

a. Accessoires de charge

Pour charger votre montre TAG Heuer Connected, utilisez uniquement les accessoires de charge approuvés.

Votre montre est fournie avec les accessoires de charge suivants : câble micro USB, station de recharge, prise secteur.

Utilisez uniquement les accessoires de charge approuvés. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le du secteur.

Lors de la charge, il est important de placer la montre TAG Heuer Connected et les accessoires fournis avec dans un endroit bien ventilé.

Utilisez les accessoires de charge fournis avec la montre TAG Heuer Connected ou tout autre accessoire TAG Heuer approuvé uniquement pour le type de source électrique indiqué sur l'étiquette de l'accessoire. Avant d'utiliser un accessoire de charge approuvé, vérifiez que la tension principale de l'alimentation est conforme à la tension des accessoires de charge approuvés.

Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges électriques

ou les prises de connexion car cela pourrait provoquer des risques d'incendie ou d'électrocution. Pour réduire le risque de dommages sur le câble ou le chargeur, tirez sur le chargeur plutôt que sur le câble lorsque vous débranchez l'accessoire de recharge de la prise secteur ou de la prise de connexion.

L'utilisation d'accessoires de charge pour montre TAG Heuer Connected endommagés, ou la recharge en présence d'humidité, ou la manipulation d'accessoires avec les mains mouillées peut provoquer des incendies, des électrocutions, des blessures ou des dommages chez l'utilisateur, sur la montre TAG Heuer Connected ou sur d'autres biens matériels. Vérifiez que la montre TAG Heuer Connected est bien sèche avant de la mettre en charge. Lorsque vous utilisez les accessoires de recharge pour charger la montre TAG Heuer Connected, vérifiez que la prise USB est complètement enfoncee dans l'adaptateur avant de brancher l'adaptateur à la prise secteur. Évitez de charger votre montre TAG Heuer Connected directement exposée au soleil. Ne portez pas la montre TAG Heuer Connected lorsqu'elle est en charge. La montre ne doit pas être chargée à proximité de certains meubles qui pourraient facilement prendre feu en cas de surchauffe de la batterie (par exemple canapés, bibliothèques, etc.).

Évitez les contacts prolongés entre la peau et le connecteur lorsque le câble est branché à une prise électrique, car cela peut provoquer de l'inconfort ou des blessures. Évitez de dormir ou vous asseoir sur le connecteur.

En outre :

- N'exposez pas le chargeur à de l'eau pendant son utilisation ; cela pourrait provoquer des défaillances du chargeur et de la montre.
- Insérez délicatement le câble USB dans le port du chargeur, car l'insérer de force dans le mauvais sens pourrait endommager le chargeur.
- Il est recommandé de charger la montre dans un endroit frais afin d'émpêcher une surchauffe de la montre.
- Il n'est pas recommandé de charger la montre dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil, car cela pourrait causer une surchauffe.
- Lorsque la montre est posée sur le chargeur et que le chargeur est branché à une prise murale, un écran de recharge s'affichera sur la montre, indiquant le temps restant pour la recharge complète de la batterie.
- Il est recommandé de retirer la montre du chargeur dès qu'elle est complètement chargée.
- Si la montre ne se recharge pas, vérifiez que la fiche secteur est bien insérée dans la prise électrique, que le câble USB est fermement connecté au chargeur et que la montre est bien posée sur le chargeur.
- Si la montre ne se recharge toujours pas, vérifiez qu'il n'y a aucune

saleté ou obstruction sur les broches du chargeur et vérifiez que le fond de la montre est propre.

- Le chargeur contient un petit aimant permettant un alignement et une connexion corrects de la montre sur le chargeur. Veuillez tenir le chargeur à l'écart de tout métal.

b. Sécurité de la pile

Votre montre TAG Heuer Connected contient une pile lithium-ion polymère rechargeable, intégrée et non remplaçable. N'essayez pas de la remplacer (pour plus d'informations sur le recyclage de la pile, merci de vous référer à la section C-2 ci-dessous).

En aucun cas :

- N'exposez pas la pile au feu ou à d'autres sources externes de chaleur, comme des plaques chauffantes, des plaques de cuisson, des chauffages d'appoint ou des fours, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- N'utilisez pas de chargeur ou de pile endommagés de quelque façon que ce soit. Utilisez la pile uniquement aux fins prévues. Ne mettez pas la pile en court-circuit.
- Ne laissez pas la pile dans des endroits chauds ou froids.

3. Interaction avec l'environnement

a. Interférence avec les équipements électroniques et caractéristiques magnétiques

Votre montre TAG Heuer Connected, comme tout appareil émettant des ondes radio, peut interférer avec d'autres appareils électroniques.

Éteignez votre montre TAG Heuer Connected dans les avions et tout autre endroit où cela est nécessaire (hôpitaux, stations essence, etc.).

Dans tous les cas, assurez-vous que l'utilisation de votre montre TAG Heuer Connected est autorisée là où vous l'utilisez et de la façon dont vous l'utilisez.

Plus particulièrement, votre montre TAG Heuer Connected peut interférer avec les pacemakers, les défibrillateurs et autres **appareils médicaux**. Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil médical et la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires. Consultez votre chirurgien ou votre médecin pour des informations plus précises sur votre appareil médical. Arrêtez d'utiliser votre montre TAG Heuer Connected et ses accessoires si vous craignez des interférences avec votre pacemaker, défibrillateur ou tout autre appareil médical.

Tenez vos badges magnétiques et cartes de crédit à l'écart de la montre TAG Heuer Connected et de ses accessoires.

b. Zones dangereuses

Charger ou utiliser la montre TAG Heuer Connected dans une zone potentiellement explosive, comme dans les endroits dont l'air contient une forte teneur en substances chimiques, vapeurs ou

particules inflammables (comme des fibres, de la poussière ou des poussières métalliques) pourrait être dangereux. Suivez tous les sigles et instructions.

c. Températures de fonctionnement et de stockage

La température normale de marche de la montre TAG Heuer Connected se situe entre 0 et 40°C.

La montre TAG Heuer Connected peut être endommagée et la durée de vie de sa pile peut être raccourcie si elle est entreposées ou utilisée en-dehors de ces températures. Évitez d'exposer votre montre TAG Heuer Connected à des brusques changements de température ou d'humidité. Si la température interne de la montre TAG Heuer Connected dépasse les températures normales de fonctionnement (par exemple, à l'intérieur d'une voiture trop chaude ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées), vous pourriez subir les effets suivants tandis qu'elle essaiera de reprendre sa température normale :

- Le chargement pourrait ralentir ou s'arrêter ;
- L'affichage pourrait s'affaiblir ;
- Certains transferts de données pourraient être interrompus ou retardés.

La montre TAG Heuer Connected et ses accessoires sont conformes aux normes et limites de température de surface applicables. Cependant, même dans le cadre de ces limites, un contact prolongé avec des surfaces chaudes peut causer de l'inconfort ou des blessures. La montre TAG Heuer Connected et ses accessoires se réchauffent lorsqu'ils sont branchés à une source d'électricité. Faites appel à votre bon sens pour éviter les situations dangereuses lorsque vous utilisez votre montre TAG Heuer Connected et/ou ses accessoires en contact prolongé avec peau lorsqu'ils sont branchés. Par exemple, lorsque la montre TAG Heuer Connected est en charge ou quand ses accessoires sont branchés à une source d'électricité, ne dormez pas dessus ou ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps. Faites particulièrement attention si vous souffrez d'une affection physique ne vous permettant pas de ressentir la chaleur sur votre corps. Retirez la montre TAG Heuer Connected si elle devient trop chaude.

C. Entretien et tri sélectif

Votre produit bénéficie d'une période de garantie de 2 ans.

1. Nettoyage et réparation

Maintenez la montre TAG Heuer Connected propre et sèche. Séchez soigneusement la montre TAG Heuer Connected si elle a été exposée à de l'eau froide. Nettoyez la montre TAG Heuer Connected si elle est entrée en contact avec quoi que ce soit pouvant causer des salissures ou des dégâts, comme de la poussière, du sable, du maquillage, de l'encre, du savon, du détergent, de l'acide ou de la nourriture

acide, ou si elle entre en contact avec des liquides autres que de l'eau fraîche, y compris ceux qui pourraient provoquer une irritation cutanée, comme : la transpiration, l'eau salée, l'eau savonneuse, l'eau de piscine, le parfum, les insectifuges, les lotions, la crème solaire, l'huile, le dissolvant pour adhésif, les colorations pour cheveux ou les solvants. La montre TAG Heuer Connected peut changer ou se dégrader avec le temps.

Lors de l'entretien de votre montre TAG Heuer Connected, il est recommandé de suivre les conseils suivants :

- Ne nettoyez pas la montre TAG Heuer Connected lorsqu'elle est en charge.
- Ne séchez pas la montre TAG Heuer Connected ou son bracelet à l'aide d'une source extérieure de chaleur (ex: un sèche-cheveux).
- N'utilisez pas de produits nettoyants ou d'air comprimé pour nettoyer votre montre TAG Heuer Connected.

2. Précautions d'emploi et information sur la pile intégrée

- Votre montre TAG Heuer Connected contient une pile rechargeable au lithium-ion intégrée qui ne peut pas être remplacée ou retirée par l'utilisateur.
- N'essayez pas de remplacer ou de retirer la pile de votre montre.
- Une modification de votre montre ou une tentative d'ouverture de celle-ci annule la garantie et peut provoquer un accident. Pour toute manipulation de la pile, veuillez contacter votre distributeur TAG Heuer.

3. Tri sélectif des équipements électroniques ou électriques et de la pile



Votre montre TAG Heuer Connected, ses accessoires et sa pile contiennent des substances dangereuses. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets ménagers non triés.

Ils sont soumis aux réglementations locales spécifiques. Plus particulièrement, comme la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires ont été mis sur le marché après le 13 août 2005, ils sont sujet, au sein de l'Union Européenne, à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; en outre, la pile contenue dans la montre TAG Heuer Connected est soumise à la Directive 2006/66/EC sur les piles et accumulateurs et les déchets de piles et accumulateurs. Le symbole ci-dessus représentant une poubelle barrée indique que la montre TAG Heuer Connected, sa pile et ses accessoires sont soumis à ces réglementations.

L'équipement et la pile susmentionnés doivent être collectés séparément(pour rappel, n'essayez pas de retirer la pile de votre montre). En triant correctement vos vieux équipements, piles ou accumulateurs, vous aiderez à empêcher d'éventuelles conséquences négatives sur la santé de l'environnement, des animaux et des êtres humains. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou par d'autres formes de récupération de vieux appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

Ne jetez pas les piles de l'équipement susmentionné dans le feu.

Pour de plus amples informations sur le tri des équipements électriques ou électroniques, des piles et des accumulateurs, merci de contacter :

- votre mairie ;
- le service de traitement des déchets ; ou
- la boutique où vous avez acheté le produit.

En fonction de la loi en vigueur dans leur pays, les consommateurs sont encouragés ou obligés de retourner aux points de collecte publics prévus à cet effet, ou au point de vente, les appareils électriques et électroniques usagés. Les modalités spécifiques sont définies par les lois nationales de chaque pays.

Informations relatives à l'exposition à l'énergie radio-électrique et au taux d'absorption spécifique

Cet appareil est un transmetteur et récepteur d'ondes radio qui utilise une antenne interne pour émettre et recevoir une énergie radioélectrique (RF) de faible niveau pour la communication des données. L'appareil émet de l'énergie RF inférieure aux limites publiées lorsqu'il fonctionne à pleine puissance et lorsqu'il est utilisé avec les accessoires TAG Heuer autorisés. Pour être conforme aux exigences d'exposition aux RF, l'appareil ne doit pas être utilisé dans d'autres configurations.

Cet appareil ne doit pas être placé ou utilisé en conjonction avec d'autres transmetteurs ou antennes.

La montre TAG Heuer Connected répond aux exigences de l'UE, des États-Unis et du Canada concernant l'exposition aux ondes radio. Elle a été conçue et fabriquée pour ne pas dépasser les limites d'émissions pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du Gouvernement des États-Unis, Industry Canada (IC) du Gouvernement canadien, le Gouvernement français et recommandées par le Conseil de l'Union Européenne lorsqu'elle est utilisée comme indiqué dans ces instructions, pour garantir la sécurité de tous, sans distinction d'âge ou de santé.

L'exposition standard pour les appareils électriques utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Des tests de DAS sont effectués selon des positions

de fonctionnement standard lorsque l'appareil transmet à son plus haut niveau de puissance certifié sur toutes les bandes de fréquence.

Veuillez noter que :

- Aux États-Unis et au Canada, les limites de DAS autorisées sont les suivantes : 1,6 W/kg (en moyenne pour chaque gramme de peau) pour la tête, le cou et le buste ; 4 W/kg (en moyenne tous les 10 grammes de peau) pour les membres ;
- Dans l'Union Européenne et en Australie, les limites de DAS recommandées sont les suivantes : 2 W/kg (en moyenne pour 10 grammes de peau) pour la tête et le buste ; 4 W/kg (en moyenne pour 10 grammes de peau) pour les membres (exigences légales en France et en Australie).

La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg.

De plus, la limite de DAS s'appliquant aux résidents des pays / régions qui ont adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des ingénieurs électriques et électroniciens), y compris les États-Unis, est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

La plus forte valeur de DAS pour votre montre TAG Heuer Connected (au plus fort niveau de puissance possible pour cet appareil) a été de :

- pour DAS FCC, 0,0254 W/kg, pour le DAS UE, 0,03 W/kg lors des tests au poignet.
- pour le DAS FCC 0,0678 W/kg et pour le DAS UE 0,0274 W/kg lors des tests sur le buste.

Pour désactiver les fonctions radio de la montre (dont Bluetooth et Wi-Fi), veuillez consulter la section A. Principales caractéristiques de votre montre TAG Heuer Connected.

PARTIE II : INFORMATIONS LÉGALES

Important : les marquages réglementaires et informations de certification obligatoires dans certains pays sont fournis sur l'appareil, dans les paramètres. Pour accéder à ces informations, allez à : Réglage -> Système -> à propos -> Informations réglementaires pour l'accès aux informations.

EUROPE



Déclaration de conformité

Par la présente, TAG HEUER (filiale de LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) déclare que le type d'équipement radio Montre connectée et ses accessoires de charge sont conformes aux directives suivantes : Directive R&TTE 1999/5/CE, Directive basse tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE et Directive RoHS II 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse <http://customer-service.tagheuer.com>



La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées qui sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par TAG HEUER est soumise à des licences. Les autres marques et noms commerciaux déposés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Des informations légales supplémentaires relatives à la montre sont disponibles dans les réglages du produit.

Principales caractéristiques radio de la montre TAG Heuer Connected

Bandes de fréquences	Fonctionnalité	Rapport de puissance maximal transmis
2,412 - 2,462 Ghz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n	16,72 dBm
2,401 - 2,480 Ghz	Bluetooth 4.1	9,82 dBm
13,56 Mhz	NFC	-9,211 dBuA/m





tagheuer.com

CE