



TAGHeuer
C O N N E C T E D

**SPECIFIC USER'S GUIDE
SAFETY & LEGAL INFORMATION
TAG HEUER CONNECTED MODULAR - MODEL SBF8A**

EUROPE - NORTH & SOUTH

EI2415

EUROPE - NORTH & SOUTH

| | |
|-------------------------|-----------|
| English | 2 |
| Français | 8 |
| Deutsch | 15 |
| Italiano | 22 |
| Español | 28 |
| Português | 36 |
| Nederlands | 43 |
| Greek / Ελληνικά | 50 |

TABLE OF CONTENTS

| | Page |
|-----------------------------------|------|
| PART I SAFETY INSTRUCTIONS | 2 |
| PART II LEGAL INFORMATION | 7 |

Caution! Before you begin to use the TAG Heuer Connected Watch, please read the following instructions containing important safety and regulatory information. Also, read your quick start guide and warranty provided with your product.

PART I: SAFETY INSTRUCTIONS

A. Main characteristics of your TAG Heuer Connected Watch

The TAG Heuer Connected Watch includes Wi-Fi, Bluetooth, global positioning system (GPS) and near field communications (NFC) functions. Ambient light sensor and inter-modularity (i.e. users can change parts of the Watch case such as its "lugs" by means of buying extra accessories) are also available in this product.



It is not intended to be used as a medical device nor as a fitness tracker. It requires a phone running Android 4.3+ or iOS 8.2+. Visit g.co/wearcheck on your phone or a computer to see if it is compatible. The TAG Heuer Connected Watch requires the use of the charging accessories provided with it.

Use only those accessories approved by TAG Heuer. Using any accessories not approved by TAG Heuer for use with your TAG Heuer Connected Watch might invalidate any approval or warranty applicable to your device and or might result in the TAG Heuer Connected Watch becoming inoperative and dangerous.



You can disable the watch Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC functions by following the stages below:

WIFI OR BLUETOOTH



If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch;

- Swipe down from the top of the screen;
- Find the Settings  then touch it;
- Go to "Connectivity , Touch Wi-Fi or Bluetooth settings depending on which you want to turn off;
- If Wi-Fi or Bluetooth is set to Automatic, touch the little icon listed next to either Wi-Fi or Bluetooth to turn it off or disable.

GPS

- Press the crown
- Scroll to and tap Settings 
- Scroll to and tap Connectivity 
- Tap the toggle switch to turn on or off

NFC

- Press the crown
- Scroll to and tap Settings 
- Scroll to and tap Connectivity 
- Scroll to and tap NFC
- Tap the toggle switch to turn on or off

B. Important safety precautions

Please note that failure to comply with the following guidelines may cause malfunctions or be hazardous to the user and/or exclude or reduce the benefit from the warranty.

1. Using the TAG Heuer Connected Watch and its accessories safely

a. Keeping your TAG Heuer Connected Watch safe

(i) General

Do not use or store the TAG Heuer Connected Watch in dusty, dirty areas as its components may be damaged.

Do not store the TAG Heuer Connected Watch in warm areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.

Do not store the TAG Heuer Connected Watch in cold areas. When the TAG Heuer Connected Watch afterwards warms up to its normal temperature, moisture can form inside the TAG Heuer Connected Watch, which may damage the electronic circuits.

Do not attempt to open the watch's casing. Non-expert handling of the TAG Heuer Connected Watch may cause damages to your TAG Heuer Connected Watch and will void the warranty.

Do not drop or knock the TAG Heuer Connected Watch. Do not place heavy objects on it.

Do not use sharp objects on the screen. Do not use excessive force on the screen. Rough handling may damage the internal circuits.

Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the TAG Heuer Connected Watch.

While listening to your device with wireless headphones, make

sure you have set the volume to a reasonable level in order to avoid damage to your ears.

If the TAG Heuer Connected Watch or any of its accessories are not working properly, take them to your nearest qualified TAG Heuer service center.

In addition to the above, please refer to your instructions and guarantee manual for information on cables, charging puck, wall plugs and battery electrical safety.

(ii) Exposure to liquid

The TAG Heuer Connected Watch is water resistant to 50m/ 5atm. You may, for example, wear and use the TAG Heuer Connected Watch for shallow-water activities such as swimming or in the rain. However it should not be used for activities involving submersion below shallow depth or high-velocity water such as scuba diving, water-skiing. Be sure to clean your watch with soapy water and then rinse it with fresh water, especially after it has been in salt-water. You can also clean wipe off your watch with a nonabrasive, lint-free cloth.

Exposing the TAG Heuer Connected Watch to these substances will void its guarantee: detergent, acids or acidic foods, and any liquids other than water, such as perfume, insect repellent, lotions, sunscreen, oil, adhesive remover, hair dye, or solvents. Be aware that leather straps and any charging accessories are not water-resistant.

The following may affect the water resistance of the TAG Heuer Connected Watch and should be avoided:

- Dropping the TAG Heuer Connected Watch or subjecting it to impacts.
- Exposing the TAG Heuer Connected Watch to pressurized water or high velocity water, for example, diving.
- Wearing the TAG Heuer Connected Watch in the sauna or steam room.

(iii) Using power-button, connectors, and ports

Never apply excessive pressure to the power button on the TAG Heuer Connected Watch, or force a charging connector into a port, because this may cause damage that is not covered under the warranty. If the connector and port do not join with reasonable ease, they probably do not match. Check for obstructions and make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.

Certain usage patterns can contribute to the fraying or breaking of cables. The cable attached to a charging unit, like any other metal wire or cable, is subject to becoming weak or brittle if repeatedly bent in the same spot. Aim for gentle curves instead of angles in the cable. Regularly inspect the cable and connector for any kinks, breaks, bends, or other damage. Should you find any such damage, discontinue use of the cable.

Discoloration of the charging accessories after regular use is normal. Dirt, debris, and exposure to moisture may cause discoloration. If your charging accessories become warm during use or if the TAG Heuer Connected Watch does not charge or sync, disconnect the cable from the power adapter and clean the accessories with a non-abrasive, dry, lint-free cloth. Do not use liquids or cleaning products when cleaning the charging accessories.

Discoloration of the charging surface of the TAG Heuer Connected Watch charging accessories may occur after regular use. Cleaning the charging surface may reduce, or prevent, such discoloration, and will help to prevent damage to your charger and the TAG Heuer Connected Watch. To clean the charging surface, disconnect the charger from both the TAG Heuer Connected Watch and the wall plug and wipe with a damp, nonabrasive cloth. Dry with a nonabrasive, lint-free cloth before resuming charging. Do not use cleaning products when cleaning the charging surface.

b. Protection of the user's health

As a general recommendation, the TAG Heuer Connected Watch is not intended for use where the failure of the device could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.

If you have any questions concerning your TAG Heuer Connected Watch, its batteries and/or accessories' chemical contents, do not hesitate to contact us through our website www.tagheuer.com or by mail at the following address: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufacturers SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Your TAG Heuer Connected Watch is **not a medical device**: the TAG Heuer Connected Watch and the included TAG Heuer Connected Watch apps are not medical devices. They are not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.

Before starting or modifying any exercise program using the TAG Heuer Connected Watch, consult your physician. Be careful and attentive while exercising. Stop exercising immediately if you feel pain, or feel faint, dizzy, exhausted, or short of breath. By exercising, you assume all associated inherent risks including any injury that may result from such activity. If you have any medical condition that you believe could be affected by the TAG Heuer Connected Watch (for example, seizures, blackouts, eyestrain, or headaches), consult with your physician prior to using the TAG Heuer Connected Watch.

Some people may experience reactions to certain materials used in jewelry, watches, and other wearable items that are in prolonged contact with their skin. This can be due to allergies, environmental factors, extended exposure to irritants like soap, sweat, or other causes. You may be more likely to experience irritation from any

wearable device if you have allergies or other sensitivities. If you have known skin sensitivities, please take special care when wearing the TAG Heuer Connected Watch. You may be more likely to experience irritation from the TAG Heuer Connected Watch if you wear it too tightly. Remove the TAG Heuer Connected Watch periodically to allow your skin to breathe. Keeping the TAG Heuer Connected Watch bands clean and dry will reduce the possibility of skin irritation. If you experience redness, swelling, itchiness, or any other irritation or discomfort on your skin around, or beneath, your TAG Heuer Connected Watch, please remove the TAG Heuer Connected Watch and consult your physician before resuming wear. Continued use, even after symptoms subside, may result in renewed or increased irritation.

The materials used in the TAG Heuer Connected Watch and the TAG Heuer Connected Watch bands meet the standards set for jewelry by the U.S. Consumer Product Safety Commission, applicable European regulations, and other international standards.

If you use an electronic medical device, please refer to section 3a below.

c. Integrity of people around

(i) Protection of children

Keep the TAG Heuer Connected Watch and its accessories out of the reach of children. In particular, this version of the Connected Watch enables the users to modify some parts of the Watch. As a result, some TAG Heuer Connected Watch parts may present a **choking hazard** to children. Keep these parts away from children.

(ii) Walking and driving safely

Do not use your TAG Heuer Connected Watch while driving.

The user is fully responsible for the use of the GPS of the Connected Watch and the risks derived therefrom.

Radio frequency signals might affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. If any equipment has been added to your vehicle, you should also consult the manufacturer of that equipment for information on radio frequency signals.

Do not use your TAG Heuer Connected Watch while walking or engaging in any activity that requires your full attention. In particular, do not use the GPS of the Connected Watch while driving as it may be distracting and a cause of accident. Inattention to vehicular traffic or other pedestrian hazards could result in serious injury, death or property loss.

2. Electrical Safety

a. Charging accessories

To charge the TAG Heuer Connected Watch, use only approved charging accessories.

Your Watch is provided with the following charging accessories: micro USB cable, charging puck, wall plug.

Use only approved charging accessories. When a charger is not in use, disconnect it from the power source.

It is important to keep the TAG Heuer Connected Watch and the accessories provided therewith in a well-ventilated area when charging.

Use the charging accessories provided with the TAG Heuer Connected Watch or any other TAG Heuer approved charging accessories only from the type of power source indicated on the marking label. Before you use any approved charging accessory, verify that the main voltage of the power source is in accordance with the voltage of the approved charging accessories.

Do not overload power outlet, extension cords or convenience receptacles because this might result in a risk of fire or electric shock. To reduce the risk of damage to the cord or the wall charger, pull the wall charger rather than the cord when you disconnect the charging accessory from the power outlet or convenience receptacle.

Using damaged TAG Heuer Connected Watch charging accessories, or charging when moisture is present, or handling accessories with wet hands, can cause fire, electric shock, injury, or damage to the user or the TAG Heuer Connected Watch or other property. Be sure the TAG Heuer Connected Watch and the charging accessories are dry before charging. When you use the charging accessories to charge the TAG Heuer Connected Watch, make sure that the USB plug is fully inserted into the adapter before you plug the adapter into a power outlet. Avoid charging the TAG Heuer Connected Watch in direct sunlight. Do not wear the TAG Heuer Connected Watch while it is charging. The watch should not be charged next to certain pieces of furniture that could easily catch fire in case of an overheated battery (e.g. sofas, bookshelves, etc.).

Avoid prolonged skin contact with the connector when the cable is plugged into a power source because it may cause discomfort or injury. Sleeping or sitting on the connector should be avoided.

In addition to the above:

- Do not expose the watch to water while in use; this may cause the charger and the watch to fail.
- Carefully insert the USB cable into the charger base, forcing the cable in the wrong direction will damage the charger.
- It is recommended to charge the watch in a cool place, in order to prevent overheating of the watch.

- It is not recommended to charge the watch in a place where there is direct sunlight on the watch, as this may cause overheating.
- When the watch is placed on the charger, and the charger is plugged into a wall, a charging screen will be displayed on the watch face, indicating the remaining time to fully charge the battery.
- It is recommended to remove the watch from the charger once it is fully-charged.
- If the watch fails to charge, check that the wall plug is fully inserted into the wall outlet, the USB cable is firmly attached to the charger, and the watch is properly placed on the charger.
- If the watch still does not charge, make sure that there is no dirt or obstruction on the charger's pins and make sure the back of the watch is clean.
- The charger contains a small magnet to ensure proper alignment and attachment of the watch to the charger. Please keep the charger away from metal.

b. Battery safety

Your TAG Heuer Connected Watch contains a lithium-ion polymer rechargeable battery that is built-in battery that is not replaceable. Do not attempt to replace your product's battery (for information on the recycling of the battery, please refer to section C-2, below).

In any event:

- Do not expose the battery to fire or other external heat sources, such as hot plates, stove tops, space heaters or ovens, as this could cause fire or explosion.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Never use any charger or battery that is damaged in any way. Use the battery only for intended purposes. Do not short-circuit the battery.
- Do not leave the battery in hot or cold places.

3. Interaction with the environment

a. Interference with electronic equipment and magnetic characteristics

Your TAG Heuer Connected Watch, as any radio-transmitting equipment, may interfere with other electronic devices.

Switch off your device on airplanes or any place where it is requested (hospitals, gas station, etc.).

In any case, make sure you are using your device where it is authorized for use and in an authorized manner.

In particular, your TAG Heuer Connected Watch may interfere with pacemakers, defibrillators, or other **medical devices**. Maintain a safe distance of separation between your medical device and the TAG Heuer Connected Watch and accessories. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your

medical device. Stop using the TAG Heuer Connected Watch and its accessories if you suspect they are interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

Keep key cards and credit cards away from the TAG Heuer Connected Watch and its accessories.

b. Dangerous areas

Charging or using the TAG Heuer Connected Watch in any area with a potentially explosive atmosphere, such as in areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles (such as grain, dust, or metal powders), may be hazardous. Obey all signs and instructions.

c. Operating and storage temperatures

The normal operating temperature of the TAG Heuer Connected Watch is from 0 to 40° C (32 to 104° F).

The TAG Heuer Connected Watch can be damaged and battery life shortened if stored or operated outside of these temperature ranges. Avoid exposing the TAG Heuer Connected Watch to dramatic changes in temperature or humidity. If the interior temperature of the TAG Heuer Connected Watch exceeds normal operating temperatures (for example, in a hot car or in direct sunlight for extended periods of time), you may experience the following as it attempts to regulate its temperature:

- Charging may slow or stop;
- The display may dim;
- Some data transfer may be paused or delayed.

The TAG Heuer Connected Watch and its accessories comply with applicable surface temperature standards and limits. However, even within these limits, sustained contact with warm surfaces for long periods of time may cause discomfort or injury. The TAG Heuer Connected Watch and its accessories will become warm when plugged into a power source. Use common sense to avoid situations where your skin is in contact with the TAG Heuer Connected Watch and/or its accessories for long periods of time when they are plugged in. For example, while the TAG Heuer Connected Watch is charging or while its accessories are plugged into a power source, do not sleep on them or place them under a blanket, pillow, or your body. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body. Remove the TAG Heuer Connected Watch if it becomes uncomfortably warm.

C. Maintenance and disposal

Expected duration of your product is provided with a 2 year warranty.

1. Cleaning and repair

Keep the TAG Heuer Connected Watch clean and dry. Dry the TAG

Heuer Connected Watch thoroughly if exposed to fresh water. Clean the TAG Heuer Connected Watch if it comes in contact with anything that may cause stains, or other damage, such as dirt or sand, makeup, ink, soap, detergent, acids or acidic foods, or comes in contact with liquids other than fresh water, including those that may lead to skin irritation such as: sweat, salt water, soapy water, pool water, perfume, insect repellent, lotions, sunscreen, oil, adhesive remover, hair dye, or solvents. The TAG Heuer Connected Watch may vary or fade over time.

The following things are not recommended in the care of your TAG Heuer Connected Watch:

- Do not clean the TAG Heuer Connected Watch while it is charging.
- Do not dry the TAG Heuer Connected Watch or the bands using any external heat source (for example, a hair dryer).
- Do not use cleaning products or compressed air when cleaning your TAG Heuer Connected Watch.

2. Built-in battery precautions and information

- Your TAG Heuer Connected Watch features a built-in lithium-ion polymer rechargeable battery, which is not replaceable or removable by the user.
- Do not attempt to replace or remove your Watch's battery.
- Tampering with your product, or attempting to open it, will void the warranty, and may result in a safety hazard. For any handling of the battery please contact your TAG Heuer distributor.

3. Electronic or electric equipment and battery disposal



Your TAG Heuer Connected Watch, its accessories and its battery contain hazardous substances. They must not be disposed of as unsorted household waste.

They are subject to specific local regulations. In particular, as the TAG Heuer Connected Watch and its accessories were placed on the market after 13 August 2005, they are subject, in the European Union, to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE); in addition, the battery contained in your TAG Heuer Connected Watch is subject to Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The above mentioned **crossed-out wheeled bin symbols** indicate that the TAG Heuer Connected Watch, its battery and its accessories are subject to these regulations.

The above mentioned equipment and battery must be collected separately (as a reminder, do not attempt to remove your Watch's battery). The correct disposal of your old equipment, batteries or accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Do not dispose of the above mentioned equipment in a fire.

For more detailed information about disposal of your used electric or electronic equipment, batteries and accumulators, please contact:

- your city office;
- the waste disposal service; or
- the shop where you purchased the product.

Consumers are, depending on the domestic legislation, encouraged or obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or to the point of sale. Specific modalities are defined by the national laws of each country.

Exposure to Radio Frequency Energy and Specific Absorption Rate Information

This device is a radio transmitter and receiver that uses an internal antenna to send and receive low levels of radio frequency (RF) energy for data communications. The device emits RF energy below the published limits when operating in its maximum output power mode and when used with TAG Heuer authorized accessories. To comply with RF exposure compliance requirements, the device should not be used in other configurations.

This device must not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter or antenna.

The TAG Heuer Connected Watch meets the EU, US and Canada requirements for exposure to radio waves. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to RF energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the US Government, Industry Canada (IC) of the Canadian Government, the French Government and recommended by the Council of the European Union when used as directed in these Instructions, to ensure the safety of all persons, regardless of age or condition.

The exposure standard for radio electrical devices uses a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR).

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Please note that:

- In the United States and Canada, the allowable SAR limits are

the following: 1.6 W/kg (averaged over any 1 gram of tissue) for the head, neck and trunk; 4 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for limbs;

- In the EU and Australia, the recommended SAR limits are the following: 2 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for the head and trunk; 4 W/kg (averaged over any 10 grams of tissue) for limbs (these are legal requirements in France and Australia). The SAR limit recommended by the ICNIRP (International Commission for protection against non-ionizing radiation) is 2 W/kg.

Additionally, the SAR limit that applies to residents of countries / regions that have adopted the SAR limit recommended by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), including the US, is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of human tissue.

The highest SAR value for your TAG Heuer Connected Watch (at the device's highest possible power level):

- when tested for use at the wrist was FCC SAR 0.0254 W/kg, EU SAR was 0.03 W/kg.
- when tested for use at the trunk was FCC SAR 0.0678 W/kg and EU SAR 0.0274 W/kg.

To disable the Watch's radio (including Bluetooth and Wi-Fi) functions, please refer to section A. Main characteristics of your TAG Heuer Connected Watch.

PART II: LEGAL INFORMATION

Important: required regulatory marks and certification information required in certain countries are provided on the device under the settings. To access this information, go to: Setting -> System -> about -> Regulatory information to access information.

EUROPE



Declaration of conformity

Hereby, TAG HEUER (Branch of LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) declares that the radio equipment type Connected Watch and its charging accessories are in compliance with the following directives: R&TTE Directive 1999/5/EC, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU and RoHS II Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on <http://customer-service.tagheuer.com>



The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by TAG HEUER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Additional legal information about the watch can be found into the settings of the product.

TAG Heuer Connected Watch main radio specifications

| Frequency band | Functionality | Maximum power ratio transmitted |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2.412 - 2.462 Ghz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16.72 dBm |
| 2.401 - 2.480 Ghz | Bluetooth 4.1 | 9.82 dBm |
| 13.56 Mhz | NFC | -9.211 dBuA/m |

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Page

8

PARTIE II INFORMATIONS LÉGALES

14

Attention ! Avant de commencer à utiliser votre montre TAG Heuer Connected, veuillez lire les instructions suivantes. Celles-ci contiennent des informations importantes concernant la réglementation et la sécurité. Lisez également le guide de prise en main rapide et la garantie fournis avec votre produit.

PARTIE I : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

A. Principales caractéristiques de votre montre TAG Heuer Connected

La montre TAG Heuer Connected dispose des fonctions Wi-Fi, Bluetooth, géopositionnement par satellite (GPS) et communication en champ proche (NFC). Ce produit dispose également d'un capteur de lumière ambiante et bénéficie du concept de modularité (c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent remplacer des pièces de la montre telles que les « cornes » en achetant des accessoires supplémentaires).


Elle n'est pas destinée à être utilisée en tant qu'équipement médical ou instrument de suivi d'une activité sportive. Elle nécessite un téléphone fonctionnant sous Android 4.3+ ou iOS 8.2+. Rendez-vous sur g.co/wearcheck sur votre téléphone ou votre ordinateur pour voir s'ils sont compatibles. La montre TAG Heuer Connected nécessite l'utilisation des accessoires de recharge fournis.


Utilisez uniquement les accessoires approuvés par TAG Heuer. L'utilisation de tout autre accessoire non approuvé par TAG Heuer dans le cadre de l'utilisation de la montre TAG Heuer Connected pourrait annuler toute approbation ou garantie applicable à votre appareil et/ou pourrait rendre votre montre TAG Heuer Connected inopérante ou dangereuse.

Vous pouvez désactiver les fonctions Bluetooth, Wi-Fi, GPS et NFC de votre montre en suivant les étapes ci-dessous :



WIFI OU BLUETOOTH

Si la luminosité de votre écran est faible, touchez celui-ci pour activer la montre ;



- Glissez votre doigt de haut en bas sur l'écran ;
- Trouvez Paramètre , puis touchez-le ;

- Allez à « Connectivité  », touchez le paramètre que vous voulez désactiver, Wi-Fi ou Bluetooth ;
- Si la fonction Wi-Fi ou Bluetooth est réglée sur Automatique, touchez la petite icône située à côté du mot Wi-Fi ou Bluetooth pour l'activer ou la désactiver.

GPS

- Appuyez sur la couronne
- Faites défiler l'écran jusqu'à Paramètres  et touchez-le
- Faites défiler l'écran jusqu'à Connectivité  et touchez-le
- Touchez l'interrupteur pour activer ou désactiver

NFC

- Appuyez sur la couronne
- Faites défiler l'écran jusqu'à Paramètres  et touchez-le
- Faites défiler l'écran jusqu'à Connectivité  et touchez-le
- Faites défiler l'écran jusqu'à NFC et touchez-le
- Touchez l'interrupteur pour activer ou désactiver

B. Précautions de sécurité importantes

Veuillez noter que le non-respect des instructions suivantes peut entraîner un mauvais fonctionnement ou un danger pour l'utilisateur et/ou annuler ou réduire le bénéfice de la garantie.

1. Utiliser la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires en toute sécurité

a. Assurer la sécurité de votre montre TAG Heuer Connected (i) Généralités

N'utilisez pas ou n'entreposez pas votre montre TAG Heuer Connected dans des endroits poussiéreux ou sales, car cela pourrait endommager ses composants.

N'entreposez pas votre montre TAG Heuer Connected dans des endroits chauds. Les fortes températures peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager les piles et déformer ou faire fondre certains plastiques.

N'entreposez pas votre montre TAG Heuer Connected dans des endroits froids. Lorsque votre montre TAG Heuer Connected reprend ensuite sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur, ce qui peut causer des dégradations des circuits électroniques.

N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de votre montre. Une manipulation de la montre TAG Heuer Connected par une personne inexpérimentée peut endommager votre montre TAG Heuer Connected et annuler la garantie.

Ne laissez pas tomber votre montre TAG Heuer Connected et ne la soumettez pas à des chocs. Ne posez pas d'objets lourds dessus.

Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus. N'appuyez pas trop fort sur l'écran. Des manipulations brutales peuvent endommager les circuits internes.

N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer votre montre TAG Heuer Connected.

Lorsque vous écoutez votre équipement via des écouteurs sans fil, veillez à régler le volume à un niveau raisonnable afin d'éviter d'abîmer vos tympans.

Si votre montre TAG Heuer Connected ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, veuillez les confier au centre de service TAG Heuer qualifié le plus proche.

Par ailleurs, merci de vous référer au guide d'instructions et de garantie pour plus d'informations à propos de la sécurité électrique des câbles, de la station de recharge et de la batterie.

(ii) Exposition aux liquides

La montre TAG Heuer Connected est étanche à l'eau jusqu'à 50 m/5 atm. Vous pouvez par exemple porter votre montre TAG Heuer Connected sous la pluie ou lors d'activités en eaux peu profondes, telle que la natation. Elle ne doit toutefois pas être utilisée pour les activités impliquant l'immersion en eaux plus profondes ou la soumettant à de l'eau s'écoulant à grande vitesse, comme la plongée sous-marine ou le ski nautique. Prenez soin de nettoyer votre montre à l'eau savonneuse et de la rincer à l'eau claire, surtout après un contact avec de l'eau salée. Vous pouvez également essayer votre montre avec un chiffon non abrasif et non pelucheux.

L'exposition de votre montre TAG Heuer Connected aux substances suivantes entraînera l'annulation de sa garantie : détergents, acides ou aliments acides ainsi que tout liquide autre que l'eau, comme les parfums, les insectifuges, les lotions, les crèmes solaires, les huiles, les dissolvants pour adhésifs, les colorations pour cheveux ou les solvants. Veuillez noter que les bracelets en cuir et tout accessoire de charge ne sont pas résistants à l'eau.

Les situations suivantes peuvent nuire à l'étanchéité de la montre TAG Heuer Connected et doivent être évitées :

- Laisser tomber la montre TAG Heuer Connected ou la soumettre à des chocs.
- Exposer la montre TAG Heuer Connected à de l'eau sous pression ou s'écoulant à grande vitesse, comme par exemple en plongée sous-marine.
- Porter la montre TAG Heuer Connected dans un sauna ou un hammam.

(iii) Utilisation du bouton de mise en marche, des connecteurs et des ports

N'appuyez jamais trop fort sur le bouton de mise en marche de votre montre TAG Heuer Connected ou ne forcez pas l'introduction d'un connecteur de recharge dans un port car cela pourrait causer des dégradations non couvertes par la garantie. Si le connecteur ne peut pas être facilement branché dans le port, c'est certainement parce qu'ils ne correspondent pas. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction et s'assurer que le connecteur correspond bien au port et que le connecteur est correctement orienté par rapport au port.

Certains modes d'utilisation peuvent contribuer à un efflochage ou une rupture des câbles. Le câble relié à l'unité de recharge, comme tout fil ou câble métallique, est susceptible de se fragiliser ou de se rompre s'il est fréquemment tordu au même endroit. Il est donc préférable de le courber légèrement plutôt que de le plier franchement. Vérifiez régulièrement que le câble et le connecteur ne sont pas pliés, cassés, tordus ou dégradés d'une autre façon. Si vous constatez une dégradation de ce genre, n'utilisez plus le câble.

Une décoloration des accessoires de charge est normale après une utilisation régulière. La saleté, les débris et une exposition à l'humidité peuvent être à l'origine de cette décoloration. Si vos accessoires de charge chauffent pendant leur utilisation ou si votre montre TAG Heuer Connected ne se recharge pas ou ne se synchronise pas, débranchez le câble de l'adaptateur secteur et nettoyez les accessoires avec un tissu sec non pelucheux et non abrasif. N'utilisez pas de liquides ou de produits nettoyants pour nettoyer vos accessoires de charge.

La surface de recharge des accessoires de recharge de la montre TAG Heuer Connected peut se décolorer après une utilisation régulière. Un nettoyage de la surface de recharge peut réduire ou empêcher cette décoloration et aider à prévenir les dégradations de votre chargeur et de votre montre TAG Heuer Connected. Pour nettoyer la surface de recharge, déconnectez le chargeur à la fois de la montre TAG Heuer Connected et de la prise murale, puis essuyez-la avec un tissu humide non abrasif. Séchez avec un tissu non abrasif et non pelucheux avant de reconnecter le chargeur. N'utilisez pas de produit nettoyant pour nettoyer la surface de recharge.

b. Protection de la santé de l'utilisateur

D'une manière générale, la montre TAG Heuer Connected n'est pas destinée à être utilisée dans des situations où une défaillance de l'appareil pourrait causer un décès ou une blessure, ou des dégâts écologiques importants.

Pour toute question concernant la composition chimique de votre montre TAG Heuer Connected, ses batteries et/ou ses accessoires, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet www.tagheuer.com ou par courrier à l'adresse suivante : TAG HEUER - Branche de LVMH

Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE (TEL : +41 (0)32 919 8000).

Votre montre TAG Heuer Connected n'est **pas un équipement médical** : Votre montre TAG Heuer Connected et les applications correspondantes incluses ne sont pas des équipements médicaux. Ils ne sont ni conçus ni prévus pour une utilisation dans le cadre d'un diagnostic médical quel qu'il soit, ou pour le soin, l'atténuation, le traitement ou la prévention d'une maladie.

Avant de commencer ou de modifier un programme d'exercice à l'aide de la montre TAG Heuer Connected, consultez votre médecin. Restez prudent et attentif pendant vos exercices. Cessez immédiatement vos exercices si vous ressentez une douleur, une faiblesse, un étourdissement, de l'épuisement ou de l'essoufflement. En faisant de l'exercice, vous êtes conscient de tous les risques inhérents, y compris de toutes les blessures qui pourraient résulter de ce genre d'activité. Si vous êtes atteint d'une maladie dont, selon vous, le port de la montre TAG Heuer Connected pourrait favoriser des symptômes (ex.: crises, évanouissements, fatigue visuelle ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser la montre TAG Heuer Connected.

En cas de contact prolongé avec la peau, certaines personnes peuvent présenter des réactions à certains matériaux utilisés dans les bijoux, les montres et autres articles. Cela peut être dû à des allergies, des facteurs environnementaux, une exposition prolongée à des substances irritantes comme le savon, la sueur ou d'autres causes. Il est plus probable que vous ayez des irritations après avoir porté certains appareils si vous souffrez d'allergies ou d'autres sensibilités. Si vous êtes sensibles de la peau, veuillez faire particulièrement attention lorsque vous portez votre montre TAG Heuer Connected. Il est plus probable que vous ayez des irritations à cause de la montre TAG Heuer Connected si vous la portez trop serrée. Retirez régulièrement votre montre TAG Heuer Connected pour laisser votre peau respirer. Une montre TAG Heuer Connected toujours propre et sèche réduit les risques d'irritation cutanée. Si vous souffrez de rougeurs, de gonflements, de démangeaisons ou de toute autre irritation ou inconfort cutané autour ou sous votre montre TAG Heuer Connected, merci de la retirer et de consulter votre médecin avant de la porter à nouveau. Un porter continu, même après la disparition des symptômes, peut provoquer une nouvelle irritation ou une aggravation de l'irritation.

Les matériaux utilisés dans la montre TAG Heuer Connected et ses bracelets sont conformes aux normes établies pour les bijoux par le U.S. Consumer Product Safety Commission, les réglementations européennes applicables et les autres normes internationales.

Si vous utilisez un appareil électronique médical, merci de vous référer à la section 3a ci-dessous.

c. Intégrité d'autrui

(i) Protection des enfants

Tenez la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires hors de portée des enfants. En particulier lorsqu'il s'agit de cette version de montre connectée qui permet aux utilisateurs d'en modifier certaines parties. Certaines pièces de la montre TAG Heuer Connected peuvent donc présenter des risques de **suffocation** pour les jeunes enfants. Tenez ces pièces hors de portée des jeunes enfants.

(ii) Marcher et conduire prudemment

N'utilisez pas votre montre TAG Heuer Connected en conduisant.

L'utilisation du GPS de la montre connectée et les risques afférents relèvent de l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Les ondes radio peuvent interférer de façon inopportune avec des systèmes électroniques mal montés ou insuffisamment protégés sur les véhicules motorisés. Vérifiez ce qu'il en est pour votre véhicule auprès du fabricant du véhicule ou de son représentant. En cas d'ajout d'équipements sur votre véhicule, il vous est recommandé de consulter également le fabricant de cet équipement pour plus d'informations concernant les interférences radio.

N'utilisez pas votre montre TAG Heuer Connected en marchant ou lors de toute activité nécessitant toute votre attention. En particulier, n'utilisez pas le GPS de la montre connectée en conduisant, car cela pourrait vous distraire et provoquer un accident. L'attention à la circulation routière ou aux dangers piétonniers peut causer de graves blessures, un décès ou une perte matérielle.

2. Sécurité électrique

a. Accessoires de charge

Pour charger votre montre TAG Heuer Connected, utilisez uniquement les accessoires de charge approuvés.

Votre montre est fournie avec les accessoires de charge suivants : câble micro USB, station de recharge, prise secteur.

Utilisez uniquement les accessoires de charge approuvés. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le du secteur.

Lors de la charge, il est important de placer la montre TAG Heuer Connected et les accessoires fournis avec dans un endroit bien ventilé.

Utilisez les accessoires de charge fournis avec la montre TAG Heuer Connected ou tout autre accessoire TAG Heuer approuvé uniquement pour le type de source électrique indiqué sur l'étiquette de l'accessoire. Avant d'utiliser un accessoire de charge approuvé, vérifiez que la tension principale de l'alimentation est conforme à la tension des accessoires de charge approuvés.

Ne surchargez pas les prises de courant, les rallonges électriques

ou les prises de connexion car cela pourrait provoquer des risques d'incendie ou d'électrocution. Pour réduire le risque de dommages sur le câble ou le chargeur, tirez sur le chargeur plutôt que sur le câble lorsque vous débranchez l'accessoire de recharge de la prise secteur ou de la prise de connexion.

L'utilisation d'accessoires de charge pour montre TAG Heuer Connected endommage, ou la recharge en présence d'humidité, ou la manipulation d'accessoires avec les mains mouillées peut provoquer des incendies, des électrocutions, des blessures ou des dommages chez l'utilisateur, sur la montre TAG Heuer Connected ou sur d'autres biens matériels. Vérifiez que la montre TAG Heuer Connected est bien sèche avant de la mettre en charge. Lorsque vous utilisez les accessoires de recharge pour charger la montre TAG Heuer Connected, vérifiez que la prise USB est complètement enfoncée dans l'adaptateur avant de brancher l'adaptateur à la prise secteur. Évitez de charger votre montre TAG Heuer Connected directement exposée au soleil. Ne portez pas la montre TAG Heuer Connected lorsqu'elle est en charge. La montre ne doit pas être chargée à proximité de certains meubles qui pourraient facilement prendre feu en cas de surchauffe de la batterie (par exemple canapés, bibliothèques, etc.).

Évitez les contacts prolongés entre la peau et le connecteur lorsque le câble est branché à une prise électrique, car cela peut provoquer de l'inconfort ou des blessures. Évitez de dormir ou vous asseoir sur le connecteur.

En outre :

- N'exposez pas le chargeur à de l'eau pendant son utilisation ; cela pourrait provoquer des défaillances du chargeur et de la montre.
- Insérez délicatement le câble USB dans le port du chargeur, car l'insérer de force dans le mauvais sens pourrait endommager le chargeur.
- Il est recommandé de charger la montre dans un endroit frais afin d'empêcher une surchauffe de la montre.
- Il n'est pas recommandé de charger la montre dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil, car cela pourrait causer une surchauffe.
- Lorsque la montre est posée sur le chargeur et que le chargeur est branché à une prise murale, un écran de recharge s'affichera sur la montre, indiquant le temps restant pour la recharge complète de la batterie.
- Il est recommandé de retirer la montre du chargeur dès qu'elle est complètement chargée.
- Si la montre ne se recharge pas, vérifiez que la fiche secteur est bien insérée dans la prise électrique, que le câble USB est fermement connecté au chargeur et que la montre est bien posée sur le chargeur.
- Si la montre ne se recharge toujours pas, vérifiez qu'il n'y a aucune

saleté ou obstruction sur les broches du chargeur et vérifiez que le fond de la montre est propre.

- Le chargeur contient un petit aimant permettant un alignement et une connexion corrects de la montre sur le chargeur. Veuillez tenir le chargeur à l'écart de tout métal.

b. Sécurité de la pile

Votre montre TAG Heuer Connected contient une pile lithium-ion polymère rechargeable, intégrée et non remplaçable. N'essayez pas de la remplacer (pour plus d'informations sur le recyclage de la pile, merci de vous référer à la section C-2 ci-dessous).

En aucun cas :

- N'exposez pas la pile au feu ou à d'autres sources externes de chaleur, comme des plaques chauffantes, des plaques de cuisson, des chauffages d'appoint ou des fours, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- N'utilisez pas de chargeur ou de pile endommagés de quelque façon que ce soit. Utilisez la pile uniquement aux fins prévues. Ne mettez pas la pile en court-circuit.
- Ne laissez pas la pile dans des endroits chauds ou froids.

3. Interaction avec l'environnement

a. Interférence avec les équipements électroniques et caractéristiques magnétiques

Votre montre TAG Heuer Connected, comme tout appareil émettant des ondes radio, peut interférer avec d'autres appareils électroniques.

Éteignez votre montre TAG Heuer Connected dans les avions et tout autre endroit où cela est nécessaire (hôpitaux, stations essence, etc.).

Dans tous les cas, assurez-vous que l'utilisation de votre montre TAG Heuer Connected est autorisée là où vous l'utilisez et de la façon dont vous l'utilisez.

Plus particulièrement, votre montre TAG Heuer Connected peut interférer avec les pacemakers, les défibrillateurs et autres **appareils médicaux**. Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil médical et la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires. Consultez votre chirurgien ou votre médecin pour des informations plus précises sur votre appareil médical. Arrêtez d'utiliser votre montre TAG Heuer Connected et ses accessoires si vous craignez des interférences avec votre pacemaker, défibrillateur ou tout autre appareil médical.

Tenez vos badges magnétiques et cartes de crédit à l'écart de la montre TAG Heuer Connected et de ses accessoires.

b. Zones dangereuses

Charger ou utiliser la montre TAG Heuer Connected dans une zone potentiellement explosive, comme dans les endroits dont l'air contient une forte teneur en substances chimiques, vapeurs ou

particules inflammables (comme des fibres, de la poussière ou des poussières métalliques) pourrait être dangereux. Suivez tous les signes et instructions.

c. Températures de fonctionnement et de stockage

La température normale de marche de la montre TAG Heuer Connected se situe entre 0 et 40°C.

La montre TAG Heuer Connected peut être endommagée et la durée de vie de sa pile peut être raccourcie si elle est entreposée ou utilisée en-dehors de ces températures. Évitez d'exposer votre montre TAG Heuer Connected à des brusques changements de température ou d'humidité. Si la température interne de la montre TAG Heuer Connected dépasse les températures normales de fonctionnement (par exemple, à l'intérieur d'une voiture trop chaude ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées), vous pourriez subir les effets suivants tandis qu'elle essaiera de reprendre sa température normale :

- Le chargement pourrait ralentir ou s'arrêter ;
- L'affichage pourrait s'affaiblir ;
- Certains transferts de données pourraient être interrompus ou retardés.

La montre TAG Heuer Connected et ses accessoires sont conformes aux normes et limites de température de surface applicables.

Cependant, même dans le cadre de ces limites, un contact prolongé avec des surfaces chaudes peut causer de l'inconfort ou des blessures. La montre TAG Heuer Connected et ses accessoires se réchauffent lorsqu'ils sont branchés à une source d'électricité. Faites appel à votre bon sens pour éviter les situations dangereuses lorsque vous utilisez votre montre TAG Heuer Connected et/ou ses accessoires en contact prolongé avec peau lorsqu'ils sont branchés. Par exemple, lorsque la montre TAG Heuer Connected est en charge ou quand ses accessoires sont branchés à une source d'électricité, ne dormez pas dessus ou ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps. Faites particulièrement attention si vous souffrez d'une affection physique ne vous permettant pas de ressentir la chaleur sur votre corps. Retirez la montre TAG Heuer Connected si elle devient trop chaude.

C. Entretien et tri sélectif

Votre produit bénéficie d'une période de garantie de 2 ans.

1. Nettoyage et réparation

Maintenez la montre TAG Heuer Connected propre et sèche. Séchez soigneusement la montre TAG Heuer Connected si elle a été exposée à de l'eau froide. Nettoyez la montre TAG Heuer Connected si elle est entrée en contact avec quoi que ce soit pouvant causer des salissures ou des dégâts, comme de la poussière, du sable, du maquillage, de l'encre, du savon, du détergent, de l'acide ou de la nourriture

acide, ou si elle entre en contact avec des liquides autres que de l'eau fraîche, y compris ceux qui pourraient provoquer une irritation cutanée, comme : la transpiration, l'eau salée, l'eau savonneuse, l'eau de piscine, le parfum, les insectifuges, les lotions, la crème solaire, l'huile, le dissolvant pour adhésif, les colorations pour cheveux ou les solvants. La montre TAG Heuer Connected peut changer ou se dégrader avec le temps.


Lors de l'entretien de votre montre TAG Heuer Connected, il est recommandé de suivre les conseils suivants :

- Ne nettoyez pas la montre TAG Heuer Connected lorsqu'elle est en charge.
- Ne séchez pas la montre TAG Heuer Connected ou son bracelet à l'aide d'une source extérieure de chaleur (ex. : sèche-cheveux).
- N'utilisez pas de produits nettoyants ou d'air comprimé pour nettoyer votre montre TAG Heuer Connected.

2. Précautions d'emploi et information sur la pile intégrée

- Votre montre TAG Heuer Connected contient une pile rechargeable au lithium-ion intégrée qui ne peut pas être remplacée ou retirée par l'utilisateur.
- N'essayez pas de remplacer ou de retirer la pile de votre montre.
- Une modification de votre montre ou une tentative d'ouverture de celle-ci annule la garantie et peut provoquer un accident. Pour toute manipulation de la pile, veuillez contacter votre distributeur TAG Heuer.

3. Tri sélectif des équipements électroniques ou électriques et de la pile



Votre montre TAG Heuer Connected, ses accessoires et sa pile contiennent des substances dangereuses. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets ménagers non triés.

Ils sont soumis aux réglementations locales spécifiques. Plus particulièrement, comme la montre TAG Heuer Connected et ses accessoires ont été mis sur le marché après le 13 août 2005, ils sont sujet, au sein de l'Union Européenne, à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; en outre, la pile contenue dans la montre TAG Heuer Connected est soumise à la Directive 2006/66/EC sur les piles et accumulateurs et les déchets de piles et accumulateurs. Le symbole ci-dessus représentant une **poubelle barrée** indique que la montre TAG Heuer Connected, sa pile et ses accessoires sont soumis à ces réglementations.

L'équipement et la pile susmentionnés doivent être collectés séparément (pour

rappel, n'essayez pas de retirer la pile de votre montre). En triant correctement vos vieux équipements, piles ou accumulateurs, vous aiderez à empêcher d'éventuelles conséquences négatives sur la santé de l'environnement, des animaux et des êtres humains. En recyclant, en réutilisant les matériaux ou par d'autres formes de récupération de vieux appareils, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

Ne jetez pas les piles de l'équipement susmentionné dans le feu.

Pour de plus amples informations sur le tri des équipements électriques ou électroniques, des piles et des accumulateurs, merci de contacter :

- votre mairie ;
- le service de traitement des déchets ; ou
- la boutique où vous avez acheté le produit.

En fonction de la loi en vigueur dans leur pays, les consommateurs sont encouragés ou obligés de retourner aux points de collecte publics prévus à cet effet, ou au point de vente, les appareils électriques et électroniques usagés. Les modalités spécifiques sont définies par les lois nationales de chaque pays.

Informations relatives à l'exposition à l'énergie radio-électrique et au taux d'absorption spécifique

Cet appareil est un transmetteur et récepteur d'ondes radio qui utilise une antenne interne pour émettre et recevoir une énergie radioélectrique (RF) de faible niveau pour la communication des données. L'appareil émet de l'énergie RF inférieure aux limites publiées lorsqu'il fonctionne à pleine puissance et lorsqu'il est utilisé avec les accessoires TAG Heuer autorisés. Pour être conforme aux exigences d'exposition aux RF, l'appareil ne doit pas être utilisé dans d'autres configurations.

Cet appareil ne doit pas être placé ou utilisé en conjonction avec d'autres transmetteurs ou antennes.

La montre TAG Heuer Connected répond aux exigences de l'UE, des États-Unis et du Canada concernant l'exposition aux ondes radio. Elle a été conçue et fabriquée pour ne pas dépasser les limites d'émissions pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du Gouvernement des États-Unis, Industry Canada (IC) du Gouvernement canadien, le Gouvernement français et recommandées par le Conseil de l'Union Européenne lorsqu'elle est utilisée comme indiqué dans ces instructions, pour garantir la sécurité de tous, sans distinction d'âge ou de santé.

L'exposition standard pour les appareils électriques utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Des tests de DAS sont effectués selon des positions

de fonctionnement standard lorsque l'appareil transmet à son plus haut niveau de puissance certifié sur toutes les bandes de fréquence.

Veillez noter que :

- Aux États-Unis et au Canada, les limites de DAS autorisées sont les suivantes : 1,6 W/kg (en moyenne pour chaque gramme de peau) pour la tête, le cou et le buste ; 4 W/kg (en moyenne tous les 10 grammes de peau) pour les membres ;
- Dans l'Union Européenne et en Australie, les limites de DAS recommandées sont les suivantes : 2 W/kg (en moyenne pour 10 grammes de peau) pour la tête et le buste ; 4 W/kg (en moyenne pour 10 grammes de peau) pour les membres (exigences légales en France et en Australie).

La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg.

De plus, la limite de DAS s'appliquant aux résidents des pays / régions qui ont adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens), y compris les États-Unis, est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

La plus forte valeur de DAS pour votre montre TAG Heuer Connected (au plus fort niveau de puissance possible pour cet appareil) a été de :

- pour le DAS FCC, 0,0254 W/kg, pour le DAS UE, 0,03 W/kg lors des tests au poignet.
- pour le DAS FCC 0,0678 W/kg et pour le DAS UE 0,0274 W/kg lors des tests sur le buste.

Pour désactiver les fonctions radio de la montre (dont Bluetooth et Wi-Fi), veuillez consulter la section A. Principales caractéristiques de votre montre TAG Heuer Connected.

PARTIE II : INFORMATIONS LÉGALES

Important : les marquages réglementaires et informations de certification obligatoires dans certains pays sont fournis sur l'appareil, dans les paramètres. Pour accéder à ces informations, allez à : Réglage -> Système -> à propos -> Informations réglementaires pour l'accès aux informations.

EUROPE



Déclaration de conformité

Par la présente, TAG HEUER (filiale de LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SWITZERLAND) déclare que le type d'équipement radio Montre connectée et ses accessoires de charge sont conformes aux directives suivantes : Directive R&TTE 1999/5/CE, Directive basse tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE et Directive RoHS II 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse <http://customer-service.tagheuer.com>



La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées qui sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par TAG HEUER est soumise à des licences. Les autres marques et noms commerciaux déposés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Des informations légales supplémentaires relatives à la montre sont disponibles dans les réglages du produit.

Principales caractéristiques radio de la montre TAG Heuer Connected

| Bande de fréquences | Fonctionnalité | Rapport de puissance maximal transmis |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 2,412 - 2,462 Ghz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16,72 dBm |
| 2,401 - 2,480 Ghz | Bluetooth 4.1 | 9,82 dBm |
| 13,56 Mhz | NFC | -9,211 dBuA/m |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------|
| INHALT | | Seite |
| TEIL I | SICHERHEITSHINWEISE | 15 |
| TEIL II | RECHTSINFORMATIONEN | 21 |

Achtung! Bevor Sie die TAG Heuer Connected verwenden, lesen Sie die folgenden Anweisungen mit wichtigen Sicherheitshinweisen und Rechtsinformationen. Lesen Sie auch Ihre Schnellstartanleitung und die mitgelieferten Garantiebedingungen.

TEIL I: SICHERHEITSHINWEISE

A. Hauptmerkmale Ihrer TAG Heuer Connected

Die TAG Heuer Connected bietet Wi-Fi, Bluetooth, GPS (Global Positioning System) und NFC (Near Field Communications - Nahfeldkommunikation). Umgebungslichtsensord und Inter-Modularität (d. h. Benutzer können Teile des Uhrgehäuses durch Erwerb von Sonderzubehör auswechseln) sind bei diesem Produkt ebenfalls verfügbar.



Die Uhr ist nicht für die Verwendung als medizinisches Gerät oder als Fitness-Tracker vorgesehen. Sie benötigt ein Telefon mit Android 4.3+ oder iOS 8.2+. Sehen Sie unter g.co/wearcheck auf Ihrem Telefon oder Computer nach, ob Kompatibilität besteht. Für die TAG Heuer Connected muss das mitgelieferte Ladezubehör verwendet werden.

Verwenden Sie nur von TAG Heuer zugelassenes Zubehör. Die Verwendung von jeglichem Zubehör, das nicht von TAG Heuer für die Benutzung mit der TAG Heuer Connected zugelassen wurde, kann zum Erlöschen der Zulassung bzw. der Garantie Ihres Geräts führen und/oder zur Folge haben, dass die TAG Heuer Connected nicht mehr funktioniert und eine Gefahr darstellt.

Sie können die Bluetooth-, Wi-Fi-, GPS- und NFC-Funktionen der Uhr folgendermaßen deaktivieren:



WI-FI ODER BLUETOOTH

Wenn das Display verdunkelt ist, berühren Sie es, um die Uhr zu aktivieren.



- Wischen Sie vom oberen Display-Bereich nach unten.
- Suchen Sie die Einstellungen  und tippen Sie darauf.
- Wechseln Sie zu den Konnektivitätseinstellungen , tippen Sie entsprechend der Funktion, die deaktiviert werden soll, auf Wi-Fi bzw. Bluetooth.

- Bei Wi-Fi- oder Bluetooth-Automatik berühren Sie das kleine Symbol neben Wi-Fi oder Bluetooth, um es auszuschalten oder zu deaktivieren.

GPS

- Drücken Sie die Krone
- Scrollen Sie zu „Einstellungen “ und tippen Sie darauf.
- Scrollen Sie zu den Konnektivitätseinstellungen  und tippen Sie darauf.
- Tippen Sie auf den Umschalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

NFC

- Drücken Sie die Krone
- Scrollen Sie zu „Einstellungen “ und tippen Sie darauf.
- Scrollen Sie zu den Konnektivitätseinstellungen  und tippen Sie darauf.
- Scrollen Sie zu „NFC“ und tippen Sie darauf.
- Tippen Sie auf den Umschalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

B. Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte, dass die Nichtinhaltung der folgenden Vorgaben zu Störungen oder zu Gefahren für den Benutzer und/oder zum Verlust oder zur Minderung der Garantieansprüche führen kann.

1. Sichere Nutzung der TAG Heuer Connected und des entsprechenden Zubehörs

a. Sichere Handhabung Ihrer TAG Heuer Connected

(i) Allgemeines

Benutzen Sie Ihre TAG Heuer Connected nicht in staubiger und schmutzbelasteter Umgebung und bewahren Sie diese nicht dort auf, da hierdurch Komponenten der Uhr beschädigt werden können.

Bewahren Sie Ihre TAG Heuer Connected nicht an sehr warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, Batterien beschädigen und zur Verformung oder zum Schmelzen von bestimmten Kunststoffen führen.

Bewahren Sie Ihre TAG Heuer Connected nicht an sehr kalten Orten auf. Wenn sich hiernach die TAG Heuer Connected wieder bis zur Normaltemperatur aufwärmt, kann sich in der Uhr Feuchtigkeit bilden, die wiederum zur Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen kann.

Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse der Uhr zu

öffnen. Ein nicht fachgerechtes Öffnen der TAG Heuer Connected kann diese beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Setzen Sie Ihre TAG Heuer Connected keinen Schlägen aus und lassen Sie sie nicht fallen. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf der Uhr ab.

Benutzen Sie keine spitzen Gegenstände für die Bedienung über das Display. Üben Sie keine übermäßigen Druckimpulse auf das Display aus. Eine grobe Handhabung kann zur Beschädigung der inneren Schaltkreise führen.

Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Mittel zur Reinigung der TAG Heuer Connected.

Wenn Sie Ihre Uhr zur Tonwiedergabe über drahtlose Kopfhörer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht so hoch eingestellt ist, dass Ihre Ohren geschädigt werden könnten.

Wenn die TAG Heuer Connected oder ihr Zubehör nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie sie zum nächsten qualifizierten TAG Heuer-Servicezentrum.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Hinweisen lesen Sie bitte auch die Anleitung und Garantiekarte, um Angaben zu Kabeln, Ladestation, Wandsteckern und Batterie zu erhalten.

(ii) Kontakt mit Flüssigkeiten

Die TAG Heuer Connected ist wasserfest bis 50 m/5 Atmosphären. Sie können die TAG Heuer Connected beispielsweise beim Schwimmen oder im Regen tragen und verwenden. Sie sollte jedoch nicht bei Aktivitäten in tieferem Wasser oder mit höheren Wassergeschwindigkeiten wie Sporttauchen oder Wasserskifahren verwendet werden. Reinigen Sie Ihre Uhr mit Seifenlauge und spülen Sie sie mit sauberen Wasser ab, insbesondere nachdem sie Salzwasser ausgesetzt war. Sie können Ihre Uhr auch mit einem weichen, fusselfreien Tuch abreiben.

Wenn die TAG Heuer Connected den folgenden Substanzen ausgesetzt wird, erlischt ihre Garantie: Reinigungsmittel, Säuren oder säurehaltige Lebensmittel, sowie jedwede Flüssigkeiten ausgenommen von Wasser, wie zum Beispiel Parfüm, Insektenschutzmittel, Lotionen, Sonnencreme, Öl, Klebstoffentferner, Haarfarbe- oder Lösungsmittel. Lederarmbänder und zusätzliches Ladezubehör sind nicht wasserdicht.

Folgendes sollte vermieden werden, da dies die Wasserbeständigkeit Ihrer TAG Heuer Connected herabsetzen kann:

- Fallenlassen der TAG Heuer Connected oder Ausüben von Schlägen.
- Exponierung der TAG Heuer Connected gegenüber Wasser unter hohem Druck oder bei hoher Geschwindigkeit, z. B. Tauchen.
- Tragen der TAG Heuer Connected in der Sauna oder im Dampfbad.

(iii) Verwenden von Einschaltknopf, Steckern und Anschlüssen

Über Sie nie zu hohem Druck auf den Einschaltknopf der TAG Heuer Connected aus oder stecken Sie einen Stecker nie mit Gewalt in einen Anschluss, da dadurch Schäden entstehen können, die nicht von der Garantie abgedeckt sind. Wenn sich ein Stecker nicht leicht mit einem Anschluss verbinden lässt, stimmen diese beiden wahrscheinlich nicht überein. Prüfen Sie, ob Blockierungen vorhanden sind, ob der Stecker zum Anschluss passt und ob Sie den Stecker im Verhältnis zum Anschluss korrekt positioniert haben.

Bestimmte Benutzungsmuster können zum Durchscheuern oder zum Bruch von Kabeln führen. Wie jeder andere Metalldraht oder jedes Kabel kann das mit dem Ladegerät verbundene Kabel brechen, wenn es oft an der gleichen Stelle gebogen wird. Sorgen Sie für leichte Kurven im Kabel und vermeiden Sie Abknickungen. Überprüfen Sie das Kabel und den Stecker regelmäßig auf Knicke, Brüche, übermäßige Krümmungen oder andere Beschädigungen. Benutzen Sie Kabel mit einer solchen Beschädigung nicht mehr.

Eine Verfärbung des Ladezubehörs bei regulärer Nutzung ist normal. Schmutz und Ablagerungen sowie Feuchtigkeit können zu Farbverlusten führen. Wenn sich das Ladezubehör während der Verwendung erwärmt oder wenn die TAG Heuer Connected nicht geladen oder synchronisiert wird, trennen Sie das Kabel vom Netzadapter und reinigen Sie das Zubehör mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Ladezubehörs keine Flüssigkeiten oder Reinigungsprodukte.

Eine Verfärbung der Ladungsfläche des Ladezubehörs der TAG Heuer Connected bei regulärer Nutzung kann auftreten. Reinigen Sie die Ladungsfläche, um diese Farbverluste zu verringern oder zu vermeiden und um einer etwaigen Beschädigung des Ladegeräts und der TAG Heuer Connected vorzubeugen. Trennen Sie zur Reinigung der Ladungsfläche das Ladegerät von der TAG Heuer Connected und vom Wandstecker und wischen Sie es mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Trocknen Sie die Fläche vor einem erneuten Ladevorgang mit einem weichen fusselfreien Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Ladungsfläche keine Reinigungsprodukte.

b. Gesundheitsschutz des Verbrauchers

Allgemein sollte die TAG Heuer Connected prinzipiell nicht verwendet werden, wenn deren Ausfall zu Tod, persönlichen Verletzungen oder zu gravierenden Umweltschäden führen kann.

Bei Fragen zu Ihrer TAG Heuer Connected, ihren Batterien und ihrem Zubehör kontaktieren Sie uns über unsere Website www.tagheuer.com oder schriftlich unter der folgenden Adresse: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SCHWEIZ (Tel.: +41 (0)32 919 8000).

Ihre TAG Heuer Connected ist **kein medizinisches Gerät**: Die TAG Heuer

Connected und die inbegriffenen TAG Heuer Connected Apps sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Sie wurden nicht für die Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden, für Heilmethoden, zur Linderung, Behandlung oder zur Vorbeugung von Krankheiten entwickelt.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie einen Trainingsplan anhand Ihrer TAG Heuer Connected beginnen oder abändern. Seien Sie beim Training vorsichtig und aufmerksam. Beenden Sie das Training sofort, wenn Sie Schmerzen, ohnmachtsähnliche Empfindungen oder Schwindelgefühle haben, wenn Sie sich erschöpft fühlen oder kurzatmig werden. Beim Training setzen Sie sich allen damit verbundenen Risiken aus, einschließlich jeglicher Verletzungen, die durch das Training entstehen können. Falls bei Ihnen Krankheiten vorliegen, die Ihrer Meinung nach durch die TAG Heuer Connected verstärkt werden können (z. B. Krampfanfälle, Ohnmachtsanfälle, Überanstrengung der Augen oder Kopfschmerzen), suchen Sie bitte vor der Verwendung der TAG Heuer Connected Ihren Arzt auf.

Manche Personen reagieren empfindlich auf bestimmte Materialien, die in Schmuck, Uhren und anderen Gegenständen verwendet werden, bei denen längerer Hautkontakt besteht. Dies kann auf Allergien, Umweltfaktoren und auf einen längeren Kontakt mit reizenden Stoffen wie Seife und Schweiß oder auf andere Gründe zurückgehen. Wenn Sie Allergiker sind oder andere Empfindlichkeiten aufweisen, ist das Risiko höher, dass Sie unter einer Hautreizung durch Geräte leiden, die am Körper getragen werden. Wenn Sie unter bekannten Hautempfindlichkeiten leiden, seien Sie bitte besonders achtsam beim Tragen der TAG Heuer Connected. Hautreizungen sind wahrscheinlicher, wenn die TAG Heuer Connected sehr eng anliegend getragen wird. Nehmen Sie die TAG Heuer Connected regelmäßig ab, damit Ihre Haut atmen kann. Halten Sie die Armbänder Ihrer TAG Heuer Connected sauber und trocken, um das Risiko von Hautreizungen zu verringern. Falls Sie unter Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder jeglichen anderen Reizungen oder Unbehagen auf Ihrer Haut im Bereich um oder unter Ihrer TAG Heuer Connected leiden, nehmen Sie bitte Ihre TAG Heuer Connected ab und suchen Sie vor einem erneuten Anlegen Ihren Arzt auf. Eine längere Verwendung kann, auch nach Abklingen der Symptome, zur erneuten oder verstärkten Reizung führen.

Die in der TAG Heuer Connected und den zugehörigen Armbändern verwendeten Materialien erfüllen die Normen der amerikanischen Consumer Product Safety Commission, die anwendbaren europäischen Richtlinien und andere internationale Standards.

Falls Sie ein elektronisches medizinisches Gerät verwenden, beachten Sie bitte den Abschnitt 3a unten.

c. Unversehrtheit von Mitmenschen

(i) Schutz von Kindern

Bewahren Sie die TAG Heuer Connected einschließlich des Zubehörs außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Insbesondere diese Ausführung der TAG Heuer Connected ermöglicht es Nutzern, bestimmte Teile der Uhr auszutauschen. Folglich stellen einige Teile der TAG Heuer Connected eine **Erstickungsgefahr** für Kinder dar. Halten Sie diese Teile von Kindern fern.

(ii) Sicheres Laufen und Fahren

Benutzen Sie niemals Ihre TAG Heuer Connected während der Autofahrt.

Der Benutzer ist allein verantwortlich für die GPS-Nutzung der TAG Heuer Connected und den damit zusammenhängenden Risiken.

Funkfrequenzsignale können nicht ordnungsgemäß installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Prüfen Sie dies zusammen mit dem Hersteller bzw. dessen Vertreter in Ihrem Fahrzeug. Falls ein Ausrüstungsmitglied in Ihrem Fahrzeug hinzugefügt wurde, sollten Sie ebenso den Hersteller dieser Ausrüstung zu Informationen bezüglich der Funkfrequenzsignale konsultieren.

Benutzen Sie Ihre TAG Heuer Connected nicht, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind oder jegliche andere Tätigkeit ausüben, die Ihre vollste Aufmerksamkeit erfordert. Verwenden Sie insbesondere die GPS-Funktion der TAG Heuer Connected nicht beim Autofahren, da dies eine Ablenkung darstellt und zu Unfällen führen kann. Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr oder andere Risiken für Fußgänger können zu starken Verletzungen, zum Tod oder zum Verlust von Eigentum führen.

2. Elektrische Sicherheit

a. Ladezubehör

Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer TAG Heuer Connected ausschließlich zugelassenes Zubehör.

Ihre Uhr verfügt über folgendes Ladezubehör: Micro-USB-Kabel, Ladestation, Wandstecker.

Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Zubehör. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Verwendung ist. Beim Laden der TAG Heuer Connected ist dafür zu sorgen, dass der entsprechende Ort ausreichend belüftet ist.

Verwenden Sie das mit der TAG Heuer Connected gelieferte Ladezubehör oder jegliches andere, das von TAG Heuer zugelassen wurde, und stellen Sie sicher, dass die Stromquelle dem auf dem Markierungsschild angegebenen Typ entspricht.

Bevor Sie zugelassenes Ladezubehör verwenden, vergewissern Sie sich, dass Netzspannung der Stromquelle und die Spannung des zugelassenen Ladezubehörs übereinstimmen.

Überlasten Sie die Steckdose, die Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlägen

führen kann. Um das Risiko der Beschädigung des Kabels oder des Wandladegeräts zu verringern, ziehen Sie zum Trennen des Ladezubehörs von der Steckdose bzw. von der Mehrfachsteckdose eher am Wandladegerät als am Kabel.

Die Verwendung von defektem TAG Heuer Connected-Ladezubehör, das Aufladen bei Feuchtigkeit oder die Handhabung von Zubehör mit nassen Händen kann zu Brand, Stromschlag, Verletzung des Benutzers oder zu Schäden an der TAG Heuer Connected oder anderem Eigentum führen. Stellen Sie vor dem Ladevorgang sicher, dass die TAG Heuer Connected und das Ladezubehör trocken sind. Vergewissern Sie sich beim Laden der TAG Heuer Connected mit nassen Händen, dass der USB-Stecker vollständig in den Adapter eingesteckt ist, bevor sie letzteren mit einer Steckdose verbinden. Laden Sie die TAG Heuer Connected nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf. Tragen Sie die TAG Heuer Connected nicht am Handgelenk, solange sie aufgeladen wird. Die Uhr sollte nicht in der Nähe bestimmter Möbelstücke aufgeladen werden, die im Fall einer überhitzten Batterie leicht Feuer fangen könnten (z. B. Sofas, Bücherregale usw.).

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Stecker, solange das Kabel mit der Stromversorgung verbunden ist, da dies zu Unbehagen und Verletzungen führen kann. Sie sollten sich nicht auf den Stecker legen oder setzen.

Zusätzlich zu oben Genanntem gilt:

- Setzen Sie das Ladegerät bei Benutzung keinem Wasser aus. Dies kann zum Ausfall des Ladegeräts und der Uhr führen.
- Verbinden Sie das USB-Kabel vorsichtig mit der Ladestation. Beim gewaltsamen Einstecken des falsch ausgerichteten Kabels wird das Ladegerät beschädigt.
- Es wird empfohlen, die Uhr an einem kühlen Ort aufzuladen, um einer Überhitzung vorzubeugen.
- Es ist nicht ratsam, die Uhr an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung aufzuladen, da dies zur Überhitzung führen kann.
- Beim Ablegen der Uhr auf der Ladestation und Einstecken des Ladegeräts in eine Wandsteckdose wird eine Ladeanzeige am Zifferblatt dargestellt, aus der die verbleibende Zeit bis zur vollständigen Ladung der Batterie hervorgeht.
- Die Uhr sollte nach vollständiger Ladung aus der Ladestation genommen werden.
- Falls sich die Uhr nicht auflädt, prüfen Sie, ob der Wandstecker vollständig mit der Wandsteckdose verbunden ist, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß in das Ladegerät eingesteckt ist und ob die Uhr korrekt in der Ladestation liegt.
- Falls die Uhr nun immer noch nicht aufgeladen wird, vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Ladegeräts frei von Schmutz und Fremdkörpern sind und dass die Rückseite der Uhr sauber ist.
- Das Ladegerät verfügt über einen kleinen Magneten, durch den

die korrekte Ausrichtung und Befestigung der Uhr am Ladegerät sichergestellt wird. Halten Sie das Ladegerät bitte immer von Metall fern.

b. Batteriesicherheit

Ihre TAG Heuer Connected enthält eine wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie, die nicht auswechselbar ist. Versuchen Sie nicht, die Batterie Ihrer Uhr auszutauschen (für Informationen zum Recyceln der Batterie, siehe Abschnitt C-2 unten).

Es gilt prinzipiell Folgendes:

- Setzen Sie die Batterie niemals Feuer oder anderen externen Wärmequellen wie Heizplatten, Kochfelder, Heizgeräte oder Öfen aus, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Werfen Sie keine Batterien in ein Feuer.
- Benutzen Sie niemals Ladegeräte oder Batterien, die in irgendeiner Form beschädigt sind. Benutzen Sie die Batterie ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Bewahren Sie die Batterie nicht an einem heißen oder kalten Ort auf.

3. Wechselwirkung mit der Umgebung

a. Interferenzen elektronischer Geräte und magnetische Eigenschaften

Im Zusammenhang mit Ihrer TAG Heuer Connected kann es, wie bei jeglichen anderen Funkübertragungsgeräten, zu Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten kommen.

Schalten Sie Ihre Uhr in Flugzeugen und an jeglichen Orten aus, wo dies erforderlich ist (Krankenhäuser, Tankstellen usw.).

Stellen Sie prinzipiell sicher, dass Sie Ihre Uhr nur benutzen, wo dies auch erlaubt ist und dies nur in der erlaubten Art und Weise.

Insbesondere kann es bei Ihrer TAG Heuer Connected zu Interferenzen mit Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen **medizinischen Geräten** kommen. Halten Sie prinzipiell einen Sicherheitsabstand ein zwischen dem medizinischen Gerät und der TAG Heuer Connected einschließlich Zubehör. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts zu spezifischen Informationen zu diesem Gerät. Beenden Sie die Benutzung der TAG Heuer Connected und des Zubehörs, wenn Sie die Vermutung haben, dass zwischen diesen und Ihrem Herzschrittmacher, Defibrillator oder anderem medizinischen Gerät Interferenzen auftreten.

Halten Sie Schlüssel- und Kreditkarten von der TAG Heuer Connected und dem Zubehör entfernt.

b. Gefährliche Bereiche

Das Aufladen oder Verwenden der TAG Heuer Connected in jeglichem Bereich mit einer potenziellen Explosionsgefahr, wie etwa Bereiche, in der die Luft ein hohes Maß an entflammaren

Chemikalien, Dämpfen oder Partikeln enthält (z. B. Körnerstaub, Staub oder Metallpulver) kann gefährlich sein. Beachten Sie prinzipiell alle Hinweise und Anweisungen.

c. Betriebs- und Lagertemperatur

Die normale Betriebstemperatur der TAG Heuer Connected liegt zwischen 0 und 40 °C.

Eine Benutzung oder Aufbewahrung außerhalb dieses Temperaturbereichs kann zur Beschädigung der TAG Heuer Connected und zur Verkürzung der Lebensdauer der Batterie führen. Setzen Sie die TAG Heuer Connected nicht extremen Temperatur- oder Feuchtigkeitsunterschieden aus. Wenn die Innentemperatur der TAG Heuer Connected die normale Betriebstemperatur übersteigt (z. B. in einem überhitzten Fahrzeug oder bei direkter Sonneneinstrahlung während längerer Zeit), können Sie Folgendes feststellen, solange die Uhr versucht, die Temperatur zu regulieren:

- Der Ladevorgang kann sich verlangsamen oder abbrechen.
- Das Display kann sich verdunkeln.
- Die Übertragung von manchen Daten kann sich verlangsamen oder verzögern.

Die TAG Heuer Connected sowie das Zubehör entsprechen den jeweiligen Oberflächentemperaturnormen und -grenzwerten.

Dennoch kann es auch innerhalb dieses Toleranzbereiches bei längerem Kontakt mit warmen Oberflächen zu Beschwerden oder Verletzungen kommen. Die TAG Heuer Connected und das Zubehör heizen sich beim Anschluss an eine Stromquelle auf. Setzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ein und vermeiden Sie Situationen, in denen Sie die TAG Heuer Connected und/oder das Zubehör während längerer Zeit berühren, solange diese mit dem Stromnetz verbunden sind. Legen Sie sich beispielsweise nicht zum Schlafen auf die TAG Heuer Connected, solange diese bzw. das Zubehör mit dem Stromnetz verbunden sind und legen Sie diese nicht unter eine Decke oder ein Kissen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihre physische Verfassung Ihr Wärmeempfinden auf der Haut einschränkt. Entfernen Sie die TAG Heuer Connected, wenn diese unangenehm warm wird.

C. Wartung und Entsorgung

Ihr Produkt ist mit einer 2-Jahres-Garantie für die erwartete Lebensdauer ausgestattet.

1. Reinigung und Reparatur

Halten Sie die TAG Heuer Connected sauber und trocken. Trocknen Sie die TAG Heuer Connected sorgfältig ab, wenn sie mit Wasser in Berührung kam. Reinigen Sie die TAG Heuer Connected, falls diese mit Stoffen in Berührung kommt, die Flecken oder andere Schäden verursachen können, wie Staub, Sand, Schminke, Tinte, Seife, Waschmittel, Säuren oder säurehaltige Nahrungsmittel. Gleiches gilt für den Kontakt mit Flüssigkeiten mit Ausnahme von frischem Wasser, einschließlich solche, die zu Hautreizungen führen können, z. B.:

Schweiß, Salzwasser, Seifenlauge, Schwimmbeckenwasser, Parfüm, Insektenschutzmittel, Lotionen, Sonnencreme, Öl, Klebstoffentferner, Haarfärbemittel oder Lösungsmittel. Die Farben der TAG Heuer Connected können nach längerer Benutzung etwas verblasen.

Folgendes sollten Sie im Zusammenhang mit der Pflege Ihrer TAG Heuer Connected unterlassen:

- Reinigen Sie die TAG Heuer Connected nicht, solange sie aufgeladen wird.
- Trocknen Sie die TAG Heuer Connected bzw. die Armbänder nicht mithilfe einer externen Wärmequelle (z. B. mit einem Fön).
- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte oder Druckluft zur Reinigung Ihrer TAG Heuer Connected.

2. Vorsichtsmaßnahmen und Informationen zur eingebauten Batterie

- Ihre TAG Heuer Connected ist mit einer eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Batterie ausgestattet, die nicht vom Benutzer ausgetauscht oder entfernt werden kann.
- Versuchen Sie nicht, die Uhrenbatterie zu entfernen oder zu ersetzen.
- Unerlaubte Änderungen an Ihrem Produkt oder der Versuch, dieses zu öffnen, führt zum Erlöschen der Garantie und stellt möglicherweise ein Sicherheitsrisiko dar. Wenden Sie sich für Arbeiten mit der Batterie an Ihren TAG Heuer-Händler.

3. Elektronische und elektrische Geräte und Batterieentsorgung



Ihre TAG Heuer Connected, das Zubehör sowie die Batterie enthalten gefährliche Substanzen. Diese Dinge dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Dies unterliegt den jeweiligen spezifischen lokalen Bestimmungen. Da die TAG Heuer Connected einschließlich Zubehör nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde, unterliegen diese in der Europäischen Union insbesondere der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Darüber hinaus unterliegt die Batterie Ihrer TAG Heuer Connected der Richtlinie 2006/66/EC zu Batterien und Akkumulatoren sowie zu Altbatterien und -akkumulatoren. Die oben dargestellten Symbole der durchgestrichenen Mülltonne weisen darauf hin, dass die TAG Heuer Connected, ihre Batterie und das Zubehör diesen Richtlinien unterliegen.

Die oben aufgeführten Geräte und die Batterie müssen separat entsorgt werden (zur Erinnerung: versuchen Sie sich, die

Uhrenbatterie zu entfernen). Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Ausrüstung, der Batterien bzw. Akkumulatoren ist unerlässlich, um negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier vorzubeugen. Durch Ihren Beitrag zur Wiederverwertung der Materialien oder zu anderen Arten der Wiederverwendung alter Geräte tragen Sie erheblich zum Umweltschutz bei.

Werfen Sie die oben genannte Ausrüstung niemals in ein Feuer.

Für genauere Informationen in Bezug auf die Entsorgung Ihrer gebrauchten elektrischen oder elektronischen Ausrüstung, der Batterien und Akkumulatoren wenden Sie sich bitte an:

- Ihr Stadtbüro vor Ort,
- den Abfallentsorgungsservice bzw.
- das Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.

Verbraucher werden je nach der lokalen Gesetzgebung dazu ermutigt oder verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende deren Lebensdauer zu den öffentlichen Sammelstellen für diese Zwecke bzw. zur Verkaufsstelle zu bringen. Die spezifischen Modalitäten werden durch die entsprechenden nationalen Gesetze des jeweiligen Landes geregelt.

Informationen zu den Auswirkungen von Funkfrequenzenergie und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät verfügt über einen Funksender und -empfänger, der über eine interne Antenne eine geringe Menge an Funkfrequenzenergie (RF) für den Datenaustausch empfängt und versendet. Dieses Gerät versendet Funkfrequenzenergie (RF) unterhalb der veröffentlichten Grenzwerte, wenn es mit der maximalen Ausgangsleistung und mit dem von TAG Heuer zugelassenen Zubehör betrieben wird. Zur Einhaltung der RF-Strahlenbelastungsvorgaben darf das Produkt nicht in anderen Konfigurationen verwendet werden.

Das Gerät darf nicht in Verbindung mit jeglichen anderen Sendern oder Antennen verwendet werden.

Die TAG Heuer Connected erfüllt die Vorgaben im Hinblick auf die Funkwellenexposition der EU, USA und von Kanada. Die Uhr wurde so konzipiert und hergestellt, dass die Grenzwerte für die Funkwellenexposition eingehalten werden, die von der Federal Communications Commission (FCC) der US-amerikanischen Regierung, der Industry Canada (IC) der kanadischen Regierung und von der französischen Regierung bei Benutzung entsprechend den Anweisungen dieses Dokumentes vorgegeben werden und die der Rat der Europäischen Union empfiehlt, um die Sicherheit aller Personen sicherzustellen, unabhängig vom Alter und von der Konstitution.

Für die Norm bezüglich der Strahlenbelastung durch elektrische Geräte mit Funkwellenübertragung wird als Einheit die Spezifische Absorptionsrate (SAR) verwendet. Die Tests im Zusammenhang mit der SAR werden an Standardbetriebsstandorten bei höchstem Leistungspegel in allen Frequenzbereichen durchgeführt.

Bitte beachten Sie Folgendes:

- In den USA und in Kanada gelten folgende SAR-Grenzwerte: 1,6 W/kg (gemittelt auf der Grundlage von 1 Gramm Gewebe) für den Kopf, den Nacken und den Körpertrumpf; 4 W/kg (gemittelt auf der Grundlage von 10 Gramm Gewebe) für die Gliedmaßen.
- In der EU und in Australien gelten die folgenden empfohlenen SAR-Grenzwerte: 2 W/kg (gemittelt auf der Grundlage von 10 Gramm Gewebe) für den Kopf und den Körpertrumpf; 4 W/kg (gemittelt auf der Grundlage von 10 Gramm Gewebe) für die Gliedmaßen (in Frankreich und Australien sind dies gesetzliche Vorgaben).

Der von der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2 W/kg.

Darüber hinaus gilt für Bewohner von Ländern/Regionen, in denen die vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) empfohlenen Grenzwerte gelten, (inklusive USA) der Wert von 1,6 W/kg gemittelt auf Grundlage von einem (1) Gramm menschlichen Gewebes.

Der höchste SAR-Wert, der bei Ihrer TAG Heuer Connected (auf höchstmöglichen Leistungspegel des Geräts) gemessen wurde, lässt sich folgendermaßen beziffern:

- bei Tests auf Nutzung am Handgelenk gemäß FCC: SAR 0,0254 W/kg; gemäß EU: SAR 0,03 W/kg.
- bei Tests auf Nutzung am Rumpf gemäß FCC: SAR 0,0678 W/kg; gemäß EU: SAR 0,0274 W/kg.

Informationen zum Deaktivieren der Funkfunktionen der Uhr (einschließlich Bluetooth und Wi-Fi) finden Sie in Abschnitt A. Hauptmerkmale Ihrer TAG Heuer Connected

TEIL II: RECHTSINFORMATIONEN

Wichtig: in bestimmten Ländern erforderliche behördliche Kennzeichnungen und erforderliche Zertifizierungsinformationen werden im Gerät unter den Einstellungen bereitgestellt. Für den Zugriff auf diese Informationen rufen Sie folgendes auf: Einstellungen -> System -> Info -> Regulierungsinformationen.

EUROPA



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TAG HEUER (Branch of LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SCHWEIZ), dass die TAG Heuer Connected mit Funkausrüstung und das zugehörige Ladezubehör mit den folgenden Richtlinien übereinstimmen: R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und RoHS 2-Richtlinie 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter <http://customer-service.tagheuer.com>



„Bluetooth“ und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung einer solchen Marke durch TAG Heuer unterliegt Lizenzen. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Weitere Rechtsinformationen zur Uhr finden sich in den Einstellungen des Produkts.

Wichtigste Funkspezifikationen der TAG Heuer Connected

| Frequenzband | Funktionalität | Max. Leistungspegel |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| 2,412 - 2,462 Ghz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16,72 dBm |
| 2,401 - 2,480 Ghz | Bluetooth 4.1 | 9,82 dBm |
| 13,56 Mhz | NFC | -9,211 dBuA/m |

ISTRUZIONI PER L'USO SPECIFICHE - SICUREZZA E NOTE LEGALI TAG HEUER CONNECTED MODULARE - MODELLO SBF8A

| INDICE | Pagina |
|---------------------------------|--------|
| PARTE I ISTRUZIONI DI SICUREZZA | 22 |
| PARTE II NOTE LEGALI | 27 |

Attenzione! Prima di iniziare a utilizzare l'orologio TAG Heuer Connected, leggere le seguenti istruzioni che contengono importanti note legali e di sicurezza. Leggere anche la guida rapida e la garanzia fornite a corredo del prodotto.

PARTE I: ISTRUZIONI DI SICUREZZA

A. Principali caratteristiche del TAG Heuer Connected

L'orologio TAG Heuer Connected comprende le funzioni Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC (near field communications). Il prodotto è inoltre dotato di sensore di luce ambientale e intermodularità (vale a dire che gli utenti possono sostituire parti della cassa dell'orologio, come le anse, acquistando accessori opzionali).



Non è inteso per l'uso come dispositivo medico né come fitness tracker. Richiede un cellulare che supporti Android 4.3+ o iOS 8.2+. Visitare g.co/wearhd dal cellulare o dal computer per verificarne la compatibilità. Il TAG Heuer Connected richiede l'uso degli accessori di carica in dotazione.

Utilizzare solo gli accessori approvati da TAG Heuer. L'utilizzo di accessori non approvati da TAG Heuer per l'uso con il TAG Heuer Connected potrebbe rendere nulla qualsiasi approvazione o garanzia applicabile al dispositivo o rendere l'orologio inefficace e pericoloso.



È possibile disabilitare le funzioni Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC mediante la procedura seguente:

WIFI O BLUETOOTH



Se lo schermo è scuro, toccarlo per attivare l'orologio;

- Scorrere lo schermo dall'alto in basso;
- Trovare Impostazioni , quindi toccarlo;
- Andare a "Connettività" , Toccare le impostazioni Wi-Fi o Bluetooth a seconda di quale si desidera spegnere;
- Se Wi-Fi o Bluetooth è impostato su Automatico, toccare la piccola icona accanto a Wi-Fi o Bluetooth per spegnerlo o disattivarlo.

GPS

- Premere la corona
- Far scorrere e toccare Impostazioni 
- Far scorrere e toccare Connettività 
- Toccare l'interruttore per accenderlo o spegnerlo

NFC

- Premere la corona
- Far scorrere e toccare Impostazioni 
- Far scorrere e toccare Connettività 
- Far scorrere e toccare NFC
- Toccare l'interruttore per accenderlo o spegnerlo

B. Importanti precauzioni di sicurezza

Il mancato rispetto delle seguenti direttive potrebbe causare anomalie di funzionamento o rischi per l'utente e/o escludere o ridurre la copertura della garanzia.

1. Utilizzo sicuro del TAG Heuer Connected e dei relativi accessori

a. Mantenere sicuro il TAG Heuer Connected

(i) Generalità

Non utilizzare o conservare l'orologio TAG Heuer Connected in ambienti polverosi o sporchi in quanto i suoi componenti potrebbero danneggiarsi.

Non conservare il TAG Heuer Connected in ambienti caldi. Le alte temperature possono ridurre la durata di vita dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.

Non conservare il TAG Heuer Connected in ambienti freddi. Quando successivamente l'orologio si riscalda alla sua temperatura normale, al suo interno potrebbero formarsi dell'umidità che potrebbe danneggiare i circuiti elettronici.

Non cercare di aprire la cassa dell'orologio. La manipolazione del TAG Heuer Connected da parte di persone non esperte potrebbe danneggiare l'orologio e rendere nulla la garanzia.

Non colpire né far cadere il TAG Heuer Connected. Non posarci sopra oggetti pesanti.

Non utilizzare oggetti appuntiti sullo schermo. Non esercitare una forza eccessiva sullo schermo. Una manipolazione brusca potrebbe danneggiare i circuiti interni.

Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi o detersivi forti per pulire il TAG Heuer Connected.

Quando si ascolta il dispositivo con gli auricolari wireless, accertarsi che il volume non sia eccessivo per non danneggiare le orecchie.

Nel caso in cui il TAG Heuer Connected o uno dei suoi accessori non funzionassero correttamente, portarli al centro assistenza TAG Heuer qualificato più vicino.

vedere inoltre le istruzioni e il manuale di garanzia per informazioni su cavi, base di carica, spine e sicurezza elettrica della batteria.

(ii) Contatto coi liquidi

L'orologio TAG Heuer Connected è impermeabile fino a 50m/5atm. È possibile ad esempio utilizzare il TAG Heuer Connected per attività in acqua bassa, come il nuoto, o con la pioggia. Non deve tuttavia essere utilizzato per attività che presuppongono immersione a profondità superiori o alta velocità in acqua, come immersioni subacquee o sci d'acqua. Accertarsi di lavare l'orologio con acqua e sapone e sciacquarlo con acqua dolce specialmente se è stato utilizzato in acqua salata. L'orologio può essere pulito anche con un panno non abrasivo che non si sfilaccia.

Il contatto del TAG Heuer Connected con le seguenti sostanze renderà nulla la garanzia: detersivi, acidi o cibi acidi e qualsiasi liquido diverso dall'acqua, come profumo, repellenti per gli insetti, lozioni, creme solari, olio, prodotti per la rimozione degli adesivi, tinture per capelli o solventi. I cinturini in pelle e gli accessori di carta non sono impermeabili.

L'impermeabilità del TAG Heuer Connected può essere compromessa a causa dei seguenti comportamenti che devono quindi essere evitati:

- Far cadere il TAG Heuer Connected o esporlo a urti.
- Esporre il TAG Heuer Connected a acqua pressurizzata o ad alta velocità, ad esempio immersione.
- Indossare il TAG Heuer Connected nella sauna o nel bagno turco.

(iii) Utilizzo di pulsante di accensione, connettori e porte

Non applicare mai una pressione eccessiva sul pulsante di accensione del TAG Heuer Connected né forzare un connettore in una porta in quanto questo potrebbe causare un danno non coperto dalla garanzia. Se il connettore e la porta non si collegano con ragionevole facilità, probabilmente non sono compatibili. Verificare che non ci siano ostruzioni e accertarsi che il connettore sia compatibile con la porta e che sia stato posizionato in modo corretto rispetto alla porta.

Alcune abitudini d'uso possono contribuire a consumare o rompere i cavi. Il cavo collegato a un'unità di carica, come qualsiasi altro filo o cavo metallico, può diventare debole o fragile se piegato ripetutamente nello stesso punto. Curvare il cavo in curve morbide e non ad

angolo. Controllare regolarmente che non ci siano attorcigliamenti, rotture, curvature o altri danni su cavo e connettore. Se si riscontra uno di questi danni, non utilizzare più il cavo.

La scorlitoria degli accessori di carica dopo un uso regolare è normale. Sporcizia, detriti e esposizione all'umidità possono causare la scorlitoria. Se gli accessori di carica si scaldano durante l'uso o il TAG Heuer Connected non si carica o non si sincronizza, scollegare il cavo dall'adattatore e pulire gli accessori con un panno non abrasivo asciutto che non lasci pelucchi. Non utilizzare liquidi o detersivi per pulire gli accessori di carica.

La superficie di carica degli accessori di carica TAG Heuer del TAG Heuer Connected può scolorirsi con l'uso. La pulizia della superficie di carica può ridurre o evitare la scorlitoria e contribuisce a evitare danni al caricatore e al TAG Heuer Connected. Per pulire la superficie di carica, scollegare il caricatore dal TAG Heuer Connected e dalla spina da parete e strofinarlo con un panno umido non abrasivo. Asciugare con un panno asciutto non abrasivo che non lasci pelucchi prima di riavviare la carica. Per pulire la superficie di carica non utilizzare prodotti detersivi.

b. Protezione della salute dell'utente

Come raccomandazione generale, il TAG Heuer Connected non è previsto per l'uso in situazioni in cui il guasto del dispositivo possa portare a decesso, lesioni personali o gravi danni ambientali.

Per qualsiasi domanda relativa al contenuto chimico dell'orologio TAG Heuer Connected, delle sue batterie e/o accessori non esitare a contattarci tramite il nostro sito web www.tagheuer.com o inviando una e-mail al seguente indirizzo: TAG HEUER - Filiale di LVHM Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SVIZZERA (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Il TAG Heuer Connected non è un dispositivo medico: il TAG Heuer Connected e le sue applicazioni non sono dispositivi medici. Non sono progettati né previsti per l'uso nella diagnosi di malattie o altre condizioni, né nella cura, alleviamento, trattamento o prevenzione di malattie.

Prima di iniziare o modificare un programma di allenamento con il TAG Heuer Connected, consultare il medico. Eseguire l'allenamento con cautela e attenzione. Interrompere immediatamente l'allenamento in caso di dolori, mancamento, vertigini, sfinimento o fiato corto. Eseguendo l'allenamento vi assumete tutti i rischi associati, comprese eventuali lesioni risultanti da tale attività. In caso di condizioni mediche che si ritiene potrebbero essere influenzate dal TAG Heuer Connected (ad esempio, convulsioni, blackout, affaticamento degli occhi o mal di testa), consultare il medico prima di utilizzare questo dispositivo.

Alcune persone possono avere reazioni a determinati materiali

utilizzati in gioielli, orologi e altri articoli indossabili che restano a contatto prolungato con la pelle. Questo può essere dovuto a allergie, fattori ambientali, contatto prolungato con elementi irritanti come sapone, sudore o ad altre cause. Le persone allergiche o affette da altre intolleranze sono maggiormente soggette a irritazioni causate da dispositivi indossabili. In caso di sensibilità cutanee note, occorre prestare particolare attenzione quando si indossa l'orologio TAG Heuer Connected. Stringere troppo il TAG Heuer Connected può aumentare le possibilità di irritazioni. Togliere periodicamente il TAG Heuer Connected per far respirare la pelle. Tenere le fasce del TAG Heuer Connected pulite e asciutte ridurrà la probabilità di irritazioni cutanee. In caso di arrossamento, gonfiore, prurito o altre irritazione o disturbo sulla pelle intorno o sotto il TAG Heuer Connected, rimuovere l'orologio e consultare il medico prima di indossarlo nuovamente. Riprenderne l'uso, anche dopo la remissione dei sintomi, potrebbe causare una nuova o maggiore irritazione.

I materiali utilizzati nel TAG Heuer Connected e nelle relative fasce soddisfano gli standard definiti per i gioielli dalla U.S. Consumer Product Safety Commission, dalle norme europee applicabili e da altre norme internazionali.

Se si utilizza un dispositivo medico elettronico, vedere la sezione 3a sotto.

c. Integrità delle persone circostanti

(i) Protezione dei bambini

Tenere il TAG Heuer Connected e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. In particolare, questa versione dell'orologio Connected consente agli utenti di modificare alcune parti dell'orologio. Quindi, alcune parti del TAG Heuer Connected potrebbero presentare un **rischio di soffocamento** per i bambini piccoli. Tenere queste parti fuori dalla portata dei bambini.

(ii) Sicurezza quando si cammina o si guida

Non utilizzare il TAG Heuer Connected durante la guida.

L'utente è totalmente responsabile dell'uso del GPS dell'orologio Connected e dei rischi connessi.

I segnali a radiofrequenza possono influire su sistemi elettronici installati in modo non corretto o scarsamente schermati presenti sui veicoli. Verificare con il produttore del veicolo o il suo rappresentante. Se al veicolo sono state aggiunte delle apparecchiature, informarsi presso il produttore di tali apparecchiature a proposito dei segnali a radiofrequenza.

Non utilizzare il TAG Heuer Connected quando si cammina o si è impegnati in attività che richiedono una completa attenzione. In particolare, non utilizzare il GPS dell'orologio Connected durante la guida in quanto potrebbe distrarre e causare un incidente. La

mancanza di attenzione al traffico automobilistico o a altri pericoli per i pedoni potrebbe causare lesioni gravi, decesso o perdita di proprietà.

2. Sicurezza elettrica

a. Accessori di carica

Per caricare il TAG Heuer Connected utilizzare solo accessori di carica approvati.

L'orologio ha in dotazione i seguenti accessori di carica: cavo micro USB, base di carica, spina da parete.

Utilizzare esclusivamente accessori di carica approvati. Quando il caricatore non è in uso, disconnetterlo dall'alimentazione.

È importante tenere il TAG Heuer Connected e gli accessori in dotazione in un ambiente ben ventilato durante la carica.

Utilizzare gli accessori di carica in dotazione con il TAG Heuer Connected o eventuali altri accessori di carica approvati da Tag Heuer solo con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sulla targhetta. Prima di utilizzare un accessorio di carica approvato, verificare che la tensione della fonte di alimentazione sia compatibile con quella degli accessori di carica approvati.

Non sovraccaricare presa di alimentazione, prolunga o prese multiple in quanto questo potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Al fine di ridurre il rischio di danni al cavo o al caricatore da parete, tirare il caricatore e non il cavo per scollegare l'accessorio di carica dalla presa di alimentazione o dalla presa multipla.

L'uso di accessori di carica del TAG Heuer Connected danneggiati, l'esecuzione della carica in presenza di umidità o la manipolazione degli accessori con le mani bagnate possono causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni all'utente, al TAG Heuer Connected o ad altri beni. Accertarsi che il TAG Heuer Connected e gli accessori di carica siano asciutti prima di effettuare la carica. Quando si utilizzano gli accessori di carica per caricare il TAG Heuer Connected, accertarsi che il connettore USB sia ben inserito nell'adattatore prima di inserire l'adattatore nella presa di alimentazione. Non caricare il TAG Heuer Connected alla luce diretta del sole. Non indossare il TAG Heuer Connected mentre è in carica. L'orologio non deve essere ricaricato accanto a mobili che potrebbero facilmente incendiarsi in caso di surriscaldamento della batteria (ad es. divani, librerie, ecc.).

Evitare il contatto prolungato della pelle con il connettore quanto il cavo è inserito nella presa di alimentazione, in quanto questo potrebbe causare fastidio o lesioni. Non dormire o sedere sul connettore.

Inoltre:

- Non esporre il caricatore all'acqua mentre è in uso; questo potrebbe causare il guasto di caricatore e orologio.

- Inserire con cautela il cavo USB nella base del caricatore, forzare il cavo nella direzione sbagliata potrebbe danneggiare il caricatore.
- Si raccomanda di caricare l'orologio in un luogo fresco al fine di evitare il surriscaldamento dell'orologio stesso.
- È sconsigliabile caricare l'orologio alla luce diretta del sole in quanto questo potrebbe causarne il surriscaldamento.
- Quando l'orologio è sul caricatore e il caricatore è inserito nella presa, sul quadrante dell'orologio verrà visualizzata una schermata che indica il tempo restante fino alla carica completa della batteria.
- Si consiglia di rimuovere l'orologio dal caricatore una volta completata la carica.
- Se l'orologio non si carica, controllare che la spina da parete sia ben inserita nella presa a muro, il cavo USB sia ben fissato al caricatore e l'orologio sia correttamente posizionato sul caricatore.
- Se l'orologio non si carica ancora, accertarsi che non ci siano sporcizia o ostruzioni sui piedini del caricatore e che la parte posteriore dell'orologio sia pulita.
- Il caricatore contiene un piccolo magnete per garantire l'allineamento e il collegamento corretti dell'orologio al caricatore. Tenere il caricatore lontano dai metalli.

b. Sicurezza della batteria

Il TAG Heuer Connected è dotato di batteria ricaricabile integrata Li-Po non sostituibile. Non cercare di sostituire la batteria (per informazioni sul riciclo della batteria, vedere la sezione C-2, sotto).

In qualsiasi caso:

- Non esporre la batteria al fuoco o ad altre fonti di calore esterne, come piastre calde, stufe, radiatori o forni, in quanto questo potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Non utilizzare mai un caricatore o una batteria danneggiati. Utilizzare la batteria esclusivamente per i fini previsti. Non causare il cortocircuito della batteria.
- Non lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi.

3. Interazione con l'ambiente

a. Interferenza con apparecchiature elettroniche e caratteristiche magnetiche

Come qualsiasi altro dispositivo radiotrasmettente, il TAG Heuer Connected può interferire con altri dispositivi elettronici.

Spegnerne il dispositivo sugli aerei o nei luoghi in cui viene richiesto (ospedali, distributori di benzina, ecc.).

In ogni caso, accertarsi di utilizzare il dispositivo dove e come consentito.

In particolare, il TAG Heuer Connected può interferire con pacemaker, defibrillatori e altri **dispositivi medici**. Mantenere una distanza di sicurezza tra il proprio dispositivo medico e il TAG Heuer Connected e i

relativi accessori. Consultare il medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul proprio dispositivo medico. Sospendere l'uso del TAG Heuer Connected e dei relativi accessori se si sospetta che stiano interferendo con il proprio pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo medico.

Tenere chiavi magnetiche e carte di credito lontano dal TAG Heuer Connected e dai relativi accessori.

b. Aree pericolose

Potrebbe essere pericoloso caricare o utilizzare il TAG Heuer Connected in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio aree in cui l'aria contiene alti livelli di prodotti chimici infiammabili, vapori o particelle (come granelli, polvere o polveri metalliche). Rispettare tutti i segnali e le istruzioni.

c. Temperature di esercizio e stoccaggio

La temperatura di esercizio normale del TAG Heuer Connected va da 0 a 40° C (da 32 a 104° F).

Se conservato o utilizzato al di fuori di questi intervalli di temperatura, il TAG Heuer Connected potrebbe danneggiarsi e la vita della batteria potrebbe ridursi. Non esporre il TAG Heuer Connected a bruschi cambiamenti di temperatura o umidità. Se la temperatura interna del TAG Heuer Connected supera le temperature di esercizio normali (ad esempio in un'auto surriscaldata o alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo), potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre cerca di regolare la sua temperatura:

- la carica può rallentare o interrompersi;
- il display può diventare scuro;
- alcuni trasferimenti dati possono essere messi in pausa o ritardati.

Il TAG Heuer Connected e i suoi accessori rispettano i limiti e le norme applicabili relativi alla temperatura superficiale.

Tuttavia, benché entro tali limiti, il contatto prolungato con superfici calde potrebbe causare fastidi o lesioni. Il TAG Heuer Connected e i suoi accessori si scaldano se inseriti in una sorgente di energia. Usare il buon senso per evitare situazioni in cui la pelle sia a contatto con il TAG Heuer Connected e/o i suoi accessori per lunghi periodi di tempo quando sono collegati. Ad esempio, quando il TAG Heuer Connected è in carica o quando i suoi accessori sono collegati a una sorgente di energia, non dormirci sopra né metterli sotto una coperta, un cuscino o il vostro corpo. Prestare particolare attenzione in caso si soffera di condizioni fisiche che compromettono la capacità di percepire il calore sul corpo. Togliere il TAG Heuer Connected se diventa fastidiosamente caldo.

C. Manutenzione e smaltimento

La durata prevista del prodotto è coperta da una garanzia di 2 anni.

1. Pulizia e riparazione

Tenere il TAG Heuer Connected pulito e asciutto. Asciugare con cura il TAG Heuer Connected se viene a contatto con acqua dolce. Pulire il TAG Heuer Connected se viene a contatto con qualcosa che possa causare macchie o altri danni, come sporizia o sabbia, cosmetici, inchiostro, sapone, detersivi, acidi o alimenti acidi, nonché con liquidi diversi dall'acqua, compresi quelli che possono causare irritazioni cutanee, quali: sudore, acqua salata, acqua saponata, acqua di piscine, profumi, repellenti per insetti, lozioni, creme solari, olio, preparati per la rimozione di adesivi, tinture per capelli o solventi. Il TAG Heuer Connected può variare o sbiadire col tempo.

Si raccomanda di:

- Non pulire il TAG Heuer Connected mentre è in carica.
- Non asciugare il TAG Heuer Connected o le fasce utilizzando fonti di calore esterne (ad esempio un phon).
- Non utilizzare prodotti detersivi o aria compressa per pulire il TAG Heuer Connected.

2. Informazioni e precauzioni relative alla batteria integrata

- Il TAG Heuer Connected è dotato di batteria ricaricabile integrata Li-Po non sostituibile o estraibile da parte dell'utente.
- Non cercare di sostituire o estrarre da soli la batteria dell'orologio.
- Manomettere il prodotto o cercare di aprirlo renderà nulla la garanzia e potrebbe causare rischi per la sicurezza. Per qualsiasi manipolazione della batteria contattare il distributore TAG Heuer.

3. Smaltimento della batteria e di dispositivi elettrici elettronici



Il TAG Heuer Connected, i suoi accessori e la batteria contengono sostanze pericolose. Non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati.

Sono soggetti a specifiche normative locali. In particolare, poiché il TAG Heuer Connected e i relativi accessori sono stati immessi sul mercato dopo il 13 Agosto 2005, sono soggetti, nell'Unione Europea, alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (WEEE); inoltre, la batteria del TAG Heuer Connected è soggetta alla Direttiva 2006/66/CE su batterie e accumulatori e rifiuti da batterie e accumulatori. I simboli dei bidoni barrati con una croce

indicano che il TAG Heuer Connected, la sua batteria e gli accessori sono soggetti a tali normative.

Le apparecchiature e la batteria suddette devono essere smaltiti separatamente (ricordiamo di non cercare di estrarre la batteria dell'orologio). Il corretto smaltimento di apparecchiature, batterie o accumulatori usati contribuirà a evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana e animale. Con il riciclo e il riutilizzo dei materiali o altre forme di utilizzo dei vecchi dispositivi si contribuisce alla protezione dell'ambiente.

Non smaltire le apparecchiature suddette nel fuoco.

Per maggiori dettagli sullo smaltimento di apparecchiature elettriche e elettroniche, batterie e accumulatori usati, contattare:

- l'ufficio locale;
- il servizio smaltimento rifiuti; o
- il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

A seconda delle normative locali, i consumatori sono incoraggiati o obbligati a consegnare i dispositivi elettrici e elettronici a fine vita ai punti di raccolta pubblici allestiti allo scopo o al punto vendita. Modalità specifiche sono stabilite dalle leggi nazionali di ogni paese.

Informazioni sull'esposizione a energia a radio frequenza e sul tasso di assorbimento specifico

Questo dispositivo è un ricetrasmittente radio che utilizza un'antenna interna per inviare e ricevere bassi livelli di energia a radiofrequenza (RF) per la comunicazione dati. Il dispositivo emette energia RF al di sotto dei limiti pubblicati quando funziona in modalità di potenza di uscita massima e quando utilizzato con accessori autorizzati da TAG Heuer. Per rispettare i requisiti di conformità all'esposizione RF, il dispositivo non deve essere utilizzato in altre configurazioni.

Questo dispositivo non deve essere posizionato accanto ad altri trasmettitori o antenne né utilizzato in abbinamento ad essi.

L'orologio TAG Heuer Connected rispetta i requisiti di UE, USA e Canada relativi all'esposizione alle onde radio. È progettato e costruito per non superare i limiti di emissioni per l'esposizione all'energia RF stabiliti dalla Federal Communications Commission (FCC) del Governo degli USA, da Industry Canada (IC) del Governo Canadese, dal Governo Francese e raccomandati dal Consiglio dell'Unione Europea, quando utilizzato come indicato nelle presenti Istruzioni, al fine di garantire la sicurezza di ogni individuo, indipendentemente da età o condizioni.

La norma sull'esposizione per i dispositivi radioelettrici utilizza un'unità di misura nota come Tasso di assorbimento Specifico (Specific Absorption Rate - SAR). I test per il SAR vengono eseguiti utilizzando posizioni di funzionamento standard con il dispositivo

che trasmette al livello di potenza massimo certificato in tutte le bande di frequenza testate.

Si prega di notare quanto segue:

- In Stati Uniti e Canada, i limiti SAR consentiti sono i seguenti: 1.6 W/kg (mediato rispetto a 1 grammo di tessuto) per testa, collo e busto; 4 W/kg (mediato rispetto a 10 grammi di tessuto) per gli arti;
- Nella UE e in Australia, i limiti SAR raccomandati sono i seguenti: 2 W/kg (mediato rispetto a 10 grammi di tessuto) per testa e busto; 4 W/kg (mediato rispetto a 10 grammi di tessuto) per gli arti (sono requisiti di legge in Francia e Australia).

Il limite SAR raccomandato dall'ICNIRP (International Commission for protection against non-ionizing radiation) è pari a 2W/kg.

Inoltre, il limite SAR che si applica ai residenti di paesi/regioni che hanno adottato il limite SAR raccomandato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), compresi gli USA, è di 1.6 W/kg mediato rispetto a un (1) grammo di tessuto umano.

Il valore SAR più alto per il TAG Heuer Connected (al livello di potenza più alto possibile del dispositivo):

- quando testato per uso al polso è stato pari a FCC SAR 0.0254 W/kg, il SAR UE è stato 0.03 W/kg.
- quando testato per uso al busto è stato pari a FCC SAR 0.0678 W/kg e il SAR UE è stato 0.0274 W/kg.

Per disattivare le funzioni radio dell'orologio (compresi Bluetooth e Wi-Fi), vedere la sezione A. Caratteristiche principali dell'orologio TAG Heuer Connected.

PARTE II: NOTE LEGALI

Importante: informazioni sui marchi legali e le certificazioni richieste in alcuni paesi sono fornite sul dispositivo sotto impostazioni. Per accedere a queste informazioni andare a: Impostazione -> Sistema -> Informazioni -> Note legali per accedere alle informazioni.

EUROPA



Dichiarazione di conformità

Con la presente TAG HEUER (Filiale di LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SVIZZERA) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Connected Watch e i suoi accessori di carica sono conformi alle seguenti direttive: Direttiva R&TTE 1999/5/CE, Direttiva bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva RoHS II 2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su <http://customer-service.tagheuer.com>



Il nome e i loghi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e TAG HEUER li utilizza su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei loro rispettivi proprietari.

Ulteriori informazioni legali sull'orologio sono reperibili nelle impostazioni del prodotto.

Principali specifiche radio del TAG Heuer Connected

| Banda di frequenza | Funzionalità | Massimo rapporto di potenza trasmesso |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 2.412 - 2.462 Ghz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16.72 dBm |
| 2.401 - 2.480 Ghz | Bluetooth 4.1 | 9.82 dBm |
| 13.56 Mhz | NFC | -9.211 dBuA/m |

| ÍNDICE | Página |
|------------------------------------|--------|
| PARTE I INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | 28 |
| PARTE II INFORMACIÓN LEGAL | 34 |

Precaución: Antes de empezar a utilizar el reloj TAG Heuer Connected, lea las siguientes instrucciones, que contienen información de seguridad y normativa importante. Lea además la guía de inicio rápido y la garantía facilitadas con el producto.

PARTE I: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

A. Principales características del reloj TAG Heuer Connected

El reloj TAG Heuer Connected incluye las siguientes funciones: Wi-Fi, Bluetooth, sistema de posicionamiento global (GPS) y comunicación de campo cercano (NFC). En este producto se encuentran asimismo disponibles un sensor de luz ambiente y una función de intermodalidad (los usuarios pueden cambiar piezas de la caja del reloj como, por ejemplo, las asas adquiriendo accesorios adicionales).

No está pensado para utilizarse como dispositivo médico o de seguimiento de actividades de *fitness*. Precisa un teléfono con sistema operativo Android 4.3+ o iOS 8.2+. Visite g.co/wearcheck en su teléfono o en un PC para comprobar si es compatible. El reloj TAG Heuer Connected requiere el uso de los accesorios de carga que se entregan con él.

Utilice únicamente accesorios homologados por TAG Heuer. El uso con el reloj TAG Heuer Connected de cualquier accesorio que no esté homologado por TAG Heuer podría invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al dispositivo o tener como consecuencia que el reloj no funcione o resulte peligroso.

Puede deshabilitar las funciones de Bluetooth, Wi-Fi, GPS o NFC del reloj siguiendo los pasos que se indican a continuación:

WI-FI O BLUETOOTH

- Si la pantalla está apagada, tóquela para activar el reloj;
- Deslice la pantalla desde arriba hacia abajo.
 - Localice la opción «Ajustes» y tóquela;
 - Vaya a «Conectividad» y toque los ajustes de Wi-Fi o Bluetooth en función de cuál de ellos desea desactivar;
 - Si las opciones Wi-Fi o Bluetooth están configuradas en Automático, toque el icono pequeño que aparece junto a ellas para desactivarlas o deshabilitarlas.

GPS

- Presione la corona
- Desplácese hasta «Ajustes» y toque esta opción
- Desplácese hasta «Conectividad» y toque esta opción
- Toque el interruptor de selección para activar o desactivar esta opción

NFC

- Presione la corona
- Desplácese hasta «Ajustes» y toque esta opción
- Desplácese hasta «Conectividad» y toque esta opción
- Desplácese hasta «NFC» y toque esta opción
- Toque el interruptor de selección para activar o desactivar esta opción

B. Precauciones de seguridad importantes

Tenga en cuenta que el hecho de incumplir las siguientes directrices puede dar como resultado un funcionamiento incorrecto, resultar peligroso para el usuario o excluir o reducir las ventajas derivadas de la garantía.

1. Uso seguro del reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios

a. Seguridad del reloj TAG Heuer Connected

(i) Cuestiones generales

No utilice ni guarde el reloj TAG Heuer Connected en lugares polvorientos o sucios, ya que sus componentes podrían resultar dañados.

No guarde el reloj TAG Heuer Connected en lugares cálidos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, ocasionar daños en las pilas y deformar o fundir determinados plásticos.

No guarde el reloj TAG Heuer Connected en lugares fríos. Al calentarse más tarde el reloj TAG Heuer Connected hasta su temperatura normal, es posible que se forme humedad en su interior, lo que podría ocasionar daños en los circuitos electrónicos.

No intente abrir la caja del reloj. La manipulación del reloj TAG Heuer Connected por parte de personas no expertas puede ocasionar daños en el reloj y anular la garantía.

Evite que el reloj TAG Heuer Connected se caiga o sufra un impacto. No coloque objetos pesados sobre él.

No utilice objetos puntiagudos en la pantalla. No ejerza una fuerza excesiva en la pantalla. Una manipulación brusca puede dañar los circuitos internos.

No utilice productos químicos agresivos, disolventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el reloj TAG Heuer Connected.

Cuando escuche el dispositivo con auriculares inalámbricos, asegúrese de configurar el volumen en un nivel razonable para evitar lesiones auditivas.

Si el reloj TAG Heuer Connected o cualquiera de sus accesorios no funcionan correctamente, llévelos al centro de servicio TAG Heuer autorizado más cercano.

Además de la información anterior, consulte las instrucciones y el manual de garantía para obtener información relacionada con la seguridad eléctrica de los cables, la base de carga, los enchufes de pared y la batería.

(ii) Exposición a líquidos

El reloj TAG Heuer Connected es hermético hasta 50 m/5 atm. Puede llevarlo y utilizarlo mientras practica actividades en aguas poco profundas como, por ejemplo, la natación o cuando llueve. No deberá utilizarse, sin embargo, mientras practica actividades que impliquen una profundidad o una velocidad del agua mayores como, por ejemplo, el submarinismo o el esquí acuático. Asegúrese de limpiar el reloj con agua con jabón y, a continuación, de enjuagarlo con agua dulce, en particular después de haberlo sumergido en agua salada. Puede limpiar asimismo el reloj con un paño no abrasivo y sin pelusa.

La exposición del reloj TAG Heuer Connected a estas sustancias anulará la garantía: detergente, ácidos o alimentos ácidos o líquidos que no sean agua como, por ejemplo, perfume, repelente de insectos, lociones, protector solar, aceite, producto para eliminar pegamento, tinte de pelo o disolventes. Tenga en cuenta que las correas de piel y los accesorios de carga no son herméticos.

Las siguientes situaciones pueden afectar a la hermeticidad del reloj TAG Heuer Connected y deben, por tanto, evitarse:

- Dejar caer el reloj TAG Heuer Connected o someterlo a impactos.
- Exponer el reloj TAG Heuer Connected a agua a presión o agua a alta velocidad como, por ejemplo, al bucear.
- Llevar puesto el reloj TAG Heuer Connected en la sauna seca o la sauna de vapor.

(iii) Uso del botón de alimentación, los conectores y los puertos

No ejerza una presión excesiva en el botón de alimentación del reloj TAG Heuer Connected ni introduzca a la fuerza un conector de carga en un puerto, ya que de hacerlo podrían producirse daños que no están cubiertos por la garantía. Si el conector y el puerto no se acoplan fácilmente, probablemente no serán del mismo tipo. Compruebe si existen obstrucciones y asegúrese de que el conector coincida con el puerto y de que el primero esté correctamente posicionado respecto al segundo.

Determinados patrones de uso pueden contribuir al rasgado o la rotura de los cables. El cable conectado a una unidad de carga, al igual que cualquier otro cable metálico, puede debilitarse o volverse quebradizo si se dobla repetidamente por el mismo punto. Disponga los cables formando curvas suaves en lugar de ángulos. Inspeccione regularmente el cable y el conector para detectar posibles nudos, roturas, dobleces u otro tipo de daños. En caso de detectarlos, deje de utilizar el cable.

Es normal la decoloración de los accesorios de carga después de un uso habitual. La suciedad, los desechos y la exposición a la humedad pueden producir decoloración. Si los accesorios de carga se calientan durante el uso o si el reloj TAG Heuer Connected no se carga o no se sincroniza, desconecte el cable del adaptador de corriente y limpie los accesorios con un paño no abrasivo, seco y sin pelusa. No utilice líquidos o productos de limpieza para limpiar los accesorios de carga.

Después de un uso habitual es posible que se produzca decoloración de la superficie de carga de los accesorios de carga del reloj TAG Heuer Connected. La limpieza de la superficie de carga puede reducir o evitar dicha decoloración y contribuirá a evitar que se produzcan daños en el cargador y en el reloj TAG Heuer Connected. Para limpiar la superficie de carga, desconecte el cargador tanto del reloj TAG Heuer Connected como del enchufe de pared y proceda a la limpieza con un paño húmedo no abrasivo. Seque con un paño no abrasivo sin pelusa antes de reanudar la carga. No utilice productos de limpieza para limpiar la superficie de carga.

b. Protección de la salud del usuario

Como recomendación de carácter general, el reloj TAG Heuer Connected no está pensado para utilizarlo si un fallo del dispositivo puede desembocar en fallecimiento, lesiones personales o daños medioambientales graves.

Si tiene alguna pregunta relacionada con el contenido químico del reloj TAG Heuer Connected, sus pilas o sus accesorios, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.tagheuer.com o por correo, en la siguiente dirección: TAG HEUER - Filial de LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SUÍZA (TEL.: +41 (0)32 919 8000).

El reloj TAG Heuer Connected **no es un dispositivo médico**; el reloj TAG Heuer Connected y las aplicaciones que incluye no son dispositivos médicos. No están diseñadas ni pensadas para utilizarlas en el diagnóstico de enfermedades ni en la cura, atenuación, tratamiento o prevención de estas.

Antes de iniciar o modificar cualquier programa de ejercicio utilizando el reloj TAG Heuer Connected, consulte a su médico. Tenga cuidado y esté atento mientras practica ejercicio. Deje de practicar ejercicio de inmediato si tiene algún dolor, se siente débil, mareado,

cansado o que le falta el aliento. Al practicar ejercicio, asume todos los riesgos inherentes asociados, incluida cualquier lesión que pudiera resultar de tal actividad. Si sufre cualquier enfermedad que considere que podría verse afectada por el uso del reloj TAG Heuer Connected (por ejemplo, convulsiones, desvanecimientos, fatiga visual o dolor de cabeza), consulte a su médico antes de utilizarlo.

Determinadas personas pueden experimentar reacciones a ciertos materiales utilizados en joyas, relojes y otros artículos ponibles que están en contacto prolongado con la piel. Esto puede deberse a alergias, factores medioambientales, exposición prolongada a irritantes como, por ejemplo, el jabón o el sudor u otras causas. Si sufre alergia o algún otro tipo de sensibilidad tendrá más probabilidades de sufrir irritación a causa de cualquier dispositivo ponible. Si padece alguna sensibilidad cutánea conocida, tenga especial cuidado al llevar el reloj TAG Heuer Connected. Puede que tenga más probabilidades de que el reloj TAG Heuer Connected le produzca irritación cutánea si lo lleva demasiado apretado. Quitese cada cierto tiempo el reloj TAG Heuer Connected para dejar que la piel respire. El hecho de mantener limpias y secas las correas del reloj TAG Heuer Connected reducirá las probabilidades de sufrir irritación cutánea. Si sufre rojez, hinchazón, picor o cualquier otra irritación o malestar en la piel de alrededor o de debajo del reloj TAG Heuer Connected, quítelo y consulte a su médico antes de volver a ponérselo. El uso continuado, incluso después de que los síntomas hayan desaparecido, puede dar como resultado una nueva irritación o un aumento de la experimentada.

El material utilizado en el reloj TAG Heuer Connected y en sus correas cumple las normas establecidas para joyería por la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos, así como la normativa europea aplicable y otras normas internacionales.

Si utiliza un dispositivo médico electrónico, consulte el apartado 3a a continuación.

c. Integridad de las personas del entorno

(i) Protección infantil

Mantenga el reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios fuera del alcance de los niños. En particular, esta versión del reloj TAG Heuer Connected permite a los usuarios modificar determinadas piezas del reloj. Por este motivo, determinadas piezas del reloj TAG Heuer Connected pueden conllevar **riesgo de asfixia** para los niños. Mantenga estas piezas alejadas de los niños.

(ii) Caminar y conducir de forma segura

No utilice el reloj TAG Heuer Connected mientras conduce.

El usuario será totalmente responsable del uso del GPS del reloj TAG Heuer Connected y de los riesgos derivados de él.

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que se hayan instalado o aislado

de una forma incorrecta. Consulte al fabricante o representante de su vehículo para obtener más información. Si ha añadido algún equipo a su vehículo, deberá solicitar al fabricante de dicho equipo información relativa a las señales de radiofrecuencia.

No utilice el reloj TAG Heuer Connected mientras camina o realiza cualquier actividad que requiera toda su atención. En particular, no utilice el GPS del reloj TAG Heuer Connected mientras conduce, ya que podría distraerse y sufrir un accidente. La falta de atención al tráfico de vehículos o a otros riesgos peatonales podría dar como resultado lesiones graves o mortales o pérdida de bienes.

2. Seguridad eléctrica

a. Accesorios de carga

Utilice únicamente accesorios de carga homologados para cargar el reloj TAG Heuer Connected.

El reloj incluye los siguientes accesorios de carga: cable micro USB, base de carga y enchufe de pared.

Utilice únicamente accesorios de carga homologados. Cuando no esté utilizando el cargador, desconéctelo de la fuente de alimentación.

Durante la carga, es importante mantener el reloj TAG Heuer Connected y los accesorios que se entregan con él en una zona con buena ventilación.

Utilice únicamente los accesorios de carga entregados junto con el reloj TAG Heuer Connected o cualquier otro accesorio de carga homologado por TAG Heuer con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de identificación. Antes de utilizar cualquier accesorio de carga homologado, compruebe que la tensión de red de la fuente de alimentación se corresponde con la del accesorio de carga homologado.

No sobrecargue las tomas de corriente ni las alargaderas, ya que esto podría conllevar riesgo de incendio o de choque eléctrico. Para reducir el riesgo de que se produzcan daños en el cable o en el cargador de pared, al desconectar el accesorio de carga de la toma de corriente, tire del cargador de pared y no del cable.

El uso de accesorios de carga del reloj TAG Heuer Connected que estén dañados o el hecho de cargar el reloj con presencia de humedad o de manipular los accesorios con las manos mojadas, puede provocar incendios, choques eléctricos, lesiones al usuario, daños en el reloj TAG Heuer Connected u otros daños materiales. Asegúrese de que el reloj TAG Heuer Connected y los accesorios de carga estén secos antes de proceder a la carga. Cuando utilice los accesorios de carga para cargar el reloj TAG Heuer Connected, asegúrese de que el enchufe USB esté totalmente introducido en el adaptador antes de enchufar el adaptador a una toma de corriente. Evite cargar el

reloj TAG Heuer Connected bajo la luz solar directa. No lleve el reloj TAG Heuer Connected mientras se esté cargando. El reloj no se debe cargar junto a elementos de mobiliario que podrían prenderse fuego fácilmente en caso de sobrecalentamiento de la batería (p. ej., sofás, estanterías, etc.).

Evite un contacto prolongado de la piel con el conector cuando el cable esté enchufado a una fuente de alimentación, ya que esto podría ocasionar malestar o lesiones. Se debe evitar dormir o sentarse sobre el conector.

Además de lo indicado anteriormente:

- No exponga a agua el cargador durante el uso, ya que esto podría ocasionar un fallo del cargador y del reloj.
- Introduzca con cuidado el cable USB en la base del cargador; si introduce el cable en la dirección incorrecta a la fuerza, el cargador resultará dañado.
- Se recomienda cargar el reloj en un lugar fresco para evitar que se produzca sobrecalentamiento.
- No se recomienda cargar el reloj en un lugar donde incida sobre él la luz solar directa, ya que esto podría producir sobrecalentamiento.
- Cuando el reloj se coloca en el cargador y se enchufa el conector de este a la pared, aparece una pantalla de carga en la esfera del reloj en la que se indica el tiempo que falta para cargar la pila totalmente.
- Se recomienda retirar el reloj del cargador una vez que esté totalmente cargado.
- Si se produce un fallo al cargar el reloj, compruebe que el enchufe de pared esté totalmente introducido en la toma de pared, que el cable USB esté fijado firmemente al cargador y que el reloj esté colocado correctamente en el cargador.
- Si el reloj sigue sin cargarse, asegúrese de que las patillas del cargador no estén sucias u obstruidas y de que la parte trasera del reloj esté limpia.
- El cargador incluye un pequeño imán para garantizar la alineación y fijación correctas del reloj al cargador. Mantenga el cargador alejado de cualquier metal.

b. Seguridad de la batería

El reloj TAG Heuer Connected incluye una batería de polímero de iones de litio recargable integrada que no se puede sustituir. No intente sustituir la pila del producto (para obtener información sobre el reciclaje de la pila, consulte el apartado C-2 a continuación).

En cualquier caso:

- No exponga la pila al fuego o a otras fuentes de calor externas como, por ejemplo, hornillos, estufas, calefactores u hornos, ya que podría producirse un incendio o una explosión.
- No deseche las pilas en el fuego.

- No utilice ningún cargador o pila que presente cualquier tipo de daño. Utilice la pila únicamente para los fines para los que está prevista. No cortocircuite la pila.
- No deje la pila en un lugar caliente o frío.

3. Interacción con el medio ambiente

a. Interferencia con equipos electrónicos y características magnéticas

El reloj TAG Heuer Connected, al igual que cualquier equipo de radiotransmisión, puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

Apague el dispositivo en aviones o en cualquier lugar donde sea necesario hacerlo (hospitales, gasolineras, etc.).

En cualquier caso, asegúrese de que utilice el dispositivo únicamente en lugares autorizados y de la forma autorizada.

En particular, el reloj TAG Heuer Connected puede interferir con marcapasos, desfibriladores u otros **dispositivos médicos**. Mantenga una distancia de separación segura entre el dispositivo médico y el reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica sobre este. Si sospecha que están interfiriendo con su marcapasos, desfibrilador o con cualquier otro dispositivo médico, deje de utilizar el reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios.

Mantenga las tarjetas de acceso y las tarjetas de crédito alejadas del reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios.

b. Zonas peligrosas

Puede resultar peligroso cargar o utilizar el reloj TAG Heuer Connected en cualquier zona con una atmósfera potencialmente explosiva como, por ejemplo, zonas en las que el aire contiene niveles elevados de productos químicos inflamables, vapores o partículas (por ejemplo grano, polvo o polvos metálicos). Obedezca todas las señales e instrucciones.

c. Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento

La temperatura de funcionamiento normal del reloj TAG Heuer Connected va de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F).

Si se utiliza fuera de este intervalo de temperaturas, puede que el reloj TAG Heuer Connected resulte dañado y que se acorte la vida útil de la pila. Evite exponer el reloj TAG Heuer Connected a cambios de temperatura o de humedad importantes. Si la temperatura interior del reloj TAG Heuer Connected supera las temperaturas normales de funcionamiento (por ejemplo, en un coche caliente o al estar sometido a la luz solar directa durante períodos de tiempo prolongados), puede que se den las siguientes situaciones cuando el reloj intente regular su temperatura:

- La carga puede reducirse o detenerse.
- La pantalla puede apagarse.
- La transferencia de datos puede detenerse o retrasarse.

El reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios cumplen los estándares y los límites de temperatura de la superficie aplicables.

No obstante, incluso dentro de estos límites, el contacto continuado con superficies calientes durante un periodo de tiempo prolongado puede provocar malestar o lesiones. El reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios se calentarán al conectarse a una fuente de alimentación. Use el sentido común para evitar situaciones en las que la piel entre en contacto con el reloj TAG Heuer Connected o sus accesorios durante un periodo de tiempo prolongado mientras están conectados. Por ejemplo, mientras el reloj TAG Heuer Connected se esté cargando o sus accesorios estén conectados a una fuente de alimentación, no duerma sobre ellos ni los coloque debajo de una manta, una almohada o el cuerpo. Tenga especial cuidado si padece una enfermedad que afecte a su capacidad de detectar el calor en el cuerpo. Quítese el reloj TAG Heuer Connected si se calienta demasiado como para llevarlo.

C. Mantenimiento y desecho

La duración prevista del producto se ofrece con una garantía de 2 años.

1. Limpieza y reparación

Mantenga el reloj TAG Heuer Connected limpio y seco. Seque a conciencia el reloj TAG Heuer Connected en caso de exposición a agua dulce. Limpie el reloj TAG Heuer Connected si entra en contacto con cualquier sustancia que pueda producir manchas u otros daños como, por ejemplo, suciedad o arena, maquillaje, tinta, jabón, detergente, ácidos o alimentos ácidos o con líquidos que no sean agua dulce, incluidos aquellos que pueden ocasionar irritación cutánea como, por ejemplo, sudor, agua salada, agua jabonosa, agua de piscina, perfume, repelente de insectos, lociones, protectores solares, aceite, productos para eliminar pegamento, tinte de pelo o disolventes. El reloj TAG Heuer Connected podría cambiar o desteñirse con el paso del tiempo.

En lo que respecta al cuidado del reloj TAG Heuer Connected, no está recomendado lo siguiente:


- Limpiar el reloj TAG Heuer Connected mientras se esté cargando.
- Secar el reloj TAG Heuer Connected o las correas utilizando una fuente de calor externa (por ejemplo, un secador).
- Utilizar productos de limpieza o aire comprimido para limpiar el reloj TAG Heuer Connected.

2. Precauciones e información sobre la batería integrada

- El reloj TAG Heuer Connected incluye una pila de polímero de iones de litio recargable integrada que el usuario no podrá sustituir ni retirar.
- No intente sustituir ni retirar usted mismo la batería del reloj.
- La alteración o el intento de apertura del producto anulará la garantía y puede llevar aparejados riesgos para la seguridad. Para

obtener información sobre la manipulación de la batería, póngase en contacto con su distribuidor TAG Heuer.

3. Equipo electrónico o eléctrico y desecho de la batería



El reloj TAG Heuer Connected, los accesorios y la pila contienen sustancias peligrosas. No deben desecharse como si fueran basura doméstica sin clasificar, ya que están

sujetos a normativas locales específicas. En concreto, puesto que el reloj TAG Heuer Connected y sus accesorios salieron al mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005, en la Unión Europea están sujetos a la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE); además, la pila incluida en el reloj TAG Heuer Connected está sujeta a la Directiva 2006/66/CE sobre pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores. Los símbolos de los contenedores con ruedas tachados anteriores indican que el reloj TAG Heuer Connected, la pila y los accesorios están sujetos a estas normativas.

El equipo anteriormente mencionado y la batería se deben recoger por separado (recuerde: no intente retirar usted mismo la batería del reloj). El desecho correcto de los equipos, pilas o acumuladores antiguos contribuirá a evitar potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud animal y humana. Mediante el reciclaje, la reutilización de los materiales u otras formas de utilizar dispositivos antiguos está realizando una contribución importante a la protección del medio ambiente.

No deseché el equipo anteriormente mencionado en el fuego.

Para obtener información detallada sobre el desecho de equipos eléctricos o electrónicos, pilas y acumuladores usados, póngase en contacto con:

- la oficina de su ciudad;
- el servicio de desecho de residuos; o
- el establecimiento en el que ha adquirido el producto.

En función de la legislación nacional, se anima o se obliga por ley a los consumidores a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil en los puntos de recogida públicos establecidos para tal fin o en el punto de venta. En la legislación nacional de cada país se definen modalidades específicas.

Información sobre exposición a energía de radiofrecuencia e índice de absorción específico

Este dispositivo es un transmisor y receptor de radio que utiliza una antena interna para enviar y recibir niveles bajos de energía de radiofrecuencia (RF) para la comunicación de datos.

El dispositivo emite energía de RF por debajo de los límites publicados cuando funciona en el modo de máxima potencia y se utiliza con los accesorios homologados por TAG Heuer. Para cumplir los requisitos de conformidad de la exposición a RF, el dispositivo no deberá utilizarse en otras configuraciones.

El dispositivo no se debe colocar ni utilizar en combinación con cualquier otro transmisor o antena.

El reloj TAG Heuer Connected cumple los requisitos de la UE, EE. UU. y Canadá respecto a la exposición a ondas de radio. Está diseñado y fabricado para no superar los límites de exposición a energía de RF establecidos por la Comisión de Comunicaciones Federal (FCC) del gobierno norteamericano, el Departamento de Industria (IC) del gobierno canadiense y el gobierno francés y recomendados por el Consejo de la Unión Europea cuando se utiliza conforme a lo establecido en estas instrucciones para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado.

El estándar de exposición para dispositivos radioeléctricos utiliza una unidad de medida que se conoce como tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). Las pruebas para determinar la SAR se llevan a cabo utilizando posiciones de funcionamiento estándares con el dispositivo transmitiendo al nivel de potencia certificada máximo en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba.

Tenga en cuenta que:

- En Estados Unidos y Canadá, los límites de SAR permitidos son los siguientes: 1,6 W/kg (de media en 1 gramo de tejido) en cabeza, cuello y tronco; 4 W/kg (de media en 10 gramos de tejido) en extremidades;
- En la UE y Australia, los límites de SAR permitidos son los siguientes: 2 W/kg (de media en 10 gramos de tejido) en cabeza y tronco; 4 W/kg (de media en 10 gramos de tejido) en extremidades (estos son los requisitos legales en Francia y Australia).

El límite de SAR recomendado por la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) es de 2 W/kg.

Además, el límite de SAR aplicable a residentes de países/regiones que han adoptado el límite de SAR recomendado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), EE. UU. incluidos, es de 1,6 W/kg de media en 1 gramo de tejido humano.

El valor de SAR más alto del reloj TAG Heuer Connected (al nivel de potencia máximo del dispositivo):

- cuando se probó para su uso en la muñeca, SAR de la FCC: 0,0254 W/kg y SAR de la UE: 0,03 W/kg.
- cuando se probó para su uso en el tronco, SAR de la FCC: 0,0678 W/kg y SAR de la UE: 0,0274 W/kg.

Para deshabilitar las funciones de radio del reloj (Bluetooth y Wi-Fi incluidos), consulte el apartado A. Principales características del reloj TAG Heuer Connected.

PARTE II: INFORMACIÓN LEGAL

Importante: la información relativa a marcas normativas y certificación necesaria en determinados países se facilita en el dispositivo, en los ajustes. Para acceder a esta información, vaya a: Configuración -> Sistema -> Acerca de -> Normativa para acceder a la información.

EUROPA



Declaración de conformidad

Por la presente, TAG HEUER (división de LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SUIZA) declara que tanto el equipo radioeléctrico del reloj Tag Heuer Connected como sus accesorios cumplen las siguientes directivas: Directiva R&TTE 1999/5/CE, Directiva de baja tensión 2014/35/UE, Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE y Directiva RoHS II 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en <http://customer-service.tagheuer.com>



El término Bluetooth y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de TAG HEUER se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.

Puede consultar la información legal adicional del reloj en la configuración del producto.

Especificaciones de radio principales del reloj TAG Heuer Connected

| Banda de frecuencia | Funcionalidad | Relación de potencia máxima transmitida |
|---------------------|------------------------|---|
| 2,412 - 2,462 Ghz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16,72 dBm |
| 2,401 - 2,480 Ghz | Bluetooth 4.1 | 9,82 dBm |
| 13,56 Mhz | NFC | -9,211 dBuA/m |

| | |
|---------------------------------|--------|
| ÍNDICE | Página |
| PARTE I INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA | 36 |
| PARTE II INFORMAÇÕES LEGAIS | 41 |

Atenção! Antes de começar a usar o relógio TAG Heuer Connected, leia as seguintes instruções, que contêm importantes informações regulamentares e de segurança. Leia também o guia de iniciação rápida e a garantia fornecidos com o seu produto.

PARTE I: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A. Principais características do seu relógio TAG Heuer Connected

O relógio TAG Heuer Connected inclui as funções Wi-Fi, Bluetooth, GPS (sistema de posicionamento global) e NFC (comunicação de campo próximo). Este produto também disponibiliza sensor de luz ambiente e intermodularidade (isto é, os utilizadores podem mudar componentes da caixa do relógio, como as "asas", através da compra de acessórios adicionais).

Não se destina a ser utilizado como dispositivo médico ou monitor de fitness. Exige um telefone dotado de sistema operativo Android 4.3+ ou iOS 8.2+. Visite g.co/wearcheck através do seu telefone ou de um computador, para verificar se é compatível. O relógio TAG Heuer Connected exige a utilização dos acessórios de carregamento fornecidos com o relógio.

Utilize unicamente acessórios aprovados pela TAG Heuer. Utilizar qualquer acessório que a TAG Heuer não tenha aprovado para utilização com o relógio TAG Heuer Connected poderá anular qualquer aprovação ou garantia aplicável ao seu dispositivo e/ou poderá levar a que o relógio TAG Heuer Connected fique inoperacional e se torne perigoso.

Pode desativar as funções Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC do relógio através dos seguintes procedimentos:

WI-FI OU BLUETOOTH

Se o ecrã estiver escuro, toque-lhe para ativar o relógio;

- Arraste para baixo a partir da parte superior do ecrã;
- Toque nas Definições (Settings);
- Aceda a "Conectividade" (Connectivity) e toque nas definições de Wi-Fi ou Bluetooth, consoante o que pretender desativar;

- Se Wi-Fi ou Bluetooth estiver definido para Automático (Automatic), toque no pequeno ícone existente junto a Wi-Fi ou Bluetooth para o desativar ou inibir.

GPS

- Prima a coroa
- Localize e toque em Definições (Settings)
- Localize e toque em Conectividade (Connectivity)
- Toque no interruptor basculante para ativar ou desativar

NFC

- Prima a coroa
- Localize e toque em Definições (Settings)
- Localize e toque em Conectividade (Connectivity)
- Localize e toque em NFC
- Toque no interruptor basculante para ativar ou desativar

B. Precauções de segurança importantes

Tenha em atenção que o não cumprimento das seguintes diretrizes pode provocar anomalias ou ser perigoso para o utilizador e/ou excluir ou reduzir os benefícios da garantia.

1. Utilizar o relógio TAG Heuer Connected e respetivos acessórios em segurança

a. Manter o relógio TAG Heuer Connected em segurança (i) Generalidades

Não use ou guarde o relógio TAG Heuer Connected em locais sujos ou com pó, uma vez que os componentes podem ficar danificados.

Não guarde o relógio TAG Heuer Connected em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a longevidade dos dispositivos eletrónicos, danificar baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.

Não guarde o relógio TAG Heuer Connected em locais frios. Quando, depois, o relógio TAG Heuer Connected aquece para a sua temperatura normal, pode formar-se humidade dentro do mesmo, o que poderá danificar os circuitos eletrónicos.

Não tente abrir a caixa do relógio. A manipulação não especializada do relógio TAG Heuer Connected pode danificar o mesmo e provoca a nulidade da garantia.

Não deixe cair o relógio TAG Heuer Connected e evite impactos com o mesmo. Não coloque objetos pesados sobre o relógio.

Não utilize objetos afiados no ecrã. Não aplique força excessiva no ecrã. Uma manipulação brusca pode danificar os circuitos internos.

Não utilize químicos agressivos, solventes de limpeza ou detergentes fortes para limpar o relógio TAG Heuer Connected.

Ao usar auscultadores sem fio para ouvir o som proveniente do seu dispositivo, assegure-se de que regula o volume para um nível razoável, de modo a evitar danos auditivos.

Se o relógio TAG Heuer Connected ou qualquer dos seus acessórios não estiver a funcionar devidamente, apresente-os junto do centro de assistência TAG Heuer qualificado mais perto de si.

Além das anteriores, consulte as instruções e o manual de garantia para obter informações relativas à segurança elétrica de cabos, disco de carregamento, fichas e bateria.

(ii) Exposição a líquidos

O relógio TAG Heuer Connected é resistente à água até 50 m/5 atm. Pode, por exemplo, usar o relógio TAG Heuer Connected para praticar atividades em água pouco profunda, como natação, ou à chuva. Contudo, não deve ser usado para praticar atividades que envolvam submersão a maior profundidade ou projeção de água a alta velocidade, como mergulho autónomo ou esqui aquático. Certifique-se de que limpa o seu relógio com água com sabão e de que, em seguida, o lava com água doce, em particular depois de o usar em água salgada. Também poderá limpar o seu relógio com um pano não abrasivo e sem pelos.

A exposição do relógio TAG Heuer Connected a estas substâncias provoca a nulidade da garantia: detergentes, ácidos ou alimentos ácidos e quaisquer líquidos à exceção de água, tais como perfumes, repelentes de insetos, cremes, protetores solares, óleos, removedores de adesivos, colorações capilares ou solventes. Tenha em atenção que os braceletes em pele e os acessórios de carregamento não são resistentes à água.

As seguintes situações podem afetar a resistência à água do relógio TAG Heuer Connected e devem ser evitadas:

- Deixar cair o relógio TAG Heuer Connected ou submetê-lo a impactos.
- Expor o relógio TAG Heuer Connected à água sob pressão ou projetada a alta velocidade, por exemplo, a prática de mergulho.
- Usar o relógio TAG Heuer Connected na sauna ou no banho turco.

(iii) Utilização do botão ligar/desligar, de conectores e de portas

Nunca aplique pressão excessiva sobre o botão ligar/desligar do relógio TAG Heuer Connected ou force a ligação de um conector de carregamento a uma porta, uma vez que poderá provocar danos não cobertos pela garantia. Se o conector e a porta não se acoplarem com relativa facilidade, é provável que não sejam compatíveis. Verifique se existem obstruções e assegure-se de que o conector é compatível com a porta e de que o posicionou corretamente em relação à porta.

Alguns padrões de utilização podem contribuir para o desgaste ou a rutura dos cabos. O cabo ligado a uma unidade de carregamento, como qualquer outro fio ou cabo metálico, está sujeito a tornar-se fraco ou quebradizo se for repetidamente dobrado no mesmo ponto. Procure dispor o cabo de forma a obter arcos amplos e não ângulos. Inspeccione regularmente o cabo e o conector, para verificar se existem deformações, ruturas, dobras ou outros danos. Caso detete danos, deixe de utilizar o cabo.

A descoloração dos acessórios de carregamento devido a uma utilização regular é normal. Sujidade, resíduos e exposição à humidade podem provocar descoloração. Se os seus acessórios de carregamento aquecerem durante a utilização ou se o relógio TAG Heuer Connected não efetuar o carregamento ou a sincronização, desligue o cabo do adaptador de alimentação e limpe os acessórios com um pano seco, não abrasivo e sem pelos. Não utilize líquidos ou produtos de limpeza para limpar os acessórios de carregamento.

A descoloração da superfície de carregamento dos acessórios de carregamento do relógio TAG Heuer Connected pode ocorrer na sequência de uma utilização normal. Limpar a superfície de carregamento pode reduzir ou evitar esta descoloração e ajudará a evitar danos no carregador e no relógio TAG Heuer Connected. Para limpar a superfície de carregamento, desligue o carregador do relógio TAG Heuer Connected e da ficha para ligar à tomada e limpe com um pano não abrasivo, humedecido. Seque com um pano não abrasivo e sem pelos, antes de retomar o carregamento. Não utilize produtos de limpeza para limpar a superfície de carregamento.

b. Proteção da saúde do utilizador

Como recomendação geral, o relógio TAG Heuer Connected não se destina a uma utilização em que a falha do dispositivo possa provocar a morte, ferimentos ou danos ambientais graves.

Caso tenha alguma questão relativa ao conteúdo químico do seu relógio TAG Heuer Connected, respetivos acessórios e/ou baterias, não hesite em contactar-nos através do nosso website www.tagheuer.com ou por correio, para a morada que se segue: TAG HEUER - Branch of LVHM Swiss Manufactures SA - 6R RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SUÍÇA (TEL.: +41 (0)32 919 8000).

O seu relógio TAG Heuer Connected não é um dispositivo médico: o relógio TAG Heuer Connected e as aplicações para o relógio TAG Heuer Connected incluídas não são dispositivos médicos. Não foram concebidos nem estão preconizados para o diagnóstico de doenças ou outras condições ou para a cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

Antes de iniciar ou alterar qualquer programa de exercício utilizando o relógio TAG Heuer Connected, consulte o seu médico. Tenha cuidado e mantenha-se atento ao praticar exercício. Pare de fazer

exercício de imediato se sentir dores, fraqueza, tonturas, cansaço ou falta de ar. Ao praticar exercício, assume todos os riscos inerentes associados, incluindo qualquer lesão que possa resultar dessa atividade. Se tiver alguma condição médica que acredite poder ser afetada pelo relógio TAG Heuer Connected (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga ocular ou dores de cabeça), consulte o seu médico antes de usar o relógio TAG Heuer Connected.

Algumas pessoas podem sofrer reações a determinados materiais utilizados em joalheria, relógios e outros artigos wearable que estejam em contacto prolongado com a pele. Isto pode dever-se a alergias, fatores ambientais, exposição prolongada a produtos irritantes como sabão, transpiração ou outras causas. Poderá ser mais suscetível a irritações provocadas por um dispositivo wearable se tiver alergias ou outras sensibilidade. Se tiver sensibilidade cutânea conhecida, tenha particular cuidado ao usar o relógio TAG Heuer Connected. Se usar o relógio TAG Heuer Connected demasiado apertado, poderá ser mais propenso a irritações. Tire o relógio TAG Heuer Connected periodicamente, para permitir que a sua pele respire. Manter os braceletes do relógio TAG Heuer Connected limpos e secos reduz a possibilidade de aparecimento de irritação cutânea. Caso surja vermelhidão, inchaço, prurido ou qualquer outra irritação ou desconforto na sua pele, na zona em volta ou por baixo do seu relógio TAG Heuer Connected, tire o relógio TAG Heuer Connected e consulte o seu médico antes de voltar a usá-lo. Continuar a usá-lo, mesmo após o desagramento dos sintomas, pode resultar no renovar ou aumentar da irritação.

Os materiais utilizados no relógio TAG Heuer Connected e nos respetivos braceletes cumprem as normas definidas para a joalheria pela CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission - comissão norte-americana responsável pela segurança dos produtos de consumo), os regulamentos europeus aplicáveis e outras normas internacionais.

Se usar um dispositivo médico eletrónico, consulte a secção 3a abaixo.

c. Integridade das pessoas nas proximidades

(i) Proteção de crianças

Mantenha o relógio TAG Heuer Connected e respetivos acessórios fora do alcance das crianças. Esta versão do relógio TAG Heuer Connected em particular permite-lhe alterar alguns componentes do relógio. Como resultado, alguns componentes do relógio TAG Heuer Connected podem apresentar um **risco de asfixia** para as crianças. Mantenha estes componentes longe das crianças.

(ii) Caminhar e conduzir em segurança

Não utilize o seu relógio TAG Heuer Connected enquanto estiver a conduzir.

O utilizador é totalmente responsável pela utilização do GPS do relógio Connected e pelos riscos daí decorrentes.

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrónicos instalados incorretamente ou mal protegidos, em veículos motorizados. Informe-se junto do construtor ou do representante da marca do seu veículo. Se algum equipamento tiver sido adicionado ao seu veículo, também deve informar-se sobre os sinais de radiofrequência junto do fabricante desse equipamento.

Não utilize o seu relógio TAG Heuer Connected enquanto estiver a caminhar ou envolvido em qualquer atividade que exija a sua total atenção. Em particular, não utilize o GPS do relógio Connected enquanto estiver a conduzir, uma vez que pode gerar distração e causar acidentes. A falta de atenção ao trânsito de veículos ou a outros riscos para os peões pode resultar em lesões graves, morte ou danos materiais.

2. Segurança elétrica

a. Acessórios de carregamento

Para carregar o relógio TAG Heuer Connected, utilize apenas os acessórios de carregamento aprovados.

O seu relógio é fornecido com os seguintes acessórios de carregamento: cabo micro USB, disco de carregamento, ficha para ligar à tomada.

Utilize apenas acessórios de carregamento aprovados. Quando um carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da fonte de alimentação.

É importante manter o relógio TAG Heuer Connected e os respetivos acessórios fornecidos numa área bem ventilada, enquanto estiverem a carregar.

Utilize os acessórios de carregamento fornecidos com o relógio TAG Heuer Connected, ou qualquer outro acessório de carregamento aprovado pela TAG Heuer, unicamente com uma fonte de alimentação do tipo indicado na etiqueta de marcação. Antes de utilizar qualquer acessório de carregamento aprovado, assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação está em conformidade com a tensão dos acessórios de carregamento aprovados.

Não sobrecarregue as tomadas, extensões ou fichas elétricas, pois isto poderá provocar o risco de incêndio ou choque elétrico. Para reduzir o risco de danos no cabo ou na ficha de parede, puxe a ficha de parede em vez do cabo quando desliga o acessório de carregamento da tomada.

Utilizar acessórios de carregamento do relógio TAG Heuer Connected danificados ou efetuar o carregamento na presença de humidade ou manipular os acessórios com as mãos molhadas pode provocar

um incêndio, choque elétrico, lesões ou danos ao utilizador ou no relógio TAG Heuer Connected ou outros bens. Antes de carregar, assegure-se de que o relógio TAG Heuer Connected e os acessórios de carregamento estão secos. Quando utiliza os acessórios de carregamento para carregar o relógio TAG Heuer Connected, assegure-se de que a ficha USB está totalmente inserida no adaptador antes de ligar o mesmo à tomada elétrica. Evite carregar o relógio TAG Heuer Connected diretamente sob a luz solar. Não use o relógio TAG Heuer Connected enquanto estiver a carregar. O relógio não deve ser carregado junto a determinadas peças de mobília que possam incendiar-se facilmente no caso de a bateria sobreaquecer (por exemplo, sofás, estantes, etc.).

Quando o cabo estiver ligado a uma fonte de alimentação, evite o contacto prolongado entre a pele e o conector, uma vez que poderá causar desconforto ou ferimentos. Evite dormir ou sentar-se sobre o conector.

Além das anteriores:

- Não exponha o carregador à água durante a utilização; isto poderá provocar a falha do carregador e do relógio.
- Insira cuidadosamente o cabo USB na base do carregador; forçar o cabo na direção errada danificará o carregador.
- Recomenda-se que o relógio seja carregado em local fresco, para evitar o sobreaquecimento do relógio.
- Não se recomenda que o relógio seja carregado num local em que a luz solar incida diretamente no relógio, pois isto poderá provocar sobreaquecimento.
- Quando o relógio está no carregador e o carregador está ligado à tomada, é apresentado um ecrã de carregamento no mostrador do relógio, indicando o tempo restante até a bateria ficar totalmente carregada.
- Recomenda-se que o relógio seja retirado do carregador, depois de totalmente carregado.
- Se o relógio não carregar, assegure-se de que a ficha para ligar à tomada está totalmente inserida na tomada, o cabo USB está firmemente fixado ao carregador e o relógio está corretamente posicionado no carregador.
- Se o relógio continuar sem carregar, assegure-se de que os pinos do carregador não estão sujos ou obstruídos e de que o fundo do relógio está limpo.
- O carregador contém um pequeno íman, para assegurar o alinhamento e a fixação corretos do relógio ao carregador. Mantenha o carregador afastado de metal.

b. Segurança da bateria

O seu relógio TAG Heuer Connected contém uma bateria recarregável de polímero de iões de lítio integrada, que não é substituível. Não tente substituir a bateria do seu produto (para obter informações sobre a reciclagem da bateria, consulte a secção C-2 abaixo).

Em qualquer caso:

- Não exponha a bateria ao fogo ou a outras fontes de calor externas, como placas de aquecimento, fogões, aquecedores e fornos, uma vez que isto poderá provocar um incêndio ou uma explosão.
- Não elimine as baterias através do fogo.
- Nunca utilize carregadores ou baterias que estejam danificados. Utilize a bateria apenas para os fins preconizados. Não coloque a bateria em curto-circuito.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios.

3. Interação com o ambiente

a. Interferência com equipamento eletrónico e características magnéticas

O seu relógio TAG Heuer Connected, como qualquer outro equipamento transmissor de rádio, pode interferir com outros dispositivos eletrónicos.

Desligue o seu dispositivo em aviões ou em qualquer local em que seja solicitado (hospitais, postos de combustível, etc.).

Em qualquer caso, assegure-se de que utiliza o seu dispositivo em locais em que tal é permitido e de forma autorizada.

Em particular, o seu relógio TAG Heuer Connected pode interferir com pacemakers, desfibriladores ou outros **dispositivos médicos**. Mantenha uma distância de separação segura entre o dispositivo médico e o relógio TAG Heuer Connected e acessórios. Consulte o médico e o fabricante do dispositivo médico para obter informações específicas sobre o seu dispositivo médico. Deixe de usar o relógio TAG Heuer Connected e respetivos acessórios se suspeitar que estão a interferir com o seu pacemaker, desfibrilador ou qualquer outro dispositivo médico.

Mantenha cartões-chave e cartões de crédito afastados do relógio TAG Heuer Connected e respetivos acessórios.

b. Áreas perigosas

Carregar ou utilizar o relógio TAG Heuer Connected em qualquer local cuja atmosfera seja potencialmente explosiva, como em locais em que o ar contenha níveis elevados de químicos, vapores ou partículas inflamáveis (como poeiras de cereais, metais ou pó), pode ser perigoso. Respeite todos os sinais e instruções.

c. Temperaturas de utilização e armazenamento

A temperatura normal de funcionamento do relógio TAG Heuer Connected situa-se entre 0 e 40 °C (32 a 104 °F).

O relógio TAG Heuer Connected pode ficar danificado e a longevidade da bateria reduzida se for usado ou armazenado fora deste intervalo de temperatura. Evite expor o relógio TAG Heuer Connected a alterações drásticas de temperatura ou humidade. Se a temperatura interior do relógio TAG Heuer Connected exceder as temperaturas

de funcionamento normais (por exemplo, num automóvel muito quente ou diretamente sob a luz solar durante um período prolongado), pode ocorrer o seguinte enquanto o relógio tenta regular a respetiva temperatura:

- O carregamento pode tornar-se mais lento ou parar;
- O ecrã pode escurecer;
- Algumas transferências de dados podem ser interrompidas ou suspensas.

O relógio TAG Heuer Connected e os respetivos acessórios estão em conformidade com as normas e limites de temperatura de superfície aplicáveis.

No entanto, mesmo dentro destes limites, o contacto continuado com superfícies quentes durante longos períodos pode provocar desconforto ou lesões. O relógio TAG Heuer Connected e respetivos acessórios aquecem quando estão ligados a uma fonte de alimentação. Aplique senso comum para evitar situações em que a sua pele esteja em contacto com o relógio TAG Heuer Connected e/ou respetivos acessórios durante longos períodos quando estão ligados a uma fonte de alimentação. Por exemplo, enquanto o relógio TAG Heuer Connected estiver a carregar ou enquanto os seus acessórios estiverem ligados a uma fonte de alimentação não adormeça sobre os mesmos nem os coloque debaixo de um cobertor, almofada ou do seu corpo. Tenha particular cuidado se sofrer de uma condição física que afete a sua capacidade de detetar calor contra o corpo. Tire o relógio TAG Heuer Connected se ficar desconfortavelmente quente.

C. Manutenção e eliminação

Duração prevista - o seu produto é fornecido com uma garantia de 2 anos.

1. Limpeza e reparação

Mantenha o relógio TAG Heuer Connected limpo e seco. Seque bem o relógio TAG Heuer Connected se for exposto à água doce. Limpe o relógio TAG Heuer Connected se entrar em contacto com algo que possa provocar manchas ou outros danos, como terra ou areia, maquilhagem, tinta, sabão, detergente, ácidos ou alimentos ácidos ou com outros líquidos que não água doce, incluindo os que possam causar irritação cutânea, como: transpiração, água salgada, água com sabão, água de piscina, perfume, repelente para insetos, loções, protetor solar, óleo, removedor de adesivo, tinta para o cabelo ou solventes. O relógio TAG Heuer Connected pode alterar-se ou esbater-se com o passar do tempo.

Não se recomenda o seguinte no cuidado do seu relógio TAG Heuer Connected:


- Não limpe o relógio TAG Heuer Connected enquanto estiver a carregar.
- Não utilize uma fonte de calor externa (por exemplo, um secador) para secar o relógio TAG Heuer Connected ou os braceletes.

- Não utilize produtos de limpeza ou ar comprimido para limpar o seu relógio TAG Heuer Connected.

2. Informações e precauções relativas à bateria integrada

- O seu relógio TAG Heuer Connected dispõe de uma bateria recarregável de polímero de iões de lítio integrada, que não é substituível ou removível pelo utilizador.
- Não tente substituir ou remover a bateria do seu relógio.
- Violar o seu produto ou tentar abri-lo provoca a nulidade da garantia e pode constituir um risco para a segurança. Para qualquer manipulação da bateria, contacte o seu distribuidor TAG Heuer.

3. Eliminação de baterias e de equipamento elétrico e eletrónico



O seu relógio TAG Heuer Connected e os respetivos acessórios e bateria contêm substâncias perigosas. Não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados.

Estão sujeitos a regulamentos locais específicos. Em particular, dado que o relógio TAG Heuer Connected e respetivos acessórios foram lançados no mercado após 13 de agosto de 2005, estão sujeitos, na União Europeia, à Diretiva 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE); além disso, a bateria existente no seu relógio TAG Heuer Connected está sujeita à Diretiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos. Os símbolos que ilustram um contentor sob uma cruz, apresentados acima, indicam que o relógio TAG Heuer Connected, respetivos acessórios e bateria estão sujeitos a estes regulamentos.

O equipamento e a bateria referidos acima têm de ser recolhidos separadamente (relembra-se que não deve tentar remover a bateria do seu relógio). A eliminação correta de equipamentos, baterias ou acumuladores antigos ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana e animal. Através da reciclagem, da reutilização de materiais ou da nova utilização de dispositivos antigos, está a fazer uma contribuição importante para a proteção do ambiente em que vivemos.

Não elimine os equipamentos referidos acima através do fogo.

Para informações mais detalhadas sobre a eliminação dos seus equipamentos elétricos ou eletrónicos usados, baterias e acumuladores, contacte:

- os serviços municipais;
- o serviço de eliminação de resíduos; ou

- a loja onde comprou o produto.

Consoante a legislação local, os consumidores são encorajados ou obrigados legalmente a entregar os dispositivos elétricos e eletrônicos em fim de vida nos pontos de recolha públicos existentes para o efeito ou no ponto de venda. As modalidades específicas são definidas pela legislação nacional de cada país.

Exposição à energia de radiofrequência e informações sobre a taxa de absorção específica

Este dispositivo é um transmissor e recetor de rádio, que utiliza uma antena interna para enviar e receber baixos níveis de energia de radiofrequência (RF) para as comunicações de dados. O dispositivo emite energia de RF abaixo dos limites publicados, quando opera no modo de potência de saída máxima e quando utilizado com acessórios autorizados TAG Heuer. Para cumprir os requisitos de conformidade com a exposição a RF, o dispositivo não deve ser utilizado noutras configurações.

Este dispositivo não deve ser colocado no mesmo local ou operado juntamente com qualquer outro transmissor ou antena.

O relógio TAG Heuer Connected cumpre os requisitos da UE, dos EUA e do Canadá relativos à exposição a ondas de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição à energia de RF estabelecidos pela FCC (Federal Communications Commission - comissão federal responsável pelas comunicações) do Governo norte-americano, pela IC (Industry Canada) do Governo canadiano, pelo Governo francês e recomendados pelo Conselho da União Europeia, quando utilizado como indicado nestas Instruções, para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou da condição.

A norma de exposição para dispositivos elétricos de rádio recorre a uma unidade de medição denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). Os testes relativos à SAR são efetuados aplicando posições de funcionamento normalizadas, com o dispositivo a transmitir no mais alto nível de potência certificado, em todas as bandas de frequência testadas.

Tenha em atenção que:

- Nos Estados Unidos e no Canadá os limites SAR autorizados são os seguintes: 1,6 W/kg (em média, sobre 1 grama de tecido) para a cabeça, o pescoço e o tronco; 4 W/kg (em média, sobre 10 gramas de tecido) para os membros;
 - Na UE e na Austrália, os limites SAR recomendados são os seguintes: 2 W/kg (em média, sobre 10 gramas de tecido) para a cabeça e o tronco; 4 W/kg (em média, sobre 10 gramas de tecido) para os membros (estes são requisitos legais em França e na Austrália).
- O limite SAR recomendado pela ICNIRP (International Commission for

protection against non-ionizing radiation - comissão internacional para a proteção contra as radiações não ionizantes) é de 2 W/kg.

Adicionalmente, o limite SAR aplicável a residentes em países/regiões que tenham adotado o limite SAR recomendado pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - instituto de engenheiros eletrônicos e eletrônicos), incluindo os EUA, é de 1,6 W/kg, em média, sobre um (1) grama de tecido humano.

O valor SAR mais alto para o relógio TAG Heuer Connected (no valor de potência mais alto possível do dispositivo):

- quando testado para utilização no pulso foi SAR FCC 0,0254 W/kg, SAR UE 0,03 W/kg.
- quando testado para utilização no tronco foi SAR FCC 0,0678 W/kg e SAR UE 0,0274 W/kg.

Para desativar as funções de rádio do relógio (incluindo Bluetooth e Wi-Fi), consulte a secção A. Principais características do seu relógio TAG Heuer Connected.

PARTe II: INFORMAÇÕES LEGAIS

Importante: as informações relativas à certificação e às marcas regulamentares exigidas em alguns países estão disponíveis no dispositivo, nas definições. Para obter estas informações, aceda a: Definição (Setting) -> Sistema (System) -> sobre (about) -> Informações regulamentares (Regulatory information), de modo a consultar as informações.

EUROPA



Declaração de conformidade

Pela presente, a TAG HEUER (Branch of LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - SUÍÇA) declara que o equipamento de rádio tipo relógio Connected e os respetivos acessórios de carregamento estão em conformidade com as seguintes diretivas: Diretiva R&TTE 1999/5/CE, Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, Diretiva CEM 2014/30/UE e Diretiva RoHS II 2011/65/UE.

O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível em <http://customer-service.tagheuer.com>



A marca escrita e os logótipos Bluetooth são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela TAG HEUER é feita sob licença. Outras marcas comerciais e denominações comerciais são propriedade dos respetivos titulares.

Das definições do produto constam informações legais adicionais relativas ao relógio.

Principais especificações de rádio do relógio TAG Heuer Connected

| Banda de frequências | Funcionalidade | Relação de potência máxima transmitida |
|-----------------------------|------------------------|---|
| 2.412 - 2.462 Ghz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16.72 dBm |
| 2.401 - 2.480 Ghz | Bluetooth 4.1 | 9.82 dBm |
| 13.56 Mhz | NFC | -9.211 dBuA/m |

| INHOUDSOPGAVE | Pagina |
|---------------------------------|--------|
| DEEL I VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN | 43 |
| DEEL II JURIDISCHE INFORMATIE | 49 |

Let op! Lees vóór gebruik van het TAG Heuer Connected-horloge eerst de volgende instructies met belangrijke informatie over veiligheid en regelgeving. Lees ook de snelhandleiding en garantiebepalingen die bij uw product zijn verstrekt.

DEEL I: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

A. Belangrijkste eigenschappen van uw TAG Heuer Connected-horloge

Uw TAG Heuer Connected-horloge is voorzien van functies voor wifi, bluetooth, GPS (Global Positioning System) en NFC (Near Field Communications). Andere voorzieningen zijn een omgevingslichtsensor en modulariteit (dit wil zeggen dat gebruikers onderdelen van de horlogekast zoals de aanzetstukken kunnen vervangen door accessoires die ze aanschaffen).

Het horloge is niet bedoeld voor gebruik als medisch hulpmiddel of fitness tracker. Voor het horloge is een telefoon vereist met Android 4.3+ of iOS 8.2+. Ga naar g.co/wearcheck op uw telefoon of op een computer om de compatibiliteit te controleren. Het TAG Heuer Connected-horloge moet worden opgeladen met de bijgeleverde oplaadaccessoires.

Gebruik alleen door TAG Heuer goedgekeurde accessoires. Het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door TAG Heuer voor gebruik in combinatie met uw TAG Heuer Connected-horloge, kunnen de garantie van uw apparaat doen vervallen en/of kunnen ertoe leiden dat het TAG Heuer Connected-horloge niet meer werkt en gevaarlijk wordt.


U kunt de bluetooth-, wifi-, GPS- of NFC-functies van het horloge als volgt uitschakelen:

WIFI OF BLUETOOTH



- Als het scherm in slaapstand staat, raak het dan aan om het horloge weer te activeren;
- Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden;
- Zoek Instellingen  en tik erop;
- Ga naar "Connectiviteit"  en tik op de wifi- of bluetooth-instellingen, afhankelijk van wat u wilt uitschakelen;

- Als wifi of bluetooth op Automatisch staat ingesteld, tik dan op het kleine pictogram naast wifi of bluetooth om de betreffende functie in of uit te schakelen.

GPS

- Druk op de kroon.
- Schuif naar Instellingen  en tik erop.
- Schuif naar Connectiviteit  en tik erop.
- Tik op de tuimelschakelaar om de functie in of uit te schakelen.

NFC

- Druk op de kroon.
- Schuif naar Instellingen  en tik erop.
- Schuif naar Connectiviteit  en tik erop.
- Schuif naar NFC en tik erop.
- Tik op de tuimelschakelaar om de functie in of uit te schakelen.

B. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Het niet naleven van onderstaande richtlijnen kan defecten veroorzaken of gevaar opleveren voor de gebruiker en/of kan de garantie beperken of doen vervallen.

1. Het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires op een veilige manier gebruiken

a. Uw TAG Heuer Connected-horloge veilig bewaren

(i) Algemeen

Gebruik of bewaar het TAG Heuer Connected-horloge niet in een stofvrije, vuile omgeving om schade aan de onderdelen te voorkomen.

Bewaar het TAG Heuer Connected-horloge niet bij warme temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen of bepaalde kunststof delen doen smelten.

Bewaar het TAG Heuer Connected-horloge niet bij koude temperaturen. Wanneer het TAG Heuer Connected-horloge daarna weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan vocht in het TAG Heuer Connected-horloge achterblijven. Dit kan schade veroorzaken aan de elektronische circuits.

Probeer de horlogekast niet open te maken. Onjuist gebruik van het TAG Heuer Connected-horloge kan schade veroorzaken aan uw TAG Heuer Connected-horloge, waardoor de garantie komt te vervallen.

Voorkom vallen of stoten van het TAG Heuer Connected-horloge. Plaats geen zware voorwerpen op het horloge.

Gebruik geen scherpe voorwerpen op het scherm. Oefening niet

overmatig veel kracht uit op het scherm. Een te ruw gebruik kan schade veroorzaken aan de interne circuits.

Gebruik geen agressieve chemische middelen, ontvetters of schoonmaakmiddelen om het TAG Heuer Connected-horloge te reinigen.

Als u met een draadloze koptelefoon naar het apparaat luistert, zet het volume dan niet te hard om te voorkomen dat u gehoorschade oploopt.

Als het TAG Heuer Connected-horloge of een van de accessoires ervan niet naar behoren functioneert, breng het dan naar het dichtstbijzijnde erkende TAG Heuer-servicecenter.

Raadpleeg bovendien de instructies en de garantiebepalingen voor informatie over de elektrische veiligheid met betrekking tot kabels en de oplaadpuck, oplaadstekker en batterij.

(ii) Blootstelling aan vloeistof

Het TAG Heuer Connected-horloge is tot 50 m/ 5 atm waterbestendig. U kunt het TAG Heuer Connected-horloge bijvoorbeeld dragen en gebruiken tijdens activiteiten in ondiep water zoals zwemmen of als het regent. Gebruik het horloge niet tijdens activiteiten waarbij in diep water wordt gedoken of die met hoge snelheid gepaard gaan, zoals diepzeeduiken of waterskiën. Maak het horloge schoon met water en zeep en spoel het af met schoon water, vooral nadat het in aanraking is gekomen met zeewater. U kunt het horloge ook afvegen met een zachte, pluisvrije doek.

Als u het TAG Heuer Connected-horloge blootstelt aan de volgende stoffen, komt de garantie te vervallen: wasmiddel, zuur of zure levensmiddelen, en alle vloeistoffen anders dan water, zoals parfum, insectenspray, lotions, zonnebrandmiddel, olie, lijmplosser, haarverf of oplosmiddelen. Denk eraan dat leren bandjes en oplaadaccessoires niet waterbestendig zijn.

Het volgende kan van invloed zijn op de waterbestendigheid van het TAG Heuer Connected-horloge en moet worden vermeden:

- Het TAG Heuer Connected-horloge laten vallen of stoten.
- Het TAG Heuer Connected-horloge blootstellen aan water onder druk op een hoge snelheid, bijvoorbeeld tijdens duiken.
- Het TAG Heuer Connected-horloge dragen in een sauna of stoomcabine.

(iii) Gebruik van de aan/uit-knop, stekkers en poorten

Druk nooit te hard op de aan/uit-knop van het TAG Heuer Connected-horloge en dwang oplaadstekker nooit geforceerd in een poort, omdat dit schade kan veroorzaken die niet gedekt wordt door de garantie. Als de stekker niet met redelijk gemak in een poort past, past deze waarschijnlijk niet. Controleer of er niets in de weg zit, zorg dat u de juiste stekker gebruikt voor de poort en controleer of u de stekker correct hebt geplaatst ten opzichte van de poort.

Door bepaalde gebruikspatronen kunnen de kabels slijten of breken. De kabel die aan de oplaadunit zit wordt, net als andere metalen draden of kabels, snel zwak of breekbaar als hij herhaaldelijk op dezelfde plek wordt gebogen. Probeer de kabel hooguit licht te buigen en hem niet onder een hoek te laten lopen. Controleer de kabel en stecker regelmatig op knikken, breken, knopen of andere beschadigingen. Als u een dergelijke beschadiging constateert, gebruik de kabel dan niet meer.

Verkleuring van de oplaadaccessoires aan regelmatig gebruik is normaal. Vuil, stof en blootstelling aan vocht kan verkleuring veroorzaken. Als de oplaadaccessoires warm worden tijdens gebruik of als het TAG Heuer Connected-horloge niet oplaadt of synchrooniseert, verwijdt u de kabel uit de stroomadapter en reinigt u de accessoires met een zachte, droge en pluisvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of schoonmaakmiddelen om de oplaadaccessoires schoon te maken.

Na regelmatig gebruik kan het oplaadoppervlak van de oplaadaccessoires van het TAG Heuer Connected-horloge verkleuren. Door het oplaadoppervlak te reinigen kan dergelijke verkleuring verminderd of voorkomen worden. Bovendien voorkomt u op die manier schade aan de oplader en het TAG Heuer Connected-horloge. Om het oplaadoppervlak te reinigen koppelt u de oplader los van het TAG Heuer Connected-horloge en de oplaadstekker en veegt u het oppervlak af met een vochtige zachte doek. Droog het horloge af met een zachte, pluisvrije doek alvorens door te gaan met opladen. Gebruik geen reinigingsmiddelen om het oplaadoppervlak schoon te maken.

b. Bescherming van de gezondheid van de gebruiker

Als algemene aanbeveling geldt dat het TAG Heuer Connected-horloge niet bedoeld is voor gebruik waarbij falen van het apparaat kan leiden tot al dan niet dodelijk persoonlijk letsel of ernstige omgevingschade.

Neem bij vragen over het TAG Heuer Connected-horloge, de batterijen en/of de chemische stoffen in de accessoires contact met ons op via onze website www.tagheuer.com of per post naar het volgende adres: TAG HEUER - onderdeel van LVMH Swiss Manufactures SA - 64 RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ZWITSERLAND (TEL: +41 (0)32 919 8000).

Uw TAG Heuer Connected-horloge is **geen medisch hulpmiddel**: het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende TAG Heuer Connected-horlogeapps zijn geen medische hulpmiddelen. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekte of andere omstandigheden, of bij het genezen, verzachten, behandelen of voorkomen van ziekten.

Neem contact op met uw arts alvorens een trainingsprogramma met het TAG Heuer Connected-horloge te beginnen of aan te passen.

Ge tijdens het trainen voorzichtig en oplettend te werk. Stop onmiddellijk met trainen als u last krijgt van pijn of als u zich licht in het hoofd, duizelig, uitgeput of kortademig voelt. Als u traint, neemt u de verantwoordelijkheid voor alle bijbehorende risico's, zoals eventueel letsel als gevolg van een dergelijke activiteit. Als u een bepaalde medische aandoening hebt waarop u denkt dat het TAG Heuer Connected-horloge van invloed kan zijn (bijvoorbeeld: aanvallen, black-outs, vermoede ogen of hoofdpijn), raadpleeg dan uw arts alvorens het TAG Heuer Connected-horloge te gebruiken.

Sommige mensen kunnen reageren op bepaalde materialen die worden gebruikt in sieraden, horloges en andere draagbare accessoires die langdurig in aanraking komen met de huid. Dit kan bijvoorbeeld blootveroorzaakt door allergieën, omgevingsfactoren, langdurige blootstelling aan irriterende stoffen als zeep of zweet. Als u gevoelig of allergisch bent, reageert u wellicht eerder op draagbare apparaten. Als u weet dat uw huid gevoelig is voor bepaalde stoffen, let dan extra goed op bij het dragen van het TAG Heuer Connected-horloge. Uw huid raakt wellicht sneller geïrriteerd als u het TAG Heuer Connected-horloge te strak draagt. Doe het TAG Heuer Connected-horloge zo nu en dan af om uw huid te laten ademen. Houd de band van het TAG Heuer Connected-horloge schoon en droog om de kans op een geïrriteerde huid te verkleinen. Als u last krijgt van rode of gezwollen plekken, jeuk, of andere huidirritaties of problemen met uw huid onder of rond uw TAG Heuer Connected-horloge, doe het TAG Heuer Connected-horloge dan af en raadpleeg eerst uw arts voordat u het opnieuw gaat dragen. Als u het blijft dragen, zelfs al zijn de symptomen verdwenen, kan dat opnieuw tot irritatie leiden, soms zelfs erger.

De materialen die worden gebruikt in het TAG Heuer Connected-horloge en de bandjes van het TAG Heuer Connected-horloge voldoen aan de normen voor sieraden van de U.S. Consumer Product Safety Commission, aan de geldende Europese voorschriften en aan andere internationale normen.

Als u een elektronisch medisch hulpmiddel gebruikt, raadpleeg dan hoofdstuk 3a hieronder.

c. Integriteit van mensen in de omgeving

(i) Bescherming van kinderen

Houd het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen. Met name bij deze versie van het Connected-horloge kunnen de gebruikers bepaalde onderdelen van het horloge aanpassen. Daardoor kunnen bepaalde TAG Heuer Connected-horlogeonderdelen **stikgevaar** opleveren bij kinderen. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.

(ii) Veilig onderweg

Gebruik uw TAG Heuer Connected-horloge niet tijdens het rijden.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de GPS-functies van het Connected-horloge en de risico's die daaruit voortvloeien.

Radiofrequentiesignalen kunnen verkeerd geïnstalleerde of niet goed afgeschermde elektronische systemen van motorvoertuigen verstoren. Controleer met de fabrikant of diens vertegenwoordiger hoe dat bij uw voertuig zit. Als apparatuur aan uw voertuig is toegevoegd, moet u ook de fabrikant van die apparatuur raadplegen voor meer informatie over radiofrequentiesignalen.

Gebruik uw TAG Heuer Connected-horloge niet als u aan het lopen bent of een andere activiteit uitvoert die uw volledige aandacht vereist. Gebruik de GPS-functies van het Connected-horloge vooral niet tijdens het rijden omdat dit uw aandacht kan afleiden wat een ongeval kan veroorzaken. Als u niet op het verkeer of op andere gevaaren voor voetgangers let, kan dat leiden tot ernstig of dodelijk letsel of materiële schade.

2. Elektrische veiligheid

a. Opladaaccessories

Gebruik alleen goedgekeurde opladaaccessories om het TAG Heuer Connected-horloge op te laden.

Het horloge wordt geleverd met de volgende opladaaccessories: micro usb-kabel, oplaadpuck en oplaadstekker.

Gebruik alleen goedgekeurde opladaaccessories. Wanneer een oplader niet in gebruik is, koppel deze dan los van de netvoeding.

Het is belangrijk dat het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires zich tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte bevinden.

Sluit de opladaaccessories die bij het TAG Heuer Connected-horloge werden geleverd, of andere door TAG Heuer goedgekeurde opladaaccessories, alleen aan op een voedingsbron die op het label staat vermeld. Controleer voordat u goedgekeurde opladaaccessories gebruikt of de netspanning van de netvoedingsbron overeenkomt met de spanning van de goedgekeurde opladaaccessories.

Voorom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of stekkerdozen, omdat daardoor risico op brand of een elektrische schok ontstaat. Om het risico op schade aan het snoer of de oplaadstekker te voorkomen, moet u aan de stekker trekken en niet aan het snoer om het opladaaccessoire uit het stopcontact of de stekkerdoos te halen.

Als u beschadigde opladaaccessories gebruikt voor het TAG Heuer Connected-horloge, het horloge oplaadt in een vochtige omgeving of accessoires met vochtige handen vastpakt, kan dat brand, een

elektrische schok, letsel of schade tot gevolg hebben voor de gebruiker, het TAG Heuer Connected-horloge of andere eigendommen. Zorg ervoor dat het TAG Heuer Connected-horloge en de oplaadaccessoires droog zijn voordat u begint met opladen. Wanneer u de oplaadaccessoires gebruikt om het TAG Heuer Connected-horloge op te laden, zorg er dan voor dat de usb-stekker volledig in de adapter steekt voordat u de adapter in een stopcontact steekt. Laad het TAG Heuer Connected-horloge niet op in direct zonlicht. Draag het TAG Heuer Connected-horloge niet tijdens het opladen. Laad het horloge niet op in de buurt van meubels die gemakkelijk vlam kunnen vatten wanneer de batterij oververhit raakt, zoals een bank, boekenkast enzovoort.

Voorkom langdurig huidcontact met de stekker wanneer de kabel op een voedingsbron is aangesloten, omdat dat onaangenaam kan aanvoelen of letsel kan veroorzaken. Ga niet liggen of zitten op de stekker.

Neem bovendien het volgende in acht:

- Stel de oplader tijdens het gebruik niet bloot aan water; hierdoor kunnen de oplader en het horloge defect raken.
- Steek de usb-kabel voorzichtig in de oplaadbasis; als u de kabel geforceerd in de verkeerde richting duwt, kan de oplader beschadigen.
- Het wordt afgeraden het horloge op een koude plek op te laden, om oververhitting van het horloge te voorkomen.
- Het wordt afgeraden het horloge op te laden als direct zonlicht op het horloge valt, aangezien dit oververhitting kan veroorzaken.
- Wanneer u het horloge op de oplader plaatst en de oplader in een stopcontact steekt, wordt een oplaadscherm weergegeven op de voorzijde van het horloge dat aangeeft hoe lang het nog duurt voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Het wordt aanbevolen het horloge uit de oplader te verwijderen zodra het volledig is opgeladen.
- Als het horloge niet oplaadt, controleer dan of de stekker goed in het stopcontact steekt, of de usb-kabel stevig in de oplader zit en of het horloge goed op de oplader is geplaatst.
- Als het horloge nog steeds niet oplaadt, controleer dan of er geen vuil of voorwerp op de pennen van de oplader zitten en zorg dat de achterkant van het horloge schoon is.
- De oplader is voorzien van een kleine magneet die ervoor zorgt dat het horloge op de juiste manier en stevig op de oplader bevestigd kan worden. Houd de oplader uit de buurt van metaal.

b. Veiligheid van de batterij

Het TAG Heuer Connected-horloge bevat een oplaadbare lithium-ionpolymeer batterij die niet kan worden vervangen. Probeer de batterij van uw product niet te vervangen (voor meer informatie over het recyclen van de batterij, zie hoofdstuk C-2 hieronder).

Het volgende geldt te allen tijde:

- Stel de batterij niet bloot aan vuur of andere externe warmtebronnen, zoals warmhoudplaten, kookplaten, radiatoren of warmte, aangezien dit brand of een explosie tot gevolg kan hebben.
- Gooi batterijen niet weg in een brandend vuur.
- Gebruik nooit een oplader of batterij die op een of andere manier beschadigd is. Gebruik de batterij alleen waarvoor deze is bedoeld. Maak geen kortsluiting met de batterij.
- Laat de batterij niet op een koude of warme plek liggen.

3. Interactie met de omgeving

a. Interferentie met elektronische apparatuur en magnetische eigenschappen

Uw TAG Heuer Connected-horloge kan, net als andere zendapparatuur, interferentie veroorzaken met andere elektronische apparaten.

Schakel uw apparaat uit in een vliegtuig of op andere plaatsen waar dit wordt gevraagd (ziekenhuizen, tankstations, etc.).

Zorg er altijd voor dat u het apparaat alleen gebruikt waar toegestaan en op een verantwoorde manier.

Uw TAG Heuer Connected-horloge kan met name interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillators of andere **medische hulpmiddelen**. Houd een veilige afstand aan tussen uw medische hulpmiddel en het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw medische hulpmiddel voor specifieke informatie over uw medische hulpmiddel. Gebruik het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires niet langer als ze interferentie veroorzaken met uw pacemaker, defibrillator of een ander medisch hulpmiddel.

Houd sleutelkaarten en creditcards uit de buurt van het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires.

b. Gevaarlijke ruimtes

Het kan gevaarlijk zijn om het TAG Heuer Connected-horloge te gebruiken of op te laden in een ruimte met een mogelijk explosieve atmosfeer, zoals een ruimte waar de lucht een hoge concentratie ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes bevat (zoals korrels, stof of metaalpoeder). Neem alle borden en instructies in acht.

c. Bedrijfs- en bewaartemperatuur

De normale bedrijfstemperatuur van het TAG Heuer Connected-horloge ligt tussen 0 en 40° C (32 en 104° F).

Als het TAG Heuer Connected-horloge wordt bewaard of gebruikt buiten dit temperatuurbereik, kan het beschadigd raken en kan de levensduur van de batterij worden verkort. Voorkom dat het TAG Heuer Connected-horloge wordt blootgesteld aan extreme veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Als de binnentemperatuur van het TAG Heuer Connected-horloge hoger wordt dan de normale

bedrijfstemperatuur (bijvoorbeeld langere tijd in een warme auto of in direct zonlicht), kunt u merken dat het horloge als volgt reageert om de temperatuur te reguleren:

- Het oplaadproces wordt langzamer of stopt;
- Het display schakelt in slaapstand;
- Gegevensoverdracht kan worden onderbroken of uitgesteld.

Het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires voldoen aan de gestelde normen en grenswaarden voor wat betreft oppervlaktetemperatuur. Zelfs binnen deze grenswaarden kan langdurig contact met warme oppervlakken echter onaangenaam aanvoelen of letsel tot gevolg hebben. Het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires worden warm wanneer ze op een voedingsbron zijn aangesloten. Gebruik uw gezonde verstand om situaties te voorkomen waarbij uw huid langdurig in aanraking is met het TAG Heuer Connected-horloge en/of de bijbehorende accessoires als deze insteken. Leg uw TAG Heuer Connected-horloge tijdens het opladen of als een van de accessoires op een voedingsbron is aangesloten, niet onder een deken of kussen en ga er niet op liggen of slapen. Wees extra voorzichtig als u fysiek niet goed in staat bent warmte tegen uw lichaam waar te nemen. Doe het TAG Heuer Connected-horloge af als het onaangenaam warm wordt.

C. Onderhouden en verwijderen

Het product wordt geleverd met twee jaar garantie.

1. Reiniging en reparatie

Houd het TAG Heuer Connected-horloge schoon en droog. Droog het TAG Heuer Connected-horloge grondig af nadat het is blootgesteld aan schoon water. Reinig het TAG Heuer Connected-horloge als het in contact komt met producten die vlekken of andere schade kunnen veroorzaken, zoals vuil of zand, make-up, inkt, zeep, reinigingsmiddel, zuur of zuurhoudende voedingsmiddelen, of met vloeistoffen anders dan zuiver water, waaronder vloeistoffen die huidirritatie kunnen veroorzaken, zoals: zweet, zout water, zeepwater, zwembadwater, parfum, insectenwerende middelen, zonnebrand, olie, lijnverwijderaar, haarverf of oplosmiddelen. Het TAG Heuer Connected-horloge kan in de loop der tijd veranderen of verkleuren.

Het volgende wordt afgeraden voor het onderhouden van uw TAG Heuer Connected-horloge:

- Reinig het TAG Heuer Connected-horloge niet tijdens het opladen.
- Droog het TAG Heuer Connected-horloge of de bandjes niet met een externe warmtebron (zoals een haardroger).
- Gebruik geen reinigingsproducten of perslucht om uw TAG Heuer Connected-horloge schoon te maken.

2. Voorzorgsmaatregelen en informatie over de ingebouwde batterij

- Het TAG Heuer Connected-horloge is voorzien van een

ingebouwde oplaadbare lithium-ionpolymeer batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen of verwijderd.

- Probeer de batterij van het horloge niet te vervangen of te verwijderen.
- Wanneer u zelf aan uw product sleutelt of wanneer u probeert het te openen, vervalt de garantie en ontstaan veiligheidsrisico's. Neem bij problemen met de batterij altijd contact op met de TAG Heuer-dealer.

3. Elektrische of elektrische apparatuur en batterijen verwijderen



Uw TAG Heuer Connected-horloge, de bijbehorende accessoires en de batterij bevatten gevaarlijke stoffen. Deze mogen niet worden bij het huishoudelijke restafval worden aangeboden.

Hiervoor gelden specifieke lokale voorschriften. Omdat het TAG Heuer Connected-horloge en de bijbehorende accessoires na 13 augustus 2005 op de markt zijn gekomen, vallen deze binnen de Europese Unie onder richtlijn 2012/19/EU met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval (AEEA). Voor de batterij van het TAG Heuer Connected-horloge geldt bovendien Richtlijn 2006/66/EG met betrekking tot batterijen en accu's en het verwijderen daarvan. Met bovenstaande **doorgehaalde klikosymbolen** wordt aangegeven dat deze voorschriften van toepassing zijn op het TAG Heuer Connected-horloge en op de batterij en accessoires ervan.

Het bovengenoemde apparaat en de batterij moeten gescheiden worden ingezameld (ter herinnering: probeer niet om de batterij van het horloge te verwijderen). Het op de juiste manier verwijderen van uw oude apparaat, batterijen of accu's helpt mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid van mens en dier te voorkomen. Door de materialen te recyclen of te hergebruiken of oude apparaten op andere manieren opnieuw te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan het beschermen van ons milieu.

Gooi bovengenoemde apparatuur niet weg in een brandend vuur.

Neem voor meer informatie over het verwijderen van uw gebruikte elektrische of elektronische apparatuur, batterijen en accu's contact op met:

- uw gemeentehuis;
- de afvalverwerkingsdienst; of
- de winkel waar u het product hebt gekocht.

Consumenten worden, afhankelijk van nationale wetgeving, wettelijk

gestimuleerd of verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van de levensduur naar de daartoe ingerichte openbare inzamelpunten of naar het verkooppunt te brengen. De nationale wetgeving van ieder land definieert de specifieke modaliteiten.

Informatie over blootstelling aan radiofrequente energie en specifiek absorptietempo (SAR)

Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger die een interne antenne gebruikt voor het verzenden en ontvangen van lage hoeveelheden radiofrequente (RF) energie voor datacommunicatie. Het apparaat verzendt in de maximale uitvoermodus en indien gebruikt met door TAG Heuer goedgekeurde accessoires RF-energie onder de toegestane grenswaarden. Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot RF-blootstelling mag het apparaat niet worden gebruikt in andere configuraties.

Dit apparaat mag niet naast of in combinatie met een andere zender of antenne worden gebruikt.

Het TAG Heuer Connected-horloge voldoet aan de Europese, Amerikaanse en Canadese voorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Het is ontworpen en vervaardigd om de emissielimieten voor blootstelling aan RF-energie niet te overschrijden. Hierbij gaat het om de limieten die zijn vastgelegd door de Federal Communications Commission (FCC) van de Amerikaanse overheid, Industry Canada (IC) van de Canadese overheid en de Franse overheid en die zijn aanbevolen door de Raad van de Europese Unie wanneer gebruikt volgens deze instructies, om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht leeftijd of gesteldheid.

De blootstellingsnorm voor radio-elektrische apparaten gebruikt een meeteenheid die bekend staat als specifiek absorptietempo (Specific Absorption Rate - SAR). SAR-tests worden uitgevoerd met behulp van standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat voor alle geteste frequentiebanden met maximaal toegestaan vermogen verzendt.

Ter informatie:

- In de Verenigde Staten en Canada zijn de toegestane SAR-limieten als volgt: 1,6 W/kg (gemiddeld genomen over 1 gram weefsel) voor hoofd, hals en romp; 4 W/kg (gemiddeld genomen over 10 gram weefsel) voor ledematen;
- In de EU en Australië zijn de aanbevolen SAR-limieten als volgt: 2 W/kg (gemiddeld genomen over 10 gram weefsel) voor hoofd en romp; 4 W/kg (gemiddeld genomen over 10 gram weefsel) voor ledematen (dit zijn de wettelijke voorschriften voor Frankrijk en Australië);

De door de ICNIRP (Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling) aanbevolen SAR-limiet is 2W/kg.

Bovendien is de SAR-limiet voor inwoners van landen/gebieden die de door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) aanbevolen SAR-limiet hebben aangenomen, waaronder de VS, 1,6 W/kg gemiddeld genomen over een (1) gram menselijk weefsel.

De hoogste SAR-waarde voor uw TAG Heuer Connected-horloge (bij het hoogst mogelijke vermogen van het apparaat):

- wanneer getest voor gebruik aan de pols was FCC SAR 0,0254 W/kg, EU SAR was 0,03 W/kg;
- wanneer getest voor gebruik op de romp was FCC SAR 0,0678 W/kg en EU SAR 0,0274 W/kg.

Voor informatie over het uitschakelen van de radiofuncties van het horloge (inclusief bluetooth en wifi) raadpleegt u sectie A: Belangrijkste eigenschappen van uw TAG Heuer Connected-horloge.

DEEL II: JURIDISCHE INFORMATIE

Belangrijk: verplichte wettelijke markeringen en certificatiegegevens die in bepaalde landen zijn vereist, zijn opgenomen in de instellingen van het apparaat. Als u deze informatie wilt weergeven, selecteert u : Instellingen -> Systeem -> Over -> Wettelijke informatie.

EUROPA



Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TAG HEUER (onderdeel van LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ZWITSERLAND) dat de radioapparatuur in het Connected-horloge en de oplaadaccessoires ervan voldoen aan de volgende richtlijnen: R&TTE-richtlijn 1999/5/EG, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS II-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <http://customer-service.tagheuer.com>



Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door TAG HEUER is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Aanvullende juridische informatie over het horloge is beschikbaar bij de instellingen van het product.

Belangrijkste radiospecificaties van het TAG Heuer Connected-horloge

| Frequentieband | Functionaliteit | Maximaal overgedragen vermogen |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2,412 - 2,462 Ghz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16,72 dBm |
| 2,401 - 2,480 Ghz | Bluetooth 4.1 | 9,82 dBm |
| 13,56 Mhz | NFC | -9,211 dBuA/m |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

ΜΕΡΟΣ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

50

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

56

Προσοχή! Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ρολόι TAG Heuer Connected, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν, οι οποίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και κανονιστικές πληροφορίες. Διαβάστε επίσης το συνοπτικό οδηγό και την εγγύηση που παρέχεται με το προϊόν σας.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

A. Κύρια χαρακτηριστικά του ρολογιού σας TAG Heuer Connected

Το ρολόι TAG Heuer Connected περιλαμβάνει λειτουργίες Wi-Fi, Bluetooth, GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης) και NFC (Επικοινωνίες Κοντινού Πεδίου). Ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος και ο δομοστοιχειωτός χαρακτήρας (δηλ. οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν τμήματα της κάσας του ρολογιού, όπως τα αυτιάκια του ρολοι, αγοράζοντας πρόσθετα εξαρτήματα) είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτό το προϊόν.

Δεν προορίζεται για χρήση ως ιατρική συσκευή ή συσκευή παρακολούθησης φυσικής κατάστασης. Απαιτεί τηλέφωνο που λειτουργεί με Android 4.3+ ή iOS 8.2+. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο g.u/wardcheck από το τηλέφωνό σας ή από υπολογιστή για να δείτε αν είναι συμβατό. Το ρολόι TAG Heuer Connected απαιτεί τη χρήση των εξαρτημάτων φόρτισης τα οποία παρέχονται με αυτό.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την TAG Heuer. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν είναι εγκεκριμένα από την TAG Heuer για χρήση με το ρολόι σας TAG Heuer Connected ενδέχεται να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση ισχύει για τη συσκευή σας και /ή μπορεί να γίνει η ατία να αχρηστευτεί ή να αποβεί επικίνδυνο το ρολόι TAG Heuer Connected.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC του ρολογιού ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

WIFI Ή BLUETOOTH

Αν ο φωτισμός της οθόνης είναι μειωμένος, αγγίξτε την οθόνη για να αφυπνίσετε το ρολόι.

- Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

- Βρείτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις ⚙️ (Settings) και αγγίξτε το.
- Μεταβείτε στην επιλογή "Συνδεσιμότητα" (Connectivity), αγγίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ή Bluetooth ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
- Αν το Wi-Fi ή το Bluetooth είναι ρυθμισμένο στην επιλογή Αυτόματα, αγγίξτε το μικρό εικονίδιο δίπλα στο Wi-Fi ή το Bluetooth για να απενεργοποιήσετε ή να καταστήσετε ανεργή τη λειτουργία.

GPS

- Πιέστε την κορώνα
- Μετακινηθείτε και πιέστε Ρυθμίσεις ⚙️ (Settings)
- Μετακινηθείτε και πιέστε Συνδεσιμότητα (Connectivity)
- Πιέστε το διακόπτη εναλλαγής για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

NFC

- Πιέστε την κορώνα
- Μετακινηθείτε και πιέστε Ρυθμίσεις ⚙️ (Settings)
- Μετακινηθείτε και πιέστε Συνδεσιμότητα (Connectivity)
- Μετακινηθείτε και πιέστε NFC
- Πιέστε το διακόπτη εναλλαγής για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

B. Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας

Ενδεχόμενη αδυναμία συμμόρφωσης με τις παρακάτω οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή να αποβεί επικίνδυνη για το χρήστη και/ή να αποικέσουν ή να περιορίσουν τα προνόμια που παρέχει η εγγύηση.

1. Ασφαλή χρήση του ρολογιού TAG Heuer Connected και των εξαρτημάτων του

a. Διατηρείτε το ρολόι σας TAG Heuer Connected ασφαλή (i) Γενικά

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το ρολόι TAG Heuer Connected σε χώρους με σκόνη ή βρομιά, γιατί μπορεί να υποστούν ζημιά τα εξαρτήματά του.

Μην αποθηκεύετε το ρολόι TAG Heuer Connected σε ζεστούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να φθείρουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.

Μην αποθηκεύετε το ρολόι TAG Heuer Connected σε κρύους χώρους. Όταν αργότερα το ρολόι TAG Heuer Connected επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίας, μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στο εσωτερικό του και να προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα του ρολογιού. Οι επεμβάσεις στο ρολόι TAG Heuer Connected από μη πεπειραμένα άτομα ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στο ρολόι σας TAG Heuer Connected και να ακυρώσει την εγγύηση.

Μην αφήνετε να πέσει κάτω και μην χτυπάτε το ρολόι TAG Heuer Connected. Μην αποθετέτε βαριά αντικείμενα πάνω του.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα πάνω στην οθόνη. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη πάνω στην οθόνη. Ο βίαιος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά κυκλώματα.

Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλύματα καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το ρολόι TAG Heuer Connected.

Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε εύλογο επίπεδο για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη των αυτιών σας.

Αν το ρολόι TAG Heuer Connected ή οποιοδήποτε εξάρτημά του δεν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να τα πάτε στο πλησιέστερο εξειδικευμένο Κέντρο σέρβις TAG Heuer.

Εκτός από τα ανωτέρω, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών και εγχειρίδιο για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια των καλωδίων, της βάσης φόρτισης, των φικς επιτοίχιας πρίζας και των μπαταριών.

(ii) Έκθεση σε υγρό

Το ρολόι TAG Heuer Connected είναι ανθεκτικό σε νερό στα 50 m / 5 atm. Μπορείτε, για παράδειγμα, να φοράτε και να χρησιμοποιείτε το ρολόι TAG Heuer Connected σε ρηχά νερά, π.χ. για κολύμβηση, ή όταν βρέχει. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να βυθίζεται σε βαθιά νερά ούτε να εκτίθεται σε νερό υψηλής ταχύτητας, όπως αυτόνομη κατάδυση ή θαλάσσιο σκι. Καθαρίζετε οπωσδήποτε το ρολόι σας με σαπουνάδα και μετά ξεπλένετε το με γλυκό νερό, ειδικά αν βρισκόταν μέσα σε θαλασσινό νερό. Μπορείτε, επίσης, να ακουίζετε το ρολόι σας με μη λειαντικό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Η έκθεση του ρολογιού TAG Heuer Connected στις παρακάτω ουσίες θα ακυρώσει την εγγύηση του: απορρυπαντικά, οξέα ή όξινες τροφές και υγρά εκτός του νερού, όπως αρωμα, εντομοαπωθητικό, λοσιόν, αντιηλιακό, λάδι, αφαιρητικό κόλλας, βαφή μαλλιών ή διαλύτες. Λάβετε υπόψη ότι τα δερματικά λουρακία και τυχόν εξαρτήματα φόρτισης δεν είναι ανθεκτικά στο νερό.

Τα παρακάτω ενδέχεται να επηρεάσουν την αντοχή του ρολογιού TAG Heuer Connected στο νερό, και θα πρέπει να αποφεύγονται:

- Πτώση του ρολογιού TAG Heuer Connected ή έκθεση του σε χτυπήματα.
- Έκθεση του ρολογιού TAG Heuer Connected σε νερό υπό πίεση ή υψηλής ταχύτητας, για παράδειγμα, βουτιά.

- Χρήση του ρολογιού TAG Heuer Connected σε σάουνα ή λυχνάμ.

(iii) Χρήση κουμπιών λειτουργίας, βυσμάτων και θυρών

Μην ασκείτε ποτέ υπερβολική πίεση στο κουμπι λειτουργίας του ρολογιού TAG Heuer Connected και μην πιέζετε με δύναμη τα βύσματα φόρτισης στις θύρες, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Αν το βύσμα δεν εφαρμόζει στη θύρα με σχετική ευκολία, είναι πιθανό να μην ταιριάζουν. Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια και βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ταιριάζει στη θύρα καθώς και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά το βύσμα σε σχέση με τη θύρα.

Ορισμένοι τρόποι χρήσης συμβάλλουν ενδεχομένως στη φθορά ή το σπάσιμο των καλωδίων. Όπως κάθε μεταλλικό σύρμα ή καλώδιο, το καλώδιο που συνδέεται σε μονάδα φόρτισης γίνεται αδύναμο ή εύθραυτο αν λυγίσει επανειλημμένα στο ίδιο σημείο. Λυγίζετε ελαφρώς το καλώδιο, χωρίς να δημιουργείτε γωνίες. Επιδεικνύετε τακτικά το καλώδιο και το βύσμα για τσάκισμα, σπάσιμο, λυγίσμα ή άλλη ζημιά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τέτοιου είδους ζημιά, διακόψτε τη χρήση του καλωδίου.

Ο αποχρωματισμός των εξαρτημάτων φόρτισης θεωρείται φυσιολογικός ύστερα από τακτική χρήση. Η βρομιά, τα υπολείμματα και η έκθεση στην υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αν τα εξαρτήματα φόρτισης ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης ή αν το ρολόι TAG Heuer Connected δεν φορτίζεται ή δεν ασυγχρονίζεται, απουσιάζουν το καλώδιο από το τροποδοτικό και καθαρίζετε τα εξαρτήματα με μη λειαντικό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή προϊόντα καθαρισμού κατά τον καθαρισμό των εξαρτημάτων φόρτισης.

Ύστερα από τακτική χρήση, ενδέχεται να παρουσιαστεί αποχρωματισμός της επιφάνειας φόρτισης των εξαρτημάτων φόρτισης του ρολογιού TAG Heuer Connected. Ο καθαρισμός της επιφάνειας φόρτισης ενδέχεται να μειώσει ή να αποτρέψει τέτοιου είδους αποχρωματισμό και συμβάλλει στην πρόληψη ζημιών στο φορτιστή και στο ρολόι TAG Heuer Connected. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια φόρτισης, απουσιάζετε το φορτιστή από το ρολόι TAG Heuer Connected και από το φικς επιτοίχιας πρίζας, και ακουίζετε με υγρό, μη λειαντικό πανί. Πριν συνεχίσετε τη φόρτιση, στεγνώστε με μη λειαντικό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας φόρτισης.

β. Προστασία της υγείας του χρήστη

Ως γενική σύσταση, το ρολόι TAG Heuer Connected δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό, θάνατο ή οσοβαρή περιβαλλοντική ζημιά.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις χημικές ουσίες που περιέχει το ρολόι σας TAG Heuer Connected, οι μπαταρίες του και/ή τα εξαρτήματά του, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του

ιστοτόπου www.tagheuer.com ή να στείλετε e-mail στην παρακάτω διεύθυνση: TAG HEUER - Παράρτημα της LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ΕΛΒΕΤΙΑ (ΤΗΛ.: +41 (0)32 919 8000).

Το ρολόι σας TAG Heuer Connected **δεν είναι ιατρική συσκευή**: το ρολόι TAG Heuer Connected και οι εφαρμογές που περιλαμβάνει το ρολόι TAG Heuer Connected δεν είναι ιατρικές συσκευές. Δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε προορίζονται για τη διάγνωση νόσων ή άλλων καταστάσεων, ή για την ίαση, την άμβλυνση, τη θεραπευτική αγωγή ή την πρόληψη νόσων.

Πριν ξεκινήσετε ή αλλάξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα ασκήσεων χρησιμοποιώντας το ρολόι TAG Heuer Connected, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Να είστε προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι όταν ασκείτε. Σταματήστε αμέσως την άσκηση αν νιώσετε πόνο, τάση λιποθυμίας, ζάλοδα, εξάνθημα ή λαχάνιασμα. Όταν ασκείτε, αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλους τους σχετικούς εγγενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου ενδεχόμενου τραυματισμού που μπορεί να προκληθεί από τέτοιου είδους δραστηριότητα. Αν πιστεύετε ότι η κατάσταση της υγείας σας μπορεί να επηρεαστεί από το ρολόι TAG Heuer Connected (για παράδειγμα, επιληπτικές κρίσεις, σκοτούρες, καταπνοση ματιών ή κεφαλαλγίες), συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι TAG Heuer Connected.

Σε ορισμένα άτομα μπορεί να παρουσιαστεί αντίδραση σε ορισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα που φορούν, τα οποία είναι σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλεργίες, περιβαλλοντικούς παράγοντες, παρατεταμένη έκθεση σε ερεθιστικά, όπως σαπούνι, ιδρώτας, ή σε άλλες αιτίες. Είναι πιθανότερο να παρουσιαστεί ερεθισμός από αντικείμενα που φοράτε, αν έχετε αλλεργίες ή άλλες ευαισθησίες. Αν έχετε γνωστές δερματικές ευαισθησίες, δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν φοράτε το ρολόι TAG Heuer Connected. Είναι πιθανότερο να παρουσιαστεί ερεθισμός από το ρολόι TAG Heuer Connected όταν το φοράτε πολύ σφιχτά. Αφαιρείτε περιοδικά το ρολόι TAG Heuer Connected για να επιτρέψετε στο δέρμα σας να αναπνεύσει. Αν διατηρείτε τα λουράκια του ρολογιού TAG Heuer Connected καθαρά και στεγνά, μειώνετε την πιθανότητα ερεθισμού του δέρματος. Αν παρουσιαστεί κοκκινίλα, πρήξιμο, κνησμός ή οποιοδήποτε άλλος ερεθισμός ή ενόχληση στο δέρμα σας, γύρω ή κάτω από το ρολόι σας TAG Heuer Connected, αφαιρέστε το ρολόι TAG Heuer Connected και συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν συνεχίσετε να το φοράτε. Η συνεχόμενη χρήση, ακόμα και μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων, ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ή μεγαλύτερο ερεθισμό.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο ρολόι TAG Heuer Connected και στα λουράκια του ρολογιού TAG Heuer Connected πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί για τα κοσμήματα από

την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ, τις ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και άλλα διεθνή πρότυπα.

Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική ιατρική συσκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα 3α.

γ. Σωματική ακεραιότητα των ατόμων στο γύρω χώρο

(i) Προστασία των παιδιών

Φυλάτε το ρολόι TAG Heuer Connected και τα εξαρτήματά του μακριά από παιδιά. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο μοντέλο ρολογιού Connected επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν κάποια μέρη του. Ως εκ τούτου, ορισμένα μέρη του ρολογιού TAG Heuer Connected ενέχουν ενδεχομένως **κίνδυνο πνιγμού** για τα παιδιά. Φυλάτε τα μέρη αυτά μακριά από παιδιά.

(ii) Πεζοπορία και οδήγηση και με ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε το ρολόι σας TAG Heuer Connected ενώ οδηγείτε.

Ο χρήστης φέρει την απόλυτη ευθύνη για τη χρήση του GPS του ρολογιού TAG Heuer Connected και του κινδύνου που απορρέει από αυτήν.

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα μηχανοκίνητων οχημάτων, να τα συστήματα αυτά δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή δεν διαθέτουν επαρκή θωράκιση. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπο σχετικά με το όχημά σας. Αν έχετε προσθέσει εξοπλισμό στο όχημά σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε και τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου εξοπλισμού, προκειμένου να λάβετε πληροφορίες για τα σήματα ραδιοσυχνότητας.

Μη χρησιμοποιείτε το ρολόι σας TAG Heuer Connected ενώ βαδίζετε ή ασκείτε κάποια δραστηριότητα που απαιτεί την πλήρη προσοχή ή ασκείτε. Ειδικότερα, μη χρησιμοποιείτε το GPS του ρολογιού TAG Heuer Connected GPS ενώ οδηγείτε, γιατί μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας και να προκληθεί ατύχημα. Αν δεν λάβετε υπόψη του κινδύνους που ενέχει η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, θάνατος ή υλική ζημία.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

α. Εξαρτήματα φόρτισης

Για να φορτίσετε το ρολόι TAG Heuer Connected, χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα φόρτισης.

Το ρολόι σας παρέχεται με το ακόλουθα εξαρτήματα φόρτισης: καλώδιο micro USB, βάση φόρτισης, φιλς επιτοίχιας πρίζας.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα φόρτισης. Αποσυνδέετε κάθε φορτιστή από την πηγή ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

Είναι σημαντικό να βρίσκεται το ρολόι TAG Heuer Connected και

τα εξαρτήματα που παρέχονται με αυτό σε καλά αεριζόμενο χώρο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα φόρτισης, τα οποία παρέχονται με το ρολόι TAG Heuer Connected, ή οποιοδήποτε άλλο, συγκεκριμένο από την TAG Heuer εξάρτημα φόρτισης μόνο βάσει του τύπου τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συγκεκριμένο εξάρτημα φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πηγής ρεύματος συμφωνεί με την τάση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων φόρτισης.

Μην υπερφορτώνετε την πρίζα ρεύματος, τα καλώδια προέκτασης ή τις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο καλώδιο ή στον επιτοίχιο φορτιστή, τραβάτε τον ίδιο τον επιτοίχιο φορτιστή και όχι το καλώδιό του, όταν απουσιάζετε το εξάρτημα φόρτισης από την πρίζα ή την υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν χρησιμοποιήσετε κατεστραμμένα εξαρτήματα φόρτισης του ρολογιού TAG Heuer Connected, φορτίζετε το ρολόι παρουσία υγρασίας ή χειριστείτε τα εξαρτήματα με βρεγμένα χέρια, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή βλάβη του ρολογιού TAG Heuer Connected ή άλλη υλική ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι TAG Heuer Connected και τα εξαρτήματα φόρτισης είναι στεγνά, πριν από την έναρξη της φόρτισης. Όταν χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα φόρτισης για να φορτίσετε το ρολόι TAG Heuer Connected, βεβαιωθείτε ότι το φως USB έχει μπει καλά στο τροφοδοτικό πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό σε πρίζα ρεύματος. Αποφύγετε τη φόρτιση του ρολογιού TAG Heuer Connected στο άμεσο ηλιακό φως. Μη φοράτε το ρολόι TAG Heuer Connected ενώ φορτίζεται. Δεν θα πρέπει να φορτίζετε το ρολόι κοντά σε έπιπλα (π.χ. καναπέδες, ράφια με βιβλία) που μπορεί να πάσουν εύκολα φωτιά σε περίπτωση που υπερθερμανθεί η μπαταρία.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με το βύσμα όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος, επειδή ενδέχεται να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμό. Αποφύγετε να ζαπλώνετε ή να κάβετε πάνω στο βύσμα.

Εκτός από τα ανωτέρω:

- Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό ενόσω χρησιμοποιείται: ενδέχεται να δυσλειτουργήσει ο φορτιστής και το ρολόι.
- Συνδέστε προσεκτικά το καλώδιο USB στη βάση του φορτιστή. Αν πιέσετε με δύναμη το καλώδιο με εσφαλμένη φορά θα προκληθεί ζημιά στο φορτιστή.
- Συνιστάται να φορτίζετε το ρολόι σε δροσερό χώρο, προς αποφυγή τυχόν υπερθέρμανσης του ρολογιού.
- Δεν ενδείκνυται να φορτίζετε το ρολόι σε χώρο όπου είναι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως, γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί.
- Όταν το ρολόι είναι τοποθετημένο πάνω στο φορτιστή και ο

φορτιστής συνδεδεμένος στο ρεύμα, στο ρολόι εμφανίζεται μια οθόνη φόρτισης, που επισημαίνει το χρόνο που απομένει μέχρι την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

- Συνιστάται να απουσιάζετε το ρολόι από το φορτιστή μόλις φορτιστεί πλήρως.
- Αν το ρολόι δεν φορτίζεται, βεβαιωθείτε ότι το φως του φορτιστή έχει μπει καλά στην επιτοίχια πρίζα, ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί καλά στο φορτιστή και ότι το ρολόι έχει τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή.
- Αν το ρολόι εξακολουθεί να μην φορτίζεται, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βρομιά ή οποιαδήποτε εμπόδιση του φορτιστή και ότι η πίσω πλευρά του ρολογιού είναι καθαρή.
- Ο φορτιστής περιέχει ένα μικρό μαγνήτη που εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή και σύνδεση του ρολογιού στο φορτιστή. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από μέταλλα.

β. Ασφάλεια μπαταρίας

Το ρολόι σας TAG Heuer Connected περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου και πολυμερών, η οποία είναι ενσωματωμένη και δεν επιδέχεται αντικατάσταση. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία του προϊόντος (για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα C-2 πιο κάτω).

Σε κάθε περίπτωση:

- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή άλλη εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως φορητά μάτια, εστίες κουζίνας, θερμάστρες ή φούρνους, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην απορριπίστε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε πολύ ζεστό ή κρύο χώρο.

3. Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον

α. Παρεμβολές με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μαγνητικά χαρακτηριστικά

Όπως κάθε εξοπλισμός ραδιοηλεκτρικής εκπομπής, το ρολόι σας TAG Heuer Connected ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε αεροσκάφη ή σε οποιοδήποτε χώρο απαιτείται (νοσοκομεία, βενζινοδίκια κτλ.).

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τη συσκευή σας σε χώρους όπου επιτρέπεται και με το σωστό τρόπο.

Ειδικότερα, το ρολόι σας TAG Heuer Connected ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε βιολογικούς, απινιδωτές ή άλλες **ιατρικές συσκευές**. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση διαχωρισμού μεταξύ της ιατρικής συσκευής και του ρολογιού TAG Heuer Connected και των εξαρτημάτων του. Για πληροφορίες σχετικά με την ιατρική συσκευή

που χρησιμοποιείτε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ρολόι TAG Heuer Connected και τα εξαρτήματά του, αν υποπτεύεστε ότι προκαλεί παρεμβολές στο βιολογικό σώμα, τον απινιδωτή ή σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική συσκευή σας.

Διατηρείτε τις κάρτες-κλειδιά και τις πιστωτικές κάρτες μακριά από το ρολόι TAG Heuer Connected και τα εξαρτήματά του.

β. Επικίνδυνοι χώροι

Η φέρση ή η χρήση του ρολογιού TAG Heuer Connected σε χώρο με κρήμιμη ατμόσφαιρα, π.χ. σε χώρο με αέρα που περιέχει υψηλά επίπεδα εύφλεκτων γημικών υασιών, αναθυμιάσεων ή σωματιδίων (όπως σπόρους, σκόνη, ή μέταλλο σε σκόνη), μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Τηρείτε όλα τα ήση και τις οδηγίες.

γ. Θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης

Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του ρολογιού TAG Heuer Connected είναι από 0 έως 40° C.

Αν το ρολόι TAG Heuer Connected αποθηκευτεί ή λειτουργήσει εκτός του ανωτέρω εύρους τιμών θερμοκρασίας, ενδέχεται να υποστεί ζημιά και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του. Αποφύγετε την έκθεση του ρολογιού TAG Heuer Connected στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας ή της υγρασίας. Αν η εσωτερική θερμοκρασία του ρολογιού TAG Heuer Connected υπερβεί την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας (για παράδειγμα, αν παραμείνει μέσα σε ζεστό αυτοκίνητο ή εκτεθεί στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα), μπορεί να διαπιστώσετε τα ακόλουθα, επειδή προσπαθεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του:

- Φορτίζεται αργά ή δεν φορτίζεται καθόλου
- Ο φωτισμός της οθόνης είναι μειωμένος
- Μπορεί να διακοπεί προσωρινά ή να καθυστερεί η μεταφορά δεδομένων.

Το ρολόι TAG Heuer Connected και τα εξαρτήματά του συμφορώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές και όρια επανεισβακής θερμοκρασίας. Ωστόσο, ακόμα και εντός αυτών των ορίων, η διαρκής επαφή με ζεστές επιφάνειες ή με μεγάλες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμό. Το ρολόι TAG Heuer Connected και τα εξαρτήματά του ζεσταίνονται όταν είναι συνδεδεμένα σε πηγή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική για να αποφύγετε τυχόν παρατεταμένη επαφή του δέρματός σας με το ρολόι TAG Heuer Connected και/ή τα εξαρτήματά του για μεγάλες χρονικές περιόδους όταν είναι συνδεδεμένα. Για παράδειγμα, ενώ φορτίζεται το ρολόι TAG Heuer Connected ή ενώ τα εξαρτήματά του είναι συνδεδεμένα σε πηγή ρεύματος, μην αποκοιμηθείτε πάνω τους ή μην τα βάζετε κάτω από κουβέρτα, μαξιλάρι ή κάτω από το σώμα σας. Προσέξτε ιδιαίτερα αν η κατάσταση της υγείας σας επηρεάζει την ικανότητα αντίληψης θερμότητας από το σώμα σας. Βγάλτε το ρολόι TAG Heuer Connected αν ζεσταθεί σε βαθμό που σας ενοχλεί.

Γ. Συντήρηση και απόρριψη

Το προϊόν σας παρέχεται με εγγύηση 2 ετών.

1. Καθαρισμός και επισκευή

Διατηρείτε το ρολόι TAG Heuer Connected καθαρό και στεγνό. Αν το ρολόι TAG Heuer Connected εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε το καλά. Καθαρίστε το ρολόι TAG Heuer Connected σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με οτιδήποτε ενδέχεται να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη φθορά, όπως βρομιά ή άμμος, μείκιπ, μελάνι, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή οξίνες τροφές, ή αν έρθει σε επαφή με υγρά εκτός από γλυκό νερό, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, όπως τα ακόλουθα: ιδρώτας, θαλασσινό νερό, σαπουνάδα, νερό ποτίνας, άρωμα, εντομοαπωθητικό, λούσιον, αντιηλιακό, λάδι, αφαιρητικό κόλλας, βαφή μαλλιών ή διαλύτες. Το ρολόι TAG Heuer Connected ενδέχεται να αλλάξει όψη ή να εξεθωιστεί με το πέρασμα του χρόνου.

Όταν φροντίζετε το ρολόι σας TAG Heuer Connected, ουσιάται να αποφύγετε τα ακόλουθα:

- Μην καθαρίζετε το ρολόι TAG Heuer Connected ενώ φορτίζεται.
- Μην στεγνώνετε το ρολόι TAG Heuer Connected ή τα λουράκια του χρησιμοποιώντας εξωτερικές πηγές θερμότητας (για παράδειγμα, πιστολάκι).
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού ή αέρα υπό πίεση κατά τον καθαρισμό του ρολογιού σας TAG Heuer Connected.

2. Προφυλάξεις και πληροφορίες σχετικά με την επαναωμαμένη μπαταρία

- Το ρολόι σας TAG Heuer Connected διαθέτει μια επαναωμαμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου και πολυμερών, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε να αφαιρεθεί από το χρήστη.
- Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ή να αφαιρέσετε την μπαταρία του ρολογιού σας.
- Ενδεχόμενη επέμβαση στο προϊόν ή άποψη να ανοιχτούν το ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Για οποιοδήποτε χειρισμό της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το διαμονέα της TAG Heuer.

3. Απόρριψη ηλεκτρονικού ή ηλεκτρικού εξοπλισμού και μπαταρίας



Το ρολόι σας TAG Heuer Connected, τα εξαρτήματά του και η μπαταρία του περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Δεν πρέπει να απορρίπτονται ως διαχvíριστα οικιακά απόρριμματα.

Υπόκεινται σε ειδικούς τοπικούς κανονισμούς. Ειδικότερα, επειδή το

ρολίοι TAG Heuer Connected και τα εξαρτήματά του κυκλοφόρησαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου του 2005, υπόκεινται στην οδηγία 2012/19/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Επιπλέον, η μπαταρία που περιέχει το ρολόι TAG Heuer Connected υπόκειται στην οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών. Τα προαναφερμένα **σύμβολα διαγραμμένου τροχίλατου καδού** επισμαίνονται ότι το ρολόι TAG Heuer Connected, η μπαταρία του και τα εξαρτήματά του υπόκεινται σε αυτούς τους κανονισμούς.

Ο εξοπλισμός και η μπαταρία που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά (υπενθυμίζεται να μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία του ρολογιού σας). Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού, μπαταριών ή συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα ζώα και την ανθρώπινη υγεία. Με την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών ή κάθε άλλη μορφή αξιοποίησης παλαιών συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

Μην απορρίπτετε τον προαναφερθέντα εξοπλισμό στη φωτιά.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη άχρηστου ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και συσσωρευτών επικοινωνήστε με:

- το Δήμο σας,
- την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων, ή
- με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, οι καταναλωτές ενθαρρύνονται ή υποχρεούνται βάσει νόμου να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, στα δημόσια σημεία συλλογής που έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο σκοπό ή στο σημείο πώλησης. Ειδικές ρυθμίσεις καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας και πληροφορίες για το ρυθμό ειδικής απορρόφησης (SAR)

Η παρούσα συσκευή είναι ένας ραδιοφωνικός πομπός και δέκτης, που χρησιμοποιεί μια εσωτερική κεραία για να στέλνει και να λαμβάνει χαμηλά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητας (RF) για τις επικοινωνίες δεδομένων. Η συσκευή εκπέμπει ενέργεια RF κάτω από τα δημοσιευμένα όρια, όταν λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ της και εφόσον χρησιμοποιείται με εγκεκριμένα εξαρτήματα TAG Heuer. Για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης της έκθεσης σε RF, η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλα συστήματα.

Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο πομπό ή κεραία.

Το ρολόι TAG Heuer Connected ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της

ΕΕ, των ΗΠΑ και του Καναδά για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τρόπο που να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ενέργεια RF που έχουν οριστεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ, το Υπουργείο Βιομηχανίας (IC) του Καναδά και τη Γαλλία, και συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης.

Το πρώτο έκθεση για ραδιοηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Οι δοκιμές SAR διεξάγονται με τη χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας ενώ η συσκευή εκπέμπει με τη μέγιστη πιστοποιημένη της στάθμη ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που ελέγχονται.

Σημειώστε ότι:

- Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τα όρια SAR είναι τα εξής: 1,6 W/kg (κατά μέσο όρο ανά 1 γραμμάριο ιστού) για το κεφάλι, το λαιμό και τον κορμό του σώματος, 4 W/kg (κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού) για τα άκρα
- Στην ΕΕ και την Αυστραλία, τα συνιστώμενα όρια SAR είναι τα εξής: 2 W/kg (κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού) για το κεφάλι και τον κορμό του σώματος, 4 W/kg (κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού) για τα άκρα (αυτές είναι οι μοιρές απαιτήσεις στη Γαλλία και την Αυστραλία).

Το όριο SAR που συνιστά η Διεθνής επιτροπή για την προστασία από τις μη ιονιζούσες ακτινοβολίες (CINIRP) είναι 2 W/kg.

Επιπλέον το όριο SAR που ισχύει για κατοίκους των χωρών / περιοχών που έχουν υποθεθεί το όριο SAR που συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο ανά ένα (1) γραμμάριο ανθρώπινου ιστού.

Η ανώτατη τιμή SAR για το ρολόι σας TAG Heuer Connected (με τη συσκευή στη μέγιστη δυνατή ισχύ):

- όταν ελέγχθηκε για χρήση στον καρπό, το FCC SAR ήταν 0,0254 W/kg, ενώ το EU SAR ήταν 0,03 W/kg.
- όταν ελέγχθηκε για χρήση στον κορμό του σώματος, το FCC SAR ήταν 0,0678 W/kg, ενώ το EU SAR ήταν 0,0274 W/kg.

Για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ραδιοεπικοινωνίας του ρολογιού (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών Bluetooth και Wi-Fi), ανατρέξτε στην ενότητα Α. Κύρια χαρακτηριστικά του ρολογιού σας TAG Heuer Connected.

ΜΕΡΟΣ II: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημαντικό: τα απαιτούμενα κανονιστικά σήματα και οι πληροφορίες πιστοποίησης που απαιτούνται σε ορισμένες χώρες παρέχονται στη συσκευή, στην επιλογή Ρυθμίσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, επιλέξτε: Ρύθμιση (Setting) -> Σύστημα (System) -> Πληροφορίες (about) -> Κανονιστικές πληροφορίες (Regulatory information) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες.

ΕΥΡΩΠΗ



Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η TAG HEUER (Παράρτημα της LVMH Swiss Manufactures SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ΕΛΒΕΤΙΑ) δηλώνει ότι το ρολόι Connected τύπου ραδιοεξοπλισμού και τα σχετικά εξαρτήματα φόρτισης συμμορφώνονται με τις ακόλουθες οδηγίες: οδηγία R&TTE 1999/5/EK, οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EE, οδηγία EMC 2014/30/EE και οδηγία RoHS II 2011/65/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στον ιστότοπο <http://customer-service.tagheuer.com>



Το λεκτικό σήμα και οι λογότυποι Bluetooth είναι κατατεθέντα σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τέτοιου σήματος από την TAG HEUER τελεί υπό άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πρόσθετες νομικές πληροφορίες για το ρολόι μπορείτε να βρείτε στις ρυθμίσεις του προϊόντος.

Βασικές προδιαγραφές ραδιοεπικοινωνίας του ρολογιού TAG Heuer Connected

| Ζώνη συχνωτήτων | Λειτουργία | Μέγιστος λόγος εκπεμπόμενης ισχύος |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2,412 - 2,462 GHz | WLAN IEEE 802.11 b/g/n | 16,72 dBm |
| 2,401 - 2,480 GHz | Bluetooth 4.1 | 9,82 dBm |
| 13,56 MHz | NFC | -9,211 dBuA/m |



tagheuer.com

